

MiniVision - Brugervejledning

Dansk oversættelse af Instrulog A/S

MiniVision - Brugervejledning.....	1
Introduktion.....	5
Hvad du finder i pakken.....	6
Produktbeskrivelse	7
Fronten	7
Øverste kant	8
Højre kant	8
Nederste kant	8
Bagcoveret.....	8
Indsættelse af SIM kort.....	9
Indsættelse af batteriet	9
Oplad batteriet	9
Tænde og Slukke for din MiniVision	9
Dvaletilstand	9
Hurtige indstillinger	10
Lås dit SIM kort op med PIN kode	10
Kom godt i gang	11
Det helt basale om brugergrænsefladen.....	11
Navigering gennem menu systemet på din MiniVision.....	11
Juster på lydstyrken på din MiniVision.....	11
Skriv med det fysiske tastatur	12
Diktering ved brug af talegenkendelse.....	12
Slet en tekst	13
Rediger en tekst.....	13
Menu for redigeringsfelt	13
Genveje for redigeringsfelt.....	13
Tilgængelighedsgenveje	14
Hjemmeskærmen og Oversigt over Funktioner	15
Hjemmeskærmen	15
Oversigt over Funktioner.....	15
Telefon	16
Besvar et indgående opkald	16
Afslut et opkald	16
Afvis et indgående opkald.....	16
Foretag et opkald.....	16

Funktioner under igangværende opkald	17
Opkaldshistorik	17
Indstillinger.....	18
Hurtigopkald.....	19
Kontaktpersoner	20
Importeret af Kontaktpersoner	20
Opret en ny kontaktperson.....	20
Rediger kontaktperson.....	21
Fjern en kontaktperson	22
Slet alle kontaktpersoner	22
Søg efter en kontakt	22
Ring til kontaktperson	22
Send besked til Kontaktperson	23
Del en Kontaktperson ved brug af SMS besked	23
Eksporter dine Kontaktpersoner	23
Beskeder	24
Håndtering af Beskeder under Samtaletråd	24
Send en ny besked	24
Send besked til flere modtagere	25
Videresende en besked	25
Læs en modtaget besked	25
Besvar en besked	26
Slet en besked fra en samtaletråd	26
Slet en samtaletråd.....	26
Slet alle samtaletråde	26
Opret en Kontaktperson ud fra et ukendt telefonnummer	26
Ring til en afsender.....	27
Indstillinger.....	27
Håndtering af Beskeder under Kronologisk	28
Send en ny besked	28
Send besked til flere modtagere	28
Videresende en besked	29
Læs en modtaget besked	29
Besvar en besked	29
Slet en besked	29
Slet alle beskeder	30
Opret en Kontaktperson ud fra et ukendt telefonnummer	30
Ring til en afsender	30
Indstillinger.....	30

Alarm	32
Opret en alarm	32
Stop en igangværende alarm.....	33
Redigér en alarm	33
Aktiver / Deaktiver en alarm.....	33
Slet en alarm.....	33
Slet alle alarmer	33
Kalender	34
Tilføj en begivenhed	34
Stop alarmen for en begivenhed.....	35
Redigér en begivenhed.....	35
Slet en begivenhed	35
Slet alle begivenheder	36
Find en begivenhed	36
FM Radio.....	37
Lyt til radio	37
Angiv en radiostation som favorit.....	37
Farvetester	38
Annoncer farver	38
Find en farve.....	38
Feedback ved lokalisering af farve	38
Lommeregner	39
Udfør en udregning.....	39
SOS.....	40
Aktivering / Deaktivering af SOS funktionen	40
Indstilling af SOS funktionen.....	40
Indstillinger	42
Visuelle skærm	42
Skærmlæser	43
Bluetooth.....	44
WiFi.....	45
Netværk	45
Sikkerhed.....	46
Sprog	46
Tastaturet.....	46
Dato og klokkeslæt	47
Om telefonen	47
Tekniske specifikationer	49
Fysiske mål.....	49

Hardware	49
I tilfælde af udfordringer.....	50
Min MiniVision vil ikke tænde / Jeg ser kun en sort skærm:.....	50
Det er svært at læse hvad der står på skærbilledet:	50
Min MiniVision slukker helt af sig selv:.....	50
Batteriniveauet på min MiniVision er lavt:	50
Min MiniVision vil ikke oplade korrekt:	50
Min MiniVision vil ikke forbinde til et mobilt netværk:	50
SIM kort fejl / Ingen ringefunktion er mulig:.....	50
Jeg kan ikke foretage opkald:	51
Jeg kan ikke modtage opkald:	51
Lydkvaliteten under opkald er ikke optimal:	51
Intet telefonnummer ringes op når jeg vælger en kontaktperson fra min liste:.....	51
Jeg kan ikke tilgå min Voicemail:	51
Mit SIM kort er låst:.....	51
Om dette dokument.....	52
Juridisk information og reklamation	53
Forholdsregler for brug og Anbefalinger	53
Sundhed og Sikkerhed.....	53
Warranty (ENGELSK).....	53
Specific Absorption Rate Information (ENGELSK)	54
Kundeservice	54
Varemærker.....	54
Indeks – Navigationstasterne	55
Indeks – Alfanumeriske taster	56
Indeks – Tilgængelighedsgenveje	57
Indeks – Genveje under redigering	58

Introduktion

MiniVision er en simpel mobiltelefon designet specifikt til synshandicappede - hvad end du er svagtseende eller blind. Med dets fysiske, alfanumeriske tastatur og en indbygget skærmlæser er MiniVision en 100 procent tilgængelig mobiltelefon, som endda er nem at benytte. Brugeroplevelsen og samtlige funktioner som du finder i MiniVision mobiltelefonen er blevet tilpasset så der sikres en nem indlæringskurve, til ukompliceret brug i hverdagen.

Denne brugervejledning er genereret med det formål at vejlede dig, trin for trin, til at benytte og få udbytte af de forskellige funktioner. Den supplerer Hurtig Start Guiden og giver dig mulighed for at få meget mere ud af din nye MiniVision mobiltelefon.

Hvad du finder i pakken

Din MiniVision leveres med:

- Et batteri
- En strømforsyning 220 / 110 Volt – 5 Volt USB
- Et micro USB kabel
- Hovedtelefoner med indbygget mikrofon
- En halsrem
- En Hurtig Start Guide

Oversigten over tilbehør, konfiguration og produktversion kan variere fra land til land.

Designet af og specielle kendetegn for produktet og tilbehør kan ændres uden varsel.

Det anbefales altid kun at benytte KAPSYS autoriseret tilbehør. Brugen af uautoriseret tilbehør kan resultere i tab af ydeevne og / eller andre problemer, såvel som funktionsfejl der ikke dækkes af eventuel reklamation.

Produktbeskrivelse

Fronten

Fronten af din nye MiniVision er opdelt i to forskellige sektioner:

Den øverste halvdel finder du en 2,4 tommer skærm som giver dig mulighed for at få en visuel reference af indholdet af din MiniVision. Du har rig mulighed for at justere på skærmens lysstyrke, størrelsen på tekst samt aktivere forskellige kontraster under « **Visuelle skærm** » sektionen, som du finder under Indstillinger.

Lige over selve skærmen er der placeret en højttaler som benyttes ved telefonopkald.

I den nedre halvdel af din MiniVision mobiltelefon, neden under skærmen, finder du det fysiske alfanumeriske tastatur. Det fysiske alfanumeriske tastatur er ydermere opdelt i to sektioner:

Den første og øverste del er beregnet til selve navigationen og styringen af din mobiltelefon, med mulighed for at tilgå menu systemet, justere på lydstyrken og udføre forskellige handlinger.

Navigations- og Styringstasterne er fordelt således:

En afrundet, rektangel formet joystick er placeret i midten af selve sektionen. Hver side af joysticket er klikbart og gør det muligt for dig at udføre forskellige handlinger. Igennem hele denne brugervejledning vil vi benytte følgende termer: Tasterne **Op**, **Ned**, **Venstre** samt **Højre** refererer til brugen af joysticket. Den midterste del af selve joysticket kalder vi for **OK** knappen, fordi den gør dig i stand til at godkende og / eller vælge et element.

Beskrivelse af funktionerne ved brug af joystick:

- **Op**: Navigerer til det forrige element.
- **Ned**: Navigerer til det næste element.
- **Venstre**: Nedsætter lydstyrken.
- **Højre**: Øger lydstyrken.
- **OK**: Godkender eller aktivere det valgte element.

For yderligere information skal du venligst gennemgå sektionen « **Kom godt i gang** ».

Godt at vide: Trykker og holder du på **OK** tasten mens du befinder dig i et redigeringsfelt, vil Talegenkendelse blive aktiveret. Dette betyder at du kan bruge din stemme til at diktere tekst direkte i et redigeringsfelt (Bemærk venligst at en aktiv og fungerende internet forbindelse er nødvendig). Mere herom i sektionen « **Diktering ved brug af talegenkendelse** » som du finder i denne brugervejledning.

Til venstre for joystick er **Menu** samt **Besvar opkald** tasterne, henholdsvis førstnævnte øverst og opdelt af en horisontal, fordybet linje.

- **Menu** tasten symboliseres ved en visuel firkant og vil præsentere yderligere muligheder, der relaterer sig til den aktuelle funktion og / eller skærmbillede, hvor du aktuelt befinder dig. Dette vil oftest give dig adgang til eksempelvis indstillinger eller yderligere funktioner, såsom: Godkend, Send, Annuller, Slet, Redigér og så videre.
- **Besvar opkald** tasten er symboliseret med tre vertikale grønne prikker, og du bruger tasten til at acceptere indgående opkald eller til at tilgå Telefon funktionen hurtigt og nemt.

Placeret til højre for joystick er **Tilbage** samt **Afbryd opkald** tasterne, henholdsvis førstnævnte øverst og også opdelt af en horisontal, fordybet linje.

- **Tilbage** tasten er symboliseret med en visuel trekant, og denne gør dig i stand til at vende tilbage til det forrige skærmbillede eller slette en karakter i et redigeringsfelt.
- **Afbryd opkald** tasten, som er symboliseret ved brug af tre horisontale røde prikker, bruger du til at afbryde et opkald, afvise et opkald, vende tilbage til Hjemmeskærmen - det er også denne tast du benytter til at aktivere din MiniVision fra standby, ved et hurtigt tryk. Slutligt benytter du også denne tast til at slukke og tænde for din MiniVision, ved at trykke og holde.

I **Den nederste del** af det fysiske tastatur finder du et alfanumerisk tastatur som giver dig mulighed for at angive information. Det består af i alt 12 taster (4 rækker af 3 taster):

- Første række - Tasterne **1**, **2** og **3**
- Anden række - Tasterne **4**, **5** og **6**
- Tredje række - Tasterne **7**, **8** og **9**
- Fjerde række - Tasterne **Stjerne**, **0** samt **Firkant**

Tast nummer **5** er markeret med en taktil prik.

En mere specifik vejledning til brugen af det alfanumeriske tastatur finder du i sektionen « **Skriv med det fysiske tastatur** ».

Øverste kant

Oppe på toppen af din MiniVision, oppe på kanten, finder du et lille anker til den medfølgende halsrem. Ønsker du at montere halsremmen skal du forsigtigt fjerne bagcoveret på din MiniVision og indsætte halsremmen i det lille anker du finder øverst. Så snart du har indsat halsremmen kan du sætte bagcoveret på igen.

Højre kant

I højre side af din MiniVision finder du det velkendte 3,5 mm hovedtelefonport - JACK - hvor du kan tilslutte hovedtelefoner.

Nederste kant

Yderst til venstre er mikrofonen placeret, som sørger for at overføre din tale under opkald samt også ved Talegenkendelse. Lige til højre for mikrofonen finder du micro USB porten som du benytter til at oplade din MiniVision mobiltelefon. Og længst til højre, stadig på den nederste kant, finder du et lille indhak som du benytter til at fjerne bagcoveret på din MiniVision. Bagcoveret på din MiniVision kan fjernes helt og derved give adgang til batteriet, SIM kort bakken samt bakken til et micro SD kort.

Bagcoveret

Øverste oppe på bagcoveret, lidt til venstre, finder du kameraet som benyttes til « **Farvetester** » funktionen.

Til højre for kameraet er der placeret en højttaler som giver dig mulighed for at du kan lytte til musik og talesyntesen.

Kom godt i gang

Indsættelse af SIM kort

Din MiniVision er kun kompatibel med et NANO SIM kort (4FF formatet). For at sætte SIM kortet i din MiniVision mobiltelefon skal du vende telefonen om, finde indhakked i nederste højre hjørne og løfte bagcoveret væk. Bakkerne til både SIM kort samt micro SD kort er placeret lige ved siden af hinanden, neden under batteriet, i øverste højre hjørne. Det er SIM bakken du finder til venstre og SD kort bakken som sidder til højre. Læg en smule pres på beslaget og skub det fremad for at åbne op for SIM bakken. Indsæt dit SIM kort i bakken. Selve chippen på dit SIM kort skal vende nedad og det afskårne hjørne skal befinde sig nederste til højre. Sikre beslaget igen så snart du har indsat dit SIM kort.

Ved at gøre brug af samme metode kan du også indsætte et hukommelseskort lige ved siden af dit SIM kort, såfremt du ønsker at udvide den indbyggede hukommelse på din MiniVision mobiltelefon.

Indsættelse af batteriet

Indsæt batteriet i din MiniVision ved at placere bunden af batteriet i selve batteribakken først. Den nederste kant kan identificeres ved at være der hvor du finder de tre terminale forbindelser (messingkontakter). Klik derefter batteriet på plads. Til sidst skal du blot genmontere bagcoveret.

Oplad batteriet

Før du begynder at tage din telefon i brug for første gang, anbefaler vi at oplade den i mindst fire timer. Efterfølgende kan du oplade batteriet som du finder nødvendigt, alt efter brugen.

Batterilevetiden på din MiniVision mobiltelefon afhænger af, hvordan du bruger den. Jo mere du bruger den jo hurtigere vil batteriet blive fladt. Du kan optimere batterilevetiden ved at foretage enkelte justeringer og ændringer, såsom lysstyrken i skærmen, perioden for standby tilstand eller ved blot at slukke for Bluetooth og / eller WiFi. For yderligere information herom, gennemgå venligst sektionen « [Indstillinger](#) » .

For at oplade batteriet skal du tage det medfølgende USB kabel og sætte det ind i din MiniVision, og den anden ende skal tilsluttes strømforsyningen. Herefter kan du sætte strømforsyningen til et strømstik.

Godt at vide: Når du har indsat USB kablet i din MiniVision mobiltelefon har du ikke mulighed for at fjerne bagcoveret.

Tænde og Slukke for din MiniVision

For at tænde for din MiniVision skal du trykke og holde på **Afbryd opkald** tasten, som du finder på højre side af den første og øverste del af tastaturet. Så snart din MiniVision mobiltelefon vibrerer kan du slippe tasten. Såfremt den ikke vibrerer eller starter op skal du tjekke hvorvidt batteriet er indsat korrekt, og hvis nødvendigt, gentage processen med indsættelse af batteriet.

For at slukke for din MiniVision skal du ligeledes trykke og holde på **Afbryd opkald** tasten. Herefter skal du godkende at du ønsker at slukke for din MiniVision ved at trykke på **OK** tasten. En hurtig vibration kan mærkes få sekunder før mobiltelefonen er helt slukket.

Dvaletilstand

Når Hjemmeskærmen er aktiveret og din MiniVision er klar til brug, kan du trykke hurtigt på **Afbryd opkald** tasten og den vil derved gå i dvaletilstand. Din MiniVision vil annoncere "MiniVision låst".

I denne dvaletilstand vil den visuelle skærm være slukket og tasterne på tastaturet vil være deaktiveret - alle funktioner vil dog stadig være aktive. Du vil derfor stadig kunne modtage opkald og beskeder.

For at aktivere din MiniVision mobiltelefon igen skal du blot trykke på **Afbryd opkald** tasten igen, hvorefter du vil vende tilbage til Hjemmeskærmen. MiniVision vil som standard annoncere det aktuelle klokkeslæt.

Godt at vide: Som standard vil din MiniVision automatisk gå i dvaletilstand efter et minuts inaktivitet, for at spare på batteriet. I dette tilfælde vil et hurtigt tryk på **Afbryd opkald** tasten aktivere din MiniVision mobiltelefon igen, og du bliver placeret der hvor du befandt dig før.

Godt at vide: MiniVision indeholder en funktion der hedder "Vågn op annoncering". Denne funktion giver dig mulighed for at justere på den information som du ønsker at modtage, når din MiniVision aktiveres igen fra dvaletilstand.

Brugen af denne funktion er beskrevet nærmere i « **Skærmlæser** » sektionen under Indstillinger.

Hurtige indstillinger

Når du tænder for din MiniVision mobiltelefon for første gang vil du blive præsenteret for en række skærbilleder som giver dig mulighed for at justere på et par hurtige indstillinger.

Indstilling 1: Angivelse af sprog

For at have mulighed for at vælge det sprog du ønsker at bruge på din MiniVision mobiltelefon, vil den annoncere hvert enkelt sprog for dig. Benyt tasterne **Op** og **Ned** for at navigere til det sprog du ønsker at gøre brug af og tryk på **OK** for at bekræfte valget. Du vil blive bedt om at bekræfte dit valg af sprog for at sikre at du har valgt det rette. For at bekræfte skal du vælge elementet "Ja" ved at trykke på **OK** tasten igen. Du kan vende tilbage til oversigten over sprog ved at vælge elementet "Fortryd" med **OK** tasten.

Indstilling 2: Aktivering af skærmlæser

Næste skærbillede vil spørge dig om du ønsker at aktivere den indbyggede skærmlæser. Vælg "Ja" for at aktivere skærmlæseren (anbefales) eller "Nej", såfremt du ikke ønsker at få læst teksten som MiniVision præsenterer dig for (kan benyttes af svagtseende). Bekræft dit valg med **OK** tasten. Så snart den sidste indstilling er udført vil du få en annoncering omkring support og blive bedt om at godkende med OK elementet, hvorefter din MiniVision vil genstarte, og herefter vil du få mulighed for at angive din PIN kode (hvis nødvendigt), eller din MiniVision vil starte op direkte på Hjemmeskærmen.

Lås dit SIM kort op med PIN kode

Dit SIM kort er muligvis beskyttet af en fire cifret identifikationskode som kaldes for en PIN kode. Denne kode er beregnet til at beskytte dit SIM kort og dit abonnement mod misbrug.

Hver gang du tænder din MiniVision efter den har været slukket vil du blive bedt om at angive din PIN kode. For at låse dit SIM kort op og tilgå alle funktionerne på din MiniVision skal du angive din PIN kode ved brug af det alfanumeriske tastatur og bekræfte med **OK** tasten.

Så snart din PIN kode er godkendt vil din MiniVision starte op på Hjemmeskærmen.

Godt at vide: Såfremt den PIN kode du angiver ikke er korrekt efter i alt tre forsøg vil dit SIM kort blive blokeret, og du vil herefter være påtvunget til at angive en din otte cifrede PUK kode, som du har fået udleveret af din operatør, for at komme videre derfra.

Godt at vide: Du har altid mulighed for at foretage opkald til Alarmcentralen (denne tjeneste udbydes ligeledes af din operatør), selvom dit SIM kort er blokeret.

Kom godt i gang

Det helt basale om brugergrænsefladen

Brugergrænsefladen på din MiniVision er blevet udviklet med fokus på simplicitet:

- Alle elementer der er visuelt præsenteret på MiniVisions visuelle skærm er opstillet i listeformat for at sikre en nem navigation, der er lineært opbygget.
- Der er ingen grafiske elementer, udelukkende tekst.
- Hver streng af information er præsenteret på én linje.
- Tekststrengene som i længde overskrider skærmens størrelse vil automatisk blive læst, og begynde visuelt at rulle horisontalt, som en lysavis.
- Som standard vil tekst som du ser på skærbilledet være hvid på en sort baggrund.
- Når du benytter **Op** og **Ned** tasterne til at navigere gennem din MiniVisions menu system vil teksten du har fokus i blive præsenteret i omvendte farver - hvilket betyder sort tekst på hvid baggrund.
- Hvert element vil blive læst af den indbyggede skærmlæser (såfremt du har aktiveret denne under Indstilling 2 under første opstart).
- Når du åbner et nyt skærbillede (aktiverer et element), så vil din MiniVision placere dig på det første element og læse elementet for dig.
- Når du navigerer tilbage til det forrige skærbillede vil du automatisk blive placeret på det seneste valgte element.
- Når du lander øverst eller nederst i en liste vil du høre et lydsignal og annonceringen af det pågældende element.
- For at forsikre dig og bekræfte at en specifik handling er udført vil du i enkelte tilfælde få en annoncering som skærmlæseren vil læse for dig, og som hurtigt præsenteres visuelt i skærbilledet - eksempelvis når en SMS besked er blevet afsendt. For at fjerne denne annoncering / meddelelse skal du blot trykke på en tilfældig tast og fortsætte med at bruge din MiniVision mobiltelefon.

Navigering gennem menu systemet på din MiniVision

Herunder præsenteres du for de forskellige taster der bruges til at navigere gennem din MiniVision mobiltelefons menu system:

Op tasten navigerer til det forrige elementet i den aktuelle liste.

Ned tasten navigerer til det næste element i listen.

Med **OK** tasten bekræfter du handlinger og / eller godkender det element du har navigeret til.

Når du godkender (vælger) et element som du har navigeret til, vil du oftest blive præsenteret for et nyt skærbillede.

Tilbage tasten benyttes til at vende tilbage til det forrige skærbillede (i tilfælde af fejlnavigation, eksempelvis).

Med **Menu** tasten kan du tilgå ekstra funktioner som relaterer sig til menuen som du befinder dig i.

Afbryd opkald tasten vil vende tilbage til Hjemmeskærmen.

Såfremt du allerede befinder dig på Hjemmeskærmen vil du aktivere dvaletilstand i stedet for.

Godt at vide: Trykker og holder du på **Op** tasten vil du springe direkte til det første element i en aktuel liste, og trykker og holder du på **Ned** tasten vil du springe direkte til det nederste element. En beskrivelse af alle tilhørende funktioner til de forskellige taster er at finde i sektionen « [Indeks – Navigationstasterne](#) ».

Juster på lydstyrken på din MiniVision

Med **Venstre** og **Højre** tasterne kan du åbne lydstyrke kontrolpanelet på din MiniVision mobiltelefon. Du kan justere på tre forskellige lydstyrke områder, som er som følger:

- Stemme (Generelt) - 15 niveauer: Lydstyrke på skærmlæser samt FM Radio.
- Alarm - 7 niveauer: Lydstyrken på alarmer.
- Ringetone - 7 niveauer: Lydstyrken på indgående opkald.

Så snart du har kontrolpanelet med lydstyrke åbnet skal du benytte **Op** og / eller **Ned** tasterne for at navigere til det pågældende område for lydstyrke som du ønsker at justere. Som standard vil du have fokus i Stemme først. Benyt herved **Venstre** tast til at sænke lydstyrken for det pågældende område, eller **Højre** tast for at øge den.

Kontrolpanelet med mulighed for at justere lydstyrken vil automatisk lukke efter fem sekunders inaktivitet. Du kan dog til enhver tid selv lukke for kontrolpanelet ved at trykke på **OK** tasten eller ved at benytte **Tilbage** tasten.

Godt at vide: Lydstyrken for kommunikation (tale) uafhængig af ovenstående lydstyrke områder. Denne kan du justere direkte under et igangværende opkald ved brug af **Venstre** eller **Højre** tasterne.

Godt at vide: Justerer du Ringetone niveauet helt ned til 0 vil det være det samme som "Lydløs" (vibration og ringetone deaktiveret).

Skriv med det fysiske tastatur

Når din MiniVision mobiltelefon annoncerer "Redigeringsfelt" betyder det at du kan indskrive ved brug af det alfanumeriske tastatur.

Det alfanumeriske tastatur (tasterne **1** til **Firkant**) benyttes til at indskrive tekst og tal.

Hver tast på det fysiske tastatur giver adgang til flere forskellige karakterer.

Trykker du på den samme tast gentagende gange og hurtigt vil du kunne cirkulere gennem de forskellige karakterer.

- Tast **1** benyttes til at indsætte tegnsætningstegn og special karakterer (eksempelvis @, &, +, parentes og så videre).
- Tasterne **2** til **9** benyttes til at indsætte alfanumeriske karakterer. Eksempelvis vil tast **2** cirkulerer gennem de følgende karakterer: a, b, c, 2, æ, å, A, B, C, Æ, Å.
- Tast **0** kan du benytte til at angive et Mellemluk eller "+" karakteren.
- Du benytter **Stjerne** tasten til at cirkulere mellem de forskellige tastaturtilstande: "Normal tastatur", "Store bogstaver" og "Numerisk".
- Med **Firkant** tasten kan du frembringe en oversigt over symboler, tegnsætninger samt special karakterer. Benyt her **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til den ønskede karakter eller symbol og indsæt ved at bruge **OK** tasten. Tryk på **Firkant** tasten to gange hurtigt efter hinanden for at komme til en oversigt over mulige humørikoner som du kan indsætte. Gør også her brug af **Op** eller **Ned** tasterne til at cirkulere gennem listen tilgængelige humørikoner og angiv en af dem ved brug af **OK** tasten, som derved vil blive indsat i din tekst.

En komplet oversigt over de bagvedliggende karakterer for det alfanumeriske tastatur er at finde under « [Indeks – Navigationstasterne](#) » sektionen.

Når du har angivet tekst kan du benytte **Op** eller **Ned** tasten for at få gentaget dét du har skrevet. Tryk herefter på **OK** tasten for at bekræfte din indskrivning.

Godt at vide: Trykker og holder du på tasterne **0** til **9** mens du befinder dig i et redigeringsfelt vil du have mulighed for at indsætte det pågældende ciffer direkte, uden at skulle cirkulere gennem de bagvedliggende bogstaver. Eksempelvis: For at indsætte et "2" i et redigeringsfelt skal du trykke i alt fire gange på tast **2** (a, b, c, 2), eller også kan du trykke og holde på tast **2**.

Diktering ved brug af talegenkendelse

Din MiniVision mobiltelefon er udstyret med en talegenkendelses funktion som gør dig i stand til at indsætte tekst i et redigeringsfelt blot ved at gøre brug af din tale. Det er dog nødvendigt at have en velfungerende internetforbindelse (WiFi gennem en trådløs router eller 3G / 4G netværks abonnement).

Såfremt du ikke har forbindelse til et netværk eller hvis den aktuelle forbindelse ikke er tilstrækkelig, vil funktionen ikke fungere, og din MiniVision mobiltelefon vil annoncere: "Ingen dataforbindelse. Minimum 3G eller WiFi er nødvendigt."

For at gøre brug af talegenkendelse skal du trykke og holde på **OK** tasten når du befinder dig i et redigeringsfelt, og efter du hører lydsignalet. Så snart du har hørt lydsignalet skal du tale - tal tydeligt og klart. Talegenkendelsen stopper så snart du holder op med at tale (eksempelvis også hvis du holder en længere pause). Efter et par sekunder vil talen blive konverteret til tekst, som automatisk indsættes i redigeringsfeltet og læses for dig. Ønsker du at udføre rettelser i teksten kan du gøre brug af det fysiske tastatur som tidligere beskrevet.

Her følger lidt anbefalinger som du skal forholde dig til ved brug af talegenkendelses funktionen:

- Vent altid til lydsignalet er stoppet, før du påbegynder indtalingen.
- Talegenkendelsen skal udføres i et stille miljø, hvilket vil give det bedste resultat.
- Du kan gøre brug af talegenkendelse så meget du har lyst til, mens du befinder dig i redigeringsfeltet, og funktionen vil sammenfatte resultatet automatisk.
- Du kan selv tilføje specifikke tegnsætninger - ("," "?" "!" og så videre) - mens du taler, ved at sige navnet på karakteren. Eksempelvis: "Skal vi spise sammen på søndag spørgsmålstejn".
- Talegenkendelsen vil herved undersøge konteksten i sætningen. Det vil derfor også være mere relevant at benytte det til lange sætninger, end til mindre grupper med ord.

Slet en tekst

I et redigeringsfelt kan du benytte **Tilbage** tasten til at slette den senest angivne karakter. Du har også mulighed for at slette al tekst ved at trykke og holde **Tilbage** tasten.

Rediger en tekst

Når du befinder dig i et redigeringsfelt kan du benytte tasterne **Venstre** og **Højre** for at flytte markøren og herved slette og / eller tilføje en karakter, et ord, afsnit og så videre.

Venstre tast flytter markøren til venstre i et redigeringsfelt. Og **Højre** tast flytter så markøren til højre.

Godt at vide: Du har ikke mulighed for at justere på lydstyrken på din MiniVision mens du redigerer tekst, simpelt fordi tasterne **Venstre** samt **Højre** her bliver benyttet til redigeringsfunktioner.

Menu for redigeringsfelt

Når du har et redigeringsfelt i skærbilledet kan du trykke på Menu tasten for at få adgang til følgende elementer:

- Gem: Gem ændringer foretaget i redigeringsfeltet.
- Afbryd: Annuller redigeringen og fortryd indtastning.
- Slet alle: Slet al tekst der befinder sig i redigeringsfeltet.
- Kopier alt: Kopier alt tekst til udklipsholderen.
- Klip alt: Kopierer først hele teksten hvorefter teksten automatisk fjernes, og placeres i udklipsholderen.
- Indsæt alt: Indsæt indholdet af udklipsholderen ind i redigeringsfeltet.

Genveje for redigeringsfelt

Når du befinder dig i et redigeringsfelt kan du benytte forskellige tastaturgenveje til at flytte en markør, markere, kopiere, klippet samt indsætte en tekst.

For at gøre dette skal du trykke og holde **Stjerne** tasten samtidigt med en anden tast på det fysiske tastatur, for at udføre den ønskede handling. Herunder følger en liste over tilgængelige handlinger:

- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **Venstre** tast: Markerer karakteren til venstre for markøren. (Denne genvejen kan du benytte flere gange i træk for at markere en tekststreng, og eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit).
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **Højre** tast: Markerer karakteren til højre for markøren. (Denne genvejen kan du benytte flere gange i træk for at markere en tekststreng, og eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit).
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **0** tast: Markerer indholdet af redigeringsfeltet.
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **3** tast: Klipper den markerede tekst til udklipsholder.
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **6** tast: Kopierer den markerede tekst til udklipsholder.
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **9** tast: Indsætter teksten fra udklipsholderen.

Tilgængelighedsgenveje

De følgende genveje giver dig adgang til nemt og hurtigt at justere på tilgængeligheden ved at du blandt andet kan åbne menuen, justere på læsehastighed samt gentage eller stave seneste elementer som din MiniVision har annonceret. Tilgængelighedsgenvejene fungerer overalt på din MiniVision mobiltelefon.

For at gøre brug af en af genvejene til tilgængeligheden skal du trykke og holde **Firkant** tasten sammen med en anden tast på det fysiske tastatur, samtidigt. Herunder følger en oversigt over genvejene:

- Tryk og hold på **Firkant** tasten og hurtigt tryk på **0** tast: Åbner Indstillinger.
- Tryk og hold på **Firkant** tasten og hurtigt tryk på **1** tast: Giver dig status for din MiniVision (Klokkeslæt, batteriniveau, WiFi status, Bluetooth status, netværk status).
- Tryk og hold på **Firkant** tasten og hurtigt tryk på **2** tast: Annoncerer alle elementer i den aktuelle liste, en efter en, fra toppen.
- Tryk og hold på **Firkant** tasten og hurtigt tryk på **4** tast: Nedsætter hastigheden på skærmlæseren.
- Tryk og hold på **Firkant** tasten og hurtigt tryk på **5** tast: Øger hastigheden på skærmlæseren.
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **7** tast: Gentager den seneste annoncering.
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **8** tast: Staver den seneste annoncering (karakter for karakter).

Hjemmeskærmen og Oversigt over Funktioner

Hjemmeskærmen

Hjemmeskærmen er det samme som hovedskærmen på din MiniVision mobiltelefon. På Hjemmeskærmen kan du hurtigt få annonceret aktuelle klokkeslæt, antallet af ulæste beskeder samt ubesvaret opkald.

Trykker du på **Afbryd opkald** tasten vil du komme ud på Hjemmeskærmen, såfremt din MiniVision mobiltelefon er tændt. Du har altid mulighed for at komme tilbage til Hjemmeskærmen. Dette kan være brugbart hvis du pludselig fare vild i menuen i din MiniVision.

Godt at vide: Når du præsenteres for Hjemmeskærmen kan du indskrive et telefonnummer direkte, eller benytte Hurtigopkald (Tryk og hold på et tal i det fysiske, numeriske tastatur for hurtigt at ringe til en kontaktperson). Du kan læse mere om disse to funktioner under sektionen « **Telefon** ». For at tilgå en liste over MiniVisions funktioner skal du benytte én af følgende taster: **Op**, **Ned** eller **OK**.

Oversigt over Funktioner

Når du forlader Hjemmeskærmen som beskrevet tidligere, vil du blive præsenteret for en liste over funktioner, som din MiniVision er udstyret med. På din MiniVision finder du i alt 10 funktioner:

- **Telefon**
- **Kontaktpersoner**
- **Beskeder**
- **Alarm**
- **Kalender**
- **FM Radio**
- **Farvetester**

- Lommeregner
- **SOS**
- **Indstillinger**

Hver funktion vil blive beskrevet i detaljer i de følgende sektioner.

For at navigere til en funktion skal du benytte **Op** og / eller **Ned** tasterne, og for at vælge en funktion benytter du **OK** tasten. For at forlade en funktion kan du altid benytte **Tilbage** tasten. I nogen tilfælde vil du være nødsaget til at benytte **Tilbage** tasten mere end én gang for at komme tilbage til listen over funktioner, hvis du eksempelvis er navigeret længere ind i den pågældende funktion.

Du kan også altid forlade en funktion, dog uden at gemme eventuelle informationer, og derved vende tilbage til Hjemmeskærmen, ved at trykke på **Afbryd opkald** tasten.

Godt at vide: De funktioner som er præinstalleret på din MiniVision og som du præsenteres for i listen kan variere fra land til land, udbyder samt produktkonfigurationen.

Telefon

Telefon funktionen giver dig muligheden for at foretage opkald, gennemgå Voicemail og gennemse din opkalds historik. Du kan tilgå Telefon funktionen til enhver tid ved at trykke på **Besvar opkald** tasten.

Besvar et indgående opkald

Når din MiniVision mobiltelefon ringer skal du blot trykke på **Besvar opkald** tasten for at besvare det. **Besvar opkald** tasten er placeret til venstre i den øverste del af navigationstastaturet, lige neden under Menu tasten. Det er symboliseret med tre vertikale, grønne prikker.

Som standard er "Besvar opkald med knapperne 0 til 9" funktionen aktiveret, hvilket giver dig mulighed for at besvare indgående opkald ved brug af en tilfældig tast i det alfanumeriske tastatur. For mere information skal du tjekke « **Tastaturet** » sektionen.

Godt at vide: Når din MiniVision ringer kan du gøre ringetonen stille og derved høre hvem der ringer ved at trykke på **Venstre** eller **Højre** tast. For at få afsender af opkaldet gentaget, benyt **Op** tasten.

Afslut et opkald

For at afbryde et igangværende opkald skal du trykke på **Afbryd opkald** tasten, som er den tast der er placeret i højre side af navigationstasterne, lige under **Tilbage** tasten. Det er symboliseret med tre horisontale, røde prikker.

Afvis et indgående opkald

Du kan afvise at besvare et indgående opkald ved at trykke på **Afbryd opkald** tasten inden besvarelse.

Foretag et opkald

Fra Hovedskærmen af Telefon funktionen kan du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til et af følgende muligheder:

- **Ring til kontaktperson:** Giver dig mulighed for at vælge en kontaktperson som du ønsker at ringe til. Benyt igen **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere mellem dine kontaktpersoner du har i listen og påbegynd opkaldet ved at trykke på **OK** tasten.

Godt at vide: Akkurat som i Kontaktpersoner og Beskeder funktionerne kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at søge efter og indekserer kontaktpersoner. Listen over dine kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filteringen sker for både fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de indekserede kontaktpersoner ved brug af **Op** og / eller **Ned** tasterne. For at slette det bogstav eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte **Tilbage** tasten. Når du har fundet den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på **OK** tasten for at påbegynde opkaldet.

- **Ring op:** Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at ringe til, ciffer for ciffer. Når du præsenteres for redigeringsfeltet kan du indskrive telefonnummeret ved at gøre brug af det alfanumeriske tastatur, og bekræfte og påbegynde opkaldet ved tryk på **OK** eller **Besvar opkald** tasten.

Godt at vide: Du kan også sagtens angive et telefonnummer som du ønsker at ringe til direkte fra Hjemmeskærmen og fra Hovedmenuen i Telefon funktionen. Gør dette ved blot at begynde at indskrive det telefonnummer du ønsker at ringe til, ciffer for ciffer, og påbegynd opkaldet med **OK** eller **Besvar opkald** tasten.

- **Opkaldshistorik:** Her har du mulighed for at ringe tilbage til en kontaktperson eller et telefonnummer som du enten tidligere har ringet til, eller som har forsøgt at få fat på dig. Benyt også her **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til det pågældende nummer eller kontaktperson og tryk på **OK** tasten for at blive præsenteret for en kontekst menu. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Ring op" elementet og tryk på **OK** tasten.

- **Voicemail:** Dette element giver dig hurtig adgang til at ringe til din voicemail og lytte til indtalte beskeder.

Funktioner under igangværende opkald

Under et igangværende opkald kan du trykke på **Menu** tasten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Aktiver højttaler:** Skifter over til at bruge højttaleren i din MiniVision - håndfri tilstand. For at vende tilbage til at bruge den almindelige højttaler, tryk igen på Menu og vælg elementet "Deaktiver højttaler" og benyt **OK** for at vælge.
- **Lydløs:** Deaktiverer mikrofonen på din MiniVision så modparten ikke kan høre hvad du siger.
- **Tilføj opkald:** Sætter det igangværende opkald på pause med henblik på at give dig mulighed for at ringe til en anden. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at aktivere den anden kontaktperson i listen og tryk på **OK** tasten for at påbegynde opkaldet til denne.

For at skifte mellem samtaleperson skal du benytte **Menu** tasten og efterfølgende trykke på **Op** eller **Ned** for at finde elementet "Skift opkald" and og bekræft ved tryk på **OK** tasten.

Godt at vide: Under et igangværende dobbelt opkald kan du benytte **Afbryd opkald** tasten til at afslutte det aktuelle opkald, og så vil der automatisk blive skiftet over til den afventende part.

For at sætte begge opkald sammen og derved aktivere konference, tryk da på **Menu** tasten og benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Aktiver Konference" og godkend med **OK** tasten.

Godt at vide: Har du gang i et konference opkald kan du afbryde ved brug af **Afslut opkald** tasten.

Opkaldshistorik

Opkaldshistorikken gør det muligt for dig at gennemse opkald som du har foretaget, modtaget og ubesvaret. Antallet af ubesvaret opkald indikeres på Hjemmeskærmen, og vil også blive annonceret i listen over funktioner, ud fra "Telefon". Med funktionen "Vågn op annoncering" kan du angive hvorvidt du ønsker at din MiniVision skal annoncere antallet af ubesvarede opkald, når du aktivere den. For mere information herom skal du gennemgå indstillingerne, som du finder i sektionen « [Skærmlæser](#) ».

Godt at vide: Antallet af ubesvarede opkald vil automatisk blive fjernet når du har åbnet din Opkaldshistorik.

Fra Hovedskærmen i Telefon funktionen kan du benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på elementet "Opkaldshistorik" og bekræfte med **OK** tasten. Opkald foretaget, modtaget samt ubesvaret vil alle være sorteret efter dato - fra seneste øverst til ældste nederst. Gør brug af **Op** eller **Ned** tasterne her også, for at navigere til kontaktpersonen eller det telefonnummer, hvor du kan trykke på **OK** tasten for derved at få muligheden for at vælge følgende muligheder:

- **Ring op:** Brug dette element til at ringe til kontaktpersonen eller telefonnummeret.
- **Detaljer:** Herunder finder du detaljer for det specifikke opkald. De efterfølgende elementer præsenteres for dig:
 - **Navn:** Vil annoncere navnet på kontaktpersonen som du ringede til, eller som ringede til dig (Såfremt telefonnummeret ikke er oprettet som en kontaktperson vil du få annonceret telefonnummeret).
 - **Dato:** Angiver den pågældende dato for opkaldet.
 - **Varighed:** Angiver varigheden af opkaldet.
 - **Status:** Lader dig vide typen på opkaldet (Udgående opkald, Indgående opkald eller Ubesvaret opkald).
 - **Telefonnummer:** Som under Navn, blot angives telefonnummeret.
- **Slet:** Fjerner selve opkaldet fra Opkaldshistorikken.

- **Opret:** Med denne mulighed kan du hurtigt oprette en Kontaktperson med det specifikke telefonnummer. Et skærmbillede med trin for oprettelse af ny kontaktperson vil blive præsenteret for dig, hvor "Telefonnummer" allerede er udfyldt. Du kan følge vejledningen til at oprette en ny kontaktperson i sektionen « [Opret en ny kontaktperson](#) ».

Godt at vide: Du har mulighed for at fjerne samtlige telefonnumre og kontaktpersoner fra din Opkaldshistorik ved at trykke på **Menu** tasten, direkte fra "Opkaldshistorik" oversigten, og navigere til elementet "Slet alle", hvor du kan trykke på **OK** tasten for at bekræfte. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette hele Opkaldshistorikken. Naviger til "Ja" med **Op** eller **Ned** tasterne og tryk på **OK** tasten for at bekræfte ønsket.

Indstillinger

For at få adgang til indstillinger skal du fra Hovedskærmen af Telefon funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du kan benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på elementet "Indstillinger" og tryk på **OK** tasten. Følgende indstillingsmuligheder præsenteres for dig:

- **Vibrere:** Giver dig mulighed for at vælge om din MiniVision mobiltelefon skal vibrere når der kommet et indgående opkald. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret. Tryk på **OK** tasten for at aktivere vibration.
- **Ringetone ved opkald:** Her kan du angive din ønskede ringetone. Tryk på **OK** for at få mulighed for at ændre på din aktuelle ringetone. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne i listen som du præsenteres for, for at finde en ønsket ringetone, som vil blive afspillet i et par sekunder. Tryk på **OK** tasten når du har fundet den ringetone du ønsker og benytte, og du vender automatisk tilbage til listen over indstillinger.
- **Voicemail nummer:** Angiv her telefonnummeret på din Voicemail. Tryk på **OK** for at få for at indskrive det pågældende telefonnummer. Tryk igen på **OK** når nummeret du har skal gemmes. Herefter kan du ringe til din telefonsvarer (voicemail) direkte ved brug af «
- Hurtigopkald **Opret en ny kontaktperson** » med tast **1**.
- **Viderestilling:** Her kan du aktivere en automatisk viderestilling af opkald. Som standard vil der ikke være aktiveret en viderestilling. Ønsker du at ændre på indstillingen skal du trykke på **OK** tasten for at tilgå de forskellige muligheder:
 - **Viderestil altid:** Dette element gør, at alle opkald viderestilles til et andet telefonnummer. Tryk på **OK** tasten for at vælge denne mulighed. Du præsenteres så for to muligheder:
 - **Status:** Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / Deaktiveret).
 - **Viderestil til nummer:** Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på **OK** for at få mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk igen på **OK** tasten for at bekræfte telefonnummeret.
 - **Viderestil ved optaget:** Her vil opkald blive viderestillet til at andet telefonnummer når du allerede har gang i et opkald. Tryk på **OK** tasten for at vælge denne mulighed. Du præsenteres så for to muligheder:
 - **Status:** Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / Deaktiveret).
 - **Viderestil til nummer:** Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på **OK** for at få mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk igen på **OK** tasten for at bekræfte telefonnummeret.
 - **Viderestil ved ubesvaret:** Her vil opkald blive viderestillet til at andet telefonnummer, såfremt du ikke besvarer det indgående opkald. Tryk på **OK** tasten for at vælge denne mulighed. Du præsenteres så for to muligheder:
 - **Status:** Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / Deaktiveret).

- **Viderestil til nummer:** Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på **OK** for at få mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk igen på **OK** tasten for at bekræfte telefonnummeret.
- **Viderestil når utilgængelig:** Med denne indstilling viderestilles opkaldet til et andet telefonnummer når din MiniVision mobiltelefon er utilgængelig. Tryk på **OK** tasten for at vælge denne mulighed. Du præsenteres så for to muligheder:
 - **Status:** Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / Deaktiveret).
 - **Viderestil til nummer:** Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på **OK** for at få mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk igen på **OK** tasten for at bekræfte telefonnummeret.
- **Opkalds ID:** Giver dig mulighed for at administrere transmitteringen af dit eget telefonnummer når du ringer til andre. Her finder du tre muligheder: "Benyt Netværksstandard", "Skjul nummer" samt "Vis nummer". Som standard vil "Benyt Netværksstandard" være angivet. Du kan trykke på **OK** tasten for at ændre indstillingen. Benyt **Op** eller **Ned** for at vælge en af de andre muligheder og godkend dit valg med **OK** tasten.
- **Opkald venter:** Denne indstilling vil resultere i at du vil kunne høre et lydssignal hvis du allerede er i gang med at opkald. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret. Tryk på **OK** tasten for at aktivere indstillingen.

Hurtigopkald

Ved brug af Hurtigopkald vil du være i stand til hurtigt og nemt at påbegynde opkald til dine favorit kontaktpersoner, ved at have disse associeret med en af tasterne i det numeriske tastatur. Når du har tildelt en kontaktperson til en tast skal du blot trykke og holde på den pågældende tast for at påbegynde opkaldet, direkte fra Hjemmeskærmen.

For at opsætte Hurtigopkald skal du trykke på **Menu** tasten fra Hovedskærmen af Telefon funktionen og herefter benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Hurtigopkald", og vælge med **OK** tasten. En liste over de mulige taster præsenteres for dig.

Tast **1** er reserveret til din Voicemail, som du kan justere under "Voicemail" elementet som du finder under "Indstillinger" i Telefon funktionen. Brug **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere mellem dine muligheder, som er tasterne fra 2 til 9, og tryk på **OK**tasten når du ønsker at associere en tast med en kontaktperson. Når du placeres i listen over dine kontaktpersoner kan du benytte **Op** eller **Ned** tasterne igen for at navigere til den kontaktperson som du ønsker at vælge, og bekræft ved brug af **OK** tasten.

Godt at vide: Du har også mulighed for at knytte en kontaktperson til et numerisk tal direkte fra Hjemmeskærmen. Tryk og hold blot på en af de numeriske taster som du ved ikke er tilknyttet en kontaktperson, og du vil blive spurgt om du ønsker at angive en kontaktperson. Naviger til "Ja" med **Op** eller **Ned** tasterne og tryk på **OK** tasten for få mulighed for at vælge en kontaktperson. Benyt igen **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere mellem dine kontaktpersoner som du har i den liste du præsenteres for, og benyt **OK** tasten for at bekræfte.

Kontaktpersoner

Funktionen Kontaktpersoner fungerer som en telefonbog hvori alle dine personlige kontakter befinder sig. Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen indeholder alle dine kontaktpersoner som du har gemt på din MiniVision mobiltelefon. Dine kontaktpersoner præsenteres i alfabetisk rækkefølge. Hver enkelt kontaktperson som du har oprettet præsenteres i følgende format: Fornavn, Efternavn, Telefonnummer samt Type.

Importeret af Kontaktpersoner

For at undgå udfordringer med kompatibilitet, vil der som standard ikke blive præsenteret kontaktpersoner i funktionen på din MiniVision. Såfremt du ønsker det kan du importere kontaktpersoner som du måtte have placeret på dit SIM kort, eller direkte fra en VCF fil.

Dette kan du gøre ved at benytte Menu tasten fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen, og derved blive præsenteret for de forskellige muligheder. Brug **Op** eller **Ned** tasten til du lander på "Importering", og bekræft med **OK** tasten. Et skærmbillede med følgende elementer vil dukke frem:

- **Importer fra SIM kort:** Her kan du kopier alle dine kontaktpersoner fra dit SIM kort over på den interne hukommelse i din MiniVision. Du vil blive spurgt om du ønsker at importere. Naviger til "Ja" og bekræft med **OK** tasten såfremt du ønsker at fortsætte med importeringen af kontaktpersoner fra dit SIM kort.
- **Importer fra VCF fil:** Med denne funktion kopierer du kontaktpersoner fra en VCF fil direkte til din MiniVision's interne hukommelse. En VCF (også kaldet vCard) fil er baseret på et standardiseret filformat som bruges til at opbevare kontaktinformationer. Det er i langt de fleste tilfælde muligt at generere VCF filer via computere og smartphones med deres kontaktpersons administrationsprogram. For at kunne udnytte funktionen med importering af en VCF fil der indeholder dine kontaktpersoner skal du først sørge for at overføre en sådan fil til din MiniVision's interne hukommelse via en computer. Tilslut din MiniVision til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision" mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens hukommelse. Kopier din VCF fil til roden i denne mappe. Så snart du har kopieret filen til din MiniVision's interne hukommelse kan du trykke på **OK** tasten på din MiniVision for at påbegynde importeringen af VCF filen. Du bliver præsenteret for et skærmbillede med mulighed for at vælge en fil. Naviger til og vælg navnet på den VCF fil som du har placeret i din MiniVision med **Op** eller **Ned** tasten og bekræft med **OK** for at begynde at importere data fra filen. Du vil blive spurgt om du ønsker at importere. Naviger til og vælg "Ja" og benyt **OK** tasten til at bekræfte valget.

Godt at vide: Under importeringsprocessen vil du blive præsenteret for et skærmbillede der løbende informerer dig om status på overførslen. Så snart importeringsprocessen er gennemført vil din MiniVision mobiltelefon annoncere antallet af importerede kontaktpersoner.

Godt at vide: MiniVision understøtter kun ét telefonnummer per kontaktperson. Importerede kontaktpersoner med flere telefonnumre vil blive duplikeret med hver ét telefonnummer, og fordelt på flere forskellige typer (Mobil, Arbejde, Hjem samt Andet).

Opret en ny kontaktperson

Fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen skal du trykke på **Menu** og vælge elementet "Ny kontaktperson", som du navigerer til ved brug af **Op** eller **Ned** tasterne, og vælger med **OK** tasten.

Du bliver nu præsenteret for et skærmbillede med muligheden for at oprette en ny kontaktperson hvor følgende felter skal udfyldes:

- **Fornavn:** Her angiver du fornavn på kontaktpersonen. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at indskrive navnet. Efter du har indskrevet navnet, tryk da på **OK** tasten igen for at gemme fornavnet og vende tilbage til de andre felter.
- **Efternavn:** Her indskrives efternavnet. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at indskrive navnet. Tryk på **OK** tasten når du har fået indskrevet efternavnet, for at vende tilbage til de andre felter.
- **Telefonnummer:** Og så skal der angives et telefonnummer. Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk på **OK** tasten når du har fået indskrevet telefonnummeret, for at vende tilbage til de andre felter.

Godt at vide: MiniVision understøtter kun ét telefonnummer per kontaktperson. Såfremt du har en kontaktperson som har to telefonnumre vil du være nødsaget til at oprette den samme kontaktperson to gange, udfylde "Fornavn" samt "Efternavn" og indskrive det andet "Telefonnummer" og angive en anden "Type".

- **Type:** Her kan du angive hvilken type telefonnummeret skal arkiveres som. Fire forskellige typer kan du vælge i mellem: "Mobil", "Arbejde", "Hjem" og "Andet". Som standard vil "Mobil" være valgt. Du kan ændre typen ved brug af **OK** tasten og ved at bruge **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en af de andre typer, og godkend ved brug af **OK** tasten.
- **Note:** Tilføj en note til / om den pågældende kontaktperson. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at tilføje tekst til note feltet. Tryk på **OK** tasten når du har fået tilføjet og / eller redigeret noten for at vende tilbage til de andre felter.
- **Ringetone:** Herunder kan du angive en specifik ringetone for den pågældende kontaktperson. Tryk på **OK** tasten for at ændre ringetonen. Benyt nu **Op** eller **Ned** tasterne i listen over ringetonerne som du kan vælge i mellem - de enkelte ringetoner afspiller automatisk i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på **OK** tasten. Ringetonen gemmes for den specifikke kontaktperson og du placeres automatisk tilbage ved de andre felter.

Godt at vide: Du har rig mulighed for at tilføje dine egne ringetoner til din MiniVision mobiltelefon. Tilslut din MiniVision til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision" mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens hukommelse. Kopier dine MP3 ringetoner / lydfile til mappen "Ringtones" (engelsk ord for "Ringetoner"). Du vil herefter kunne få adgang til at bruge dine egne lyd- og ringetoner i listen over tilgængelige ringetoner - filnavnet vil være det samme som på din computer.

Så snart du har udfyldt de forskellige felter skal du trykke på **Menu** tasten for at få adgang til kontekst menuen. Benyt nu **Op** eller **Ned** tasterne for at finde "Gem" elementet og bekræft ved brug af **OK**.

Godt at vide: Du kan også benytte **Tilbage** tasten som også vil gemme din nye kontaktperson, såfremt blot ét felt er udfyldt.

Godt at vide: Kontaktpersoner vil altid blive gemt i den interne hukommelse i din MiniVision mobiltelefon.

Rediger kontaktperson

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den pågældende kontaktperson som du ønsker at redigere, og vælger med **OK** tasten. Kontaktpersonen vil blive åbnet i en redigeringstilstand hvor du kan benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til det felt du ønsker at redigere - felterne er som følger: "Fornavn", "Efternavn", "Nummer", "Type", "Note" og "Ringetone". Følg samme procedure som beskrevet under « **Opret en ny kontaktperson** ».

Efter du har redigeret kontaktpersonen, tryk på **Menu** tasten for at komme til flere muligheder. Benyt nu **Op** eller **Ned** tasterne for at finde "Gem" elementet og bekræft ved brug af **OK**.

Godt at vide: Du kan også benytte **Tilbage** tasten som også her vil gemme kontaktperson, såfremt blot ét felt er blevet redigeret.

For at annullere ændringer du har foretaget for en kontaktperson, og inden du har gemt ændringerne, benyt da **Menu** tasten for at åbne kontekst menuen, efterfulgt af **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til "Afbryd". Vælg elementet ved at trykke på **OK** tasten.

Fjern en kontaktperson

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den pågældende kontaktperson som du ønsker at slette, og vælger med **OK** tasten. Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk nu på **Menu** tasten for at blive præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt **Op** eller **Ned** tasten til du lander på elementet "Slet" som du kan vælge med **OK** tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette kontaktpersonen. Naviger til elementet "Ja" og benyt **OK** tasten til at bekræfte valget. Alternativt skal du navigere til "Nej" og benytte **OK** tasten for at annullere sletningen, såfremt du fortryder.

Slet alle kontaktpersoner

For at få mulighed for at slette samtlige kontaktpersoner som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du navigerer til elementet "Slet alle" med **Op** eller **Ned** tasterne, og vælg elementet med **OK** tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtlige kontaktpersoner. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at bekræfte valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Søg efter en kontakt

Når du befinder dig i listen over dine kontaktpersoner kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at søge efter en eller flere kontaktpersoner. Listen over dine kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filtreringen sker ud fra bogstavet / tegnet for både fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de indekserede kontaktpersoner ved brug af **Op** og / eller **Ned** tasterne.

For at slette det bogstav eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte **Tilbage** tasten. Når du har fundet den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på **OK** tasten hvorefter du bliver præsenteret for detaljer for den pågældende kontaktperson.

Ring til kontaktperson

For at ringe til en af dine kontaktpersoner anbefales det at gøre brug af « **Telefon** » funktionen. Du kan dog sagtens ringe til en af dine kontaktpersoner direkte fra Kontaktpersoner.

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den pågældende kontaktperson som du ønsker at ringe til, og vælger med **OK** tasten.

Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk nu på **Menu** tasten for at blive præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt **Op** eller **Ned** tasten til du lander på elementet "Ring op", som du kan vælge med **OK** tasten. Når opkaldet er færdigt skal du blot trykke på **Afbryd opkald** tasten for at afslutte opkaldet og du vender automatisk tilbage til "Kontaktpersoner" funktionen.

Send besked til Kontaktperson

For at sende en SMS besked (tekstbesked) til en af dine kontaktpersoner anbefales det at gøre brug af « **Beskeder** » funktionen. Du har dog også mulighed for at sende en SMS besked direkte til en kontaktpersoner fra “Kontaktpersoner” funktionen.

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den pågældende kontaktperson som du ønsker at sende en SMS besked til, og vælger med **OK** tasten. Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk nu på **Menu** tasten for at blive præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt **Op** eller **Ned** tasten til du lander på elementet “Send SMS” som du kan vælge med **OK** tasten. Du bliver nu placeret i Beskeder funktionen hvor Til feltet automatisk er blevet udfyldt med kontaktpersonens telefonnummer. Indskriv teksten og tryk på **OK** tasten for at afsende SMS beskeden og herefter vender du automatisk tilbage til “Kontaktpersoner” funktionen.

Del en Kontaktperson ved brug af SMS besked

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den pågældende kontaktperson som du ønsker at dele, og vælger med **OK** tasten. Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk nu på Menu tasten for at blive præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt **Op** eller **Ned** tasten til du lander på elementet “Send som SMS til”, som du kan vælge med **OK** tasten. Du bliver nu igen præsenteret for listen over dine kontaktpersoner, og her skal du med **Op** eller **Ned** tasterne navigere til den kontaktperson som du ønsker at dele med, og bekræfte med **OK** tasten. Du kommer direkte til “Beskeder” funktionen hvor en ny SMS besked automatisk bliver oprettet, indeholdende det telefonnummer på den kontaktperson, som du ønsker at dele. Tryk på **OK** tasten for at afsende SMS beskeden og du bliver automatisk placeret tilbage i din liste over kontaktpersoner.

Eksporter dine Kontaktpersoner

Fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen skal du trykke på **Menu** tasten og vælge elementet “Eksporter til VCF”, som du navigerer til ved brug af **Op** eller **Ned** tasterne, og vælger med **OK** tasten. En kopi af dine kontaktpersoner vil nu automatisk blive placeret på din MiniVision's interne hukommelse. Denne VCF fil bliver navngivet med navnet 00X.VCF (hvor X er antallet af filer som du allerede har oprettet), og som du kan overføre til din computer.

Beskeder

Med Beskeder funktionen er du i stand til at sende og modtage tekstbeskeder (SMS). Din MiniVision er ikke designet til MMS beskeder, og du vil derfor hverken have mulighed for at sende eller modtage sådanne (MMS er beskeder med tekst der fylder for meget eller som indeholder et multimedie, eksempelvis billeder, video og lignende). I Hovedskærmen af din Beskeder funktion på din MiniVision kan du gennemse alle dine beskeder som du har modtaget og afsendt. Du har mulighed for at vælge imellem to strukturmetoder:

- **Samtaletråd:** Gør at dine beskeder struktureres i grupper af samtaler som du har med modparten, en form for diskussionsforum. Dette betyder at alle de beskeder som du modtager og afsender til samme kontaktperson vil blive grupperet sammen, hvilket kaldes for en tråd. Når du åbner en tråd vil du få adgang til hele historikken med den pågældende kontaktperson.
- **Kronologisk:** Gør at dine beskeder struktureres i kategorier. Denne mulighed gør at dine beskeder, som du sender og modtager, vil blive placeret i specifikke mapper: Indbakke, Sendt, Udbakke samt Kladder. Når du åbner en af mapperne vil du kun blive præsenteret for beskeder der er af samme type, og i kronologisk rækkefølgen eksempelvis vil alle modtaget SMS beskeder være placeret i Indbakken.

Som standard vil Samtaletråd være aktiveret. Du kan ændre denne struktur ved at trykke på **Menu** tasten og herefter benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på elementet "Indstillinger", hvorefter du trykker på **OK** tasten. Når du har åbnet indstillingerne skal du igen benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du finder "Struktur for beskeder" og vælge denne med **OK** tasten. Med **Op** og **Ned** tasten kan du navigere mellem "Samtaletråd" og "Kronologisk" og aktivere den du ønsker med **OK** tasten. I det følgende vil du få beskrevet brugen af Beskeder funktionen, først ved brug af Samtaletråd og efterfølgende ved brug af Kronologisk struktur.

Håndtering af Beskeder under Samtaletråd

Når du ønsker at afsende en SMS besked for første gang vil din MiniVision mobiltelefon helt automatisk oprette en Samtaletråd med den pågældende kontaktperson eller telefonnummer. På samme måde vil en ny Samtaletråd også blive oprettet automatisk første gang du modtager en SMS besked fra en kontaktperson eller telefonnummer. Når du besvarer en modtaget SMS besked fra en kontaktperson vil dit svar blive gemt i Samtaletråden som du har med kontaktpersonen. Som standard vil navnet på Samtaletråden være navnet på den pågældende kontaktperson, såfremt afsender / modtager er oprettet som en kontaktperson, ellers vil navnet blot være det aktuelle telefonnummer. Beskederne sendt og modtaget sorteres i kronologisk rækkefølge - nyeste besked placeres øverst.

Send en ny besked

Fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen skal du trykke på **Menu** og vælge elementet "Ny besked", som du navigerer til ved brug af **Op** eller **Ned** tasterne, og vælger med **OK** tasten. Du bliver præsenteret for et skærmbillede med mulighed for at vælge en modtager. To muligheder er der at vælge imellem:

- **Kontakter:** Giver dig mulighed for at vælge den kontaktperson som du ønsker at sende en besked til. Her skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at finde den kontaktperson du ønsker, og godkende ved brug af **OK** tasten.

Godt at vide: Akkurat som i Kontaktpersoner og Telefon funktionerne kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at søge efter og indekserer kontaktpersoner. Listen over dine kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filteringen sker for både fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de indekserede kontaktpersoner ved brug af **Op** og / eller **Ned** tasterne. For at slette det bogstav eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte **Tilbage** tasten. Så snart du har fundet den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på **OK** tasten for at vælge.

- **Angiv telefonnummer:** Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at sende en besked til, ciffer for ciffer. Du præsenteres for et redigeringsfelt hvor du indskriver telefonnummeret ved brug af det alfanumeriske tastatur og du bekræfter ved at trykke på **OK** tasten.

Når du har fået angivet en modtager præsenteres du for at skærbillede hvorved du kan skrive din SMS besked. Indskriv tekst med det alfanumeriske, fysisk tastatur som din MiniVision er udstyret med, eller gør brug af talegenkendelse, direkte i redigeringsfeltet og tryk på **OK** tasten når du er færdig.

Din MiniVision vil automatisk springe tilbage til selve Hovedskærmen af Beskeder funktionen. Rækkefølgen af dine tråde vil ændre sig så den nyeste altid er placeret øverst.

Send besked til flere modtagere

Ønsker du at afsende den samme SMS besked til flere modtager skal du følge ovenstående vejledning om at oprette en ny SMS besked. Når du præsenteres for redigeringsfeltet hvori du skal skrive SMS beskeden, tryk da på **Menu** tasten for at åbne kontekst menuen. Brug **Op** eller **Ned** tasten til du lander på "Tilføj ekstra modtager", og bekræft med **OK** tasten. Du skal nu angive om du vil tilføje en kontaktperson eller om du selv vil indskrive telefonnummer. Som beskrevet tidligere skal du blot angive en kontaktperson eller selv tilføje det telefonnummer, som du ønsker også skal modtage SMS beskeden. Herefter vil du komme tilbage til redigeringsfeltet og du kan nu indskrive tekst.

Gentag ovenstående vejledning hvis du ønsker at tilføje flere kontaktpersoner og / eller telefonnumre, eller skriv din tekst (ved brug af det alfanumeriske tastatur eller talegenkendelse). Godkend og afsend din SMS besked med **OK** tasten. Efter bekræftelse på at din SMS besked er blevet afsendt vil din MiniVision mobiltelefon springe tilbage til hovedskærmen af Beskeder funktionen og oprette en Samtaletråd for hver ny modtager.

Videresende en besked

Du kan nemt videresende en besked fra en samtaletråd til en anden. Benyt tasterne **Op** og **Ned** når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for at navigere til den samtale som indeholder beskeden du ønsker at videresende, og tryk så på **OK** tasten. Du præsenteres for samtalen og skal nu igen benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den specifikke besked som du ønsker at videresende, og igen trykke på **OK** tasten for at få adgang til de forskellige muligheder du har herom. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Videresend" elementet og tryk på **OK** tasten. Du skal nu angive om du vil tilføje en kontaktperson eller om du selv vil indskrive telefonnummer. Som ved oprettelse af en ny SMS besked skal du angive den kontaktperson som du ønsker skal modtage beskeden, eller også kan du angive telefonnummeret selv. Så snart du har valgt en kontaktperson eller angivet telefonnummer vil du blive præsenteret for et redigeringsfelt med selve beskeden som indhold. Godkend videresendelsen af SMS beskeden med **OK** tasten.

Godt at vide: Du har mulighed for at redigere i teksten før du sender den afsted.

Læs en modtaget besked

Antallet af nye beskeder som du har modtaget på din MiniVision mobiltelefon vil blive indikeret og annonceret på Hjemmeskærmen samt også i din liste over funktioner, når du lander på "Beskeder". Med funktionen "Vågn op annoncering" kan du angive hvorvidt du ønsker at din MiniVision skal annoncere antallet af nye beskeder, når du aktivere den. Du kan læse mere om denne funktion i sektionen « [Skærmlæser](#) ».

Når du befinder dig i Beskeder funktionen skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til samtalen som indeholder en eller flere ulæste SMS beskeder. Din MiniVision vil annoncere kontaktpersonen eller telefonnummeret associeret med samtalen, samt også "Ulæst" (og antallet). Tryk på **OK** tasten for at åbne samtalen og gennemse historikken over modtaget og sendte SMS beskeder. Historikken over SMS beskeder sorteres ligeledes i kronologisk rækkefølge, således at det første element i listen er den senest modtaget eller afsendte besked. Benyt **Op** eller **Ned**

tasterne til at navigere i samtalen. Modtaget og afsendte beskeder præsenteres i følgende format: Status (Afsendt, Læst eller Ulæst), Dato, Tidspunkt samt indholdet af beskeden.

Godt at vide: Annoncering og notifikationen af en ny besked forsvinder når du har valgt beskeden (status ændre sig fra "Ulæst" til "Læst").

Besvar en besked

Benyt tasterne **Op** og **Ned** når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for at navigere til den samtale som du ønsker besvare, og tryk så på **OK** tasten for at bekræfte. Nu præsenteres du for historikken og din MiniVision placerer dig automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke SMS besked. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Besvar" elementet og tryk på **OK** tasten.

Du placeres nu i et redigeringsfelt. Indskriv den ønskede tekst med det fysiske tastatur, eller gør brug af talegenkendelse, og bekræft afsendelsen af beskeden ved at trykke på **OK** tasten. Herefter vil din MiniVision automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen med fokus på samtalen som du netop har tilføjet en besked til. Da den afsendte besked nu er den seneste, vil samtalen blive præsenteret øverst.

Slet en besked fra en samtaletråd

Benyt tasterne **Op** og **Ned** når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for at navigere til den samtale som indeholder den besked du ønsker at slette, og tryk så på **OK** tasten for at bekræfte.

Historikken af dine Beskeder præsenteres på din MiniVision, og placerer dig automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den specifikke besked som du ønsker at slette, og tryk på **OK** tasten for at få adgang til de forskellige muligheder du har. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Slet" elementet og tryk på **OK** tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette beskeden. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at godkende valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen. MiniVision springer automatisk tilbage til samtalelisten.

Slet en samtaletråd

Benyt tasterne **Op** og **Ned** når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for at navigere til den samtale som du ønsker at slette, og tryk så på **OK** tasten for at bekræfte. Tryk på **Menu** tasten for at få adgang til forskellige muligheder for den specifikke samtale. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Slet denne tråd" elementet og tryk på **OK** tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at godkende valget. Så snart handlingen er udført vil din MiniVision springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Slet alle samtaletråde

For at få mulighed for at slette samtlige samtaletråde som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du navigerer til elementet "Slet alle" med **Op** eller **Ned** tasterne, og vælg elementet med **OK** tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at godkende ønsket om at slette samtlige samtaler. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Opret en Kontaktperson ud fra et ukendt telefonnummer

Modtager du en SMS besked fra et ukendt nummer, vil du have mulighed for at tilføje det direkte til din liste over kontaktpersoner, direkte gennem Beskeder funktionen. Benyt din **Op** eller **Ned** tast fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen for at navigere til samtalen med det ukendte telefonnummer.

Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision, og du placeres automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Brug **Op** eller **Ned** tasten til du lander på "Tilføj til Kontaktpersoner", og bekræft med **OK** tasten. Et skærmbillede med trin for oprettelse af ny kontaktperson vil blive præsenteret for dig, hvor "Telefonnummer" allerede er udfyldt. Følg herefter vejledningen fra sektionen « **Opret en ny kontaktperson** » til at udfylde resten af felterne.

Ring til en afsender

Det anbefales altid at gøre brug af « **Telefon** » funktionen på din MiniVision, når du skal foretage et opkald. Du kan dog også foretage opkald direkte fra Beskeder funktionen.

Fra Hovedskærmen af din Beskeder funktion skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den samtale du har med den kontaktperson - eller det telefonnummer - som du ønsker at ringe til.

Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision, og du placeres automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Ring op" elementet, og tryk på **OK** tasten.

Indstillinger

For at tilgå indstillinger for din Beskeder funktion skal du benytte **Menu** tasten, hvorefter du trykker på **Op** eller **Ned** for at navigere til "Indstillinger", og tryk på **OK** tasten for at godkende. Du præsenteres nu for dine indstillingsmuligheder. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at vælge et af følgende elementer.

- **Struktur for beskeder:** Giver dig mulighed for at angive hvorvidt du ønsker strukturen af dine SMS beskeder i Samtaletråd eller Kronologisk tilstand. Som standard vil Samtaletråd være aktiveret. Se mere under introduktionen under « **Beskeder** ».
- **Leveringsrapport:** Med denne indstilling ændrer du status fra "Meddelelse sendt" til "Meddelelse modtaget", når modparten har modtaget din SMS besked. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret. Du kan trykke på **OK** tasten for at aktivere indstillingen.
- **Notifikation:** Herunder kan du angive hvilken form for notifikation du ønsker når du modtager en ny SMS besked. Du har to muligheder:
 - **Tilstand:** Tilstand elementet giver dig adgang til at vælge mellem forskellige notifikationsmetoder. Fire forskellige tilstande kan du vælge i mellem: "Ingen", "Vibrere", "Lyd", "Lyd + Vibrere". Som standard vil "Lyd" være aktiveret. Du kan ændre tilstand ved brug af **OK** tasten og ved at bruge **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af **OK** tasten.
 - **Lyd:** Her kan du angive hvilken notifikationslyd du ønsker ved modtagelse af ny SMS besked. Som standard vil lyden med navnet "Adara" være angivet. Tryk på **OK** for at få mulighed for at ændre på din aktuelle lydtone. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere i listen over tilgængelige lyde. Når du navigerer i listen vil din MiniVision afspille lyden som du lander på, bare i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på **OK** tasten. Notifikationslyden gemmes og du placeres automatisk tilbage ved de andre felter.

Godt at vide: Du kan tilføje dine egne notifikationslyde til brug ved modtagelse af nye SMS beskeder på din MiniVision. For at gøre dette skal du tilslutte din MiniVision til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision" mappen og naviger til og vælg "Internt lager". Kopier dine MP3 lydfile til mappen "Notifications" (engelsk ord for "Notifikationer"). De nye notifikationslydfile vil herefter være at finde i listen over lyde, og navnet i listen vil være titlen på selve MP3 lydfile.

Håndtering af Beskeder under Kronologisk

Med den Kronologisk struktur vil dine beskeder blive sorteret ud i 4 mapper:

- **Indbakke:** Herunder finder du beskeder som dine kontaktpersoner eller telefonnumre har sendt til dig.
- **Sendt:** I denne finder du de beskeder som du har afsendt.
- **Udbakke:** Udbakken indeholder beskeder som ikke er blevet afsendt (eksempelvis grundet mangel på mobildækning).
- **Kladde:** Indeholder de beskeder som du er påbegyndt, men som du ikke har afsendt endnu.

Som standard vil du i Hovedskærmen af Beskeder funktionen blive præsenteret for beskeder som du har modtaget.

For at komme til en af de andre mapper skal du trykke på Menu tasten og benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på mappen som du ønsker at tilgå, og vælg med **OK**.

I hver mappe er beskederne sorteret i kronologisk rækkefølge - nyeste besked er placeret øverst. Hver besked præsenteres i følgende format: Status (Afsendt, Læst, Ulæst, Kladde eller Sender meddelelse), Kontaktperson (eller Telefonnummeret), Dato, Tidspunkt efterfulgt af indholdet af beskeden.

Send en ny besked

Fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen samt fra enhver tilfældig mappe skal du trykke på Menu tasten, hvorefter du skal finde elementet "Ny besked" med tasterne **Op** eller **Ned** og bekræfte med **OK**. Du bliver præsenteret for et skærmbillede med mulighed for at vælge en modtager. To muligheder er der at vælge imellem:

- **Kontakter:** Giver dig mulighed for at vælge den kontaktperson som du ønsker at sende en besked til. Her skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at finde den kontaktperson du ønsker, og godkende ved brug af **OK** tasten.

Godt at vide: Akkurat som i Kontaktpersoner og Telefon funktionerne kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at søge efter og indekserer kontaktpersoner. Listen over dine kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filtreringen sker for både fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de indekserede kontaktpersoner ved brug af **Op** og / eller **Ned** tasterne. For at slette det bogstav eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte **Tilbage** tasten. Så snart du har fundet den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på **OK** tasten for at vælge.

- **Angiv telefonnummer:** Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at sende en besked til, ciffer for ciffer. Du præsenteres for et redigeringsfelt hvor du indskrives telefonnummeret ved brug af det alfanumeriske tastatur og du bekræfter ved at trykke på **OK** tasten.

Når du har fået angivet en modtager præsenteres du for at skærmbillede med et redigeringsfelt hvori du kan skrive din SMS besked. Indskriv tekst med det alfanumeriske, fysisk tastatur som din MiniVision er udstyret med, eller gør brug af talegenkendelse, direkte i redigeringsfeltet, og tryk på **OK** tasten når du er færdig.

Så snart din SMS besked er afsendt vil din MiniVision mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig "Indbakke" mappen.

Send besked til flere modtagere

Ønsker du at afsende den samme SMS besked til flere modtager skal du følge ovenstående vejledning om at oprette en ny SMS besked. Når du præsenteres for redigeringsfeltet hvori du skal skrive SMS beskeden, tryk da på **Menu** tasten for at åbne kontekst menuen. Brug **Op** eller **Ned** tasten til du lander på "Tilføj ekstra modtager", og bekræft med **OK** tasten. Du skal nu angive om du vil tilføje en kontaktperson eller om du selv vil indskrive telefonnummer. Som beskrevet tidligere skal du blot angive en kontaktperson eller selv tilføje det telefonnummer, som du ønsker

også skal modtage SMS beskeden. Herefter vil du komme tilbage til redigeringsfeltet og du kan nu indskrive tekst.

Gentag ovenstående vejledning hvis du ønsker at tilføje flere kontaktpersoner og / eller telefonnumre, eller skriv din tekst (ved brug af det alfanumeriske tastatur eller talegenkendelse). Godkend og afsend din SMS besked med **OK** tasten. Så snart din SMS besked er afsendt vil din MiniVision mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig "Indbakke" mappen.

Videresende en besked

Du kan nemt videresende en besked til en af dine Kontaktpersoner. Benyt tasterne **Op** eller **Ned** når du befinder dig i listen over dine forskellige beskedmapper, for at navigere til mappen som indeholder beskeder du ønsker at videresende, og tryk på **OK** tasten. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den specifikke besked som du ønsker at videresende, og tryk på **OK** tasten for at få adgang til de forskellige muligheder du har. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Videresend" elementet og tryk på **OK** tasten. Du skal nu angive om du vil tilføje en kontaktperson eller om du selv vil indskrive telefonnummer. Som ved oprettelse af en ny SMS besked skal du angive den kontaktperson som du ønsker skal modtage beskeden, eller også kan du angive telefonnummeret selv. Så snart du har valgt en kontaktperson eller angivet telefonnummer vil du blive præsenteret for et redigeringsfelt med selve beskeden som indhold. Godkend videresendelsen af SMS beskeden med **OK** tasten. Så snart din SMS besked er afsendt vil din MiniVision mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig "Indbakke" mappen.

Godt at vide: Du har mulighed for at redigere i teksten før du sender den afsted.

Læs en modtaget besked

Antallet af nye beskeder som du har modtaget på din MiniVision mobiltelefon vil blive indikeret og annonceret på Hjemmeskærmen samt også i din liste over funktioner, når du lander på "Beskeder". Med funktionen "Vågn op annoncering" kan du angive hvorvidt du ønsker at din MiniVision skal annoncere antallet af nye beskeder, når du aktivere den. For yderligere information herom, se venligst under sektionen « **Skærmlæser** » som du finder i "Indstillinger". Som standard præsenteres du for listen over nye beskeder når du åbner Beskeder funktionen. Benyt her **Op** eller **Ned** til at navigere gennem historikken og vælg en ulæst besked. Nye beskeder er sorteret i kronologisk rækkefølge - nyeste besked er placeret øverst.

Godt at vide: Annonceringen af ny besked vil forsvinde når du har valgt beskeden (hvilket betyder at status ændre sig fra "Ulæst" til "Læst").

Besvar en besked

Benyt **Op** eller **Ned** tasten fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen for at navigere til den SMS besked som du ønsker at besvare og bekræft med **OK** tasten. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne igen til du lander på "Besvar" elementet og tryk på **OK** tasten.

Du placeres nu i et redigeringsfelt. Indskriv den ønskede tekst med det fysiske tastatur, eller gør brug af talegenkendelse, og bekræft afsendelsen af beskeden ved at trykke på **OK** tasten. Så snart din SMS besked er afsendt vil din MiniVision mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig "Indbakke" mappen.

Slet en besked

Benyt **Op** eller **Ned** tasten fra en af dine mapper og naviger derved til den SMS besked som du ønsker at slette, og benyt **OK** tasten for at vælge. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne i listen over dine muligheder, indtil du lander på "Slet" elementet, hvorved du kan trykke på **OK** tasten.

Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at godkende valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at

annullere sletningen. I begge tilfælde vil din MiniVision mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig "Indbakke" mappen.

Slet alle beskeder

For at få mulighed for at slette samtlige SMS beskeder som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du navigerer til elementet "Slet alle" med **Op** eller **Ned** tasterne, og vælg elementet med **OK** tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at bekræfte valget om at slette alle beskeder. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Opret en Kontaktperson ud fra et ukendt telefonnummer

Modtager du en SMS besked fra et ukendt nummer, vil du have mulighed for at tilføje det direkte til din liste over kontaktpersoner, direkte gennem Beskeder funktionen. Benyt din **Op** eller **Ned** tast fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen for at navigere til samtalen med det ukendte telefonnummer.

Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision, og du placeres automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Brug **Op** eller **Ned** tasten til du lander på "Tilføj til Kontaktpersoner", og bekræft med **OK** tasten. Et skærmbillede med trin for oprettelse af ny kontaktperson vil blive præsenteret for dig, hvor "Telefonnummer" allerede er udfyldt. Følg herefter vejledningen fra sektionen « **Opret en ny kontaktperson** » til at udfylde resten af felterne.

Ring til en afsender

Det anbefales altid at gøre brug af « **Telefon** » funktionen på din MiniVision, når du skal foretage et opkald. Du kan dog også foretage opkald direkte fra Beskeder funktionen.

Fra Hovedskærmen af din Beskeder funktion skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til den besked du har modtaget fra kontaktperson - eller det telefonnummer - som du ønsker at ringe til. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Ring op" elementet, og tryk på **OK** tasten.

Indstillinger

For at tilgå indstillinger for din Beskeder funktion skal du benytte **Menu** tasten, hvorefter du trykker på **Op** eller **Ned** for at navigere til "Indstillinger", og tryk på **OK** tasten for at godkende. Du præsenteres nu for dine indstillingsmuligheder. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at vælge et af følgende elementer.

- **Struktur for beskeder:** Giver dig mulighed for at angive hvorvidt du ønsker strukturen af dine SMS beskeder i Samtaletråd eller Kronologisk tilstand. Som standard vil Samtaletråd være aktiveret. Se mere under introduktionen under « **Beskeder** ».
- **Leveringsrapport:** Med denne indstilling ændrer du status fra "Meddelelse sendt" til "Meddelelse modtaget", når modparten har modtaget din SMS besked. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret. Du kan trykke på **OK** tasten for at aktivere indstillingen.
- **Notifikation:** Herunder kan du angive hvilken form for notifikation du ønsker når du modtager en ny SMS besked. Du har to muligheder:
 - **Tilstand:** Tilstand elementet giver dig adgang til at vælge mellem forskellige notifikationsmetoder. Fire forskellige tilstande kan du vælge i mellem: "Ingen", "Vibrere", "Lyd", "Lyd + Vibrere". Som standard vil "Lyd" være aktiveret. Du kan ændre tilstand ved brug af **OK** tasten og ved at bruge **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af **OK** tasten.

- **Lyd:** Her kan du angive hvilken notifikationslyd du ønsker ved modtagelse af ny SMS besked. Som standard vil lyden med navnet "Adara" være angivet. Tryk på **OK** for at få mulighed for at ændre på din aktuelle lydtone. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere i listen over tilgængelige lyde. Når du navigerer i listen vil din MiniVision afspille lyden som du lander på, bare i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på **OK** tasten. Notifikationslyden gemmes og du placeres automatisk tilbage ved de andre felter.

Godt at vide: Du kan tilføje dine egne notifikationslyde til brug ved modtagelse af nye SMS beskeder på din MiniVision. For at gøre dette skal du tilslutte din MiniVision til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision" mappen og naviger til og vælg "Internt lager". Kopier dine MP3 lydfile til mappen "Notifications" (engelsk ord for "Notifikationer"). De nye notifikationslydfile vil herefter være at finde i listen over lyde, og navnet i listen vil være titlen på selve MP3 lydfile.

Alarm

Med Alarm funktionen bliver du i stand til at håndtere forskellige alarmer og påmindelser. Hovedskærmen for din Alarm funktion giver dig et overblik over alle dine alarmer som du har oprettet på din MiniVision. Dine forskellige alarmer præsenteres i kronologisk rækkefølge. Hver alarms om du har oprettet annonceres med følgende format: Alarmtid, Alarm status (aktiveret / deaktiveret), Gentagelse for alarmer (hvis aktiveret, vil dage hvor alarmer skal lyde blive annonceret). Som standard vil du finde to oprettede alarmer:

8:30 – Deaktiveret – Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag.

9:30 – Deaktiveret – Lørdag, Søndag.

Du kan ændre eller slette disse to alarmer, eller oprette nye.

Opret en alarm

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du trykke på **Menu** tasten og navigere til elementet "Opret alarm" ved brug af **Op** og **Ned** og bekræfte med **OK** tasten.

Du præsenteres nu for et skærmbillede med mulighed for oprettelse af alarm. Følgende felter skal du angive:

- **Status Aktiveret / Deaktiveret:** Giver dig mulighed for at kende status på alarmer og ændre den. Som standard vil status stå til "Aktiveret" når du er i gang med at oprette en alarm. Tryk på OK tasten for at ændre på status og derved deaktivere den.
- **Klokkeslæt:** Her angiver du klokkeslæt for hvornår alarmer skal lyde. Som standard vil klokkeslæt automatisk blive angivet til det aktuelle tidspunkt, rundet op eller ned til nærmeste 5 minutter. Tryk på **OK** tasten for at ændre på tidspunktet. Først skal du angive timetallet - benyt **Op** eller **Ned** tasterne i listen over timetal og bekræft med **OK** tasten når du lander på det ønskede timetal. Herefter skal du angive minuttallet - benyt igen **Op** eller **Ned** for at navigere til det ønskede minuttal og tryk på **OK** tasten for at godkende. Klokkeslæt gemmes og du er nu tilbage ved oprettelse af alarmer.
- **Ringetone:** Under dette element kan du vælge den ønskede alarmtone for den pågældende alarm. Som standard vil alarmtonen være "Cesium". Tryk på **OK** tasten for at ændre på ringetonen. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne i listen som du præsenteres for, for at finde en ønsket ringetone, som vil blive afspillet i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på **OK** tasten. Ringetonen for den specifikke alarm gemmes, og du er nu tilbage ved oprettelse af alarmer.

Godt at vide: Du har rig mulighed for at tilføje dine egne alarmtoner til din MiniVision mobiltelefon. Tilslut din MiniVision til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision" mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens hukommelse. Kopier dine MP3 ringetoner / lydfile til mappen "Alarms" (engelsk ord for "Alarmer"). Du vil herefter kunne få adgang til at bruge dine egne lyd- og ringetoner i listen over tilgængelige ringetoner - filnavnet vil være det samme som på din computer.

- **Gentagelse:** Du skal herunder angive sekvensen af den pågældende alarm i løbet af en uge. Som standard vil der ikke være gentagelser aktiveret, hvilket betyder at alarmer kun vil lyde én gang på det angivne klokkeslæt. Du kan dog ved brug af "Gentagelse" angive hvilke dage i løbet af en uge alarmer skal lyde. Tryk på **OK** tasten for at indstille sekvensen. Du præsenteres for en liste over alle ugens dage. Benyt nu **Op** eller **Ned** tasten til at navigere gennem listen og benyt **OK** tasten til at aktivere (eller deaktivere) de dage alarmer skal lyde. Du aktivere de dage hvor du ønsker alarmer skal lyde. Når du har angivet de ønskede dage for "Gentagelse", tryk da på **Tilbage** tasten for at vende tilbage til skærmbilledet med oprettelse af alarmer.

Når de forskellige felter er angivet skal du trykke på **Menu** for at blive præsenteret for mulighederne du har. Benyt **Op** eller **Ned** for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med **OK** tasten.

Du får annonceret en bekræftelse på at alarmen er oprettet med angivelse af hvor længe der er til at alarmen lyder.

Godt at vide: Tryk på **Tilbage** tasten vil også gemme alarmen, såfremt mindst ét af felterne er angivet.

Stop en igangværende alarm

Når en alarm lyder vil et skærmbillede med følgende informationer blive præsenteret for dig:

- Klokkelæt: Giver dig information om det aktuelle klokkeslæt som alarmen er indstillet til.
- Stop: Her stopper du den aktuelle alarm.
- Udsæt: Du har mulighed for at stoppe alarmen og udsætte den til 10 minutter senere.

Benyt dine **Op** og **Ned** taster til at vælge "Stop" eller "Udsæt", og bekræft dit valg ved at trykke på OK tasten.

Trykker du på **Tilbage** tasten vil du også stoppe den igangværende alarm.

Godt at vide: Din MiniVision mobiltelefon skal være enten tændt eller låst (dvale) førend at alarmen vil fungere for det angivne klokkeslæt. Er din MiniVision slukket vil alarmen ikke lyde.

Redigér en alarm

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du benytte din **Op** eller **Ned** tast for at navigere til den alarm som du ønsker at ændre på, og vælge den med tryk på **OK** tasten.

Den pågældende alarm vil blive åbnet i en redigeringstilstand hvor du kan benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til det felt du ønsker at redigere - felterne er som følger: Status, Klokkelæt, Ringetone, samt Gentagelse.

Følg samme procedure som beskrevet under « **Opret en alarm** ».

Efter du har redigeret alarmen, tryk på **Menu** tasten for at komme til flere muligheder. Benyt **Op** eller **Ned** for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med **OK** tasten.

Godt at vide: Du kan også trykke på **Tilbage** tasten som også vil gemme alarmen, såfremt mindst ét af felterne er angivet.

For at annullere de ændringer som du har foretaget for den pågældende alarm, tryk på **Menu** for at åbne flere muligheder og benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Afbryd". Vælg elementet ved at trykke på **OK** tasten.

Aktiver / Deaktiver en alarm

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du benytte din **Op** eller **Ned** tast for at navigere til den alarm som du ønsker at aktivere eller deaktivere, og vælge den med tryk på **OK** tasten.

Alarmen vil blive præsenteret i en redigeringstilstand hvor du kan benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til elementet med "Aktiveret" eller "Deaktiveret", hvor du så trykker på **OK** tasten for at ændre status.

Tryk på **Tilbage** tasten for at gemme ændringen.

Slet en alarm

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du benytte din **Op** eller **Ned** tast for at navigere til den alarm som du ønsker at slette, og vælge den med tryk på **OK** tasten. Den pågældende alarm bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk på **Menu** for at få adgang til yderligere muligheder og benyt **Op** eller **Ned** tasten for at navigere til "Slet", og vælg elementet med **OK** tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette den pågældende alarm. Naviger til elementet "Ja" og benyt **OK** tasten til at bekræfte valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Slet alle alarmer

For at få mulighed for at slette samtlige alarmer som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af Alarm funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du navigerer til elementet "Slet alle" med **Op** eller **Ned** tasterne, og vælg elementet med **OK** tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette alle alarmer. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at godkende ønsket om at slette samtlige alarmer. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Kalender

Med Kalender funktionen har du mulighed for at administrere dine aftaler og forskellige begivenheder.

Hovedskærmen af Kalender funktionen indeholder en oversigt over alle dine begivenheder som du har gemt på din MiniVision mobiltelefon. Begivenheder sorteres altid i kronologisk rækkefølge. Hver begivenhed som du har oprettet annonceres med følgende format: Titel, Dato, Klokkelæt. Som standard er der ikke oprettet nogen begivenheder.

Tilføj en begivenhed

Fra Hovedskærmen af din Kalender funktionen, tryk på Menu og vælg elementet "Ny begivenhed", som du navigerer til ved brug af **Op** eller **Ned** tasterne, og vælger med **OK** tasten. Du præsenteres nu for et skærmbillede med mulighed for oprettelse af en begivenhed. Følgende felter skal du angive:

- **Titel:** Giv din begivenhed et navn. Titel vil som standard ikke være udfyldt. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at tilføje tekst til i feltet. Tryk igen på **OK** tasten for at godkende din titel og vende tilbage til det forrige skærmbillede.
- **Dato:** Her skal du angive datoen for begivenheden. Som standard vil din MiniVision angive den aktuelle dato. Tryk på **OK** tasten for at ændre på datoen. Første trin er angivelse af årstal hvor du med **Op** og **Ned** tasterne navigerer i mellem forskellige årstal i en liste - vælg et med **OK** tasten. Andet trin er angivelse af måned - benyt tasterne **Op** og **Ned** til at navigere mellem måneder og vælg et med **OK** tasten. Tredje og sidste trin er angivelse af dag og dato - benyt igen **Op** og **Ned** til at navigere mellem den valgte måneds dage og vælg et med **OK** tasten. Valget gemmes og du kommer nu tilbage til oprettelse af begivenheden.
- **Klokkelæt:** Her skal du angive klokkeslæt for begivenheden. Som standard vil klokkeslæt automatisk blive angivet til det aktuelle tidspunkt, rundet op eller ned til nærmeste 5 minutter. Tryk på **OK** tasten for at ændre på tidspunktet. Denne gang skal du først angive timetallet ved hjælp af **Op** og **Ned** tasterne, som du benytter til at navigere mellem de forskellige timetal, og igen benytter du **OK** tasten til at godkende. Herefter skal du angive minuttallet - benyt **Op** eller **Ned** tasten for at navigere til til det ønskede minuttal og tryk på **OK** tasten for at godkende. Klokkelæt gemmes og du er nu tilbage i listen over oprettelse af begivenhed.
- **Gentagelse:** Herunder kan du definere sekvensen af gentagelse for den specifikke begivenhed. Som standard vil "En gang" være valgt. Dette betyder at begivenheden kun vil forekomme den ene dag og det ene tidspunkt som du har angivet. Du har dog mulighed for at definere en gentagelse så begivenheden vil blive præsenteret dagligt, ugentligt, månedligt og så videre. Tryk på **OK** tasten for at justere på gentagelsen. Du præsenteres for seks muligheder: En gang, Hver time, Hver dag, Hver uge, Hver måned, Hvert år. Brug **Op** eller **Ned** tasten når du befinder dig i listen til du lander på den ønskede sekvens, og bekræft med **OK** tasten. Gentagelsen gemmes og du placeres automatisk tilbage i skærmbilledet med oprettelse af ny begivenhed.
- **Påmindelse:** Gør det muligt for dig at angive hvornår du ønsker at blive mindet om begivenheden. Du kan vælge imellem syv påmindelser i alt: "På tidspunktet", "5 minutter før", "10 minutter før", "30 minutter før", "1 time før", "Dagen før" samt "2 dage før". Som standard vil "På tidspunktet" være valgt. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på valget, og brug **Op** eller **Ned** tasten til at navigere til en anden mulighed og godkend med **OK** tasten.
- **Ringetone:** Med denne indstilling kan du ændre på tonen for påmindelsen. Tryk på **OK** for at få mulighed for at ændre på din aktuelle ringetone. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne i listen som du præsenteres for, for at finde en ønsket ringetone, som vil blive afspillet i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på **OK** tasten. Ringetonen gemmes og du er nu tilbage i listen over oprettelse af begivenhed igen.

Godt at vide: Du har rig mulighed for at tilføje dine egne ringetoner til din MiniVision mobiltelefon. Tilslut din MiniVision til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision" mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens hukommelse. Kopier dine MP3 lydfiler til mappen "Ringtones" (engelsk ord for "Ringetoner"). Du vil herefter kunne få adgang til at bruge dine egne lyd- og ringetoner i listen over tilgængelige ringetoner - filnavnet vil være det samme som på din computer.

Når de forskellige felter er angivet skal du trykke på **Menu** for at blive præsenteret for mulighederne du har. Herfra skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med **OK** tasten.

Godt at vide: Trykker du på **Tilbage** tasten bliver oprettelsen også gemt, såfremt mindst ét af felterne er udfyldt.

Stop alarmen for en begivenhed

Når en alarm (påmindelse) for en begivenhed lyder vil et skærmbillede med følgende informationer blive præsenteret for dig:

- Titel: Giver dig navnet på begivenheden som alarmen omhandler.
- Stop: Brug dette element til at stoppe alarmen.
- Udsæt: Du har mulighed for at stoppe alarmen for begivenheden og udsætte den til 10 minutter senere.

Benyt dine **Op** eller **Ned** taster til at vælge "Stop" eller "Udsæt", og bekræft dit valg ved at trykke på **OK** tasten. Tryk på **Tilbage** tasten vil også stoppe den igangværende alarm for begivenheden.

Godt at vide: Din MiniVision mobiltelefon skal være enten tændt eller låst (dvale) førend at alarmen for en begivenhed vil fungere, for det angivne klokkeslæt. Er din MiniVision slukket vil alarmen for en begivenhed ikke lyde.

Redigér en begivenhed

Fra Hovedskærmen af din Kalender funktion skal du benytte din **Op** eller **Ned** tast for at navigere til den begivenhed som du ønsker at ændre på, og vælge den med tryk på **OK** tasten.

Den pågældende begivenhed vil blive åbnet i en redigeringstilstand hvor du kan benytte dine **Op** eller **Ned** taster til at navigere til feltet som du ønsker at ændre, ud fra følgende valgmuligheder: Titel, Dato, Klokkeslæt, Gentagelse, Påmindelse samt Ringetone.

Følg proceduren som beskrevet under « **Tilføj en begivenhed** ».

Efter du har redigeret alarmen, tryk på **Menu** tasten for at komme til flere muligheder. Herfra skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med **OK** tasten.

Godt at vide: Du kan også trykke på **Tilbage** tasten som også vil gemme begivenheden, såfremt mindst et felt er blevet ændret. For at annullere de ændringer som du har foretaget for den pågældende begivenhed, tryk på **Menu** for at åbne flere muligheder og benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Afbryd". Vælg elementet ved at trykke på **OK** tasten.

Slet en begivenhed

Fra Hovedskærmen af din Kalender funktion skal du benytte din **Op** eller **Ned** tast for at navigere til den begivenhed som du ønsker at slette, og vælge den med tryk på **OK** tasten. Den pågældende begivenhed bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk på **Menu** for at få adgang til yderligere muligheder og benyt **Op** og **Ned** tasterne til at navigere til "Slet begivenhed", og bekræft valget med **OK** tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette alle alarmer. Naviger til elementet "Ja" og benyt **OK** tasten til at bekræfte valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Slet alle begivenheder

For at få mulighed for at slette samtlige begivenheder som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af Kalender funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du navigerer til elementet "Slet alle" med **Op** eller **Ned** tasterne, og vælg elementet med **OK** tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette alle dine begivenheder. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at bekræfte valget om at slette alle begivenhederne. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Find en begivenhed

Fra Hovedskærmen af din Kalender funktion kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at indskrive og derved søge efter navnet på en begivenhed. Listen over dine begivenheder filtreres alt efter hvad du indskriver. Du kan herefter navigere ned gennem listen over de indekserede begivenheder ved at bruge **Op** og **Ned** tasterne.

For at slette et angivet tegn skal du benytte Tilbage tasten.

Så snart du finder den ønskede begivenhed skal du blot trykke på **OK** tasten for at gennemgå detaljerne for begivenheden.

FM Radio

FM Radio funktionen gør det muligt for dig at lytte til radiostationer på FM radiofrekvenser.

Lyt til radio

For at påbegynde til FM Radio skal du tilslutte hovedtelefoner i porten som du finder på højre side af din MiniVision mobiltelefon. Disse benyttes som antenne til at opfange FM radiosignalet som befinder sig omkring dig.

- Du benytter din **OK** tast til at sætte en afspilning på pause, og genoptage afspilningen igen.
- Du benytter din **Op** tast til at springe til næste frekvens (du springer med 0.1 MHz hver gang).
- Du benytter din **Ned** tast til at springe til forrige frekvens (også her springer du med 0.1 MHz).

Godt at vide: Trykker og holder du på **Op** tasten vil du automatisk vælge næste radiostation. Trykker og holder du på **Ned** tasten vil du automatisk vælge forrige radiostation.

Angiv en radiostation som favorit

Når du lytter til en FM Radiostation kan du trykke og holde på en af de numeriske taster i dit tastatur (1 til 9), for derved at tilføje den specifikke frekvens (radiostation) til listen over dine favoritter.

Efterfølgende kan du med et hurtigt tryk på en af de numeriske taster springe hurtigt og direkte til din allerede gemte favoritstation.

Din **Menu** tast benyttes til at få en liste over de favoritstationer som du har tilføjet til din MiniVision mobiltelefon. Benyt **Op** og **Ned** tasterne til at navigere gennem listen og tryk på **OK** for at vælge din favoritstation og påbegynde afspilningen.

Farvetester

Med Farvetester funktionen bliver du i stand til at genkende og finde farver på din MiniVision. Så snart du starter funktionen præsenteres du for tre muligheder:

Annoncer farver

Med denne mulighed kan du benytte kameraet på din MiniVision mobiltelefon til at annoncere farven på objektet som du peger kameraet hen på. Selve annonceringen af den pågældende farve sker hvert sekund, eller når farven ændres.

For at optimere resultatet af farvegenkendelsen anbefales det at placere din MiniVision mellem 5 og 10 centimeter fra objektet som du ønsker at få annonceret farven på, i et fuldt belyst miljø.

De farver som din MiniVision kan genkende er: Rød, Orange, Gul, Gulgrøn, Grøn, Smaragdgrøn, Turkis, Blå, Marineblå, Lilla, Magenta, Lyserød, Hvid, Grå og Sort.

Resultatet afhænger rigtig meget af det omgivende lys. En farve vil ikke blive genkendt og annonceret på samme måde og med samme resultat, hvis belysningen enten er for dårlig, og endda også for skarp. Information omkring eventuel nuance vil i enkelte tilfælde blive annonceret sammen med farven: Svag, Lys, Mørk og Meget mørk.

Ydermere er der enkelte farver som er svære at analysere og genkende. Det handler om de følgende tre farver:

- Hvid: Såfremt du tager din MiniVision og retter kameraet mod et meget oplyst objekt vil det blive annonceret som hvidt, men i mange tilfælde kan det også blive genkendt som lys grå, svag grå eller svag gul, alt efter den omgivende belysning.
- Sort: På samme måde gælder det for sort, at kameraet kan blive placeret i direkte kontakt med et objekt eller hvis du befinder dig i et værelse uden lys, vil annonceringen være sort. Igen, alt efter belysning, vil sorte objekter have tendens til at blive annonceret som mørk grå eller mørk blå.
- Brun: Denne farve er en kombination af de tre primære farver (rød, blå og gul), hvilket betyder at denne farvetone ofte vil blive genkendt som mørk orange eller mørk rød.

Find en farve

Her bliver du i stand til at benytte kameraet på din MiniVision til at lokalisere en specifik farve. Dette betyder altså at du kan finde et objekt hurtigt, såfremt du kender farven på det. Naviger med tasterne **Op** og **Ned** for at komme til den farve du ønsker at finde i den liste som du præsenteres for.

Tryk på **OK** tasten når du lander på farven som du ønsker at lede efter. Herefter kan du begynde at scanne dine omgivelser med kameraet på din MiniVision mobiltelefon, i den ønskede retning. Et lydssignal vil blive afspillet gentagende gange når farven er detekteret. Du kan ændre på hvilken form for annoncering du ønsker ved at navigere til elementet "Feedback ved lokalisering af farve".

Feedback ved lokalisering af farve

Her kan du ændre på den annoncering der sker, når du benytter "Find en farve" funktionen. Du præsenteres for tre muligheder:

- Lyd: Et lydssignal benyttes til at informere dig om, at farven er detekteret.
- Vibration: Du kan også vælge vibration i stedet for, hvilket betyder at din MiniVision vibrerer når den specifikke farve detekteres.
- Lyd og Vibrationer: En kombination af både lyd og vibration når den specifikke farve genkendes.

Lommeregner

Lommeregner funktionen giver dig mulighed for at udføre simple matematiske operationer ved brug af det fysiske tastatur på din MiniVision.

Udfør en udregning

For at udføre en udregning skal du benytte de numeriske taster til at angive tal og operative tegn i redigeringsfeltet.

- Dine taster fra **0** til **9** indskriver det pågældende tal.
- Med **Stjerne** tasten kan du angive et matematisk tegn som i rækkefølge er: Plus, Minus, Multiplikation (Gange), Division, Punktum samt Komma.
- Når du skal udregne resultatet skal du benytte enten **Firkant** tasten eller **OK** tasten, som begge giver dig resultatet.
- Med **Tilbage** tasten kan du slette det senest indskrevne tegn og / eller tal.
- Trykker du på **Menu** tasten bliver du præsenteret for muligheden for at vælge elementet "Ryd", hvilket fjerner det du har indskrevet.

Godt at vide: Når du har bedt om resultatet kan du benytte **Op** eller **Ned** tasten til at få gentaget resultatet af formlen. Du kan også fortsætte udregningen ved blot at fortsætte ved at angive et matematisk tegn efterfulgt af tallet som du ønsker at benytte.

Din MiniVision mobiltelefon er udstyret med en SOS funktion som gør det muligt for dig at foretage opkald eller sende en SMS besked i tilfælde af nødsituationer, til prædefineret kontaktpersoner eller telefonnumre (Bemærk venligst - op til 10 kontaktpersoner kan tilføjes).

Advarsel: KAPSYS kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade som følge af manglende funktionalitet af alarm (SOS) faciliteten, hvad enten det skyldes et teknisk problem i apparatet eller som følge af at der ikke er noget mobilt netværk tilgængeligt.

Aktivering / Deaktivering af SOS funktionen

Med SOS funktionen kan du opsætte en "automatisk" afsendelse af en alarm i form af enten telefonopringning eller en SMS besked, eller begge, til en eller flere kontaktpersoner eller telefonnumre, i tilfælde af nødsituationer.

For at aktivere SOS funktionen på din MiniVision skal du trykke og holde på **Besvar opkald** tasten i mindst 5 sekunder.

For at stoppe og afbryde SOS funktionen, tryk og hold igen på **Besvar opkald** tasten i mindst 5 sekunder.

Godt at vide: Et skærmbillede med en advarsel dukker op, når SOS funktionen er aktiv.

Indstilling af SOS funktionen

Førend du kan tage SOS funktionen i brug skal du gennemgå følgende:

- **Alarm knap:** Her skal du aktivere eller deaktivere selve SOS funktionen, som udløses ved tryk og hold på **Besvar opkald** tasten. Som standard vil SOS funktionen og Alarm knap være deaktiveret.
- **Aktiveringsforsinkelse:** Juster på tidsperioden for hvornår SOS funktionen skal aktiveres. Du har to muligheder: 3 eller 5 sekunder. Som standard vil "5 sekunder" være valgt. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på tidsperioden, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den anden mulighed, og bekræft med **OK** tasten.
- **Afspil en alarm:** Dette element aktiverer en kraftfuld lydalarm når du aktiverer SOS funktionen. Som standard "Afspil en alarm" ikke være aktiveret.
- **Indstil telefonnumre:** Herunder kan du angive hvilke kontaktpersoner eller telefonnumre på personer som du ønsker at informere ved opkald eller SMS beskeder, i tilfælde af en nødsituation. Du kan angive op til 10 modtagere. Disse kontaktpersoner / telefonnumre vil blive opstillet fra 1 til 10. Når en SOS proces påbegyndes, vil den første kontaktperson eller telefonnummer i listen blive benyttet og derved ringet op og / eller modtage en SMS besked, herefter vil din MiniVision gå videre til nummer to i listen, efterfulgt af nummer tre og så videre. Som standard vil der ikke være udfyldt nogen telefonnumre og / eller kontaktpersoner. Med **Op** eller **Ned** tasten kan du navigere gennem listen og trykke på **OK** tasten for at tildele en kontaktperson og / eller telefonnummer til den pågældende position. Du præsenteres herefter for to muligheder:
 - **Fra Kontakter:** Giver dig mulighed for at tilføje en kontaktperson fra din liste. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at vælge kontaktpersonen som du ønsker at benytte, og godkend med **OK** tasten. Tilbage i oversigten under Indstil telefonnumre bliver kontaktpersonen nu angivet ud for den position som du valgte før.
 - **Indstil telefonnummer:** Her kan du indskrive et telefonnummer manuelt. Indskriv telefonnummeret i redigeringsfeltet og bekræft ved brug af **OK** tasten. Tilbage i oversigten under Indstil telefonnumre bliver telefonnummeret nu angivet ud for den position som du valgte før.
- **Telefon opkald:** Dette punkt aktiverer opkaldsfunktionen når SOS processen sættes i gang. Dine angivne kontaktpersoner og / eller telefonnumre vil blive ringet op en efter en, alt efter rækkefølgen under "Indstil telefonnumre", indtil en besvarer opkaldet. Som

standard er "Telefon opkald" deaktiveret. Når du aktiverer denne funktion får du mulighed for også at justere på "Forsinkelse af svar".

- **Forsinkelse af svar:** Her kan du justere på den periode af tid der skal gå, før din MiniVision ringer videre til det næste nummer, såfremt det forrige opkald ikke besvares. Tre muligheder til dig: "15 sekunder", "30 sekunder" samt "45 sekunder". Som standard vil "30 sekunder" være angivet. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på tidsperioden, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en anden mulighed, og bekræft med **OK** tasten.
- **Send besked:** Med denne mulighed kan du aktivere afsendelsen af en SMS besked når SOS processen sættes i gang. Samtlige kontaktpersoner og / eller telefonnumre som du har tilføjet under "Indstil telefonnumre" vil modtage en SMS besked i tilfælde af nødsituationen. Som standard er "Send besked" ikke aktiveret. Når du aktiverer denne funktion får du mulighed for også at prædefinere en "Besked tekst".
 - **Besked tekst:** Her skal du ændre på selve SMS besked som afsendes når SOS funktionen går i gang, i tilfælde af din nødsituation. Som standard vil der i SMS beskeden stå "DETTE ER EN SOS BESKED". Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at redigere teksten. Tryk igen på **OK** tasten for at godkende din egen SMS besked.

Indstillinger

Her får du adgang at aktivere og deaktivere bestemte funktioner, eller ændre på eksisterende indstillinger som din MiniVision tilbyder dig. MiniVision leveres med forskellige prædefinerede indstillinger som alle er justerbare, såsom eksempelvis klokkeslæt, sprog, skærmindstillinger og så videre.

Indstillingerne er inddelt i kategorier:

Visuelle skærm

I denne kategori finder du indstillinger som relaterer sig til den visuelle skærm:

- **Lysstyrke:** Juster på lysstyrken på skærmen. Fem forskellige niveauer kan vælges: "Meget lavt", "Lavt", "Mellem", "Høj" samt "Maksimalt". Som standard er din MiniVision indstillet til "Mellem". Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på lysstyrken, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til de andre muligheder, og bekræft med **OK** tasten.

Godt at vide: Når du justere på lysstyrken vil det påvirke batteriforbruget.

Jo højere en lysstyrke du vælger, jo højere et batteriforbrug.

- **Dvale:** Giver dig mulighed for at angive den periode af tid der skal gå før din MiniVision går i dvale. Her får du syv muligheder: "15 sekunder", "30 sekunder", "1 minut", "2 minutter", "5 minutter", "10 minutter" samt "30 minutter". Som standard vil "1 minut" være angivet. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på tidsperioden, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en af de andre muligheder, og bekræft med **OK** tasten.

Godt at vide: Dvalefunktionen har ligeledes en indvirkning af batteriforbruget. Jo længere den visuelle skærm er tændt, jo højere et batteriforbrug.

- **Skriftstørrelse:** Herunder kan du justere på størrelsen på skriften som du ser på den visuelle skærm. Fire forskellige skriftstørrelser er tilgængelige: "Lille" (5 linjer præsenteres i et skærmbillede), "Mellem" (4 linjer præsenteres i et skærmbillede), "Stor" (3 linjer), "Meget stor" (2 linjer). Som standard er skriftstørrelsen indstillet til "Lille". Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på størrelsen, og brug **Op** eller **Ned** tasten til at navigere til en anden mulighed og godkend med **OK** tasten.

- **Tekst og Baggrundsfarver:** Her kan du justere på kontrasten på tekst og baggrund i den visuelle skærm. Seks forskellige kontraster er tilgængelige: "Hvid på Sort", "Sort på Hvid", "Blå på Gul", "Gul på Blå", "Gul på Sort" samt "Sort på Gul". Som standard er din MiniVision indstillet til "Hvid på Sort".

Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at ændre på kontrasten, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til en anden kontrast, og benyt så **OK** tasten til at godkende.

- **Hastighed for Tekstrulning:** Tekststrengene som strækker sig længere end bredden på den visuelle skærm vil automatisk "rulle" når det er markeret. Benyt denne indstilling til at definere hastigheden på rulningen af tekststrengene. Fem forskellige hastigheder kan vælges i mellem: "Meget langsomt", "Langsomt", "Normal", "Hurtig" samt "Meget hurtigt". Som standard er "Normal" angivet.

Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at ændre på hastigheden, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til en anden hastighed som du måtte ønske, og benyt så **OK** tasten til at godkende.

- **Forsinkelse på Tekstrulning:** Med denne indstilling justerer du på tidsperioden der skal gå, før tekststrengen begynder at rulle. Seks forskellige perioder er tilgængelige: "0,25 sekunder", "0,5 sekunder", "1 sekund", "2 sekunder", "3 sekunder" og "4 sekunder". Som standard vil "1 sekund" være angivet. Tryk på **OK** tasten for at ændre, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den periode som du ønsker, og bekræft med **OK** tasten.

- **Deaktiver den visuelle skærm:** Denne funktion er dedikeret til blinde brugere af MiniVision, som gør det muligt at deaktivere den visuelle skærm fuldstændigt, og derved skjule al information på skærmen. Dette sparer på batteriet og beskytter dit privatliv. Som standard er "Deaktiver den visuelle skærm" ikke aktiveret.

Du kan trykke på **OK** tasten for at aktivere funktionen. Bekræft at du ønsker at deaktivere den visuelle skærm ved at navigere til "Ja" med **Op** eller **Ned** tasterne og bekræft med tryk på **OK** tasten.

Godt at vide: Du har kun adgang til denne funktion såfremt "Skærmlæser" er aktiveret (se herunder).

Skærmlæser

I denne kategori finder du indstillinger som relaterer sig til den indbyggede skærmlæser:

- **Skærmlæser:** Aktiverer eller deaktiverer annonceringen af tekst på skærmen. Som standard vil "Skærmlæser" være aktiveret. Det betyder at hver gang du navigerer til et element med **Op** eller **Ned** tasten, vil det blive læst. Såfremt du vælger at deaktivere denne funktion vil din MiniVision mobiltelefon ikke længere tale og du vil ikke længere have adgang til yderligere indstillingsmuligheder for skærmlæseren.
- **Premium talesynteser:** Her kan du downloade premium talesynteser, som har en bedre kvalitet. En internet forbindelse er påkrævet.
 - **Download en Premium talesyntese:** Naviger til og vælg "Premium talesynteser" elementet og tryk på **OK** tasten. Du bliver bedt om at bekræfte dit ønske. For at igangsætte download processen skal du navigere til og vælge "Ja" med **OK** tasten. Du præsenteres nu for et nyt skærmbillede hvor du skal vælge hvilken type du ønsker. Naviger til og vælg enten "Mand" eller "Kvinde" og bekræft ved brug af **OK** tasten for at påbegynde hentningen af den nye talesyntese. Så snart hentningen er gennemført præsenteres du for installationen. Vælg "OK" i skærmbilledet og bekræft med **OK** tasten for at påbegynde installationen af den nye talesyntese på din MiniVision. Advarsel: Skærmlæseren i din MiniVision afbrydes under hele installationen. Din MiniVision mobiltelefon er klar til brug igen, så snart du hører din skærmlæser med den nye talesyntese.

Godt at vide: Som standard vil din MiniVision downloade den Premium talesyntese som svarer til det aktuelle, benyttede sprog. Typerne på den eller de talesynteser som du præsenteres for kan variere alt efter sproget som du benytter. MiniVision understøtter kun én Premium talesyntese. Din MiniVision vil derfor automatisk fjerne den kvindelige talesyntese hvis du vælger at installere den mandlige, og omvendt.

- **Slet en Premium talesyntese:** Naviger til "Premium talesynteser" elementet og tryk på **OK** tasten. Såfremt en Premium talesyntese allerede er installeret bliver du automatisk spurgt om du ønsker at fjerne den. Vælg "Ja" med **OK** tasten for at fjerne den, og afinstallere talesyntesen. Advarsel: Skærmlæseren i din MiniVision afbrydes under hele afinstallationen. Din MiniVision mobiltelefon er klar til brug igen, så snart du hører din skærmlæser med den nye talesyntese.
- **Talehastighed:** Herunder kan du justere på hastigheden på talesyntesen. Fem forskellige hastigheder kan vælges i mellem: "Meget langsom", "Langsom", "Normal", "Hurtig", "Hurtigere", "Meget hurtig", "Endnu hurtigere", "Endnu, endnu hurtigere" samt "Hurtigst". Som standard er "Normal" angivet. Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at ændre på hastigheden, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til en anden hastighed som du måtte ønske, og benyt så **OK** tasten til at godkende.

Godt at vide: Du kan nemt og hurtigt justere på hastigheden på talesyntese ved at benytte genvejen **Firkant + 4** samt **Firkant + 5** for henholdsvis at mindske og øge hastigheden.
- **Vågn op annoncering:** Med denne indstilling kan du justere på den information som du ønsker at modtage når du aktiverer din MiniVision. Op til seks forskellige slags informationer kan du få annonceret, når du aktiverer din MiniVision: Aktuelle klokkeslæt, Aktuelle dato, Batteri niveau, Netværks status, Ubesvarede opkald samt Nye beskeder. Som standard vil "Aktuelle klokkeslæt" samt "Batteri niveau" blive annonceret. Du kan trykke på **OK** tasten for at ændre indstillingen. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til informationen som du ønsker at få annonceret når du aktiverer din MiniVision,

og tryk på **OK** tasten for at aktivere elementet. Du kan benytte **Tilbage** tasten for at godkende dine ændringer.

- **Redigeringsekko:** Giver dig mulighed for at definere hvordan den tekst som du tilføjer i redigeringsfelter skal annonceres. Fire forskellige typer kan du vælge i mellem: "Intet ekko" (tegn annonceres ikke når du indskriver), "Ekko tegn for tegn" (hvert tegn annonceres), "Ekko ord for ord" (kun hele ord gentages når der trykkes på Mellemrum) samt "Ekko tegn + ord" (hvert tegn annonceres og når der angives et Mellemrum, annoncerer din MiniVision også hele ordet). Som standard er "Ekko tegn for tegn" aktiveret. Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at ændre på ekkoet, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til en af de andre muligheder som du måtte ønske, og benyt **OK** tasten til at godkende.
- **Annoncer position i liste:** Med denne funktion bliver du informeret positionen for et element i en liste. Hvis du eksempelvis navigerer til det andet element i en liste med i alt ti elementer, så vil din MiniVision annoncere "2 af 10", efter annoncering af det pågældende element.
Som standard er funktionen "Annoncer position i liste" ikke aktiveret.
- **Oplæs adgangskoder:** Ønsker du at få oplæst dine adgangskoder, kan du få mulighed for dette ved brug af hovedtelefoner. Denne indstilling er som standard aktiveret. Tryk på **OK** tasten for at deaktivere funktionen.

Bluetooth

Under denne kategori kan du aktivere og administrere Bluetooth forbindelser til tilbehør og andre enheder. Som standard finder du Bluetooth deaktiveret på din MiniVision mobiltelefon, så der vil kun være et element at finde. Elementet er "Bluetooth" og med det kan du aktivere og deaktivere Bluetooth teknologien på din MiniVision mobiltelefon. Tryk på **OK** tasten for at aktivere Bluetooth og du får adgang til yderligere muligheder

- **Forbundne enheder:** Herunder kan du administrere indstillinger for Bluetooth enheder som allerede er forbundet til din MiniVision. Naviger til og vælg en allerede forbundet Bluetooth enhed fra listen og tryk på **OK** tasten for at få præsenteret yderligere oplysninger relateret til den specifikke enhed. Benyt tasterne **Op** eller **Ned** for at vælge en af følgende muligheder:
 - **Ikke forbundet / Forbundet:** Giver dig den aktuelle status for den pågældende Bluetooth enhed (forbundet eller ikke forbundet)
 - **Afbryd forbindelse:** Afbryder Bluetooth forbindelsen mellem enheden og din MiniVision mobiltelefon.
- **Søg efter enheder:** Påbegynder søgning efter tilgængelige Bluetooth enheder som befinder sig i nærheden af dig. Naviger til Bluetooth enheden i listen som du ønsker at forbinde til ved at bruge **Op** eller **Ned** tasterne og tryk på **OK** tasten for at vælge enheden. I enkelte tilfælde bliver du bedt om at angive en adgangskode - forsøg da med 0000 eller 1234 og bekræft med **OK** tasten (disse er de mest almindelige adgangskoder i Bluetooth regi). Fungerer det ikke efter hensigten skal du gennemgå dokumentationen for den pågældende enhed som du forsøger at forbinde til.

Godt at vide: Såfremt Bluetooth enheden ikke præsenteres i listen skal du tjekke om den befinder sig i tilslutningstilstand (også kalder pairing mode).

Du kan også forsøge at søge igen ved at trykke på **Tilbage** tasten for at navigere tilbage og derfra vælge "Søg efter enheder" igen.

- **Omdøb:** Her kan du ændre på det Bluetooth navn som din MiniVision udsender, som gør det nemmere at forbinde med en anden Bluetooth enhed. Som standard vil navnet være "MiniVision". Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at ændre navnet, ved at blive placeret i redigeringsfeltet. Tryk igen på **OK** tasten for at godkende ændringen.

Godt at vide: For at forlænge batteriets levetid mellem opladningerne kan det anbefales at deaktivere Bluetooth når du ikke skal gøre brug af den.

WiFi

Herunder får du adgang til at aktivere WiFi på din MiniVision mobiltelefon, som giver dig adgang til et trådløst netværk. WiFi på din MiniVision benyttes til at opdatere softwaren, til talegenkendelse samt til at downloade Premium talesynteser. Som standard vil WiFi være deaktiveret på din MiniVision, så du præsenteres første gang kun for en mulighed, som gør dig i stand til at aktivere WiFi funktionen. Benyt **OK** tasten til at aktivere WiFi elementet og du får adgang til følgende muligheder:

- **Status:** Dette element vil give dig navnet på det WiFi netværk som du aktuelt er forbundet til. Såfremt du ikke har forbindelse til et WiFi netværk vil din MiniVision annoncere følgende: "Ikke forbundet".
- **Kendte netværk:** Herunder kan du håndtere og gennemgå WiFi netværk som du allerede har oprettet forbindelse til. Naviger til og vælg et af de WiFi netværk i listen og tryk på **OK** tasten for at få adgang til yderligere muligheder relateret til det pågældende netværk. Benyt herefter **Op** og **Ned** tasterne til at navigere til en af følgende muligheder:
 - **Forbind / Afbryd:** Her kan du forbinde til et gemt netværk eller afbryde forbindelsen til en aktuell WiFi forbindelse.
 - **Glem:** Fjerner den specifikke WiFi forbindelse fra listen over kendte netværk.
- **Søg efter WiFi:** Påbegynder søgning efter tilgængelige WiFi netværk som befinder sig i nærheden af dig. Naviger til det WiFi netværk i listen som du ønsker at forbinde til ved at bruge **Op** eller **Ned** tasterne og tryk på **OK** tasten for at vælge det. For at forbinde til WiFi netværk der er sikret, vil en adgangskode blive påkrævet. Angiv adgangskoden til WiFi netværket i redigeringsfeltet og bekræft med **OK** tasten. Til slut i processen vil din MiniVision informere dig omkring status på WiFi forbindelsen og automatisk placere dig tilbage i listen over Indstillinger.

Godt at vide: Såfremt at en WiFi forbindelse fejler, betyder det oftest at adgangskoden er forkert. Forsøg derfor igen og vær omhyggelig med angivelse af adgangskoden, specielt er adgangskoden følsom overfor store og små bogstaver. I situationer hvor du oplever udfordringer med allerede etablerede WiFi forbindelse, vend tilbage til "Kendte netværk" og glem det specifikke netværk, for herefter at oprette forbindelsen på ny fra "Søg efter WiFi" funktionen.

Godt at vide: For at forlænge batteriets levetid mellem opladningerne kan det anbefales at deaktivere WiFi når du ikke skal gøre brug af den.

Netværk

Under denne kategori kan du håndtere din MiniVision's netværksmuligheder:

- **Flytilstand:** Gør det muligt for dig at deaktivere samtlige kilder der benytter radiotransmission i din MiniVision mobiltelefon (WiFi, Bluetooth samt mobilt netværk). Som standard er "Flytilstand" deaktiveret.
- **Mobildata:** Her kan du aktivere eller deaktivere brugen af mobilt internet, bestemt af dit abonnement. "Mobildata" er som standard aktiveret. Deaktiverer du dette element vil software opdateringer, download af premium talesynteser samt talegenkendelse kun ske ved brug af WiFi.
- **Dataroaming:** Brug dette element til at aktivere eller deaktivere brugen af mobilt internet når du befinder dig udenlands. Om elementet er aktiveret eller deaktiveret kontrolleres af din udbyder.

Godt at vide: Det er i enkelte tilfælde nødvendigt at aktivere dataroaming, selv når du befinder dig i dit hjemland, for enkelte udbydere.

Sikkerhed

Herunder har du mulighed for at håndtere sikkerheden på din MiniVision mobiltelefon, indstillinger som eksempelvis ændring af PIN kode eller tilføjelse af en telefonlås.

- **Konfigurerer SIM kort:** Denne er kun tilgængelig såfremt du har indsat et SIM kort i din MiniVision mobiltelefon. Det giver dig adgang til at fjerne PIN koden fra dit SIM kort, eller ændre den. Du præsenteres for to muligheder:
 - **Lås SIM kort:** Giver dig mulighed for at definere hvorvidt du ønsker at dit SIM kort skal være låst eller ikke. Deaktiverer du "Lås SIM kort" vil du ikke længere være nødt til at indskrive din PIN kode når du tænder for din MiniVision.
 - **Skift pinkode til SIM kort:** Her kan du ændre PIN koden på dit SIM kort. Angiv din nuværende PIN kode ved brug af det numeriske tastatur og bekræft med **OK** tasten. Du præsenteres nu for et nyt redigeringsfelt hvor du skal indskrive din nye, ønskede PIN kode, og igen bekræfte med **OK** tasten. Til sidst skal du angive din nye, ønskede PIN kode igen og bekræfte med **OK** tasten, for at gennemføre ændringen.
- **Telefonlås:** Tilføjer en ekstra låseskærm når din MiniVision går i dvale. Du kan vælge i mellem tre af de følgende muligheder:
 - **Ingen:** Vælger du denne, vil du ikke blive præsenteret for en låseskærm. Som standard er "Ingen" også aktiveret.
 - **Lås op via kode:** Her kan du angive en 4-cifret låsekode. Angiv din ønskede kode i redigeringsfeltet og bekræft med **OK** tasten. Du bliver bedt om at angive koden endnu engang, og bekræft nu igen ved brug af **OK** tasten for at godkende låsekoden. Når du næste gang aktiverer din MiniVision fra dvale, vil du blive bedt om at angive din personlige adgangskode, og du benytter **OK** tasten til at godkende angivelsen og derefter kan du bruge den som normalt.
 - **Lås op via tastaturtryk:** Tilføj en tastatur kombination for at låse din MiniVision op. Når du næste gang aktiverer din MiniVision fra dvale, skal du trykke og holde **Stjerne** tasten nede for at låse den op.

Sprog

Denne kategori præsenterer det aktuelle sprog som du benytter på din MiniVision mobiltelefon: Benyt tasterne **Op** eller **Ned** for at navigere gennem listen over de forskellige sprog som du kan aktivere, og benyt **OK** tasten hvis du ønsker at ændre sproget.

Tastaturet

Under dette element finder du muligheden for at håndtere indstillinger for din MiniVision mobiltelefons tastatur:

- **Vibrationsfeedback:** Denne funktion gør at du vil mærke en vibration når du trykker på en tast på det fysiske tastatur, for at forsikre dig om, at tastetrykket er registeret. Som standard er "Vibrationsfeedback" deaktiveret.
- **Lydfedback:** Denne funktion gør at du vil høre et stille lydsignal når du trykker på en tast på det fysiske tastatur, for at forsikre dig om, at tastetrykket er registeret. Denne funktion er aktiveret som standard.
- **Vibrere efter angivelse af karakter:** Lader dig mærke en vibration når et tegn er indskrevet i et redigeringsfelt. Som standard er funktionen "Vibrere efter angivelse af karakter" deaktiveret.
- **Lydsignal efter angivelse af karakter:** Lader dig høre et stille lydsignal når et tegn er indskrevet i et redigeringsfelt. Denne funktion er aktiveret som standard.
- **Forsinkelse på angivelse af karakter:** Herunder kan du definere forsinkelsen på den tidsperiode der går fra du angiver et tegn til at det specifikke tegn indsættes i et redigeringsfelt. Fem tidsperioder er tilgængelige: "0,3 sekunder", "0,5 sekunder", "1 sekund", "2 sekunder" samt "3 sekunder". Som standard vil "1 sekund" være angivet. Tryk på **OK** tasten for at ændre, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den periode som du ønsker, og bekræft med **OK** tasten.

- **Besvar opkald med tasterne 0 - 9:** Denne funktion gør det muligt for dig at besvare indgående opkald ved blot at trykke på en af tasterne i det numeriske tastatur (brugbart for brugere med sensorisk nedsættelse eller udfordringer med at identificere **Besvar opkald** tasten). Dette er en funktion som er aktiveret som standard.

Dato og klokkeslæt

Kategorien Dato og klokkeslæt giver dig adgang til og mulighed for at angive dato og klokkeslæt på din MiniVision, såfremt disse ikke opdateres automatisk:

- **Automatisk indstilling dato og klokkeslæt:** Benyt muligheden for at lade netværket automatisk indstille klokkeslæt og dato på din MiniVision mobiltelefon. Som standard er "Automatisk indstilling af dato og klokkeslæt" aktiveret. Tryk på **OK** tasten for at deaktivere funktionen og blive præsenteret for følgende indstillinger:
- **Angiv dato:** Her indstiller du manuelt datoen på din MiniVision. Først skal du angive årstal, hvilket du kan gøre ved brug af **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere gennem listen over årstal til du lander på det aktuelle, som du godkender ved brug af **OK** tasten. Herefter skal du angive måned, og igen benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere gennem listen og godkende med **OK** tasten. Tredje og sidste trin er angivelse af dag og dato - benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere mellem den valgte måneds dage og godkend med **OK** tasten.
- **Angiv klokkeslæt:** Giver dig mulighed for at indstille klokkeslæt manuelt. Du skal først angive timetallet - benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere gennem timerne og benyt **OK** tasten til at godkende. Herefter skal du angive minuttal, og igen benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere gennem listen og godkende med **OK** tasten.
- **Brug 24-timers format:** Gør det muligt for dig at få præsenteret klokkeslæt i enten 24 timers format eller 12 timers format (AM / PM). Indstillingen sker som udgangspunkt automatisk baseret på dit land, men du kan ændre på det manuelt.

Om telefonen

Under dette element finder du status for din MiniVision, opdateringsmulighed med mere:

- **Systemopdateringer:** Her kan du opdatere softwaren på din MiniVision ved brug af en aktiv internet forbindelse. Det anbefales at gøre brug af en WiFi forbindelse til at downloade opdateringen, for at sikre en optimal download proces, spare tid og eventuelle begrænsninger på dit abonnement. KAPSYS udfører løbende vedligeholdelse og forbedringer på software til din MiniVision. Hold dig derfor ikke tilbage med at tjekke om der er opdateringer til din MiniVision regelmæssigt. Er din MiniVision fuldt opdateret vil du få annonceringen "Systemet er opdateret". Når en opdatering er tilgængelig vil du blive præsenteret for en download mulighed. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til "Download" elementet og benyt **OK** til at godkende, og påbegynde hentningen. Download processen vil løbende blive annonceret og præsenteret i skærmbilledet. Såfremt din MiniVision går i dvale kan du trykke på **Afbryd opkald** tasten for at aktivere den igen, og du placeres automatisk i skærmbilledet med download processen. Så snart hentningen er gennemført præsenteres du for installationen. Her kan du benytte **Op** eller **Ned** tasterne til at vælge "Installer opdatering" og bekræft med **OK** tasten, for at påbegynde installationen af opdateringen. Du kan opleve at din MiniVision mobiltelefon under installationen automatisk slukker og genstarter efter et par minutter. Vær venligst tålmodig og vent på at du igen hører skærmlæseren i din MiniVision mobiltelefon.

Godt at vide: Download af opdateringen kan tage lang tid alt efter forhold som blandt andet din internet forbindelse. Skulle der ske en fejl under download processen skal du blot forsøge.

- **Status:** Giver dig en masse informationer om status på og for din MiniVision.
 - **Batteristatus:** Annoncerer det aktuelle niveau for batteriet.
 - **Serienummer:** Her får du oplyst det unikke serienummeret for din MiniVision.
 - **IMEI:** Annoncerer det unikke IMEI for din MiniVision.
 - **Bluetooth Adresse:** Giver dig adressen på din Bluetooth tjeneste, som også er unik.

- **MAC Adresse:** Her får du din unikke MAC Adresse for din MiniVision.
- **SIM Status:** Under dette element finder du information der leveres af dit SIM kort.
 - **Netværk:** Returnerer navnet på din udbyder eller netværksoperatør.
 - **Signalstyrke:** Her kan du få oplyst styrken på GSM signalet (Intet signal, Lavt signal, Fint signal, Godt signal og Meget godt signal).
 - **Mobilnetværkstype:** Annoncerer hvilken type af signal du har lige nu (2G, 3G eller 4G).
 - **Roaming:** Giver dig mulighed for at vide om dit SIM kort benytter roaming (Ja eller Nej).
 - **Mit telefonnummer:** Her kan du få bekræftet det telefonnummer som SIM kortet i din MiniVision har.
- **Modelnavn:** Giver dig modelnavnet af din mobiltelefon.
- **Versionsnummer:** Her kan du få annonceret det specifikke versionsnummer af den MiniVision software som du opererer på.

Tekniske specifikationer

Fysiske mål

- **Dimensioner:** 124 x 51 x 13 millimeter
- **Vægt:** 100 gram
- **Visuelle skærm:** 2.4" / QVGA (240 x 320 pixels)

Hardware

- **Processor:** Dual Core Cortex-A7, op til 1.0GHz
- **Platform:** Qualcomm Snapdragon 250
- **Intern hukommelse:** 512 MB RAM, 4 GB Flash
- **Ekstern hukommelse:** SD kort, op til 32 GB
- **Cellulære forbindelser:** 4G / 3G / 2G
- **Trådløse forbindelser:** WiFi og Bluetooth 4.1
- **SIM kort format:** Enkelt Nano SIM (4FF)
- **Tilslutninger:** Hovedtelefoner JACK 3.5 mm, Micro USB
- **Strømforbrug:**
 - **Batteri:** 1400mAh Li-ion
 - **Standby:** 300 timer
 - **Taletid:** 7 timer
- **SAR:** 1.21 W/Kg ved normal brug / 1.30 W/Kg ved intensiv brug
- **Flash LED og Kamera:** 2 Megapixels
- **Ringetoner og vibrations funktioner**

I tilfælde af udfordringer

Før du tager kontakt til din forhandler for support anbefales det at gennemgå de følgende anbefalinger:

- For at optimere din MiniVisions ydeevne anbefales det at slukke for den fra tid til anden - gerne en gang om ugen.
- Inden du begynder kan det anbefales at oplade batteriet fuldt ud og udføre følgende tjek alt efter situation:

Min MiniVision vil ikke tænde / Jeg ser kun en sort skærm:

- Tryk og hold på **Afbryd opkald** tasten indtil opstartslyden afspilles, eller du ser lys i skærbilledet.
- Sikre dig at batteriet er helt opladet.
- Tjek forbindelsen mellem MiniVision og selve batteriet, fjern og indsæt batteriet igen, og forsøg gerne at tænde igen.

Det er svært at læse hvad der står på skærbilledet:

- Rengør skærmen.
- Juster lysstyrke niveauet så det tilpasset miljøet du befinder dig i.

Min MiniVision slukker helt af sig selv:

- Tryk og hold på **Afbryd opkald** tasten for at aktivere din MiniVision igen.
- Sikre dig at batteriet er helt opladet.

Batteriniveauet på min MiniVision er lavt:

- Tjek og vær sikker på at du har fulgt retningslinjerne for opladning - 4 timer som minimum.
- For at forbedre batteriforbruget anbefales det at slukke for WiFi og Bluetooth, hvis du ikke benytter det. Du kan også nedsætte lysstyrken i skærmen.

Min MiniVision vil ikke oplade korrekt:

- Vær sikker på at batteriet ikke er helt afladet.
- Sørg for at opladningen foretages under normale forhold i et normalt miljø (0°C til 40°C)
- Tjek gerne placeringen af batteriet - det skal monteres korrekt og være monteret før du tilslutter strømforsyning.
- Vær ligeledes sikker på at du benytter batteriet og strømforsyningen der er leveret af KAPSYS.
- Tjek også at du benytter den korrekte adapter alt efter land.

Min MiniVision vil ikke forbinde til et mobilt netværk:

- Først skal du ændre fysisk placering for at se om din MiniVision får forbindelse til et mobilt netværk andre steder.
- Verificer netværksdækningen, enten med din tjeneste udbyder eller en anden enhed.
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.
- Tjek ydermere gyldigheden af dit SIM kort i samarbejde med din udbyder.
- Forsøg igen senere, da netværket kan være overbelastet.
- Fjern dit SIM kort fra din MiniVision og indsæt det igen.

SIM kort fejl / Ingen ringefunktion er mulig:

- Tjek om du har indsat dit SIM kort korrekt.
- Sørg for at selve chippen i SIM kortet ikke er beskadiget eller ridset.

Jeg kan ikke foretage opkald:

- Vær sikker på at du har angivet et korrekt og gyldigt telefonnummer.
- For internationale opkald, tjek lande- og områdekoder.
- Vær sikker på at din telefon er forbundet til et netværk og at netværket ikke er overbelastet eller utilgængeligt.
- Hvis du er udenlands, forhør dig hos din tjeneste udbyder om du har adgang til internationale telefon opkald.
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.

Jeg kan ikke modtage opkald:

- Vær sikker på at din MiniVision er tændt og har forbindelse til et netværk (tjek for overbelastet eller utilgængeligt netværk).
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.

Lydkvaliteten under opkald er ikke optimal:

- Under et igangværende opkald har du mulighed for at justere på lydstyrken ved brug af tasterne **Venstre** og **Højre**.
- Kontroller GSM modtagelsesniveauet ved at benytte genvejen **Firkant + 1** tasten.

Intet telefonnummer ringes op når jeg vælger en kontaktperson fra min liste:

- Tjek at du har angivet et telefonnummer til kontaktpersonen.
- Er du udenlands skal du være opmærksom på om landekoder er indtastet.

Personer der ringer til mig kan ikke efterlade telefonsvarebeskeder:

- Kontakt din udbyder for at sikre dig at de tilbyder en Voicemail tjeneste.

Jeg kan ikke tilgå min Voicemail:

- Tjek at telefonnummeret til din Voicemail, tilbudt af din udbyder, er angivet korrekt.
- Forsøg igen senere, da netværket kan være overbelastet.

Mit SIM kort er låst:

- Du har angivet en forkert PIN kode tre gange i træk - tag kontakt til din udbyder eller angiv din PUK kode for at låse SIM kortet op igen.

Om dette dokument

Informationen publiceret i dette dokument kan ændres uden varsel. KAPSYS forbeholder sig retten til at ændre indholdet af dette dokument uden forpligtelse til at informere personer eller virksomheder. KAPSYS fraskriver sig ethvert ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler herved - ej heller for skade der sker tilfældigt eller som følge af brugen af dette dokument. KAPSYS bestræber sig på løbende at forbedre kvaliteten og funktionerne af deres produkter og KAPSYS opfordre til regelmæssigt at besøge websitet (www.KAPSYS.com) for at hente de seneste opdateringer og dokumentation omhandlende brugen af produkterne.

Dette produkt lever op til kravene for CE mærkning som defineres for private, erhverv og industrielle miljøer. Benytter du produktet ved fuld lydeffekt kan det resultere i langvarige høreskader.

Juridisk information og reklamation

Forholdsregler for brug og anbefalinger

- Håndter din MiniVision enhed og tilbehør med forsigtighed, tab eller stød det ikke.
- Forsøg ikke at udføre reparationer på enheden da dette resulterer i øjeblikkelig ophør af garanti og reklamation samt risiko for at skade enheden unødigt.
- Rengør kun enheden ved at benytte en blød, let fugtig klud. Benyt ikke kemikalier, rengøringsmidler eller slibemidler som kan beskadige enheden.
- Dette produkt er ikke vandtæt, beskyt det fra fugt, damp og væsker.
- Benyt aldrig enheden tæt på en varmekilde og undgå at opbevare den i varme, fugtige eller korroderende miljøer.
- Benyt ikke produktet tæt på magnetiske felter.
- Benyt ikke enheden hvis skærmen er ødelagt eller knækket da dette kan resultere i skader.
- Benyt ikke enheden i eksplosionsfarlige områder.
- Benyt ikke enheden ved sundhedsfaciliteter og spørg altid om tilladelse før du benytter telefonen nær medicinsk udstyr.
- Oplad ikke dit produkt i temperaturer under 0°C (32°F) eller over 45°C (113°F)
- Benyt ikke produktet i områder med høje og lave temperaturer. Drifttemperatur intervaller: -10°C (14°F) til +55°C (131°F), opbevaringstemperaturen i kortere perioder er: -20°C (-4°F) til +60°C (140°F), opbevaringstemperaturen i længere perioder er: -10°C (-4°F) til +25°C (77°F).
- Længere tids brug af produktet kan gøre enheden varm, dette er helt normalt.
- For optimalt brug anbefales det at slukke helt for enheden fra tid til anden og fjerne batteriet i 30 minutter.

Sundhed og Sikkerhed

- Sørg for at produktet er uden for rækkevidde for små børn.
- Hold altid hænderne fri, når du kører bil: Kør ansvarligt og følg gældende sikkerhedsregler.
- Pas på din hørelse: Undgå længere tids eksponering for høje lydniveauer når du benytter hovedtelefonerne, højttalerne eller modtageren.
- Såfremt du har en pacemaker eller lever sammen eller tæt på personer som har, søg venligst råd og vejledning hos din læge eller producenten af pacemakern i forholdt til forespørgsler og brug af din trådløse enhed.
- Radio transmissionsudstyr kan forstyrre sikker og pålideligt brug af medicinsk udstyr der måske ikke er tilstrækkeligt beskyttet.

Warranty (ENGELSK)

In case of breakdown, please contact your reseller.

No warranty is given on the product, regardless of the malfunction encountered, in the following cases:

Normal wear of the product and reduced battery charging and storage capacity

Damage resulting from improper use, moisture or liquids, proximity or exposure to a heat source

The device cracked or broken or showing visible signs of impact

Failure to observe the precautions for use, accidents, negligence, misuse or use not in accordance with the instructions supplied with the appliance or commercial use of the product

Shorting the battery or using the battery in a device other than your product

The use of accessories or connectors not recommended by the manufacturer

Damage caused by repairs or attempted repairs by persons not authorized by KAPSYS.

It is recommended that you perform one or more backups of the data saved in your product. The reseller cannot be held responsible for the loss of this data as a result of a malfunction, repair or replacement of the product.

Any malfunction related to network services and / or cellular system cannot be guaranteed. You should contact your network service provider directly for assistance.

Specific Absorption Rate Information (ENGELSK)

Your MiniVision is a transceiver. It has been designed to comply with the limits set by the European Union's recommendations for exposure to radio frequencies.

The exposure guidelines for mobile devices are based on a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR).

The highest value for using this device is:

- Ear: 0.65 W / Kg (on a 10 gram cell tissue)
- Body: 1.30 W / Kg (on a 10 gram cell tissue)

The SAR limit defined in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts / kilogram (W / kg) averaged over 10 grams of tissue.

In tests to determine SAR, the device is used in standard operating positions and operates at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of a device in use may be less than the maximum value because the device is designed to use only the power needed to reach the network. This value changes depending on a number of factors such as the distance to a base station of the network.

In the case of use of the product held by hand and not worn by the ear, or carried close to the body, it is recommended to maintain a separation distance between the body and the back of the product greater than 1.5 cm.

The use of accessories may change the SAR values. The SAR values may vary according to the testing and reporting standards in force in different countries and according to the network band

Kundeservice

For yderligere information og assistance skal du kontakte din forhandler.

Du er også velkommen til at kontakte producenten KAPSYS' og deres Kundeservice - 694, venue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie – Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, France, og du kan også besøge deres website: www.kapsys.com.

Varemærker

Virksomheder og produktmærker som refereres til i dette dokument og i andre KAPSYS brugervejledninger, er alle varemærker, registreret eller ej, ejet af deres respektive ophavsmænd. KAPSYS produkter, brands og logoer er registrerede varemærker fra KAPSYS SAS.

Bluetooth produkter, brands og logoer er registrerede varemærker fra Bluetooth SIG Inc.

Nuance er et registrerede varemærker fra Nuance Corporation Inc.

Alle mærkenavne samt produktnavne er firmanavne eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Indeks – Navigationstasterne

Tabellen herunder præsenterer de forskellige funktioner som tasterne i den øverste del af det alfanumeriske tastatur har:

Tast	Handling
Hurtigt tryk på Besvar opkald	Besvarer et indgående opkald når din MiniVision ringer Åbner op Telefon funktionen
Tryk og hold på Besvar opkald	Starter « SOS » funktionen
Hurtigt tryk på Afbryd opkald	Springer tilbage til Hjemmeskærm Aktiverer / Deaktiverer dvaletilstand Afbryder et aktuelt opkald Afviser et indgående opkald
Tryk og hold på Afbryd opkald	Tænder / Slukker for din MiniVision
Hurtigt tryk på Op	Navigerer til elementet oven over
Hurtigt tryk på Ned	Navigerer til elementet neden under
Tryk og hold på Op	Springer direkte til det øverste element
Tryk og hold på Ned	Springer direkte til det nederste element
Hurtigt tryk på Venstre	Sænker lydstyrken for skærmlæseren Flytter markøren til venstre i et redigeringsfelt
Hurtigt tryk på Højre	Øger lydstyrken for skærmlæseren Flytter markøren til højre i et redigeringsfelt
Hurtigt tryk på OK	Aktiverer / Bekræfter det valgte element
Tryk og hold på OK	Aktiverer talegenkendelse i et redigeringsfelt (diktering)
Hurtigt tryk på Tilbage	Vender tilbage til forrige skærbillede Sletter en karakter i et redigeringsfelt
Tryk og hold på Tilbage	Slet al indhold i et redigeringsfelt
Hurtigt tryk på Menu	Åbner kontekst menuen

Indeks – Alfanumeriske taster

Bemærk venligst at humørikoner kan bruges i et begrænset omfang, og det kan derfor ikke forventes at humørikoner du modtager fra andre er tilgængelige.

Tast	Handling
Hurtigt tryk på 1	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): 1 . ? ! @ - _ , ' \ " () / : ; + & % * = < > € £ \$ ¥ ¢ \ [] { } \ ~ ^ ¿ ¡ §
Hurtigt tryk på 2	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): a b c 2 æ å A B C Æ Å.
Hurtigt tryk på 3	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): d e f 3 D E F
Hurtigt tryk på 4	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): g h l 4 G H I
Hurtigt tryk på 5	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): j k l 5 J K L
Hurtigt tryk på 6	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): m n o 6 ø M N O Ø
Hurtigt tryk på 7	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): p q r s 7 P Q R S
Hurtigt tryk på 8	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): t u v 8 T U V
Hurtigt tryk på 9	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): w x y z 9 W X Y Z
Hurtigt tryk på 0	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): Mellemrum, 0, Ny linje
Hurtigt tryk på Stjerne	Skifter tastaturtilstand (cirkulerer): Normal tastatur, Store bogstaver, Numerisk
Hurtigt tryk på Firkant	Første gang: Åbner en liste over special karakterer: . , ; : ! ? @ & > < = - + * / \ # () { } [] % " ' ~ ^ 2 \$ € £ § _ Anden gang: Åbner en liste over humørikoner: Glad ansigt, Trist ansigt, Ansigt der rækker tunge, Udtryksløst ansigt, Skuffet ansigt, Smilende ansigt, Grædende ansigt, Smilende ansigt med hjerte øjne samt Blinkende ansigt.

Indeks – Tilgængelighedsgenveje

Tabellen herunder præsenterer forskellige tilgængelighedsgenveje som kan bruges hvorend du befinder dig på din MiniVision mobiltelefon:

Genvej	Handling
Firkant + 1	Annoncerer status for din MiniVision: Klokkelæt, batteriniveau, WiFi status, Bluetooth status samt netværks status.
Firkant + 2	Læser alle elementer i listen, en efter en, med start fra toppen.
Firkant + 3	Genvej ikke tildelt.
Firkant + 4	Sænker hastigheden på skærmlæseren.
Firkant + 5	Øger hastigheden på skærmlæseren.
Firkant + 6	Genvej ikke tildelt.
Firkant + 7	Gentager den seneste skærmlæser annoncering.
Firkant + 8	Staver det seneste element læst af skærmlæseren (karakter for karakter).
Firkant + 9	Genvej ikke tildelt.
Firkant + 0	Åbner Indstillinger.
Firkant + Op	Genvej ikke tildelt.
Firkant + Ned	Genvej ikke tildelt.
Firkant + Venstre	Genvej ikke tildelt.
Firkant + Højre	Genvej ikke tildelt.

Indeks – Genveje under redigering

Tabellen du præsenteres for herunder indeholder de forskellige genveje som du kan bruge i redigeringsfelter:

Genvej	Handling
Stjerne + 1	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 2	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 3	Klipper den markerede tekst.
Stjerne + 4	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 5	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 6	Kopierer den markerede tekst.
Stjerne + 7	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 8	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 9	Indsæt den markerede tekst.
Stjerne + 0	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + Op	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + Ned	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + Venstre	Markerer karakteren til venstre for markøren. (Denne genvejen kan du benytte flere gange i træk for at markere en tekststreng, og eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit).
Stjerne + Højre	Markerer karakteren til højre for markøren. (Denne genvejen kan du benytte flere gange i træk for at markere en tekststreng, og eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit).