

## SmartVision2

### Note sull'aggiornamento – versione software SV2.01.00.3860.

#### Procedura per l'aggiornamento del software

Per aggiornare SmartVision2 necessiterete di una connessione internet preferibilmente wireless

Per aggiornare il dispositivo seguite questi semplici passaggi :

Andate su (Applicazioni), « Impostazioni », selezionate poi Dispositivo e poi « Info sul telefono », ed in fine selezionate la voce « Aggiornamenti sistema » ed all'inizio della lista cliccate su in alto il pulsante Aggiornamento sistema.

Inizierà così lo scaricamento degli aggiornamenti del vostro telefono.

Il tempo di download dell'aggiornamento potrà variare in funzione della velocità della vostra connessione e dalla grandezza del file da scaricare, (circa 600 KB). Potrete controllare la percentuale di scaricamento nella barra delle notifiche.

Alla fine del download dell'aggiornamento cliccate sulla voce « Installa.

L'installazione dell'aggiornamento impiegherà qualche tempo in quanto alla fine dell'installazione il vostro telefono si riavvierà.

#### Miglioramenti del sistema

- **Générale :**
  - o Correzione di Bugs.
  - o Miglioramento della velocità .
  - o Miglioramento dell'audio
- **Servizio di accessibilità Kapsys :**
  - o Correzione della funzione « Vibrazione dopo l'immissione di un carattere »
  - o Correzione della funzione « Bip dopo l'immissione di un carattere ».

Miglioramento delle applicazioni

- **Libri audio**
  - o Miglioramento della lettura di files in formato Epub, TXT, DOC e Html. SmartVision2 non passa più in stand by durante la lettura.
- **Kapten**
  - o Miglioramento nella modifica dei Ktags.
  - o La funzione « Posizione corrente » viene vocalizzata correttamente.
  - o Miglioramento della navigazione : le istruzioni sulle manovre immediate sono correttamente vocalizzate.
- **OCR**
  - o La lingua di riconoscimento caratteri segue ora la lingua di sistema.
  - o Miglioramento degli annunci sull'assistenza.
- **Telefono**

- o Possibilita' di comporre il simbolo « + » premendo a lungo il tasto « 0 »

**Problemi conosciuti / correzioni in risoluzione**

- o Radio FM : problema di registrazione della radio quando si attiva l'opzione « Arresta ed esci ».
- o Macchina fotografica: alcuni sottomenu' delle opzioni sono difficilmente gestibili utilizzando la tastiera.