

## MiniVision2+

### Note de mise à jour – software version n° MV2+\_11270

#### Procédure de mise à jour logicielle

Une connexion internet est requise pour installer la mise à jour MiniVision2+.

Pour mettre à jour votre produit, aller dans « Paramètres », sélectionner « A propos du téléphone », puis enfin sélectionner « Mise à jour du système » en haut de la liste et appuyer sur le bouton « OK » pour démarrer le téléchargement.

Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionner « Installer » depuis l'écran de « Mise à jour du système ». Le processus de mise à jour prendra alors un moment avant que le produit redémarre et qu'il soit de nouveau opérationnel (démarrage de la vocalisation).

#### Améliorations

- **Général :**
  - Mise à jour des APNs.
- **Système :**
  - L'écran de réglage des volumes audio se ferme maintenant automatiquement après 10 secondes d'inactivité (au lieu de 5 secondes). Vous pouvez toujours fermer cet écran à tout moment en appuyant sur le bouton OK ou sur le bouton Retour
  - Nouvelles voix de synthèse : MiniVision2+ dispose désormais par défaut de nouvelles voix de synthèses de meilleure qualité.  
Ces nouvelles voix sont disponibles depuis Paramètres > Vocalisation > Choix de la voix.  
Pour bénéficier de ces nouvelles voix et supprimer les anciennes, l'utilisateur devra au choix :
    - Décocher l'option « Voix Premium » des paramètres de vocalisation du téléphone.
    - Changer la langue du MiniVision2+.
    - Effectuer une réinitialisation complète du système.Après chaque changement de langue ou de voix, le téléphone redémarrera automatiquement afin de finaliser le processus d'installation.  
Note : L'installation des nouvelles voix supprimera définitivement les anciennes synthèses vocales installées. Il ne sera plus possible de récupérer les anciennes voix si l'une des actions ci-dessus a été effectuée.  
Aucun changement de voix ne sera appliqué automatiquement après la mise à jour logicielle afin de laisser à l'utilisateur le choix de la synthèse vocale.
  - Rétablir la configuration d'usine : vous pouvez désormais accéder à l'option de réinitialisation d'usine depuis Paramètres > À propos du téléphone > Rétablir la configuration d'usine. (Identique au code de réinitialisation \*#333#).

#### Applications

- **Alarme :**

- La vocalisation de la prochaine alarme est désormais correctement arrêtée lorsque vous quittez l'application avec les touches Accueil ou Retour.
- Lorsque l'alarme sonne, l'utilisation des touches Haut ou Bas arrête maintenant la sonnerie de l'alarme.
- Correction d'un problème où l'alarme ne sonnait pas au bon moment.
- **Contacts :**
  - Les numéros de service provenant de carte SIM ne sont plus affichés par défaut.
- **Détecteur de billets :**
  - La monnaie ukrainienne est désormais prise en charge par l'application détecteur de billets.
- **Téléphone :**
  - Amélioration de la fonctionnalité Appel en attente : lorsque vous êtes en communication et qu'un deuxième appel est reçu, MiniVision2+ émettra une notification pour vous en informer. Appuyez sur OK pour accepter le deuxième appel et mettre le premier en attente. Ainsi, le premier appel n'est plus automatiquement mis en attente lors de la réception du deuxième appel.