

Benutzerhandbuch MiniVision2

Einleitung.....	7
Verpackungsinhalt.....	8
Produktbeschreibung	9
Die Vorderseite	9
Obere Kante	10
Untere Kante.....	10
Rückseite:	10
Inbetriebnahme	11
SIM-Karte einlegen	11
Akku einlegen	11
Akku aufladen.....	11
Das MiniVision2 ein- und ausschalten	11
Ruhemodus	11
SIM-Karte mit Hilfe des PIN-Codes freigeben.....	12
Erste Schritte.....	13
Grundlagen Benutzerinterface	13
Durch das Menü des MiniVision2 navigieren	13
Ändern der Audiolautstärke des MiniVision2	13
Sprachbefehle verwenden	14
Hier sind einige Empfehlungen für die Verwendung von Sprachbefehlen:	15
Mit physischen Tastenblock schreiben	15
Mit Stimmerkennung diktieren	16
Text löschen	16
Text bearbeiten.....	17
Menü bearbeiten.....	17
Textfeld Abkürzungstasten	17
Zugänglichkeit Abkürzungstasten	18
Bildschirm und Liste der Applikationen.....	19
Start-Bildschirm	19
Liste der Applikationen.....	19
Telefon	20
Einleitung.....	20
Eingehenden Anruf beantworten	20
Anruf beenden	20
Eingehenden Anruf ablehnen	20
Anruf tätigen	20
Anrufoptionen	21
Anrufliste.....	21

Einstellungen	22
Zusätzliche Einstellungen:	23
Kontakte	24
Einleitung	24
Kontakte importieren	24
Kontakt erstellen	24
Kontakt bearbeiten	25
Kontakt löschen	25
Alle Kontakte löschen	26
Kontakt suchen	26
Kontakt anrufen	26
Nachricht an Kontakt senden	26
Kontakt per Textnachricht mitteilen	26
Kontakte exportieren	27
SMS (Diskussion)	28
Einleitung	28
Nachrichten in Diskussionsmodus bearbeiten	29
Einleitung	29
Neue Nachricht senden	29
Nachricht an mehrere Empfänger senden	29
Eine Nachricht transferieren	30
Neue Nachrichten lesen	30
Den Text der Nachricht anzeigen	30
Anlagen in einer Nachricht ansehen (MMS)	31
Eine Nachricht beantworten	31
Nachricht aus einem Gespräch löschen	31
Gespräch löschen	31
Alle Gespräche löschen	32
Kontakt aus einer unbekanntenen Nummer erstellen	32
Kontakt anrufen	32
Einstellungen	32
Nachrichten in chronologischer Reihenfolge anzeigen	34
Einleitung	34
Neue Nachricht senden	34
Nachricht an mehrere Empfänger senden	34
Mit Zurück gelangen Sie wieder ins Eingabefeld, wo Sie den Text der Nachricht eintippen können.	34
Eine Nachricht weiterleiten	35
Neue Nachrichten lesen	35
Den Text der Nachricht anzeigen	35

Anlagen in einer Nachricht ansehen (MMS)	36
Eine Nachricht beantworten.....	36
Eine Nachricht löschen	36
Alle Nachrichten löschen	36
Kontakt aus einer unbekanntes Nummer erstellen	36
Kontakt anrufen	37
Einstellungen	37
Wecker	38
Einleitung.....	38
Wecker hinzufügen	38
Wecker ausschalten.....	39
Wecker bearbeiten.....	39
Wecker aktivieren/deaktivieren	39
Wecker löschen	39
Alle Wecker löschen	40
Einstellung des Default Klingeltons.....	40
Kalender	41
Einleitung.....	41
Ereignis hinzufügen	41
Die Erinnerung eines Ereignisses abstellen.....	42
Ereignis bearbeiten.....	42
Ereignis löschen	42
Alle Ereignisse löschen.....	42
Einstellung des Default Klingeltons.....	43
Ereignis suchen	43
Kamera.....	44
Einleitung.....	44
Foto machen.....	44
Galerie.....	45
Einleitung.....	45
Foto ansehen.....	45
Ein Foto nach Datum suchen.....	45
Ein Foto umbenennen.....	45
Ein Foto via MMS senden.....	45
Detail eines Fotos	46
Ein Foto löschen	46
Alle Fotos löschen	46
FM-Radio.....	47
Einleitung.....	47

Radio hören	47
Radiosender als Favorit speichern	47
Umschalten des Radiotons	47
Lichtdetektor	48
Einleitung	48
Erkennung der Helligkeitsstufen	48
Farbe / Farberkennung	49
Einleitung	49
Farben ansagen	49
Eine Farbe finden	49
Farbe gefunden	49
Geldscheinerkennung	50
Einleitung	50
Datenaktualisierung	50
Eine Banknote erkennen	50
Rechner	51
Einleitung	51
Eine Kalkulation ausführen	51
Diktiergerät	52
Einleitung	52
Aufnahme einer Sprachnotiz	52
Eine Sprachnotiz abspielen	52
Eine Sprachnotiz umbenennen	52
Eine Sprachnotiz löschen	53
Notizen	54
Einleitung	54
Eine Notiz verfassen	54
Eine Notiz lesen	54
Editieren einer Notiz	54
Eine Notiz löschen	54
Alle Notizen löschen	54
Eine Notiz suchen	55
Eine Notiz exportieren	55
Taschenlampe	56
Wetter	57
Einleitung	57
Das Wetter abfragen	57
Die Wetterdetails eines ausgewählten Tages ansehen	57
Notruf	58

Einleitung.....	58
SOS-Funktion an-/ausschalten	58
SOS-Funktion einstellen	58
Wo bin ich?.....	60
Bedienungsanleitung.....	61
Einstellungen.....	62
Einleitung.....	62
Display	62
Sprachausgabe.....	63
Bluetooth.....	64
Wi-Fi	65
Netzwerk.....	65
Sicherheit.....	66
Sprache	66
Tastatur.....	66
Datum& Zeit.....	67
Über das Telefon	68
Technische Maßangaben.....	70
Design.....	70
Hardware	70
Im Fall eines Problems.....	71
Mein Telefon geht nicht an / Der Bildschirm bleibt schwarz.....	71
Die Lesbarkeit meines Bildschirms ist unbefriedigend.....	71
Mein Telefon geht selbstständig aus	71
Mein Telefon hat geringe Akkuleistung.....	71
Der Akku lädt sich nicht richtig auf.....	71
Mein Telefon ist nicht mit einem Netzwerk verbunden.....	71
SIM-Kartenfehler / Keine Telefonfunktion kann ausgeführt werden.....	71
Ich kann keinen Anruf tätigen	71
Ich kann keine Anrufe empfangen	72
Die Tonqualität der Anrufe ist nicht optimal	72
Es wird keine Nummer gewählt, wenn ich eine Nummer aus meiner Kontaktliste auswähle..	72
Ich kann nicht auf meine Mailbox zugreifen	72
SIM-Karte ist blockiert.....	72
Wie kann ich mein Telefon zurücksetzen?.....	72
Über dieses Dokument.....	73
Gesetzliche Kündigungsfrist und Garantie	74
Vorsichtsmaßnahmen für die Benutzung und Warnungen.....	74
Gesundheit und Sicherheit.....	74

Garantie.....	74
Spezifische Absorptionsrate	75
Kundendienst.....	75
Handelskennzeichen.....	75
Index – Navigations-Tastenfeld.....	76
Index – Alphanumerisches Tastenfeld	77
Index – Zugänglichkeit Abkürzungstasten.....	78
Index – Bearbeiten Abkürzungstasten.....	79

Einleitung

Das MiniVision2 ist ein Mobiltelefon, das speziell für Sehbehinderte und Blinde entwickelt wurde. Mit seinen physischen Tasten und dem Spracherkennungsinterface ist es zu 100% barrierefrei und leicht zu benutzen.

Die Aufmachung des Benutzerinterfaces und die Funktionen dieses Telefons sind einfach zu erlernen und im Alltag zu verwenden.

Dieses Handbuch wurde erstellt, um Ihnen Schritt für Schritt die verschiedenen Funktionen zu vermitteln. Es ergänzt die Schnellstart-Anleitung und erlaubt Ihnen, das bestmögliche aus dem MiniVision2 herauszuholen.

Verpackungsinhalt

Das MiniVision2 wird geliefert mit:

- Einem Akku
- Einem Ladegerät 220 / 110 Volt – 5 Volt USB
- Eine Ladestation
- Einem Micro-USB-Kabel
- Einem Kopfhörer mit Mikrofon
- Einer Schnellstart-Anleitung
- Einer Schutzhülle

Die Liste des Zubehörs, der Konfiguration oder der Produktversion kann sich je nach Land unterscheiden.

Das Aussehen und die Charakteristik des Produktes und der Zubehöre können sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.

Wir empfehlen Ihnen, nur KAPSYS-anerkanntes Zubehör zu verwenden. Die Benutzung von nicht freigegebenem Zubehör kann zu Leistungsproblemen und Funktionsfehlern führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Produktbeschreibung

Die Vorderseite

Die Vorderseite des MiniVision2 ist in zwei Teile aufgeteilt:

Oben befindet sich ein 2.3 Inch großer Bildschirm, der Ihnen den Inhalt des Telefons anzeigt. Die Helligkeit des Bildschirms, die Textgröße und der Kontrast können unter der « **Display** ». -Sektion der Telefoneinstellungen verändert werden.

Über dem Bildschirm befindet sich ein Lautsprecher. Dieser wird bei Anrufen genutzt.

Im unteren Teil des MiniVision2, direkt unter dem Bildschirm, befindet sich ein physisches Tastenfeld. Dieses wird in zwei Bereiche unterteilt:

Der erste Teil besteht aus Navigations- und Kontrollpanelen, die Ihnen erlauben, durch das Menüsystem zu navigieren, die Lautstärke einzustellen und verschiedene Aktionen auszulösen.

Die Navigations- und Kontrollpanelen setzen sich aus den folgenden Optionen zusammen:

Ein abgerundeter, viereckiger Joystick in der Mitte des Feldes. Jede Seite des Joysticks ist druckbar und erlaubt eine jeweils andere Aktion. Im Rest des Dokumentes werden wir die folgenden Begriffe verwenden: **Auf**-, **Ab**-, **Links**- und **Rechts**-Tasten, um die Nutzung des Joysticks zu erklären. Der zentrale Teil des Joysticks wird als **OK** wiedergegeben, um bestimmte Elemente auszuwählen.

Beschreibung der Joystick-Aktionen:

- **Auf**: wählt vorangegangenen Vorgang aus
- **Ab**: wählt den folgenden Vorgang aus
- **Links**: verringert die Lautstärke
- **Rechts**: erhöht die Lautstärke
- **OK**: bestätigt die aktuelle Auswahl

Für weitere Informationen hierzu lesen Sie bitte die Sektion « **Erste Schritte** ».

Hinweis: Langes Drücken auf **OK** aktiviert die Spracherkennung des Produktes. Dies erlaubt Ihnen, per Stimme Text in einen bestimmten Bereich zu diktieren (hierfür wird eine Internetverbindung benötigt). Für weitere Informationen hierzu lesen Sie bitte die Sektion « **Mit Stimmerkennung diktieren** » dieser Anleitung.

Auf der linken Seite des Joysticks befinden sich die Tasten **Menü** und **Anruf annehmen**. Diese befinden sich direkt übereinander.

- **Menü** wird durch ein Quadrat symbolisiert und zeigt zusätzliche Optionen an, die in der aktuellen Applikation oder Maske verfügbar sind. Dies ermöglicht Zugriff auf Einstellungen oder zusätzliche Optionen wie beispielsweise: bestätigen, senden, abrechnen, löschen, bearbeiten, ...
- **Anruf annehmen** wird durch drei vertikale grüne Punkte angezeigt und nimmt eingehende Anrufe entgegen oder greift direkt auf Telefonoptionen zu. Wird die Taste lange gedrückt, öffnet sich die Anrufliste.

Auf der rechten Seite des Joysticks befinden sich die Tasten **Zurück** und **Anruf beenden**. Diese befinden sich direkt übereinander, durch einen Querstreifen voneinander getrennt.

- **Zurück** wird durch ein Dreieck dargestellt und erlaubt Ihnen, auf den vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren oder einen Buchstaben in einem Textfeld zu löschen.
- **Anruf beenden** wird durch drei horizontale rote Punkte dargestellt und hilft, Anrufe aufzulegen, abzulehnen, auf den Hauptbildschirm zurückzukehren oder den Standby-Modus mit einem kurzen Drücken zu beenden. Mit einem langen Drücken können Sie das MiniVision2 ein- oder ausschalten.

Der Zweite Teil des physischen Tastenfeldes ist das alphanumerische Tastenfeld, mit dessen Hilfe Sie Inhalt ins MiniVision2 eingeben können. Es besteht aus zwölf Tasten (vier Zeilen mit je drei Tasten):

- 1. Zeile - **1, 2, 3** -Tasten
- 2. Zeile - **4, 5, 6** -Tasten
- 3. Zeile - **7, 8, 9** -Tasten
- 4. Zeile - **Stern, 0, Raute**-Tasten

Eine ergonomische Markierung ist auf der Taste **5** eingearbeitet.

Die Nutzung der alphanumerischen Tasten wird im Kapitel

Obere Kante

Am oberen Rand des Telefons befindet sich eine LED-Leuchte für die Taschenlampen-App.

Untere Kante

Von links nach rechts gibt es eine Audioschnittstelle zum Anschluss eines externen Audio-Headsets, eine Mikro-USB Schnittstelle um das Telefon aufzuladen, sowie die Kontaktvorrichtungen für die externe Ladestation.

Rückseite:

Von links nach rechts finden Sie:

- die Kamera, die für die Applikationen **Kamera, Farbe, Geldscheinerkennung** und **Lichtdetektor** benutzt wird.
- die **SOS**-Taste, die von der **SOS**-Applikation verwendet wird.
- den Lautsprecher.

Inbetriebnahme

SIM-Karte einlegen

Das MiniVision2 ist ausschließlich mit Nano-SIM-Karten (4FF-Format) kompatibel. Um die SIM-Karte einzulegen, lokalisieren Sie die Kerbe auf der unteren linken Seite der Rückseite des Telefons und heben Sie den Deckel ab. Die SIM-Verbindung befindet sich unterhalb des Akkus auf der linken oberen Seite. Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten und der eingeschnittenen Ecke links unten in das Fach rechts von der SIM-Verbindung. Drücken Sie die SIM-Karte sanft mit einer Fingerspitze hinein und lassen Sie sie vorsichtig ganz nach links gleiten.

Hinweis: Sie können eine Speicherkarte in das SD-Fach direkt unterhalb des Akkus einführen, wenn Sie den internen Speicher des MiniVision2 erweitern wollen

Akku einlegen

Legen Sie den unteren Teil des Akkus in den dafür vorgesehenen Slot ein. Die untere Seite ist anhand der Ladekontakte gut zu erkennen. Lassen Sie den Akku einrasten. Nehmen Sie die Rückseite des Telefons und drücken Sie sie fest an das Gerät an.

Akku aufladen

Wenn Sie den Akku zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir, dass dieser vor Erstnutzung mindestens vier Stunden geladen wird. Danach kann der Akku abhängig der Nutzung neu geladen werden.

Die Entladung des MiniVision2 basiert auf Ihrer Nutzung. Je mehr Sie das Gerät nutzen, desto schneller wird der Akku sich entladen. Sie können die Akkuleistung optimieren, indem Sie bestimmte Einstellungen, wie Bildschirmhelligkeit, Schlafmodus-Verzögerung, einstellen oder Bluetooth und Wi-Fi abschalten. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Sektion « [Einstellungen](#) ».

Um den Akku zu laden, verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem MiniVision2 und dem mitgelieferten Ladegerät des Produktes. Stecken Sie anschließend das Ladegerät in eine Steckdose.

Hinweis: Sie können auch die externe Ladestation zum Aufladen des Akkus verwenden. Verbinden Sie das USB Kabel mit der Ladestation. Stellen Sie dann einfach das MiniVision2 auf die Ladestation, um den Ladevorgang zu starten. Beachten Sie dabei, dass die Schutzhülle nicht kompatibel mit der Ladestation ist. Entfernen Sie diese also, wenn Sie die Ladestation verwenden.

Das MiniVision2 ein- und ausschalten

Um das MiniVision2 einzuschalten, drücken Sie lange auf **Anruf beenden** auf der rechten unteren Seite des Navigations-Tastenblocks. Wenn das Gerät vibriert, können Sie die Taste loslassen. Wenn das Gerät nicht startet, überprüfen Sie, ob der Akku richtig eingelegt wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, führen Sie die Schritte zum Einlegen des Akkus durch.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie bitte lange auf **Anruf beenden**. Danach bestätigen Sie mit **OK**, dass Sie das Gerät ausschalten möchten. Sie können eine leichte Vibration spüren, bevor das Gerät abgeschaltet wird.

Ruhemodus

Wenn der Bildschirm aktiv ist, bringt ein kurzer Druck auf **Anruf beenden** das Gerät in den Ruhemodus.

Im Ruhemodus wird der Bildschirm ausgeschaltet und das Tastenfeld deaktiviert. Die Funktionen bleiben jedoch aktiv. Sie können nach wie vor eingehende Anrufe und Nachrichten erhalten.

Um den Ruhemodus zu beenden, drücken Sie erneut **Anruf beenden**. Sie können nun den operativen Modus des Gerätes erneut nutzen. Das MiniVision2 wird "Hauptbildschirm" ansagen.

Hinweis: Das MiniVision2 enthält eine Einstellung namens "Ruhemodus-Ausgabe". Mit dieser Funktion können Sie vorkonfigurierte Informationen wie das aktuelle Datum, den Ladezustand des Akkus, versäumte Anrufe und Nachrichten usw. abrufen, wenn Sie den Schlafmodus verlassen. Die Nutzung der Funktion wird in der Sektion « **Sprachausgabe** » der Telefoneinstellungen behandelt.

Hinweis: standardmäßig geht das MiniVision2 nach einer Minute Inaktivität automatisch in den Ruhezustand, um Batteriestrom zu sparen. In diesem Fall bringt Sie ein kurzer Druck auf die Taste Auflegen wieder dorthin zurück, wo Sie vor dem Verlassen des Betriebsmodus waren.

SIM-Karte mit Hilfe des PIN-Codes freigeben

Ihre SIM-Karte ist mit einem vierstelligen Identifizierungscode namens PIN ausgestattet. Dieser Code sichert Ihre SIM-Karte gegen mögliche betrügerische Nutzung ab.

Wenn Sie Ihr MiniVision2 aus- und wieder einschalten, wird der PIN der SIM-Karte abgefragt. Um Ihre SIM-Karte freizugeben und alle Funktionen des MiniVision2 nutzen zu können, geben Sie den PIN-Code mit Hilfe der alphanumerischen Tasten ein und bestätigen diesen mit **OK**.

Sobald der PIN verifiziert ist, wird der Start-Bildschirm des MiniVision2 angezeigt.

Hinweis: Wenn der PIN-Code nach drei Versuchen nicht korrekt eingegeben wurde, wird die SIM-Karte blockiert. Sie müssen dann den achtstelligen PUK-Code eingeben, um das MiniVision2 freizugeben.

Hinweis: Sie können aus der PIN-Eingabemaske den Notruf wählen (Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Provider über die Verfügbarkeit des Services).

Erste Schritte

Grundlagen Benutzerinterface

Das Interface des MiniVision2 wurde erstellt, um einfach bedienbar zu sein:

- Alle Funktionen sind im Listenformat angeordnet, um Sie mit einer simplen und linearen Navigation auszustatten.
- Jede Information wird in einer Zeile dargestellt
- Lange Texte, die die Bildschirmbreite übertreten, werden automatisch horizontal gescrollt
- Standardmäßig wird der Text auf dem Bildschirm weiß auf schwarzem Hintergrund angezeigt
- Wenn Sie die **Auf**- und **Ab**-Tasten nutzen, um durch das Telefonmenü zu navigieren, wird die ausgewählte Funktion in der entgegengesetzten Farbe dargestellt.
- Bei Öffnen einer neuen Maske, wählt das MiniVision2 die erste Auswahl der Liste an
- Wenn Sie zu einer vorher geöffneten Maske zurückkehren, kehrt das MiniVision2 zur zuletzt ausgewählten Funktion zurück
- Wenn Sie den Anfang oder das Ende einer Liste erreicht haben, ertönt ein Piepton nach der Sprachausgabe der ausgewählten Funktion
- Um zu bestätigen, dass eine Aktion ausgeführt wurde, wird über eine Auswahlliste auf dem Bildschirm eine Bestätigungsnachricht angezeigt (Diese Nachricht wird gesprochen, sofern Sie die "Sprachausgabe" aktiviert haben). Um diese Nachricht auszublenden, drücken Sie eine Taste und führen Sie die Nutzung des Telefons normal fort.

Durch das Menü des MiniVision2 navigieren

Folgend finden Sie eine Liste der Tasten, die Ihnen bei der Navigation durch das MiniVision2-Menü helfen:

Die Taste **Auf** wählt die vorherige Funktion der Liste.

Die Taste **Ab** wählt die nachfolgende Funktion der Liste.

Die Taste **OK** bestätigt Ihre Auswahl und öffnet das ausgewählte Element.

Das Öffnen eines Elementes hat den gleichen Effekt wie die Darstellung einer neuen Maske.

Die Taste **Zurück** wird benutzt, um einen Schritt/eine Maske zurückzugehen (beispielsweise bei einem Fehler).

Die Taste **Menü** wird benutzt, um Zugriff auf die Optionen der dargestellten Maske zu erhalten.

Die Taste **Anruf beenden** bringt Sie auf den Start-Bildschirm zurück.

Wenn Sie sich bereits auf dem Start-Bildschirm befinden, löst das Drücken der Taste den Ruhemodus aus.

Hinweis: Ein langer Druck auf **Auf** wählt die erste Option der Liste und ein langer Druck auf **Ab** wählt die letzte Option der Liste aus.

Die Beschreibung aller Tastenfunktionen finden Sie zusammengefasst in der Sektion « [Index – Navigations-Tastenfeld](#) ».

Ändern der Audiolautstärke des MiniVision2

Die Tasten **Links** und **Rechts** öffnen die Lautstärke-Kontrollmaske des MiniVision2. Die können verschiedene Lautstärken wie folgt auswählen:

- **Stimme**-Lautstärke - 15 Level: Lautstärke der Sprachausgabe und FM-Radio
- **Alarm**-Lautstärke - 7 Level: Lautstärke der Wecktöne
- **Klingelton**-Lautstärke - 7 Level: Lautstärke der Klingeltöne

Sobald das Kontrollfeld der Lautstärken offen ist, können Sie die Tasten **Auf** und **Ab** verwenden, um die entsprechende Lautstärke auszuwählen. Standardmäßig ist die "Generelle Lautstärke" ausgewählt. Benutzen Sie die **Links**-Taste, um die Lautstärke zu verringern, oder die **Rechts**-Taste, um sie zu erhöhen.

Die Lautstärkenmaske schließt sich nach fünf Sekunden Inaktivität automatisch. Sie können die Maske jederzeit schließen, indem Sie **OK** oder **Zurück** drücken.

Hinweis: Die Kommunikationslautstärke wird von diesen Einstellungen nicht verändert. Sie wird direkt während des Anrufs mit den Tasten **Links** oder **Rechts** gesteuert.

Hinweis: Das Level 0 des Klingeltons ist identisch mit dem "Stumm"-Modus (Vibration und Klingelton aus). Im MiniVision2 sind Tastenkürzel vorgesehen, um den Klingelton direkt auf stumm oder laut zu schalten. (Weitere Details finden Sie im Kapitel „**Zugänglichkeit** **Abkürzungstasten**“).

Sprachbefehle verwenden

Die Spracherkennung des MiniVision2 ermöglicht, bestimmte Aktionen über vordefinierte, im Produkt integrierte Schlüsselwörter auszulösen.

Dieser Dienst erfordert eine Internetverbindung (Wifi über Ihre Internetbox oder 3G/4G über Ihre SIM-Karte und Ihr Telefonabonnement). Wenn Sie nicht mit einem Datennetz verbunden sind oder die Geschwindigkeit nicht ausreicht, ist der Dienst nicht funktionsfähig und die MiniVision2 informiert Sie mit einer Meldung auf dem Bildschirm "Keine Datenverbindung. Sie benötigen 3G oder Wi-Fi für den Netzzugang".

- « **Anruf** » gefolgt vom **Namen des Kontakts**: ermöglicht das Anrufen eines Kontakts aus Ihrem Telefonbuch.
Die MiniVision2 öffnet ein neues Fenster mit den verschiedenen Kontakten, die Ihrer Suche entsprechen. Verwenden Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um durch die Liste zu blättern, und drücken Sie dann **OK**, um den gewünschten Kontakt zu bestätigen und den Anruf zu starten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "**Telefon**".
- « **Nachricht** » gefolgt vom **Namen des Kontakts**: ermöglicht es Ihnen, eine Nachricht an einen Kontakt in Ihrem Telefonbuch zu senden.
Das MiniVision2 öffnet dann ein neues Fenster mit den verschiedenen Kontakten, die Ihrer Suche entsprechen. Verwenden Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um durch die Liste zu blättern, und drücken Sie dann **OK**, um den Kontakt zu bestätigen und zum Nachrichteneingabebildschirm zu gelangen. Geben Sie dann Ihre Nachricht über die Tastatur oder per Sprachbefehl ein und drücken Sie **OK**, um das Senden zu bestätigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "**SMS**".
- « **Neuer Kontakt** » : öffnet direkt die Seite zum Anlegen von Kontakten.
Gehen Sie dann mit **Auf** und **Ab** durch die verschiedenen Felder (Vorname, Nachname, Rufnummer, Art, Notiz und Klingelton) und drücken Sie **OK**, um die Felder zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "**Kontakte**".
- « **Neue Weckzeit** » : öffnet direkt die Seite zur Alarmerstellung.
Verwenden Sie dann die Tasten **Auf** und **Ab**, um durch die verschiedenen Felder (Aktivierung, Zeit, Klingelton und Wiederholung) zu blättern, und drücken Sie **OK**, um die Felder zu ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "**Alarm**".
- « **Neues Ereignis** » : öffnet direkt die Seite zum Anlegen eines Ereignisses.
Blättern Sie dann mit **Auf** und **Ab** durch die verschiedenen Felder (Titel, Datum, Uhrzeit, Wiederholung, Erinnerung und Klingelton) und drücken Sie **OK**, um die Felder zu ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "**Kalender**".
- « **Notiz erstellen** » gefolgt vom **Notiztext**: öffnet direkt die Seite zur Erstellung der Notiz mit dem diktierten Text, der im Bearbeitungsbereich eingefügt wird. Bestätigen Sie das Anlegen der Notiz durch Drücken der Taste **OK**. Das MiniVision2 leitet Sie dann in die Notes-Anwendung weiter. Sie können dann mit **Auf** und **Ab** durch die verschiedenen in Ihrem Produkt gespeicherten Notizen blättern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "**Notizen**".

- « **Sprachnotiz erstellen** »: um das Erfassen einer neuen Sprachnotiz zu starten. Sprechen Sie nach den Signaltönen und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Aufnahme zu beenden. . Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "**Diktiergerät**".
- « **Telefon** »:..... öffnet die Anwendung **Telefon**.
- « **Kontakte** »:..... öffnet die Anwendung **Kontakte**.
- « **SMS** »:..... öffnet die Anwendung **Messages**.
- « **Wecker** »:..... öffnet die Anwendung **Wecker**.
- « **Kalender** »:..... öffnet die Anwendung **Kalender**.
- « **Kamera** »:..... öffnet die Anwendung **Kamera**.
- « **Galerie** »:..... öffnet die Anwendung **Galerie**.
- « **FM-Radio** »:..... öffnet die Anwendung **FM-Radio**.
- « **Lichtdetektor** »:..... öffnet die Anwendung **Lichtdetektor**.
- « **Farbe** »:..... öffnet die Anwendung **Farbe**.
- « **Geldscheinerkennung** »:... öffnet die Anwendung **Geldscheinerkennung**.
- « **Rechner** »:..... öffnet die Anwendung **Rechner**.
- « **Diktiergerät** »: öffnet die Anwendung **Diktiergerät**.
- « **Notizen** »:..... öffnet die Anwendung **Notizen**.
- « **Taschenlampe** »:..... öffnet die Anwendung **Taschenlampe**.
- « **Wetter** » :..... öffnet die Anwendung **Wetter**.
- « **Notruf** »:..... öffnet die Anwendung **Notruf**.
- « **Einstellungen** »:..... öffnet die Anwendung **Einstellungen**.
- « **Wo bin ich?** »:..... öffnet die Anwendung **Wo bin ich?**
- « **Bedienungsanleitung** »: öffnet die Anwendung **Bedienungsanleitung?**
- « **Schlagwort** »:..... ermöglicht es Ihnen, die Liste der verfügbaren Schlüsselwörter abzuhören

Hier sind einige Empfehlungen für die Verwendung von Sprachbefehlen:

- Warten Sie unbedingt das Ende des Signaltons ab, bevor Sie eines der vordefinierten Schlüsselwörter verwenden.
- Eine ruhige Umgebung verbessert das Ergebnis der Spracherkennung.
- Bei den Funktionen Kontakt anrufen und Nachricht an einen Kontakt senden spielt die Reihenfolge, in der Sie den Namen und/oder Nachnamen sagen, keine Rolle.

Mit physischen Tastenblock schreiben

Wenn das MiniVision2 "Feld Bearbeiten" ansagt, bedeutet dies, dass Sie alphanumerische Daten eingeben können.

Das alphanumerische Tastenfeld (**1** bis **Raute**) wird benutzt, um Zahlen oder Buchstaben einzugeben.

Jede Taste des Tastenfeldes erteilt Zugriff auf verschiedene Buchstaben.

Wenn Sie die gleiche Taste mehrmals nacheinander drücken, wird durch die Buchstaben gescrollt.

- Die Taste **1** wird benutzt, um Satzzeichen und besondere Zeichen (@, &, +, usw.) wiederzugeben.
- Die Tasten **2** bis **9** werden benutzt, um alphanumerische Zeichen wiederzugeben. Beispielsweise scrollt die Taste **2** durch die folgenden Zeichen: a, b, c, 2, A, B, C zu a, b, c, usw.
- Die Taste **0** wird benutzt, um ein Leerzeichen oder "+" wiederzugeben.
- Die Taste **Stern** blockiert das Tastenfeld für den "Normalen", "Shift"- oder "Numerischen" Modus.
- Die Taste **Hash** öffnet eine Auswahl für Symbole, Punctuation und besondere Zeichen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um das gewünschte Zeichen aus der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Drücken Sie ein zweites Mal

Hash, um die Emotikonsauswahl zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um das gewünschte Emotikon aus der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Das Emotikon wird in das Textfeld übertragen.

Die komplette Liste alphanumerischer Tastenbelegungen ist unter « **Index – Navigations-Tastenfeld** » zu finden.

Sobald Sie Ihren Text eingegeben haben, können Sie die Tasten **Auf** drücken, um den eingegebenen Text zu wiederholen, die Position des Cursors im Text zu verändern, sowie den aktuellen Navigationsmodus und den Status zu erfahren.

- **Ab** um zwischen den Navigationsmodi (Zeichen, Wort) hin- und herzuwechseln.
- **Links** und **Rechts**, um den Cursor im Text zu bewegen (wort- oder zeichenweise, je nach gewähltem Navigationsmodus)
- **OK**, um Ihre Eingabe zu bestätigen

Hinweis: Ein langer Druck auf die Tasten **0** bis **9** in einer Bearbeitungsmaske macht es möglich, Nummern direkt einzugeben, ohne durch die Buchstabenwahl zu klicken. Beispiel: um eine "2" einzugeben, können Sie vier Mal kurz auf die Taste **2** (a, b, c, 2) drücken oder einmalig lange auf **2**.

Mit Stimmerkennung diktieren

Das MiniVision2 hat eine Spracherkennung, die Ihnen erlaubt, Text mit Hilfe der Eingabe durch Ihre Stimme einzugeben. Dieser Service benötigt eine Internetverbindung (Wi-Fi via Ihren Router oder ein 3G-/4G-Netzwerk, das eine SIM-Karte mit mobilem Datenvolumen benötigt).

Wenn Sie nicht mit einem Datennetzwerk verbunden sind oder die Übertragungsrate zu gering ist, wird der Service nicht genutzt werden können. Das MiniVision2 informiert Sie dann mit einer Meldung: "Keine Datenverbindung. Sie benötigen 3G oder eine Wi-Fi-Netzwerkverbindung."

Um die Spracherkennung zu benutzen, drücken und halten Sie die taste **OK** in einem Textfeld bis Sie einen Piepton hören. Sobald dieser ertönt, können Sie Ihren Text klar und deutlich sprechen. Die Spracherkennung beendet sich, wenn Sie aufhören zu sprechen (oder eine lange Pause einlegen). Nach einer Weile wird der erkannte Text in das Textfeld eingegeben und nachgesprochen. Wenn Sie Korrekturen vornehmen möchten, können Sie den Text mit Hilfe des physischen Textfeldes wie zuvor beschrieben ändern.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele der Spracherkennung:

- Warten Sie auf das Ende des Pieptones, um direkt Ihren Text diktieren zu können.
- Eine ruhige Umgebung wird die Resultate der Spracherkennung erheblich steigern.
- Sie können die Spracherkennung innerhalb des Textfeldes so oft Sie wollen verwenden. Das MiniVision2 wird den daraus resultierenden Text zusammenknüpfen.
- Sie können Punctuation mit Ihrer Stimme hinzufügen (" ", "?", "!", usw.). Um dies zu tun, müssen die Punctionationen angesagt werden. Beispiel: "Willst du diesen Sonntag daheim essen Fragezeichen"
- Die Spracherkennung verwendet den Inhalt eines Satzes. Sie wird deshalb mit längeren Sätzen sachbezogener agieren als mit kleinen Wortgruppen.

Text löschen

In einem Textfeld löst ein kurzes Drücken auf **Zurück** das Löschen des letzten eingegebenen Buchstaben aus.

Um den gesamten Text zu löschen, müssen Sie **Zurück** drücken und lange halten.

Text bearbeiten

In einem Textfeld können Sie **Links** oder **Rechts** drücken, um den Cursor entsprechend zu bewegen und Buchstaben, ein Wort oder einen Satz hinzuzufügen oder zu löschen. **Ab**, um den Navigationsmodus zu bestimmen. Sie können zwischen Zeichen und Wort wählen.

Links bewegt den Cursor im Textfeld nach links. **Rechts** bewegt den Cursor im Textfeld nach rechts. Ein langes Drücken auf **Links** oder **Rechts** bewegt den Cursor entweder an den Anfang oder an das Ende des Textes

Hinweis: Es ist nicht möglich, die Lautstärke des MiniVision2 während der Textverarbeitung zu ändern, da **Links** und **Rechts** nur für den Cursor funktionieren.

Menü bearbeiten

Wenn ein Textfeld auf dem Bildschirm erscheint, können Sie **Menü** drücken, um die folgenden Optionen einzusehen:

- **Speichern:** speichert die Änderungen im Textfeld
- **Verwerfen:** löscht die Änderungen im Textfeld
- **Alles löschen:** löscht den gesamten Text
- **Alles kopieren:** kopiert den Text der Textverarbeitung in die Zwischenablage
- **Alles ausschneiden:** kopiert und löscht den Text aus der Textverarbeitung und kopiert ihn in die Zwischenablage
- **Alles einfügen:** fügt den Inhalt der Zwischenablage in das Textfeld ein

Textfeld Abkürzungstasten

Wenn ein Textfeld angezeigt wird, können Sie Tastenabkürzungen verwenden, um den Cursor zu bewegen oder Text auszuwählen, zu kopieren, auszuschneiden oder einzufügen.

Um dies zu ermöglichen, drücken Sie bitte gleichzeitig **Stern** und eine andere Taste des physischen Tastenfeldes. Nachfolgend finden Sie eine Liste möglicher Aktionen:

- Drücken und halten Sie **Stern** und drücken Sie kurz auf **Links**: der Buchstabe links vom Cursor wird ausgewählt. (Dies kann mehrere Male im Text angewendet werden, um ein ganzes Wort oder Satz zu markieren)
- Drücken und halten Sie **Stern** und drücken Sie kurz auf **Rechts**: der Buchstabe rechts vom Cursor wird ausgewählt. (Dies kann mehrere Male im Text angewendet werden, um ein ganzes Wort oder Satz zu markieren)
- Drücken und halten Sie **Stern** und drücken Sie kurz auf **0**: kopiert den ausgewählten Text in die Zwischenablage.
- Drücken und halten Sie **Stern** und drücken Sie kurz auf **3**: schneidet den ausgewählten Text aus und kopiert ihn in die Zwischenablage.
- Drücken und halten Sie **Stern** und drücken Sie kurz auf **6**: kopiert den ausgewählten Text in die Zwischenablage.
- Drücken und halten Sie **Stern** und drücken Sie kurz auf **9**: schneidet den Text aus und kopiert ihn in die Zwischenablage.

Zugänglichkeit Abkürzungstasten

Diese Abkürzungen erlauben Ihnen, Menüs zu öffnen, die beispielsweise die Sprachgeschwindigkeit, -synthese oder Aussprache des MiniVision2 steuern. Das MiniVision2 unterstützt Abkürzungen, die durch das Tastenfeld ausgeführt werden und in allen Masken funktionieren.

Um die Abkürzungen zu nutzen, drücken Sie zeitgleich auf **Raute** und eine andere Taste des Tastenfeldes. Nachfolgend finden Sie eine Liste möglicher Aktionen:

- Drücken und halten Sie **Raute** und drücken Sie kurz auf **0**: öffnet die Telefoneinstellungen
- Drücken und halten Sie **Raute** und drücken Sie kurz auf **1**: zeigt den Telefonstatus an (Zeit, Akkuladung, Wi-Fi-Status, Bluetooth-Status, Netzwerk-Status).
- Drücken und halten Sie **Raute** und drücken Sie kurz auf **2**: liest alle Elemente der Liste nacheinander von oben nach unten
- Drücken und halten Sie **Raute** und drücken Sie kurz auf **4**: verringert die Geschwindigkeit der Sprachsynthese
- Drücken und halten Sie **Raute** und drücken Sie kurz auf **5**: erhöht die Geschwindigkeit der Sprachsynthese
- Drücken und halten Sie **Raute** und drücken Sie kurz auf **7**: wiederholt das letzte gesprochene Element des MiniVision2
- Drücken und halten Sie **Raute** und drücken Sie kurz auf **8**: buchstabiert das letzte gesprochene Element des MiniVision2 (Buchstabe für Buchstabe)

Bildschirm und Liste der Applikationen

Start-Bildschirm

Der Start-Bildschirm ist der Hauptschirm des MiniVision2. Dieser Bildschirm erlaubt es Ihnen, schnell die Zeit, Anzahl ungelesener Nachrichten und verpasster Anrufe zu erfassen. Wenn Sie die Taste **Anruf beenden** drücken, kehren Sie zum Start-Bildschirm zurück, während das Telefon angeschaltet ist. Sie können jederzeit aus jedem Vorgang zum Start-Bildschirm zurückkehren. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie sich in den Menüs verirrt haben.

Hinweis: Wenn der Start-Bildschirm angezeigt wird, können Sie eine Telefonnummer wählen oder die Schnellwahl benutzen (langes Drücken auf eine Nummerntaste des Tastenfeldes ruft einen Kontakt an). Diese beiden Funktionen sind detailliert unter « **Telefon** » beschrieben. Um die Applikationsliste auszuwählen, drücken Sie eine der folgenden drei Tasten: **Auf**, **Ab** oder **OK**.

Liste der Applikationen

Wenn Sie den Start-Bildschirm wie vorweg beschrieben verlassen, werden Sie eine Applikationsliste sehen, die die Telefonfunktionen enthält. Das MiniVision2 besitzt zehn Applikationen:

- **Telefon**
- **Kontakte**
- **SMS**
- **Wecker**
- **Kalender**
- **Kamera**
- **Galerie**
- **FM-Radio**
- **Lichtdetektor**
- **Farbe / Farberkennung)**
- **Geldscheinerkennung**
- **Rechner**
- **Diktiergerät**
- **Notizen**
- **Taschenlampe**
- **Wetter**
- **Notruf**
- **Wo bin ich?**
- **Bedienungsanleitung**
- **Einstellungen**

Jede Applikation wird in den folgenden Sektionen erklärt.

Um eine Applikation zu öffnen, benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** und bestätigen die Auswahl dann mit **OK**. Um eine Applikation zu beenden, drücken Sie **Zurück**. Wenn Sie mehrere Masken derselben Applikation offen haben, müssen Sie mehrmals **Zurück** drücken, um diese zu schließen.

Sie können eine Applikation auch ohne Speichern der Einstellungsänderungen schließen, indem Sie auf **Anruf beenden** drücken, um zum Start-Bildschirm zurückzukehren.

Hinweis: Die Applikationsliste des MiniVision2 kann je nach Land, Service-Provider und Produktkonfiguration variieren.

Telefon

Einleitung

Die Telefon-Applikation erlaubt es Ihnen, Anrufe zu machen und Mailboxnachrichten und Anrufverlauf einzusehen. Sie können die Applikation jederzeit aufrufen, indem Sie **Anruf annehmen** drücken.

Eingehenden Anruf beantworten

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie **Anruf annehmen**, um den eingehenden Anruf anzunehmen. **Anruf annehmen** befindet sich auf der linken Seite des Navigationsfeldes unter der Menütaste. Sie wird durch drei vertikale grüne Punkte dargestellt.

Standardmäßig ist "Anruf annehmen mit Tasten 0-9" aktiviert. Dies erlaubt Ihnen, einen eingehenden Anruf über das Drücken auf dem alphanumerischen Tastenfeld anzunehmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Sektion « **Tastatur** » der MiniVision2-Einstellungen durch.

Hinweis: Wenn das Telefon klingelt, können Sie das Telefon stummschalten, um den Anrufer ansagen zu lassen, indem Sie **Links** oder **Rechts** drücken. Um den Namen des Anrufers zu wiederholen, drücken Sie **Auf** oder **Ab**.

Anruf beenden

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie **Anruf beenden** auf der rechten Navigations-Tastenfeldseite unter **Zurück**. Sie wird durch drei vertikale rote Punkte dargestellt.

Eingehenden Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie auf **Anruf ablehnen**.

Anruf tätigen

Auf dem Start-Bildschirm können Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** verwenden, um zu den folgenden vier Optionen zu gelangen:

- **Kontakt anrufen:** erlaubt Ihnen, einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch zu wählen. Benutzen Sie **Auf** oder **Ab**, um einen Kontakt aus der Liste zu wählen. Drücken Sie **OK**, um den Anruf zu beginnen.

Hinweis: wie in den Kontakt- und Nachrichten-Applikationen können Sie den alphanumerischen Tastenblock verwenden, um den Kontakt zu finden. Die Namensliste wird während des Tippens gefiltert. Der Filter wird zu Beginn des Vor- und Nachnamen ausgeführt. Sie können durch die Liste gefilterter Kontakte gehen, indem Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** verwenden. Um einen Buchstaben aus dem Filter zu entfernen, drücken Sie **Back**. Wenn der Kontakt gefunden wurde, drücken Sie **OK**, um den Anruf zu beginnen.

- **Wählen:** erlaubt Ihnen, eine Telefonnummer Zahl um Zahl einzugeben. Wenn die Eingabemaske erscheint, geben Sie die Nummer mit Hilfe des Nummernblocks ein und bestätigen den Eintrag, indem Sie **OK** oder **Anruf annehmen** drücken.

Hinweis: Sie können die Telefonnummer direkt vom Start-Bildschirm aus wählen oder die Telefon-Applikation auf der Hauptseite wählen. Um dies zu tun, geben Sie die Nummer Zahl für Zahl mit Hilfe des Nummernblocks ein und bestätigen Ihren Eintrag mit der Taste **OK** oder **Anruf annehmen**.

- **Anrufverlauf:** erlaubt Ihnen, einen Kontakt oder eine Rufnummer aus einem vorherigen Anruf erneut anzurufen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um die zu wählende Nummer auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**, um die Einstellungsmaske zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um "Anruf" auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- **Mailbox:** erlaubt Ihnen, Ihre Mailbox anzurufen, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Anrufoptionen

Während eines Anrufes, können Sie **Menü** drücken, um die folgenden Optionen einzusehen:

- **Lautsprecher aktivieren:** schaltet die Kommunikationsaudio auf Lautsprecher des MiniVision2 um (handfreier Modus). Um den handfreien Modus zu entfernen, drücken Sie erneut Menü, wählen "Lautsprecher deaktivieren" und bestätigen die Auswahl mit **OK**.
- **Stumm:** schaltet das Mikrofon stumm, sodass der Anrufer Sie nicht hören kann.
- **Anruf hinzufügen:** pausiert das aktuelle Gespräch und öffnet einen Anruf zu einem anderen Kontakt. Benutzen Sie **Auf** oder **Ab**, um den Kontakt aus der Liste auszuwählen und drücken Sie **OK**, um den Anruf zu beginnen.

Um die Gespräche zu wechseln, drücken Sie **Menü**, danach **Auf** oder **Ab**, um zwischen den Anrufen hin- und herzuwechseln und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Hinweis: Während eines Doppel-Anrufs beendet **Anruf auflegen** das aktuelle Gespräch und wechselt zum pausierten Gespräch.

Um Anrufe in einer Konferenz zu verbinden, drücken Sie **Menü**, dann **Auf** oder **Ab**, um Konferenz auszuwählen. Sie bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Hinweis: Während einer Konferenz, beendet **Anruf auflegen** die Verbindung zu beiden Gesprächspartnern.

Anrufliste

Die Anrufliste erlaubt Ihnen, alle vergangenen Anrufe einzusehen - egal ob ausgehend, erhalten oder verpasste Anrufe. Die Anzahl der verpassten Anrufe wird auf dem Start-Bildschirm und in der Applikationsliste angezeigt, wenn Sie "Telefon" wählen. Die Einstellung "Weckstimme" lässt Sie wissen, wieviele verpasste Anrufe Sie während des Ruhemodus erhalten haben. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Sektion « **Sprachausgabe** » der MiniVision2-Einstellungen durch.

Hinweis: Nachrichten für verpasste Anrufe verschwinden, sobald Sie die **Anrufliste** geöffnet haben.

Vom Startbild der Telefon-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um die **Anrufliste** auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Es ist auch möglich, direkt vom Home-Bildschirm aus die Liste der letzten angenommenen und versäumten Anrufe aufzurufen. Drücken Sie dazu lange auf **Anruf annehmen**.

Getätigte, erhaltene und verpasste Anrufe werden vom neuesten zum ältesten Eintrag hin sortiert angezeigt. Benutzen Sie **Auf** oder **Ab**, um einen Kontakt aus der Liste zu wählen. Drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen zu sehen:

- **Anruf ausführen:** ruft einen Kontakt oder eine Nummer zurück.
- **Sende SMS:** ermöglicht Ihnen, eine Nachricht an den ausgewählten Kontakt oder die ausgewählte Nummer zu senden.
- **Details:** erlaubt Ihnen, die Details des Anrufs aufzurufen. Hierfür sind die folgenden Einstellungen sichtbar:
 - **Name:** lässt Sie den Kontaktnamen, der angerufen hat oder den Sie angerufen haben, wissen (nur verfügbar, wenn die Nummer unter Kontakte gespeichert ist).
 - **Datum:** lässt Sie das Datum des Anrufs wissen.
 - **Dauer:** lässt Sie die Dauer des Anrufs wissen.
 - **Status:** lässt Sie wissen, welcher Typ der Anruf war (ausgehend, eingehend, verpasst).
 - **Telefonnummer:** erlaubt Ihnen, die Telefonnummer des Kontaktes zu sehen.
- **Löschen:** entfernt den Anruf aus der Anrufliste.

- **Kontakt erstellen:** erlaubt Ihnen, aus einer unbekanntem Nummer der Anrufliste einen Kontakt zu machen. Der Bildschirm für das Neuerstellen eines Kontaktes erscheint. Die Nummer ist bereits darin enthalten. Folgen Sie den Anweisungen « **Kontakt erstellen** », um einen neuen Kontakt anzulegen.

Hinweis: Um alle Nummern der Anrufliste zu entfernen, drücken Sie in der "Anrufliste" auf **Menü** und wählen mit Hilfe der Tasten **Auf** oder **Ab** "Alle löschen" aus und bestätigen die Auswahl mit **OK**. Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **Auf** oder **Ab** "Ja" und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**.

Hinweis: Wenn Sie nur die versäumten Anrufe angezeigt bekommen möchten, drücken Sie auf **Menü** und wählen Sie die Option "nur verpasste Anrufe anzeigen".

Einstellungen

Aus dem Start-Bildschirm der Telefon-Applikation drücken Sie **Menü**, um die Telefon-Applikationseinstellungen anzuwählen, dann die Tasten **Auf** oder **Ab**, um "Einstellungen" zu wählen, und anschließend **OK** zur Bestätigung. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

- **Vibration:** erlaubt Ihnen, einen Vibrationsalarm einzustellen, der einen eingehenden Anruf anzeigt. Standardmäßig ist diese Einstellung ausgestellt. Drücken Sie **OK**, um diese zu aktivieren.
- **Klingelton:** erlaubt Ihnen, einen generellen Klingelton einzustellen. Drücken Sie **OK**, um den Klingelton zu ändern. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen Klingelton auszuwählen. Dieser wird automatisch ein paar Sekunden lang wiedergegeben. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und in den Einstellungs-Bildschirm zurückzukehren.
- **Voicemail-Nummer:** erlaubt Ihnen, die Telefonnummer Ihrer Mailbox einzustellen. Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und eine Nummer einzugeben. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu speichern. Sie können Ihre Mailbox dann direkt mit der « *Erreur ! Source du renvoi introuvable.* » anrufen, indem Sie die **1** drücken.
- **Anrufweiterleitung:** erlaubt Ihnen, eine automatische Rufumleitung einzustellen. Standardmäßig wird kein Anruf weitergeleitet. Drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen zu sehen:
 - **Immer weiterleiten:** erlaubt Ihnen, Anrufe auf eine andere Nummer weiterzuleiten. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu aktivieren. Zwei Einstellungen werden sichtbar:
 - **Status:** zeigt an, ob die Rufumleitung an-/abgeschaltet ist.
 - **Rufumleitung auf Nummer:** zeigt die Nummer an, auf welche Anrufe weitergeleitet werden. Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und eine Nummer einzugeben. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu speichern.
 - **Rufumleitung bei Besetzt-Zeichen:** erlaubt Ihnen, Anrufe weiterzuleiten, wenn Sie bereits telefonieren. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu aktivieren. Zwei Einstellungen werden sichtbar:
 - **Status:** zeigt an, ob die Rufumleitung an-/abgeschaltet ist.
 - **Rufumleitung auf Nummer:** zeigt die Nummer an, auf welche Anrufe weitergeleitet werden. Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und eine Nummer einzugeben. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu speichern.
 - **Rufumleitung, wenn Anruf nicht angenommen wurde:** erlaubt Ihnen, Anrufe weiterzuleiten, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu aktivieren. Zwei Einstellungen werden sichtbar:
 - **Status:** zeigt an, ob die Rufumleitung an-/abgeschaltet ist.

- **Rufumleitung auf Nummer:** zeigt die Nummer an, auf welche Anrufe weitergeleitet werden. Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und eine Nummer einzugeben. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu speichern.
- **Rufumleitung, wenn nicht erreichbar:** erlaubt es Ihnen, Anrufe an eine andere Nummer weiterzuleiten, wenn Sie nicht erreichbar sind. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu aktivieren. Zwei Einstellungen werden sichtbar:
 - **Status:** zeigt an, ob die Rufumleitung an-/abgeschaltet ist.
 - **Rufumleitung auf Nummer:** zeigt die Nummer an, auf welche Anrufe weitergeleitet werden. Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und eine Nummer einzugeben. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu speichern.

Zusätzliche Einstellungen:

- **Anrufer-ID:** erlaubt Ihnen, Ihre Nummer anzuzeigen, wenn Sie jemanden anrufen. Drei Einstellungen werden sichtbar: "Netzwerkstandard verwenden", **Rufnummer verstecken**, **Rufnummer anzeigen**. Standardmäßig ist **Netzwerkstandard** ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um diese zu ändern. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um eine andere Option auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- **Anklopfen:** erlaubt Ihnen, ein Audiosignal einzustellen, dass Sie während eines Anrufes über einen eingehenden Anruf informiert. Standardmäßig ist diese Einstellung eingestellt. Drücken Sie **OK**, um diese zu deaktivieren.

Kontakte

Einleitung

Die Kontakte-Applikation funktioniert wie ein Telefonbuch, in dem alle Ihrer Kontakte gruppiert sind. Der Start-Bildschirm zeigt Ihnen alle gespeicherten Kontakte an. Die Kontakte sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Jeder erstellte Kontakt hat das folgende Format: Vorname, Nachname, Telefonnummer, Typ.

Kontakte importieren

Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden wird standardmäßig kein Kontakt im MiniVision2 angezeigt. Wenn Sie wünschen, können Sie Ihre Kontakte von Ihrer SIM-Karte oder aus einer VCF-Datei importieren.

Drücken Sie dazu in der Kontakte-Applikation auf **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Importieren** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Eine Maske mit den folgenden zwei Einstellungen erscheint:

- **Import von SIM:** erlaubt Ihnen, alle Kontakte Ihrer SIM-Karte auf den internen Speicher Ihres MiniVision2 zu kopieren. Eine Importbestätigungsmaske erscheint. Wählen Sie "Ja" und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**, um alle Kontakte von der SIM-Karte zu importieren.
- **Import von VCF:** kopiert alle Kontakte aus einer VCF-Datei auf den internen Speicher des MiniVision2. Eine VCF- (oder VCard-) Datei ist ein Standardformat, um Kontaktinformationen zu speichern. Es ist mit den meisten Kontaktprogrammen eines Computers oder Telefons möglich, Kontaktlisten im VCF-Format abzuspeichern. Um die Funktion zu nutzen, müssen Sie zuerst die VCF-Datei mit Ihren Kontakten über einen Computer auf den internen Speicher des MiniVision2 transferieren. Verbinden Sie dazu Ihr MiniVision2 über ein USB-Kabel mit einem Computer. Das MiniVision2 wird als externer Speicher erkannt. Öffnen Sie den "MiniVision2"-Ordner und danach "Interner Speicher", um auf den Speicherplatz des Telefons zuzugreifen. Kopieren Sie die VCF-Datei in diesen Ordner. Sobald die Datei kopiert wurde, drücken Sie **OK** auf dem MiniVision2, um die Datei zu importieren. Eine Auswahlmaske taucht auf. Wählen Sie den Namen Ihrer VCF-Datei mit Hilfe der Tasten **Auf** oder **Ab** und bestätigen Sie die Auswahl bezüglich des Dateimports mit **OK**. Eine Importbestätigungsmaske erscheint. Wählen Sie "Ja" und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**, um alle Kontakte von der Datei zu importieren.

Hinweis: Während des Imports, informiert Sie eine Maske über den Status mit Hilfe einer Prozentangabe. Sobald der Import beendet ist, informiert Sie das MiniVision2 über die Anzahl der importierten Kontakte.

Hinweis: Das MiniVision2 erlaubt nur eine Telefonnummer pro Kontakt. Importierte Kontakte mit mehreren Nummern werden mit nur einer Nummer geklont und mit dem Nummerntyp versehen (Mobil, Arbeit, Home, Andere).

Kontakt erstellen

In der Hauptmaske der Kontakte-Applikation drücken Sie **Menü** und wählen **Neuer Kontakt** mit den Tasten **Auf** oder **Ab**. Die Auswahl bestätigen Sie mit **OK**.

Eine Kontakterstellungsmaske mit den folgenden Feldern erscheint:

- **Vorname:** erlaubt Ihnen, den Vornamen Ihres Kontaktes einzufügen. Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und Text einzugeben. Drücken Sie erneut **OK**, um den Vornamen zu speichern und zur Kontakterstellungsmaske zurückzukehren.
- **Nachname:** erlaubt Ihnen, den Nachnamen Ihres Kontaktes einzufügen. Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und Text einzugeben. Drücken Sie erneut **OK**, um den Nachnamen zu speichern und zur Kontakterstellungsmaske zurückzukehren.

- **Nummer:** erlaubt Ihnen, die Telefonnummer Ihres Kontaktes einzufügen. Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und eine Nummer einzugeben. Drücken Sie erneut **OK**, um den Nachnamen zu speichern und zur Kontakterstellungsmaske zurückzukehren.

Hinweis: Das MiniVision2 erlaubt nur eine Telefonnummer pro Kontakt. Wenn Ihr Kontakt zwei Nummern hat, müssen Sie einen zweiten Kontakt anlegen, der den gleichen "Vor-" und "Nachnamen" besitzt. Dieser muss nur im "Nummern-" und "Typ"-Feld verändert werden.

- **Art der Rufnummer:** erlaubt Ihnen, den Typ der Telefonnummer des Kontakts einzugeben. Verfügbar sind vier Typen: **Handy, Arbeit, Zuhause, Sonstiges**. Standardmäßig ist "Zuhause" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen anderen Typ auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
- **Notiz:** fügt eine Notiz zu Ihrem Kontakt hinzu. Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und Text einzugeben. Drücken Sie erneut **OK**, um die Notiz zu speichern und zur Kontakterstellungsmaske zurückzukehren.
- **Klingelton:** erlaubt Ihnen, einen Klingelton für Ihren Kontakt einzustellen. Drücken Sie **OK**, um den Klingelton zu ändern. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen Klingelton auszuwählen. Dieser wird automatisch ein paar Sekunden lang wiedergegeben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der Klingelton wird gespeichert und die Kontakterstellungsmaske wird erneut angezeigt.

Hinweis: Sie können Ihre eigenen Klingeltöne im MiniVision2 hinzufügen. Verbinden Sie dazu Ihr MiniVision2 über ein USB-Kabel mit einem Computer. Das MiniVision2 wird als externer Speicher erkannt. Öffnen Sie den "MiniVision2"-Ordner und danach "Interner Speicher", um auf den Speicherplatz des Telefons zuzugreifen. Kopieren Sie Ihre MP3-Klingeltöne in den Ordner "Klingeltöne". Die Ringtöne werden nun in der Klingeltonliste angezeigt und mit dem Titel der MP3-Datei identifiziert.

Sobald die verschiedenen Felder des Kontaktes eingetragen sind, drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um "Speichern" auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Hinweis: Wenn Sie **Zurück** drücken wird der Kontakt ebenfalls gespeichert, sofern eines der oben genannten Felder eingetragen ist.

Hinweis: Alle Kontakte werden im internen Speicher des Telefons gespeichert. Es ist nicht möglich, sie auf der SIM-Karte zu speichern.

Kontakt bearbeiten

Vom Startbild der Kontakte-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um den zu bearbeitenden Kontakt auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Der Kontakt öffnet sich im Bearbeitungsmodus. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um die zu ändernde Einstellung zu finden: "Vorname", "Nachname", "Nummer", "Typ", "Notiz", "Wecker". Folgen Sie dann der Anweisung aus Sektion « **Kontakt erstellen** ».

Nach dem Bearbeiten drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um "Speichern" auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Hinweis: Wenn Sie **Zurück** drücken, wird der Kontakt ebenfalls gespeichert, sofern eines der oben genannten Felder eingetragen ist.

Um eingegebene Änderungen abzubrechen, drücken Sie **Menü**, um die Optionen aufzurufen und wählen mit den Tasten **Auf** oder **Ab** "**Verwerfen**". Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Kontakt löschen

Vom Startbild der Kontakte-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um den zu löschenden Kontakt auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Der Kontakt öffnet sich im Bearbeiten-

Modus. Drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen, und benutzen Sie dann die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Löschen** auszuwählen, und die Auswahl mit **OK** zu bestätigen. Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie "Ja" und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**. Wenn Sie die Löschung abbrechen möchten, wählen Sie nein und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Alle Kontakte löschen

In der Hauptmaske der Kontakte-Applikation drücken Sie **Menü** und wählen **Alles löschen** mit den Tasten **Auf** oder **Ab**. Die Auswahl bestätigen Sie mit **OK**. Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie "Ja" und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**. Wenn Sie die Löschung abbrechen möchten, wählen Sie nein und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Kontakt suchen

Vom Startbild der Kontakte-Applikation nutzen Sie das alphanumerische Tastenfeld, um den Namen des Kontaktes einzugeben. Die Namensliste wird während des Tippens gefiltert. Der Filter wird zu Beginn des Vor- und Nachnamen ausgeführt. Sie können durch die Liste gefilterter Kontakte gehen, indem Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** verwenden.

Um einen Buchstaben aus dem Filter zu entfernen, drücken Sie **Zurück**.

Drücken Sie **OK**, wenn der Kontakt gefunden wurde, um die Kontaktdetails einzusehen.

Kontakt anrufen

Um einen Kontakt anzurufen, wird empfohlen, die « **Telefon** »-Applikation zu verwenden. Sie können auch einen Kontakt über die Kontakte-Applikation anrufen.

Vom Startbild der Kontakte-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um den Kontakt auszuwählen, den Sie anrufen möchten. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Der Kontakt öffnet sich im Bearbeiten-Modus. Drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen, und benutzen Sie dann die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Anrufen** auszuwählen, und die Auswahl mit **OK** zu bestätigen. Benutzen Sie **Anruf auflegen**, um den Anruf zu beenden und in die **Kontakte**-Applikation zurückzukehren.

Nachricht an Kontakt senden

Um einen Kontakt Textnachrichten zu senden, wird empfohlen, die « **SMS** (»-Applikation zu verwenden. Sie können auch Nachrichten über die "Kontakte"-Applikation senden.

Vom Startbild der Kontakte-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um den Kontakt auszuwählen, dem Sie eine Nachricht senden möchten. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Der Kontakt öffnet sich im Bearbeiten-Modus.

Drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen, und benutzen Sie dann die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Sende SMS** auszuwählen, und die Auswahl mit **OK** zu bestätigen. Sie werden in die Nachrichten-App geleitet, um den Empfänger der Nachricht in Ihrer Kontaktliste zu suchen, oder eine Telefonnummer zu wählen. Sobald der Empfänger ausgewählt ist, geben Sie den Text ein und drücken Sie **OK**, um das Senden der Textnachricht zu bestätigen und in die Kontakte zurückzukehren.

Kontakt per Textnachricht mitteilen

Vom Startbild der Kontakte-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um den zu teilenden Kontakt auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Der Kontakt öffnet sich im Bearbeiten-Modus. Drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen, und benutzen Sie dann die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Senden Sie den Kontakt per Nachricht** zu senden, und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Die Kontakte-Maske öffnet sich erneut. Wählen Sie mit **Auf** oder **Ab** die Person aus, mit der Sie die Kontaktdetails teilen wollen, und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Sie werden zur "Nachrichten"-Applikation weitergeleitet und finden sich im Textkörper mit der

vorausgefüllten Kontaktinformation wieder. Drücken Sie **OK**, um das Senden der Textnachricht zu bestätigen. Sie kehren dann zur Kontakte-Applikation zurück.

Kontakte exportieren

In der Hauptmaske der Kontakte-Applikation drücken Sie **Menü** und wählen **Exportieren im Format VCF** mit den Tasten **Auf** oder **Ab**. Die Auswahl bestätigen Sie mit **OK**. Eine Kopie Ihrer Kontakte wird im internen Speicher des MiniVision2 verfügbar sein. Diese VCF-Datei erhält den Namen 00X.VCF (X steht für die Anzahl der bereits gesicherten Dateien) und kann auf Ihrem Computer gespeichert werden.

SMS (Diskussion)

Einleitung

Die Nachrichten-App erlaubt Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) inklusive Bildern, Kontakten und langen Texten.

Die Startseite der Nachrichten-Applikation erlaubt Ihnen, alle erhaltenen und versendeten Nachrichten des MiniVision2 einzusehen. Zwei Darstellungstypen sind auswählbar:

- **Diskussion:** erlaubt Ihnen, eingegangene und gesendete Textnachrichten zu sortieren, die einer Diskussion angehören. Dies bedeutet, dass alle Nachrichten eines Kontaktes in einem Ordner namens Diskussion gespeichert werden. Wenn Sie eine Diskussion öffnen, erhalten Sie Zugriff auf den Verlauf der Nachrichten.
- **Chronologisch:** gruppiert Textnachrichten nach Kategorien. Dies bedeutet, dass alle eingegangenen und gesendeten Nachrichten in bestimmte Ordner gruppiert werden: erhaltene Nachrichten, gesendete Nachrichten, nicht gesendete Nachrichten und Entwürfe. Wenn Sie einen Ordner öffnen, sehen Sie nur die Nachrichten eines bestimmten Typs, nach Datum sortiert.

Standardmäßig ist der Diskussionsmodus aktiviert. Drücken Sie **Menü**, um die **Einstellungen** zu öffnen, und benutzen Sie dann die Tasten **Auf** oder **Ab**, um den Darstellungsmodus zu ändern. Die Auswahl bestätigen Sie mit **OK**. Wenn sich die Einstellungsmaske öffnet, nutzen Sie **Auf oder Ab** erneut, um **Nachrichtenaufbau** auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Diskussion** oder **Chronologisch** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Im weiteren Verlauf des Dokumentes wird die Funktionsweise der Nachrichten im Gesprächs- und, darauf folgend, im Chronologischen Modus erklärt.

Einleitung

Wenn Sie eine Textnachricht versenden, erstellt das MiniVision2 ein Gespräch und speichert alle Interaktionen mit diesem Gesprächspartner darin ab. Wenn eine andere Person Sie das erste Mal anschreibt, wird ein neues Gespräch erstellt. Wenn Sie auf eine Nachricht antworten, wird diese im Gespräch des Kontaktes gespeichert. Standardmäßig ist der Name des Gesprächs identisch mit dem Namen des Kontaktes, sofern dieser gespeichert ist. Wenn nicht, wird das Gespräch nach der Telefonnummer benannt. Gespräche werden in chronologischer Reihenfolge sortiert. Die neueste Nachricht steht dabei am Beginn der Liste oben.

Neue Nachricht senden

In der Hauptmaske der Kontakte-Applikation drücken Sie **Menü** und wählen **Neue Nachricht** mit den Tasten **Auf** oder **Ab**. Die Auswahl bestätigen Sie mit **OK**. Eine Auswahlmaske taucht auf. Zwei Einstellungen werden sichtbar:

- **Kontakte:** erlaubt Ihnen, einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch zu wählen. Benutzen Sie **Auf** oder **Ab**, um einen Kontakt aus der Liste zu wählen. Drücken Sie **OK**, um den Anruf zu beginnen.

Hinweis: wie in den Kontakt- und Nachrichten-Applikationen können Sie den alphanumerischen Tastenblock verwenden, um den Kontakt zu finden. Die Namensliste wird während des Tippens gefiltert. Der Filter wird zu Beginn des Vor- und Nachnamen ausgeführt. Sie können durch die Liste gefilterter Kontakte gehen, indem Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** verwenden. Um einen Buchstaben aus dem Filter zu entfernen, drücken Sie **Zurück**. Wenn der Kontakt gefunden wurde, drücken Sie **OK**, um den Anruf zu beginnen.

- **Nummer wählen:** erlaubt Ihnen, eine Telefonnummer Zahl um Zahl einzugeben. Geben Sie Ihre Nummer in das Nummernfeld der Bearbeitungsmaske ein. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Sobald Ihr Gesprächspartner gewählt wurde, erscheint ein Bildschirm, um Ihre Nachricht anzuzeigen. Geben Sie Text mit Hilfe des physischen Tastenfeldes oder Spracheingabe im Bearbeitungsfeld ein und bestätigen Sie dies mit **OK**.

Das MiniVision2 springt zurück zum Hauptbildschirm des Gesprächs, das Sie gerade in der Nachrichten-Applikation erstellt haben. Das Gespräch wird auf der ersten Position angezeigt, da Sie dieses gerade erst eröffnet haben.

Nachricht an mehrere Empfänger senden

Um die Nachricht an mehrere Empfänger zu senden, folgen Sie der Anleitung zur Textsendung (siehe oben). Sobald die Bearbeitungsmaske auftaucht, drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Liste der Empfänger** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Die Liste der bereits ausgewählten Empfänger wird angezeigt. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Neuen Empfänger hinzufügen** mit **Auf** und **Ab** und bestätigen mit **OK**. Verwenden Sie **Auf** oder **Ab**, um einen neuen Empfänger für diese Nachricht wie vorher beschrieben hinzuzufügen. Die Liste der ausgewählten Empfänger wird wieder angezeigt. Mit **Zurück** gelangen Sie wieder ins Eingabefeld, wo Sie den Text der Nachricht eintippen können.

Eine Nachricht transferieren

Sie können eine Nachricht aus dem Gespräch eines Kontaktes in ein anderes Gespräch übertragen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** im Nachrichten-Hauptbildschirm, um das Gespräch auszuwählen, aus dem Sie die Nachricht transferieren möchten, und drücken Sie **OK**. Der Nachrichtenverlauf erscheint. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um die zu transferierende Nachricht zu wählen, und drücken Sie **OK**, um die relevanten Einstellungen der Nachricht zu sehen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um **Weiterleiten** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Eine Auswahlmaske taucht auf. Wählen Sie wie beim Senden einer neuen Nachricht den Kontakt aus oder geben Sie die Nummer ein, an welche Sie die ausgewählte Nachricht weiterleiten möchten. Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, erscheint die Nachricht im Textfeld. Wenn Sie die Nachricht senden möchten, drücken Sie auf **OK**.

Hinweis: Sie können die weitergeleitete Nachricht vor dem Senden bearbeiten oder Text hinzufügen.

Neue Nachrichten lesen

Die Anzahl der erhaltenen neuen Nachrichten auf dem MiniVision2 wird auf dem Haupt-Bildschirm und in der Applikationsliste angezeigt, wenn Sie **SMS** auswählen. Die Einstellung "Sprachausgabe/Sprache reaktivieren" lässt Sie wissen, wieviele neue Nachrichten Sie während des Ruhemodus erhalten haben. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Sektion « **Sprachausgabe** » der MiniVision2-Einstellungen durch.

In der Nachrichten-Applikation benutzen Sie bitte die Tasten **Auf** oder **Ab** aus dem Applikations-Hauptbildschirm, um **SMS** auszuwählen, das die neue Nachricht enthält. "Ungelesene" Informationen und die Anzahl der neuen Nachrichten werden angesagt, wenn Sie ein Gespräch auswählen, das neue Nachrichten enthält.

Drücken Sie **OK**, um das Gespräch zu öffnen und den Verlauf der erhaltenen und gesendeten Nachrichten einzusehen. Der Nachrichtenverlauf wird in chronologischer Reihenfolge sortiert, sodass die erste Nachricht der Liste der zuletzt erhaltenen oder gesendeten Nachricht entspricht. Benutzen Sie **Auf** oder **Ab**, um durch den Verlauf zu navigieren. Gesendete und erhaltene Nachrichten haben das folgende Format: Status, (Gesendete/gelesene/ungelesene Nachricht), Datum, Zeit, Nachrichteninhalt und angehängte Dateien für MMS.

Hinweis: Benachrichtigungen über neue Nachrichten verschwinden, wenn Sie die Nachricht auswählen (der Status der erhaltenen Nachricht ändert sich von "Ungelesen" auf "Gelesen").

Den Text der Nachricht anzeigen

Das MiniVision2 beinhaltet die Möglichkeit, den Text der Nachricht in größerer Schrift anzuzeigen, und ihn einfach zeichen- oder wortweise durch zu scrollen. Um Zugang zu dieser Funktion zu bekommen, wählen Sie eine Nachricht und drücken Sie **OK**, um die vorhandenen Optionen und Bedienmöglichkeiten anzuzeigen. Verwenden Sie Pfeil nach unten, um die Anzeigeeoptionen zu wählen und bestätigen Sie mit **OK**. Der Text wird im oberen Bereich des Bildschirms in größerer Schrift angezeigt und der untere Bildschirmbereich zeigt das Wort vor dem Cursor an. In diesem Modus sind folgende Bedienmöglichkeiten vorhanden:

- **Ab:** Wechsel der Navigation von **Wort** zu **Charakter**, oder von **Charakter** zu **Wort**. In der Default-Einstellung ist der Navigationsmodus auf "Wort" gesetzt.
- **Auf:** Liest den gesamten Text der Nachricht vor, nennt die derzeitige Position des Cursors sowie den aktuell eingestellten Navigationsmodus.
- Kurzes Drücken auf **Links** oder **Rechts:** Bewegt den Cursor wort- oder zeichenweise nach links oder rechts, abhängig vom aktuell gewählten Navigationsmodus.
- Langes Drücken auf Pfeil nach **Links** oder **Rechts:** Bewegt den Cursor an den Anfang oder an das Ende des Textes.
- **Zurück:** Verlässt den Anzeigemodus.
- **Menü:** Bietet die Optionen **Verwerfen** und **Alles kopieren** an.

Anlagen in einer Nachricht ansehen (MMS)

Das MiniVision2 kann die Anlagen einer Nachricht wie z.B. Fotos oder Visitenkarten empfangen. Wenn die Sprachausgabe aktiviert ist, wird die Anzahl der Anlagen angesagt. Andere Anlagenformate wie Video, Textdatei oder ähnliches können im Telefonspeicher abgespeichert werden. Verwenden Sie **Auf** oder **Ab** um eine Nachricht mit Anlagen auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**. Aus der Liste wählen Sie "Anlage".

- Im Fall eines **Bildes** wird das angehängte Bild angezeigt. Um dieses Bild zu speichern, drücken Sie **OK** und wählen Sie die Option "speichern". Nun wird das Bild im internen Modus des MiniVision2 abgespeichert und ist von der Galerie-App aus zugänglich.
- Im Fall von Kontakten "**VCF**" wird das MiniVision2 vorschlagen, den Kontakt/die Kontakte in Ihr Telefonbuch zu importieren. Wählen Sie "ja", um dies zu bestätigen.
- In anderen Fällen: Wird das Format der Anlage nicht von einer App des MiniVision2 unterstützt, können Sie die Anlage im internen Telefonspeicher abspeichern. Wenn Sie "ja" wählen, wird die Anlage in Ihrem "Download"-Ordner abgelegt.

Hinweis: Wenn die Nachricht mehrere Anlagen enthält, wird die Liste der Anlagen angezeigt. Verwenden Sie **Auf** oder **Ab**, um das gewünschte Objekt auszuwählen und drücken Sie **OK**, um die beabsichtigte Handlung auszuführen.

Eine Nachricht beantworten

Benutzen Sie **Auf** oder **Ab** aus dem Haupt-Bildschirm, um das Gespräch auszuwählen, auf das Sie antworten wollen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Wenn der Nachrichtenverlauf auftaucht, wählt das MiniVision2 die letzte erhaltene oder versendete Nachricht aus. Drücken Sie **OK**, um die relevanten Nachrichteneinstellungen einzusehen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um **Antworten** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Ein neues Eingabefeld erscheint. Geben Sie Text mit Hilfe des physischen Tastenfeldes oder der Spracheingabe im Bearbeitungsfeld ein und bestätigen Sie dies mit **OK**. Das MiniVision2 kehrt auf den Hauptschirm der Nachrichten-Applikation innerhalb des Gesprächs, auf das Sie gerade geantwortet haben, zurück. Das Gespräch wird auf der ersten Position angezeigt, da Sie dieses gerade erst eröffnet haben.

Nachricht aus einem Gespräch löschen

Benutzen Sie **Auf** oder **Ab** aus dem Nachrichten-Haupt-Bildschirm, um das Gespräch auszuwählen, welches Sie löschen wollen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Wenn der Nachrichtenverlauf auftaucht, wählt das MiniVision2 die letzte erhaltene oder versendete Nachricht aus. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um die zu löschende Nachricht zu wählen, und drücken Sie **OK**, um die relevanten Einstellungen der Nachricht zu sehen.

Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um **Löschen** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**. Wenn Sie die Löschung abbrechen möchten, wählen Sie **Nein** und bestätigen die Auswahl mit **OK**. Das MiniVision2 kehrt in den Nachrichtenverlauf zurück.

Gespräch löschen

Benutzen Sie **Auf** oder **Ab** aus dem Nachrichten-Haupt-Bildschirm, um das Gespräch auszuwählen, das Sie löschen wollen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Drücken Sie **Menü**, um die Gesprächsoptionen einzusehen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um **Gespräch Löschen** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**. Sobald der Vorgang durchgeführt wurde, befinden Sie sich im Nachrichtenverlauf. Wenn Sie die Löschung abbrechen möchten, wählen Sie **Nein** und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Alle Gespräche löschen

Um alle Gespräche zu löschen, drücken Sie **Menü** in der Nachrichten-Applikation und wählen **Alle löschen** mit den Tasten **Auf** oder **Ab**. Die Auswahl bestätigen Sie mit **OK**. Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**. Wenn Sie die Löschung abbrechen möchten, wählen Sie **Nein** und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Kontakt aus einer unbekanntem Nummer erstellen

Sie können eine unbekannte Nummer direkt über die Nachrichten-Applikation zu Ihren Kontakten hinzufügen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** aus dem Nachrichten-Haupt-Bildschirm, um das Gespräch mit der unbekanntem Nummer aufzurufen.

Wenn der Nachrichtenverlauf auftaucht, wählt das MiniVision2 die letzte erhaltene oder versendete Nachricht aus. Drücken Sie **OK**, um die relevanten Nachrichteneinstellungen einzusehen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Zu Kontakten hinzufügen** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Der Bildschirm für das Neuerstellen eines Kontaktes erscheint. Die Nummer ist bereits darin enthalten. Folgen Sie den Anweisungen « **Kontakt erstellen** », um einen neuen Kontakt anzulegen.

Kontakt anrufen

Um einen Kontakt anzurufen, wird empfohlen, die « **Telefon** »-Applikation zu verwenden. Sie können jedoch auch Anrufe aus der Nachrichten-Applikation starten.

Vom Startbild der Nachrichten-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um das Gespräch mit dem Kontakt auszuwählen, den Sie anrufen möchten.

Wenn der Nachrichtenverlauf auftaucht, wählt das MiniVision2 die letzte erhaltene oder versendete Nachricht aus. Drücken Sie **OK**, um die relevanten Nachrichteneinstellungen einzusehen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um **Anrufen** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Einstellungen

Um die Nachrichten-Applikationseinstellungen einzusehen, drücken Sie **Menü** und benutzen dann die Tasten **Auf** oder **Ab**, wählen dann "Einstellungen" aus und bestätigen diese mit **OK**. Die Einstellungsmaske öffnet sich. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um die folgenden Einstellungen auswählen zu können:

- **Nachrichtenaufbau**: erlaubt, den Modus auf **Diskussion** oder **Chronologisch** einzustellen. Standardmäßig ist der Diskussionsmodus aktiviert. Lesen Sie hierzu die Sektion « **Diskussion** ».
- **Lieferbericht anfragen**: erlaubt Ihnen, den Status "Nachricht gesendet" zu "Nachricht übertragen" zu sehen, wenn Ihr Gegenüber die Nachricht erhalten hat. Standardmäßig ist "Sendebenachrichtigung" ausgeschaltet. Drücken Sie **OK**, um dies zu ändern.
- **Benachrichtigung**: ändert den Benachrichtigungsmodus für den Erhalt neuer Nachrichten. Zwei Einstellungen sind verfügbar:
 - **Modus**: ändert den Benachrichtigungsmodus für den Erhalt neuer Nachrichten. Verfügbar sind vier Typen: **Nichts**, **Vibration**, **Klingelton**, **Klingelton+Vibration**. Standardmäßig ist **Klingelton** ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen anderen Typ auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
 - **Klingelton**: erlaubt Ihnen, einen Ton zu hören, wenn eine neue Nachricht eingeht. Drücken Sie **OK**, um den Ton zu ändern. Benutzen Sie **Auf** oder **Ab**, um durch die Liste zu navigieren. Wählen Sie dann den Ton aus, der Ihnen für ein paar Sekunden vorgespielt wird. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der Klingelton wird gespeichert und die Kontakterstellungsmaske wird erneut angezeigt.
 - **Absenderbenachrichtigung**: Ermöglicht die vokale Erkennung des Absenders beim Empfangen einer Nachricht. Wenn diese Option aktiviert ist, wird

MiniVision2 den Namen des Absenders ansagen, der die Nachricht geschickt hat, oder die Telefonnummer, falls der Absender nicht in Ihrem Telefonbuch erscheint.

Hinweis: Sie können auch Ihren eigenen Klingelton für Nachrichtenbenachrichtigungen auswählen. Verbinden Sie dazu Ihr MiniVision2 über ein USB-Kabel mit einem Computer. Das MiniVision2 wird als externer Speicher erkannt. Öffnen Sie den Ordner "MiniVision2" und wählen "Interner Speicher". Kopieren Sie Ihren Klingelton im MP3-Format unter "**Notifications**". Ihre neuen Nachrichtentöne werden in der Liste hinzugefügt und mit dem Titel des MP3-Formats angezeigt.

- **SMS-Kundendienst:** Ermöglicht Ihnen, die Nummer des Empfängers zum Empfangen oder Senden von SMS-Nachrichten auszuwählen. In der Default-Einstellung ist die Nummer entsprechend Ihres Anbieters vor ausgefüllt, wenn eine SIM-Karte in das MiniVision2 eingelegt ist. Drücken Sie OK, wenn Sie diese Nummer ändern oder korrigieren möchten.
- **APN Zurücksetzen:** Überprüft die Zugangsdaten, die für den Zugang ins Internet sowie das Empfangen von MMS-Nachrichten über Ihre SIM-Karte benötigt werden.

Nachrichten in chronologischer Reihenfolge anzeigen

Einleitung

Im chronologischen Modus werden Nachrichten in vier Ordner sortiert:

- **Posteingang:** dieser Ordner enthält Nachrichten, die Sie von anderen erhalten haben.
- **Ausgang:** dieser Ordner enthält Nachrichten, die Sie anderen gesendet haben.
- **Postausgang:** dieser Ordner enthält Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten (beispielsweise aufgrund fehlendem Netzwerks oder einer falschen Telefonnummer)
- **Entwürfe:** dieser Ordner enthält Nachrichten, die getippt aber nicht gesendet wurden.

Standardmäßig zeigt die Nachrichten-Hauptmaske nur erhaltene Nachrichten an.

Um die Kategorie zu ändern, drücken Sie Menü und treffen Ihre Auswahl mit den Tasten **Auf** oder **Ab** und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Gespräche werden in jeder Kategorie in chronologischer Reihenfolge sortiert. Die neueste Nachricht steht dabei am Beginn der Liste oben. Jede Nachricht hat das folgende Format: Status (gesendet, gelesen, ungelesen, Entwurf, sendet), Kontaktnamen (oder Telefonnummer, wenn der Kontakt unbekannt ist), Datum, Zeit und Nachrichteninhalt.

Neue Nachricht senden

Aus der Hauptmaske der Nachrichten-Applikation und aus jeder Kategorie können Sie neue Nachrichten senden, indem Sie **Menü** drücken, dann mit den Tasten **Auf** oder **Ab** "Neue Nachricht" wählen und die Auswahl mit **OK** bestätigen. Eine Auswahlmaske für Kontakte taucht auf. Zwei Einstellungen werden sichtbar:

- **Kontakte:** erlaubt Ihnen, einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch zu wählen. Benutzen Sie **Auf** oder **Ab**, um einen Kontakt aus der Liste zu wählen. Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Wie in den Kontakt- und Nachrichten-Applikationen können Sie den alphanumerischen Tastenblock verwenden, um den Kontakt zu finden. Die Namensliste wird während des Tippens gefiltert. Der Filter wird zu Beginn des Vor- und Nachnamen ausgeführt. Sie können durch die Liste gefilterter Kontakte gehen, indem Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** verwenden. Um einen Buchstaben aus dem Filter zu entfernen, drücken Sie **Zurück**. Wenn der Kontakt gefunden wurde, drücken Sie **OK**.

- **Nummer wählen:** erlaubt Ihnen, eine Telefonnummer Zahl um Zahl einzugeben. Geben Sie Ihre Nummer in das Nummernfeld der Bearbeitungsmaske ein. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Sobald Ihr Kontakt gewählt wurde, erscheint ein Textfeld zur Eingabe der gewünschten Nachricht. Geben Sie Text mit Hilfe des physischen Tastenfeldes oder der Spracheingabe im Bearbeitungsfeld ein und bestätigen Sie dies mit **OK**.

Sobald die Nachricht gesendet wurde, kehrt das MiniVision2 in die Hauptmaske der Nachrichten-Applikation zurück und zeigt den "Posteingang"-Ordner an.

Nachricht an mehrere Empfänger senden

Um die Nachricht an mehrere Empfänger zu senden, folgen Sie der Anleitung zur Textsendung (siehe oben). Sobald die Bearbeitungsmaske auftaucht, drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Liste der Empfänger** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Die Liste der bereits ausgewählten Empfänger wird angezeigt. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Neuen Empfänger hinzufügen** mit **Auf** und **Ab** und bestätigen mit **OK**. Verwenden Sie **Auf** oder **Ab**, um einen neuen Empfänger für diese Nachricht wie vorher beschrieben hinzuzufügen. Die Liste der ausgewählten Empfänger wird wieder angezeigt.

Mit **Zurück** gelangen Sie wieder ins Eingabefeld, wo Sie den Text der Nachricht eintippen können.

Bestätigen Sie das Senden an alle Teilnehmer mit **OK**. Sobald die Nachricht gesendet wurde, kehrt das MiniVision2 in die Hauptmaske der Nachrichten-Applikation zurück und zeigt den "Posteingang"-Ordner an.

Eine Nachricht weiterleiten

Sie können eine Nachricht an einen anderen Kontakt weiterleiten. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** im Nachrichten-Hauptbildschirm, um das Gespräch auszuwählen, aus dem Sie die Nachricht transferieren möchten, und drücken Sie **OK**. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um die zu löschende Nachricht zu wählen, und drücken Sie **OK**, um die relevanten Einstellungen der Nachricht einzusehen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um **Weiterleiten** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Eine Auswahlmaske taucht auf. Wählen Sie wie beim Senden einer neuen Nachricht den Kontakt aus oder geben Sie die Nummer ein, an welche Sie die ausgewählte Nachricht weiterleiten möchten. Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, erscheint die Nachricht im Textfeld. Wenn Sie die Nachricht senden möchten, drücken Sie auf **OK**. Sobald die Nachricht gesendet wurde, kehrt das MiniVision2 in die Hauptmaske der Nachrichten-Applikation zurück und zeigt den "Posteingang"-Ordner an.

Hinweis: Sie können die weitergeleitete Nachricht vor dem Senden bearbeiten oder Text hinzufügen.

Neue Nachrichten lesen

Die Anzahl der erhaltenen neuen Nachrichten auf dem MiniVision2 wird auf dem Haupt-Bildschirm und in der Applikationsliste angezeigt, neben der Option **SMS**. Die Einstellung **Sprache reaktivieren** lässt Sie wissen, wieviele neue Nachrichten Sie während des Ruhemodus erhalten haben. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Sektion « **Sprachausgabe** » der MiniVision2-Einstellungen durch.

Standardmäßig wird die Liste neuer Nachrichten angezeigt, wenn Sie die Nachrichten-Applikation öffnen. Benutzen Sie **Auf** oder **Ab**, um durch den Verkauf zu gehen und ungelesene Nachrichten auszuwählen. Neue Nachrichten sind in chronologischer Reihenfolge sortiert. Die Neueste erscheint am Anfang der Liste.

Hinweis: Benachrichtigungen über neue Nachrichten verschwinden, wenn Sie die Nachricht auswählen (der Status der erhaltenen Nachricht ändert sich von "Ungelesen" auf "Gelesen").

Den Text der Nachricht anzeigen

Das MiniVision2 beinhaltet die Möglichkeit, den Text der Nachricht in größerer Schrift anzuzeigen, und ihn einfach zeichen- oder wortweise durch zu scrollen. Um Zugang zu dieser Funktion zu bekommen, wählen Sie eine Nachricht und drücken Sie **OK**, um die vorhandenen Optionen und Bedienmöglichkeiten anzuzeigen. Verwenden Sie **Auf** und **Ab**, um **Lesemodus** zu wählen und bestätigen Sie mit **OK**. Der Text wird im oberen Bereich des Bildschirms in größerer Schrift angezeigt und der untere Bildschirmbereich zeigt das Wort vor dem Cursor an. In diesem Modus sind folgende Bedienmöglichkeiten vorhanden:

- **Ab:** Wechsel der Navigation von **Wort** zu **Charakter**, oder von **Charakter** zu **Wort**. In der Default-Einstellung ist der Navigationsmodus auf **Wort** gesetzt.
- **Auf:** Liest den gesamten Text der Nachricht vor, nennt die derzeitige Position des Cursors sowie den aktuell eingestellten Navigationsmodus.
- Kurzes Drücken auf **Links** oder **Rechts:** Bewegt den Cursor wort- oder zeichenweise nach links oder rechts, abhängig vom aktuell gewählten Navigationsmodus.
- Langes Drücken auf **Links** oder **Rechts:** Bewegt den Cursor an den Anfang oder an das Ende des Textes.
- **Zurück:** Verlässt den Anzeigemodus.
- **Menü:** Öffnet die Optionen **Löschen** oder **Alles kopieren**.

Anlagen in einer Nachricht ansehen (MMS)

Das MiniVision2 kann die Anlagen einer Nachricht wie z.B. Fotos oder Visitenkarten empfangen. Wenn die Sprachausgabe aktiviert ist, wird die Anzahl der Anlagen angesagt. Andere Anlagenformate wie Video, Textdatei oder ähnliches können im Telefonspeicher abgespeichert werden. Verwenden Sie **Auf** oder **Ab** um eine Nachricht mit Anlagen auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**. Aus der Liste wählen Sie "Anlage".

Im Fall eines **Bildes** wird das angehängte Bild angezeigt. Um dieses Bild zu speichern, drücken Sie **OK** und wählen Sie die Option **Speichern**. Nun wird das Bild im internen Modus des MiniVision2 abgespeichert und ist von der Galerie-App aus zugänglich.

Im Fall von Kontakten "**VCF**" wird das MiniVision2 vorschlagen, den Kontakt/die Kontakte in Ihr Telefonbuch zu importieren. Wählen Sie **Ja**, um dies zu bestätigen.

In anderen Fällen: Wird das Format der Anlage nicht von einer App des MiniVision2 unterstützt, können Sie die Anlage im internen Telefonspeicher abspeichern. Wenn Sie "ja" wählen, wird die Anlage in Ihrem "Download"-Ordner abgelegt.

Hinweis: Wenn die Nachricht mehrere Anlagen enthält, wird die Liste der Anlagen angezeigt. Verwenden Sie **Auf** oder **Ab**, um das gewünschte Objekt auszuwählen und drücken Sie **OK**, um die beabsichtigte Handlung auszuführen.

Eine Nachricht beantworten

Benutzen Sie **Auf** oder **Ab** aus dem Haupt-Bildschirm, um das Gespräch auszuwählen, auf das Sie antworten wollen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um **Antworten** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Ein neues Eingabefeld erscheint. Geben Sie Text mit Hilfe des physischen Tastenfeldes oder der Spracheingabe im Bearbeitungsfeld ein und bestätigen Sie dies mit **OK**. Sobald die Nachricht gesendet wurde, kehrt das MiniVision2 in die Hauptmaske der Nachrichten-Applikation zurück und zeigt den "Posteingang"-Ordner an.

Eine Nachricht löschen

Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** aus einem beliebigen Ordner und wählen Sie die Nachricht, die Sie löschen wollen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um **Löschen** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**. Wenn Sie die Löschung abrechnen möchten, wählen Sie **Nein** und bestätigen die Auswahl mit **OK**. Sobald die Nachricht gelöscht wurde, kehrt das MiniVision2 in die Hauptmaske der Nachrichten-Applikation zurück und zeigt den "Posteingang"-Ordner an.

Alle Nachrichten löschen

In der Hauptmaske der Kontakte-Applikation drücken Sie **Menü** und wählen **Alles löschen** mit den Tasten **Auf** oder **Ab**. Die Auswahl bestätigen Sie mit **OK**. Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**. Wenn Sie die Löschung abrechnen möchten, wählen Sie **Nein** und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Kontakt aus einer unbekanntem Nummer erstellen

Sie können eine unbekanntem Nummer direkt über die Nachrichten-Applikation zu Ihren Kontakten hinzufügen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** aus dem Nachrichten-Haupt-Bildschirm, um die Nachricht mit der unbekanntem Nummer auszuwählen.

Drücken Sie **OK**, um die relevanten Optionen einzusehen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Zu Kontakten hinzufügen** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Der Bildschirm für das Neuerstellen eines Kontaktes erscheint. Die Nummer ist bereits darin enthalten. Folgen Sie den Anweisungen unter « **Kontakt erstellen** », um einen neuen Kontakt anzulegen.

Kontakt anrufen

Um einen Kontakt anzurufen, wird empfohlen, die « **Telefon** »-Applikation zu verwenden. Sie können jedoch auch Anrufe aus der Nachrichten-Applikation starten.

Vom Startbild der Nachrichten-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um das Gespräch mit dem Kontakt auszuwählen, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie **OK**, um die relevanten Nachrichteneinstellungen einzusehen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** erneut, um **Anrufen** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Einstellungen

Um die Nachrichten-Applikationseinstellungen einzusehen, drücken Sie **Menü** und benutzen dann die Tasten **Auf** oder **Ab**, wählen dann **Einstellungen** aus und bestätigen diese mit **OK**. Die Einstellungsmaske öffnet sich. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um die folgenden Einstellungen auswählen zu können:

- **Nachrichtenaufbau:** erlaubt, den Modus auf Gespräch oder Chronologisch einzustellen. Standardmäßig ist der Gesprächsmodus aktiviert. Lesen Sie hierzu die Sektion « **SMS** (»).
- **Lieferbericht anfragen:** erlaubt Ihnen, den Status "Nachricht gesendet" zu "Nachricht übertragen" zu sehen, wenn Ihr Gegenüber die Nachricht erhalten hat. Standardmäßig ist "Sendebenachrichtigung" ausgeschaltet. Drücken Sie **OK**, um dies zu ändern.
- **Benachrichtigung:** ändert den Benachrichtigungsmodus für den Erhalt neuer Nachrichten. Zwei Einstellungen sind verfügbar:
 - **Modus:** ändert den Benachrichtigungsmodus für den Erhalt neuer Nachrichten. Verfügbar sind vier Typen: **Nichts**, **Vibration**, **Klingelton**, **Klingelton+Vibration**. Standardmäßig ist **Klingelton** ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen anderen Typ auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
 - **Klingelton:** erlaubt Ihnen, einen Ton zu hören, wenn eine neue Nachricht eingeht. Drücken Sie **OK**, um den Ton zu ändern. Benutzen Sie **Auf** oder **Ab**, um durch die Liste zu navigieren. Wählen Sie dann den Ton aus, der Ihnen für ein paar Sekunden vorgespielt wird. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der Klingelton wird gespeichert und die Kontakterstellungsmaske wird erneut angezeigt.
 - **Absenderbenachrichtigung:** Ermöglicht die vokale Erkennung des Absenders beim Empfangen einer Nachricht. Wenn diese Option aktiviert ist, wird MiniVision2 den Namen des Absenders ansagen, der die Nachricht geschickt hat, oder die Telefonnummer, falls der Absender nicht in Ihrem Telefonbuch aufscheint.
- Das **SMS Kundendienst:** Ermöglicht Ihnen, die Nummer des Empfängers zum Empfangen oder Senden von SMS-Nachrichten auszuwählen. In der Default-Einstellung ist die Nummer entsprechend Ihres Anbieters vor ausgefüllt, wenn eine SIM-Karte in das MiniVision2 eingelegt ist. Drücken Sie **OK**, wenn Sie diese Nummer ändern oder korrigieren möchten.
- **APN Zurücksetzen:** Überprüft die Zugangsdaten, die für den Zugang ins Internet sowie das Empfangen von MMS-Nachrichten über Ihre SIM-Karte benötigt werden.

Hinweis: Sie können auch Ihren eigenen Ton für Nachrichtenbenachrichtigung auswählen. Verbinden Sie dazu Ihr MiniVision2 über ein USB-Kabel mit einem Computer. Das MiniVision2 wird als externer Speicher erkannt. Öffnen Sie den Ordner "MiniVision2" und wählen "Interner Speicher". Kopieren Sie Ihren Ton als MP3-Format im Ordner '**Notifications**'. Ihre neue Nachrichtentöne werden in der Liste hinzugefügt und mit dem Titel des MP3-Formats angezeigt.

Einleitung

Die Wecker-Applikation erlaubt Ihnen, verschiedene Wecker und Erinnerungen einzustellen. Die Hauptmaske der Wecker-Applikation zeigt Ihnen alle erstellten Wecker des MiniVision2 an. Die Wecker sind in chronologischer Reihenfolge sortiert. Jeder erstellte Wecker hat das folgende Format: Weckzeit, Weckstatus (ein-/ausgeschaltet), Weck-Wiederholung, wenn aktiviert (wählen Sie den Wochentag, an dem der Wecker klingeln soll). Standardmäßig sind zwei Wecker voreingestellt:

- 8:30 - Ausgeschaltet - Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
- 9:30 - Ausgeschaltet - Samstag, Sonntag.

Sie können diese Wecker bearbeiten oder löschen oder neue hinzufügen.

Wecker hinzufügen

In der Hauptmaske der Wecker-Applikation drücken Sie **Menü** und wählen dann **Wecker hinzufügen** mit den Tasten **Auf** und **Ab**. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Eine Weck-Erstellungsmaske erscheint. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

- **Status Aktiviert/Deaktiviert:** zeigt den Status des Weckers an: ein- oder ausgeschaltet. Standardmäßig wird dieser bei Weckerstellung auf **Aktiviert** gesetzt. Drücken Sie **OK**, um den Status auf ausgeschaltet zu setzen.
- **Zeit:** erlaubt Ihnen, die Weckzeit einzustellen. Standardmäßig wird der Wecker automatisch mit der aktuellen Zeit, aufgerundet um fünf Minuten, ausgefüllt. Drücken Sie **OK**, um die Zeit zu ändern. Der erste Schritt ist die Auswahl der Stunden. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die Stunden in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der zweite Schritt ist die Auswahl der Minuten. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die Minuten in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Die Zeit wird gespeichert und die Wecker-Erstellungsmaske wird erneut angezeigt.
- **Klingelton:** erlaubt Ihnen, den Weckton einzustellen. Drücken Sie **OK**, um den Weckton zu ändern. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen Weckton auszuwählen. Dieser wird automatisch ein paar Sekunden lang wiedergegeben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der Weckton wird gespeichert und die Wecker-Erstellungsmaske wird erneut angezeigt.

Hinweis: Sie können Ihre eigenen Wecktöne im MiniVision2 speichern. Verbinden Sie dazu Ihr MiniVision2 über ein USB-Kabel mit einem Computer. Das MiniVision2 wird als externer Speicher erkannt. Öffnen Sie den "MiniVision2"-Ordner und danach "Interner Speicher", um auf den Speicherplatz des Telefons zuzugreifen. Kopieren Sie Ihre MP3-Klingeltöne in den Ordner "Alarms". Die Wecktöne werden nun in der Klingeltonliste angezeigt und mit dem Titel der MP3-Datei identifiziert.

- **Wiederholung:** erlaubt Ihnen, eine Wiederholung des Weckers einzustellen. Standardmäßig ist keine Wiederholung aktiviert. Dies bedeutet, dass der Wecker nur einmal zu einer bestimmten Zeit angeht. Jedoch können Sie **Wiederholung** einstellen, damit der Wecker zu bestimmten Zeiten oder Tagen erneut angeht. Drücken Sie **OK**, um das Weckintervall zu ändern. Eine Maske mit den Wochentagen wird angezeigt. Benutzen Sie in der Liste die Tasten **Auf** und **Ab**, um den Tag zu wählen, an dem der Wecker aktiviert werden soll. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Sie können dies für die anderen Tage der Woche ausführen. Sobald die **Wiederholung**-Einstellung aktiviert wurde, drücken Sie **Zurück**, um in die Wecker-Erstellungsmaske zurückzukehren.

Sobald die verschiedenen Felder des Weckers eingetragen sind, drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Sichern** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. Diese erlaubt Ihnen, wann der nächste Wecker angehen wird.

Hinweis: Das Drücken von **Zurück** speichert den Wecker ebenfalls, solange ein Feld ausgefüllt ist.

Wecker ausschalten

Sobald ein Wecker klingelt, wird eine Maske mit den folgenden Einstellungen auftauchen:

- **Zeit:** erlaubt Ihnen, die Zeit des Weckers, der angeht, zu sehen
- **Aus:** stoppt den Wecker
- **Später erinnern:** erlaubt Ihnen, den Wecker auf in zehn Minuten umzustellen.

Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um **Aus** oder **Später erinnern** auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Der Wecker wird auch gestoppt, wenn Sie **Zurück** drücken.

Hinweis: Das MiniVision2 muss eingeschaltet oder im Ruhemodus sein, damit der Wecker zur bestimmten Zeit aktiviert wird. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, geht der Wecker nicht an.

Wecker bearbeiten

Vom Startbild der Wecker-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um den Wecker auszuwählen, den Sie ändern wollen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Der Wecker öffnet sich im Bearbeiten-Modus. Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um das Feld auszuwählen, das Sie ändern wollen: Status, Zeit, Ton, und/oder Wiederholung.

Folgen Sie der gleichen Anleitung wie bei « **Wecker hinzufügen** ».

Nach dem Bearbeiten drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Sichern** auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Hinweis: Wenn Sie **Zurück** drücken, wird der Wecker ebenfalls gespeichert, sofern Sie eines der Felder bearbeitet haben.

Um Änderungen, die an einem Wecker durchgeführt wurden, abzubrechen, drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen, und benutzen Sie dann **Auf** und **Ab**, um **Verwerfen** zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Wecker aktivieren/deaktivieren

Vom Startbild der Wecker-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um den Wecker auszuwählen, den Sie an-/ausschalten wollen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Der Wecker öffnet sich im Bearbeitungsmodus. Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um das **Aktiviert/Deaktiviert** Feld auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um den Status zu ändern.

Drücken Sie **Zurück**, um die Statusänderung zu speichern.

Wecker löschen

Vom Startbild der Wecker-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** und **Ab**, um den Wecker auszuwählen, den Sie löschen wollen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Der Wecker öffnet sich im Bearbeiten-Modus. Drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen, und benutzen Sie dann die Tasten **Auf** und **Ab**, um **Löschen** auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl dann mit **OK**.

Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**. Wenn Sie die Löschung abbrechen möchten, wählen Sie **Nein** und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Alle Wecker löschen

Um alle Wecker zu löschen, drücken Sie **Menü** in der Hauptmaske der Wecker-Applikation und wählen **Alle löschen** mit den Tasten **Auf** und **Ab** und bestätigen die Auswahl mit **OK**. Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**. Wenn Sie die Löschung abbrechen möchten, wählen Sie **Nein** und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Einstellung des Default Klingeltons

Diese Option ermöglicht es Ihnen, einen Default Klingelton für alle neuen Alarme einzustellen. Vom Hauptbildschirm der Alarm-App aus drücken Sie auf **Menü** und wählen Sie **Standard Alarm**. Die Liste aller vorhandenen Klingeltöne wird angezeigt. Verwenden Sie **Auf** oder **Ab**, um den von Ihnen bevorzugten Klingelton auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

Einleitung

Die Kalender-Applikation erlaubt Ihnen, verschiedene Termine und Ereignisse zu organisieren. Die Hauptmaske zeigt Ihnen alle Ereignisse, die auf dem MiniVision2 gespeichert sind, an. Ereignisse sind in chronologischer Reihenfolge sortiert. Jedes erstellte Ereignis hat das folgende Format: Ereignisname, Datum, Zeit. Standardmäßig ist kein Ereignis erstellt.

Ereignis hinzufügen

In der Hauptmaske der Kalender-Applikation drücken Sie Menü, wählen **Neues Event** mit Hilfe der Tasten **Auf** und **Ab** und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Eine Ereignis-Erstellungsmaske erscheint. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

- **Eintrag:** erlaubt Ihnen, dem Ereignis einen Namen zu geben. Standardmäßig ist dieses Feld leer. Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und Text einzugeben. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und in den Einstellungs-Bildschirm zurückzukehren.
- **Datum:** erlaubt Ihnen, das Datum des Ereignisses einzutragen. Standardmäßig ist das Datum mit dem aktuellen Datum eingetragen. Drücken Sie **OK**, um das Datum zu ändern. Der erste Schritt ist die Auswahl des Jahres. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um das Jahr in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der zweite Schritt ist die Auswahl des Monats. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um den Monat in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der letzte Schritt ist die Auswahl des Tages. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um den Tag in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Das Datum wird gespeichert und die Ereignis-Erstellungsmaske wird erneut angezeigt.
- **Zeit:** erlaubt Ihnen, die Zeit des Ereignisses einzutragen. Standardmäßig wird das Ereignis automatisch mit der aktuellen Zeit, aufgerundet um fünf Minuten, ausgefüllt. Drücken Sie **OK**, um die Zeit zu ändern. Der erste Schritt ist die Auswahl der Stunden. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die Stunden in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der zweite Schritt ist die Auswahl der Minuten. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die Minuten in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Die Zeit wird gespeichert und die Ereignis-Erstellungsmaske wird erneut angezeigt.
- **Wiederholung:** erlaubt Ihnen, die Wiederholung des Ereignisses einzutragen. Standardmäßig ist **Einmalig** ausgewählt. Dies bedeutet, dass das Ereignis nur einmalig am Tag der Erinnerung zur Beginnzeit angezeigt wird. Sie können die Wiederholung so einsetzen, dass ein Ereignis **Täglich**, **Wöchentlich**, **Monatlich** oder **Jährlich** wiederholt wird. Drücken Sie **OK**, um die Wiederholung zu bestätigen. Die Wiederholung wird gespeichert und die Ereignis-Erstellungsmaske wird erneut angezeigt.
- **Erinnerung:** erlaubt Ihnen, zu definieren, wann die Ereignis-Erinnerung stattfinden soll. Sieben Möglichkeiten sind verfügbar: **Bei Beginn**, **5 Minuten vorher**, **10 Minuten vorher**, **30 Minuten vorher**, **1 Stunde vorher**, **1 Tag vorher**, **2 Tage vorher**. Standardmäßig ist **Bei Beginn** ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen anderen Intervall auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
- **Klingelton:** erlaubt Ihnen, den Ton des Ereignisses einzutragen. Drücken Sie **OK**, um den Klingelton zu ändern. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen Klingelton auszuwählen. Dieser wird automatisch ein paar Sekunden lang wiedergegeben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der Ton wird gespeichert und die Ereignis-Erstellungsmaske erneut angezeigt.

Hinweis: Sie können Ihre eigenen Klingeltöne im MiniVision2 hinzufügen. Verbinden Sie dazu Ihr MiniVision2 über ein USB-Kabel mit einem Computer. Das MiniVision2 wird als externer

Speicher erkannt. Öffnen Sie den "MiniVision2"-Ordner und danach "Interner Speicher", um auf den Speicherplatz des Telefons zuzugreifen. Kopieren Sie Ihre MP3-Klingeltöne in den Ordner "Ringtones". Die Klingeltöne werden nun in der Klingeltonliste angezeigt und mit dem Titel der MP3-Datei identifiziert.

Sobald die verschiedenen Felder des Kontaktes eingetragen sind, drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um "**Speichern**" auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Hinweis: Drücken Sie **Zurück**, wird das Ereignis gespeichert, wenn eine Änderung in einem Feld vorgenommen wurde.

Die Erinnerung eines Ereignisses abstellen

Sobald ein Wecker klingelt, wird eine Maske mit den folgenden Einstellungen auftauchen:

- **Name:** zeigt Ihnen den Namen des Ereignisses an
- **Aus:** erlaubt Ihnen, den Wecker des Ereignisses auszuschalten
- **Später erinnern:** erlaubt Ihnen, den Wecker auf zehn Minuten später einzustellen.

Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um **Aus** oder **Später erinnern** zu wählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Der Wecker wird auch gestoppt, wenn Sie **Zurück** drücken.

Hinweis: Das MiniVision2 muss angeschaltet oder im Schlafmodus sein, damit ein Wecker zur eingestellten Zeit aktiviert wird. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, geht der Wecker nicht an.

Ereignis bearbeiten

Vom Startbild der Ereignis-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um das Ereignis auszuwählen, das Sie ändern wollen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Das Ereignis öffnet sich im Bearbeiten-Modus. Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um das Feld auszuwählen, das Sie ändern wollen: Name, Datum, Zeit, Wiederholung, Erinnerung, Ton. Folgen Sie der gleichen Anleitung wie für « **Ereignis hinzufügen** ».

Nach dem Bearbeiten drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um "Speichern" auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Hinweis: Wenn Sie **Zurück** drücken, wird das Ereignis ebenfalls gespeichert, sofern Sie eines der Felder bearbeitet haben. Um Änderungen, die an einem Ereignis durchgeführt wurden, abzubrechen, drücken Sie **Menü**, um die Einstellungsmaske zu öffnen, und drücken dann **Auf** oder **Ab**, um **Verwerfen** zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Ereignis löschen

Vom Startbild der Ereignis-Applikation nutzen Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um das Ereignis auszuwählen, das Sie löschen wollen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Das Ereignis öffnet sich im Bearbeiten-Modus. Drücken Sie **Menü**, um die Einstellungen zu öffnen, und benutzen Sie dann die Tasten **Auf** oder **Ab**, um "Löschen" auszuwählen, und die Auswahl mit **OK** zu bestätigen. Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie "Ja" und bestätigen Sie die Löschung mit **OK**. Wenn Sie die Löschung abbrechen möchten, wählen Sie "Nein" und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Alle Ereignisse löschen

In der Hauptmaske der Ereignis-Applikation drücken Sie **Menü** und wählen "**Alle löschen**" mit den Tasten **Auf** oder **Ab**. Die Auswahl bestätigen Sie mit **OK**. Eine Bestätigung des Löschvorgangs erscheint. Wählen Sie "Ja" und bestätigen Sie die Löschung aller Ereignisse mit **OK**. Wenn Sie die Löschung abbrechen möchten, wählen Sie "Nein" und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Einstellung des Default Klingeltons

Diese Option ermöglicht es Ihnen, einen Default Klingelton für alle neuen Ereignisse einzustellen. Vom Hauptbildschirm der Kalender-App aus drücken Sie auf Menü und wählen Sie **Standardklingelton**. Die Liste aller vorhandenen Klingeltöne wird angezeigt. Verwenden Sie **Auf** oder **Ab**, um den von Ihnen bevorzugten Klingelton auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

Ereignis suchen

Vom Startbild der Kalender-Applikation nutzen Sie das alphanumerische Tastenfeld, um den Namen des Ereignisses einzugeben. Die Ereignisliste wird während des Tippens gefiltert. Sie können durch die Liste gefilterter Ereignisse gehen, indem Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** verwenden.

Um einen Buchstaben aus dem Filter zu entfernen, drücken Sie **Zurück**. Sobald das Ereignis gefunden wurde, drücken Sie **OK**, um die Ereignisdetails einzusehen.

Kamera

Einleitung

Die Kamera-App ermöglicht es Ihnen, mithilfe der Kamera auf der Rückseite des MiniVision2 zu fotografieren.

Foto machen

Wenn Sie die Kamera-App öffnen, wird die Ansicht der Kamera am Bildschirm angezeigt. Ein Piepton, der alle drei Sekunden zu hören ist, informiert Sie darüber, dass die Kamera eingeschaltet ist. Zeigen Sie mit der Kamera auf das Objekt oder die Szene, die Sie fotografieren möchten und drücken Sie **OK**, um das Foto zu machen. Ein charakteristischer Klang zeigt an, dass das Foto gemacht wurde.

Das Foto wird dann automatisch im internen Speicher des MiniVision2 abgespeichert und befindet sich im "DCIM"-Ordner.

Es kann dann in der Galerie-App angeschaut werden.

Hinweis 1: Der **Menü**-Schalter in der Kamera-App ermöglicht Ihnen einen direkten Zugang zur Galerie-App, wo Sie sich Ihre Fotos ansehen können.

Hinweis 2: Der alle drei Sekunden hörbare Piepton kann über den Parameter "Klang abspielen, wenn die Kamera oder LED-Leuchte aktiviert ist" ausgeschaltet werden. Diese Funktion finden Sie in den allgemeinen Parametern des MiniVision2 unter "Sprachausgabe".

Galerie

Einleitung

Die Galerie-App ermöglicht es Ihnen, Fotos, die mit Ihrem MiniVision2 gemacht wurden, oder Fotos von empfangenen und gespeicherten MMS-Nachrichten anzusehen. Jedes Foto in der Galerie wird von der Sprachausgabe mit der folgenden Information angesagt: Titel des Fotos + Datum des Fotos (Tag / Monat / Jahr / Stunde(n) / Minuten(n) / Sekunde(n)). In der Default-Einstellung haben die mit der Kamera-App gemachten Fotos keinen Titel. Die Fotos sind chronologisch geordnet, vom aktuellsten bis zum ältesten Foto.

Foto ansehen

Wenn Sie die Galerie-App öffnen, wird das zuletzt gemachte oder gespeicherte Foto am Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie **Auf** und **Ab**, um durch die Liste der gespeicherten Fotos zu navigieren. Wenn ein Foto am Bildschirm angezeigt wird, ermöglicht die alphanumerische Tastatur folgende Aktionen:

- Nummer **1**: Bild Vergrößern (8 Stufen sind verfügbar)
- Nummer **3**: Bild verkleinern (8 Stufen sind verfügbar)
- Nummer **2**: Nach oben scrollen
- Nummer **4**: Nach links scrollen
- Nummer **6**: Nach rechts scrollen
- Nummer **8**: Nach unten scrollen

Hinweis: Wenn Sie die Fotos mit Pfeil nach oben oder unten durchsehen, wird der Zoom in die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Ein Foto nach Datum suchen

Um ein Foto nach Datum zu suchen, drücken Sie in der Liste der Fotos auf **Menü** und wählen Sie dann mit **Auf** und **Ab** den Eintrag "suchen" aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Das MiniVision2 bietet Ihnen dann an, ein Foto im internen Speicher des Telefons zu suchen, das zu einem bestimmten Datum abgespeichert wurde. Verwenden Sie wieder **Auf** und **Ab**, um ein Suchdatum, gereiht nach Monat, auszuwählen und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Das MiniVision2 zeigt dann Fotos an, die zum ausgewählten Datum aufgenommen wurden.

Ein Foto umbenennen

Verwenden Sie in der Fotoliste der Galerie-App **Auf** und **Ab**, um das Foto auszuwählen, das Sie umbenennen möchten. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den zu den Optionen für dieses Foto zu gelangen. Verwenden Sie in der Optionsliste wieder **Auf** und **Ab**, wählen Sie den Eintrag **Umbenennen** und bestätigen Sie mit **OK**. Ein Eingabefeld erscheint. Geben Sie Ihren Text mithilfe der physischen Tastatur oder der Spracherkennung ein und bestätigen Sie den Titel des Fotos mit der **OK**-Taste. Das MiniVision2 bestätigt, dass das Foto umbenannt wurde.

Ein Foto via MMS senden

Verwenden Sie in der Fotoliste der Galerie-App Pfeil nach oben und unten, um das Foto auszuwählen, das Sie senden möchten und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zu den Optionen zu gelangen. Verwenden Sie wieder **Auf** oder **Ab** in der Optionsliste und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Ein neuer Bildschirm erscheint, der Ihnen ermöglicht, die Person auszuwählen, der Sie die Nachricht schicken möchten:

- **Kontakte**: Ermöglicht Ihnen, einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch auszuwählen. Verwenden Sie **Auf** und **Ab**, um einen Kontakt auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
- **Nummer wählen**: Sie können eine Telefonnummer Ziffer für Ziffer eingeben. Wählen Sie die Telefonnummer mit der alphanumerischen Tastatur und bestätigen Sie diese mit **OK**.

Sobald der Empfänger ausgewählt ist, geben Sie den Text der Nachricht ein (optional), dann drücken Sie **OK**, um die MMS inklusive Foto zu senden und zur Galerie-App zurückzukehren.

Detail eines Fotos

Verwenden Sie in der Fotoliste der Galerie-App Pfeil oben oder unten, um das Foto auszuwählen, über das Sie nähere Details erfahren möchten. Bestätigen Sie mit **OK**, um zu den Optionen für diese Foto zu gelangen. Verwenden Sie wieder Pfeil nach oben oder unten um in der Optionsliste "**Details**" auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**. Ein Fenster mit folgender Information erscheint:

- **Titel** des Fotos
- **Datum** des Fotos
- **Datei**: Ermöglicht Ihnen, den Speicherort und Dateinamen des Fotos zu erfahren.

Mit "Zurück" kommen Sie wieder in die Fotoliste.

Ein Foto löschen

Verwenden Sie **Auf** und **Ab** in der Fotoliste der Galerie-App, um jenes Foto auszuwählen, das Sie löschen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**, um zu den Optionen für das Foto zu gelangen.

Verwenden Sie in der Optionsliste wieder **Auf** und **Ab**, um **Löschen** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**. Eine Bestätigungsnachricht erscheint. Wählen Sie **Ja**, um die Löschung zu bestätigen, oder **Nein**, um abubrechen.

Alle Fotos löschen

Um alle Fotos zu löschen drücken Sie auf Menü von der Fotoliste aus. Dann wählen Sie mit **Auf** und **Ab** Pfeil nach oben und unten **Alles löschen** und bestätigen Sie mit **OK**. Eine Bestätigungsnachricht erscheint. Wählen Sie **Ja**, um die Löschung aller Fotos zu bestätigen, bzw. **Nein** um abubrechen.

FM-Radio

Einleitung

Die FM-Radio-Applikation erlaubt Ihnen, Radiosender in Ihrer Umgebung hören zu können.

Radio hören

Um FM-Radio hören zu können, verbinden Sie Ihre Kopfhörer mit dem MiniVision2 über den Anschluss an der rechten Seite. Die Kopfhörer dienen als Antenne für das Radiosignal.

- Die Taste **OK** wird genutzt, um die Radiowiedergabe zu pausieren oder wiederaufzunehmen.
- Die Taste **Auf** wählt die nachfolgende Frequenz (in 0.1 Mhz-Schritten)
- Die Taste **Ab** wählt die vorangehende Frequenz (in 0.1 Mhz-Schritten)

Hinweis: Langes Drücken auf **Auf** wählt automatisch den nachfolgenden Sender. Langes Drücken auf **Ab** wählt automatisch den vorangegangenen Sender.

Radiosender als Favorit speichern

Während Sie Radio hören, können Sie den Sender in Ihren Favoriten speichern, indem Sie eine der numerischen Tasten (**0-9**) lange drücken.

Ein kurzer Druck auf die numerischen Tasten erlaubt Ihnen, schnell zu einem gespeicherten Favoriten zurückzukehren.

Umschalten des Radiotons

Verwenden Sie die **Menü**-Taste, um die FM-Radio Optionen zu öffnen. Verwenden Sie **Auf** oder **Ab**, um eine Option von der Liste auszuwählen. Bestätigen Sie mit **OK**.

- **Favoriten:** Ermöglicht den Zugang zu Ihren Lieblingssendern. Verwenden Sie **Auf** und **Ab**, um durch die Liste zu scrollen und drücken Sie **OK**, um den Sender abzuspielen.
- **Audio zu Lautsprecher** oder **Audio zu Kopfhörer:** Ermöglicht das Umschalten der Audioausgabe zwischen den Kopfhörern und dem Lautsprecher.

Hinweis: Wenn Sie Radio hören, schaltet das MiniVision2 automatisch in den Standby-Modus um (siehe Kapitel "Standby"). Jedoch läuft das Radio weiter. Um den Radiosender zu wechseln, die Lautstärke einzustellen, zu pausieren oder zu stoppen, drücken Sie die **Anruf beenden**-Taste, um den Standby-Modus zu beenden.

Lichtdetektor

Einleitung

Diese App erkennt das Helligkeitslevel über den Sensor der Kamera, der sich an der oberen Rückseite des MiniVision2 befindet.

Erkennung der Helligkeitsstufen

Zeigen Sie mit der Rückseite des Telefons in die gewünschte Richtung. Falls die Umgebung stark erleuchtet ist, gibt das Gerät hohe Töne von sich. Wenn es dunkel in der Umgebung ist, gibt das Gerät tiefere Töne von sich.

Sie können den Erkennungsmodus mit der **Menü**-Taste verändern, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- Ist **Prozentsatz** aktiviert, meldet die Sprachausgabe die ermittelte Helligkeit in Prozent.
- **Klang** (standardmäßig eingestellt) spielt ein Tonsignal ab, um die ermittelte Helligkeit in Prozent (je nach Tonhöhe) anzuzeigen.

Farbe / Farberkennung

Einleitung

Die Farberkennungs-Applikation erlaubt Ihnen, das MiniVision2 zur Farberkennung zu benutzen. Sobald die Applikation gestartet wurde, werden drei Auswahlen sichtbar:

Farben ansagen

Diese Eigenschaft ermöglicht durch die Nutzung der MiniVision2-Kamera Farben von Objekten zu erkennen und diese anzusagen. Die Ansage wird sekundlich wiederholt oder bei Farbänderung angesagt.

Um die Ergebnisse der Lichterkennung zu optimieren, wird empfohlen, die Kamera an der Rückseite des Telefons zwischen 10 und 15 Zentimeter vom Objekt entfernt in einer gut beleuchteten Umgebung auszurichten. Drücken Sie **OK**, um die Farbe zu bestätigen, die Sie erkennen möchten und richten Sie die Kamera auf das Objekt.

Die Liste der Farben, die das MiniVision2 erkennen kann: **Rot, Burgunderrot, Braun, Orange, Gelb, Gelbgrün, Grün, Smaragdgrün, Türkis, Blau, Marineblau, Violett, Purpurrot, Rosarot, Weiß, Grau, Schwarz.**

Das Ergebnis der Farberkennung ist abhängig von der Raumbelichtung. Eine Farbe kann nicht angesagt werden, wenn das Objekt zu wenig oder zu viel beleuchtet wird. Informationen über die Schattierung kann gegebenenfalls nach der Farbe mitgeteilt werden: **blass, hell, dunkel, sehr dunkel.**

Einige Farben sind schwer zu analysieren. Dies ist der Fall bei den folgenden drei Farben:

- **Weiß:** Wenn das Telefon gegen ein sehr helles Objekt gerichtet ist, wird die Farbe als weiß erkannt. Meistens werden jedoch weiße Objekte abhängig von der Raumbelichtung als hellgrau, blassgrau oder blassgelb erkannt.
- **Schwarz:** Wenn die Kamera mit dem Objekt Kontakt hat oder Sie sich in einem dunklen Raum befinden, wird das Objekt als schwarz erkannt. Abhängig von der Raumbelichtung werden schwarze Objekte als dunkelgrau oder dunkelblau erkannt.
- **Braun:** Diese Farbe ist ein Mix aus den drei Primärfarben (rot, gelb, blau) und wird oft als dunkelorange oder dunkelrot erkannt.

Eine Farbe finden

Diese Eigenschaft erlaubt der MiniVision2-Kamera, eine Farbe zu finden. Dadurch können Sie ein Objekt schneller finden, sofern Sie die Farbe kennen. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** die gewünschte Farbe aus der Liste der verfügbaren Farben.

Drücken Sie **OK** auf die gewünschte Farbe, um diese suchen zu können. Halten Sie Ihr MiniVision2 in die entsprechende Richtung, in der Sie suchen möchten. Ein Audiosignal wird ausgegeben, wenn die gewählte Farbe gefunden wurde. Sie können das Signal ändern, indem Sie die dritte Einstellung der Applikation, "**Farbe gefunden**", auswählen.

Farbe gefunden

Dies ändert das Ansagesignal, wenn Sie die Einstellung "Farbe finden" gewählt haben. Drei Einstellungen werden sichtbar:

- **Ton:** Ein Audiosignal wird ausgegeben, wenn die gewählte Farbe gefunden wurde.
- **Vibration:** Eine Vibration wird wiedergegeben, wenn die Farbe gefunden wurde.
- **Ton und Vibration:** Ein Audiosignal wird mit einer Vibration wiedergegeben, wenn die Farbe gefunden wurde.

Geldscheinerkennung

Einleitung

Die Geldscheinerkennungs-Applikation ermöglicht Ihnen, den Wert Ihrer Banknoten mithilfe der Kamera des MiniVision2 herauszufinden.

Datenaktualisierung

Kapsys aktualisiert regelmäßig die Daten für die Erkennung der Banknoten. Nach dem Öffnen der App könnte daher ein Update-Fenster erscheinen. Wählen Sie mit **Auf** und **Ab** die Option **OK** und bestätigen Sie die Aktion mit der **OK**-Taste, um die neuesten Daten der Banknotenidentifizierung zu installieren. Dies wird den Erkennungsprozess verbessern.

Eine Banknote erkennen

Um die Erkennung zu optimieren wird empfohlen, die ungefaltete Banknote flach auf einer glatten Oberfläche zu positionieren und das Telefon in einer ausreichend hellen Umgebung ca. 20-30 cm entfernt zu platzieren. Wenn die Kamera des MiniVision2 einen Geldschein erkennt, wird dessen Wert automatisch ausgesprochen und am Bildschirm angezeigt. Es ist möglich, mehrere Banknoten hintereinander zu identifizieren.

Einleitung

Die Rechner-Applikation erlaubt Ihnen, einfache Rechenoperationen mit dem MiniVision2-Nummernblock auszuführen.

Eine Kalkulation ausführen

Um eine Kalkulation durchzuführen, verwenden Sie die Tasten des Nummernblocks, um Zahlen einzugeben, und die operativen Zeichen im Bearbeiten-Feld.

- Die Tasten **0** bis **9** werden für die Nummerneingabe verwendet.
- Der **Stern** gibt die operativen Zeichen in folgender Reihenfolge wieder: **Plus**, **Minus**, **Multiplizieren**, **Dividieren**, **Punkt**, **Komma**.
- **Hash** und **OK** dienen zur Bestätigung der Rechenaufgabe.
- **Zurück** löscht die zuletzt eingegebene Zahl oder das zuletzt eingegebene Operationszeichen.
- **Menü** wird verwendet, um eine neue Maske mit der "**Löschen**"-Funktion aufzurufen. Dies erlaubt die gekennzeichnete Zone zurückzusetzen.

Hinweis: Sobald die Aufgabe bestätigt wurde, können Sie **Auf** verwenden, um das Ergebnis nochmals zu hören. Mit **Ab** können Sie zwischen **Wortweise** und **Charakterweise** umschalten. Sie können eine neue Kalkulation mit dem Ergebnis starten, indem Sie ein operatives Zeichen gefolgt von einer Nummer eingeben.

Einleitung

Die Diktiergerät-Applikation ermöglicht Audioaufnahmen (z.B. Sprachnotizen) aufzunehmen und diese anschließend anzuhören.

Aufnahme einer Sprachnotiz

Um eine Sprachnotiz aufzunehmen, wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** den Menüpunkt **Neue Sprachnotiz** am Hauptbildschirm der Applikation und bestätigen Sie mit **OK**. Nach dem dritten Piepton startet die Aufnahme der Sprachnotiz. Sprechen Sie in die Nähe des Mikrofons, das sich an der Unterseite des MiniVision2 links neben dem USB-Anschluss befindet. Während der Aufnahme sind folgende Funktionen verfügbar:

- **Auf und Ab**: Wiederholt die derzeitige Dauer der Sprachaufnahme
- **Zurück**: bricht die Sprachaufnahme ab
- **OK**: ermöglicht das Pausieren der Sprachaufnahme, 2 Optionen sind dann verfügbar:
 - **Speichern** ermöglicht das Stoppen und Speichern der Sprachaufnahme
 - **Fortsetzen** erlaubt das Fortfahren der Aufnahme

Ist die Aufnahme gespeichert, werden Sie zurück zum Hauptbildschirm der Diktiergerät-Applikation geleitet. Die Sprachnotiz ist dann in der **Sprachnotizliste** verfügbar.

Hinweis: Die Sprachnotiz wird im ‚Audio‘-Ordner des internen Speichers des MiniVision2 gespeichert.

Eine Sprachnotize abspielen

Vom Hauptbildschirm der Applikation aus verwenden Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die **Sprachnotizliste** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**. Die Liste aller Ihrer Sprachnotizen erscheint.

Die Sprachnotizen sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, die neuesten befinden sich am Anfang der Liste. Jede Sprachnotiz folgt dem folgenden Format: Jahr / Monat / Tag / Stunden / Minuten / Sekunden.

Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** in der Liste die Sprachnotizen, die Sie anhören möchten und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Sprachnotiz-Optionen zu öffnen. Verwenden Sie wieder die Tasten **Auf** und **Ab**, wählen Sie **Hör mal zu** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Drücken Sie die **Zurück**-Taste, um das Anhören zu stoppen oder warten Sie, bis die Sprachnotiz zu Ende ist.

Hinweis: Es ist möglich, weitere Informationen wie Name, Datum und Dauer der Sprachmemo zu erhalten. Wählen Sie dazu **Einzelheiten** in den Sprachnotiz-Optionen aus.

Eine Sprachnotiz umbenennen

Wählen Sie **Auf** und **Ab** am Hauptbildschirm der Applikation den Menüpunkt **„Sprachnotizliste“** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die Liste aller Ihrer Sprachnotizen erscheint. Wählen Sie in der Liste mit **Auf** und **Ab** die Sprachnotiz aus, die Sie umbenennen möchten und bestätigen Sie mit **OK**, um die Sprachnotiz-Optionen zu öffnen. Verwenden Sie wieder **Auf** und **Ab**, wählen Sie **Umbenennen** aus und bestätigen Sie mit **OK**. Das Eingabefeld mit dem derzeitigen Namen der Sprachnotiz erscheint. Wenn Sie den Namen geändert oder den neuen Namen eingegeben haben, drücken Sie **OK**, um den neuen Namen zu speichern und kehren Sie zu den Sprachnotiz-Optionen zurück.

Eine Sprachnotiz löschen

Vom Hauptbildschirm der Applikation aus verwenden Sie die Pfeiltasten nach **oben** und **unten**, um "**Sprachnotizliste**" auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**. Die Liste aller Ihrer Sprachnotizen erscheint.

Wählen Sie mit **Auf** und **Ab** aus der Liste jene Sprachnotiz aus, die Sie löschen möchten und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Sprachnotiz-Optionen zu öffnen. Verwenden Sie wieder **Auf** und **Ab** zum Auswählen des Menüpunktes **Löschen** und bestätigen Sie mit **OK**. Am Bildschirm erscheint eine Löschbestätigung. Wählen Sie **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen bzw. auszuführen. Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, wählen Sie **Nein** und bestätigen Sie mit **OK**.

Notizen

Einleitung

Die Notiz-Applikation ermöglicht das Verfassen, Editieren, Lesen und Löschen einer Notiz in einem Textformat.

Auf dem Hauptbildschirm der Notiz-Applikation sehen Sie alle mit dem MiniVision2 verfassten Notizen. Die Notizen sind in chronologischer Reihenfolge sortiert, die neuesten stehen am Anfang der Liste. Jede verfasste Notiz folgt dem folgenden Format: Inhalt der Notiz - Datum des Verfassens der Notiz - Uhrzeit des Verfassens der Notiz. In den Standardeinstellungen scheinen keine verfassten Notizen auf.

Eine Notiz verfassen

Vom Hauptbildschirm der Notiz-Applikation aus drücken Sie die **Menütaste**, wählen Sie mit **Auf** und **Ab** den Punkt **Neue Notiz** aus und bestätigen Sie mit **OK**. Der Bildschirm zur Eingabe der neuen Notiz erscheint. Nachdem Sie den Text eingegeben haben, drücken Sie **OK** um die Notiz zu speichern und kehren Sie zum Hauptbildschirm der Notiz-Applikation zurück.

Wenn Sie eine Notiz verfassen oder editieren sind zusätzliche Optionen aus dem Menü verfügbar:

- **Speichern:** Speichert die Notiz.
- **Verwerfen:** Verhindert, dass Änderungen in der Notiz vorgenommen werden können.
- **Alles löschen:** Löscht den Inhalt der Notiz.
- **Alles kopieren:** Kopiert den Inhalt der Notiz.
- **Alles schließen** (ausschneiden): Ermöglicht Ihnen das Kopieren und Ausschneiden des gesamten Inhalts der Notiz.
- **Einfügen:** Fügt den vorher kopierten oder ausgeschnittenen Text in die Notiz ein.

Eine Notiz lesen

Das MiniVision2 liest automatisch den Inhalt der Notiz vor, wenn sie ausgewählt ist. Verwenden Sie einfach am Hauptbildschirm der Notiz-Applikation die Tasten **Auf** und **Ab**, um die Notiz auszuwählen, die Sie lesen möchten.

Editieren einer Notiz

Vom Hauptbildschirm der Notiz-Applikation aus verwenden Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die Notiz auszuwählen, die Sie verändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**, um die notizbezogenen Optionen zu öffnen. Verwenden Sie wieder die Tasten **Auf** und **Ab**, um **Bearbeiten** auszuwählen. Bestätigen Sie mit **OK**, um zur Veränderung der Notiz in das Eingabefeld zu gelangen. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie **OK** um die Notiz zu speichern und kehren Sie zum Hauptbildschirm der Notiz-Applikation zurück.

Eine Notiz löschen

Vom Hauptbildschirm der Notiz-Applikation aus verwenden Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die Notiz auszuwählen, die Sie löschen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**, um die notizbezogenen Optionen zu öffnen. Verwenden Sie wieder die Tasten **Auf** und **Ab**, um den Menüpunkt **Löschen** auszuwählen und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Ein Fenster mit einer Löschbestätigung erscheint. Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie mit **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen bzw. auszuführen. Wenn Sie **Nein** wählen und mit der **OK**-Taste bestätigen, wird der Löschvorgang abgebrochen.

Alle Notizen löschen

Um alle Notizen zu löschen, drücken Sie am Hauptbildschirm die Menütaste, wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** den Menüpunkt **Alle löschen** aus und bestätigen Sie mit **OK**. Ein Fenster mit einer Löschbestätigung erscheint. Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie mit **OK**, um das Löschen aller Notizen auszuführen. Wenn Sie **Nein** wählen und dies mit **OK** bestätigen, wird der Löschvorgang abgebrochen.

Eine Notiz suchen

Vom Hauptbildschirm der Notiz-Applikation aus verwenden Sie die alphanumerische Tastatur, um einen Teil des Textes der Notiz, die Sie suchen einzutippen. Die Liste der Notizen wird dann so gefiltert, wie Sie tippen. Sie können jederzeit mit den Tasten **Auf** und **Ab** durch die Liste der Notizen navigieren. Um ein Zeichen aus dem Filter zu löschen, verwenden Sie die **Zurück**-Taste.

Eine Notiz exportieren

Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anwendung "Notizen" mit den Tasten **Auf** und **Ab** die Notiz aus, die Sie exportieren möchten, und drücken Sie dann auf "**OK**", um die Optionen für die Notiz zu öffnen. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** erneut "**Export**" und drücken Sie **OK**. Die Notiz wird dann im .TXT-Format im Ordner "Notiz" des internen Speichers der MiniVision2 gespeichert. Sie können diese Datei dann auf einen Computer oder einen USB-Stick kopieren, um sie weiterzugeben.

Taschenlampe

Die Taschenlampe-App ermöglicht Ihnen die Verwendung der LED-Leuchte des MiniVision2, um Ihre Umgebung zu beleuchten.

Wenn Sie die Taschenlampen-Applikation öffnen, schaltet sich automatisch die LED-Leuchte auf der Rückseite ein. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die LED-Leuchte ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie die App schließen, schaltet sich die LED-Leuchte automatisch aus.

Achtung: Die LED-Leuchte schaltet sich automatisch aus, wenn das Telefon in den Schlafmodus wechselt, oder wenn Sie einen Anruf annehmen.

Einleitung

Die Wetter-Applikation ermöglicht Ihnen, automatisch Wettervorhersagen aus der am nächsten zu Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort befindlichen Stadt zu empfangen. Diese Applikation erfordert einen Internetzugang (Wi-Fi oder 3G/4G über Ihre SIM-Karte und Handy-Abo).

Das Wetter abfragen

Wenn Sie die Wetter-Applikation öffnen, gibt Ihnen das MiniVision2 Wetterinformationen für den aktuellen Tag. Verwenden Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um sich die Wettervorhersagen für die nächsten Tage anzusehen (bis zu 5 Tage).

Jede angesagte Wettervorhersage entspricht dem folgenden Format: Ansage des Tages - Himmelsstatus - Temperaturstatus - Windgeschwindigkeit.

Achtung: In den Standardeinstellungen wird die Temperatur in Grad Celsius und die Windgeschwindigkeit in Kilometer pro Stunde angegeben. Sie können jedoch die Taste **Menü** drücken, mit den Tasten **Auf** und **Ab** die Option **Imperial** auswählen und mit **OK** bestätigen. Ab jetzt wird die Temperatur in Fahrenheit-Grad und die Windgeschwindigkeit in Meilen pro Stunde angesagt.

Die Wetterdetails eines ausgewählten Tages ansehen

Verwenden Sie am Hauptbildschirm der Wetter-Applikation die Tasten **Auf** und **Ab**, um den Tag auszuwählen, für den Sie sich die Details der Wettervorhersage ansehen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**. Die Details der Wettervorhersage des gewählten Tages erscheinen in einem neuen Fenster. Verwenden Sie wieder die Tasten **Auf** und **Ab**, um sich die Wetterinformationen für die Tageszeiten **Morgen**, **Nachmittag**, **Abend** und **Nacht** des ausgewählten Tages anzusehen. Jede Tageszeit entspricht dem folgenden Format: Ansage der Tageszeit - Himmelsstatus - Temperatur - Windgeschwindigkeit - Windrichtung - Luftdruck - Feuchtigkeit - Sichtweite.

Einleitung

Das MiniVision2 ist mit einer SOS-Funktion ausgestattet. Diese erlaubt es Ihnen, an voreingestellte Kontakte (bis zu zehn) Anrufe zu tätigen oder Notfallnachrichten zu senden.

ACHTUNG: KAPSYS kann unter keinen Umständen für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit einer aus technischen Problemen oder Nicht-Vorhandensein eines Netzwerks resultierenden Fehlfunktion der SOS-Funktion stehen.

SOS-Funktion an-/ausschalten

Mit Hilfe der SOS-Applikation ist es Ihnen möglich, einen "automatischen" Notfall-Alarm in Form eines Anrufs, einer Nachricht oder beiden an eine oder mehrere Personen zu senden.

Um diesen Vorgang zu beginnen, halten Sie **Anruf annehmen** für fünf Sekunden gedrückt.

Um den Vorgang zu beenden, halten Sie **Anruf annehmen** für fünf Sekunden gedrückt.

Hinweis: Ein Warnhinweis erscheint, wenn der SOS-Prozess angeschaltet ist.

SOS-Funktion einstellen

Vor der Benutzung der SOS-Funktion, müssen Sie die Applikationseinstellungen definieren:

- **SOS-Taste:** aktiviert oder deaktiviert die SOS-Funktion durch Drücken der **SOS**-Taste. Standardmäßig ist die **SOS**-Taste deaktiviert.
- **Verzögerung der Aktivierung:** stellt die Druckverzögerung ein, nach der der SOS-Prozess ausgelöst wird. Zwei Verzögerungen sind verfügbar: 3 oder 5 Sekunden. Standardmäßig ist "5 Sekunden" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen anderen Verzögerungsmodus auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
- **Einen Alarm abspielen:** aktiviert die Ausgabe eines starken Audiotons, wenn der SOS-Prozess aktiviert ist. Standardmäßig ist "Ton abspielen" nicht aktiviert.
- **Telefonnummern festlegen:** erlaubt Ihnen, die Telefonnummern von Personen einzustellen, die Sie im Notfall anrufen oder benachrichtigen möchten. Sie können bis zu zehn Notfallnummern speichern. Diese Notfallnummern werden von 1 bis 10 durchnummeriert. Wenn der SOS-Prozess gestartet wurde, wird die erste Telefonnummer der Liste angerufen und/oder per vorbestimmter Textnachricht informiert. Danach folgt die zweite Nummer, usw. bis hin zur zehnten Nummer. Standardmäßig ist keine Telefonnummer eingegeben. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um durch die Liste zu navigieren und drücken **OK**, um der Nummer eine Position zuzuweisen. Zwei Einstellungen werden sichtbar:
 - **Aus Kontaktliste:** erlaubt Ihnen, einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch zu wählen. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um den Kontakt auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Die Nummernliste wird danach angezeigt. Der ausgewählte Kontakt befindet sich an der vorher ausgewählten Position.
 - **Telefonnummer festlegen:** wählt eine Telefonnummer manuell. Geben Sie bitte eine Telefonnummer im Bearbeitungsfeld ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**. Die Nummernliste wird danach angezeigt. Der ausgewählte Kontakt befindet sich an der vorher ausgewählten Position.
- **Telefonanruf:** aktiviert Anrufaufbau zu Ihren Notfallnummern, wenn der SOS-Prozess aktiviert wurde. Die Personen werden nacheinander in der Reihenfolge, wie unter "Telefonnummern festlegen" eingestellt, bis zur Annahme des Anrufs kontaktiert. Standardmäßig ist "Anruf" nicht aktiviert. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird "Antwortverzögerung" angezeigt.
- **Antwortverzögerung:** erlaubt Ihnen, eine Verzögerung einzustellen, bevor die nächste Nummer angewählt wird, wenn der aktuelle Anruf unbeantwortet bleibt. Drei

Verzögerungen sind verfügbar: "15 Sekunden", "30 Sekunden", "45 Sekunden". Standardmäßig ist "30 Sekunden" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen anderen Verzögerungsmodus auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.

- **Nachricht senden:** erlaubt Ihnen, das Senden einer Textnachricht einzustellen, wenn der SOS-Prozess aktiviert ist. Jeder der Liste wird im Notfall eine Textnachricht erhalten. Standardmäßig ist "Nachricht senden" nicht aktiviert. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird "Textnachricht" angezeigt.
 - **Koordinaten senden:** ermöglicht es Ihnen, Ihre geografische Position zum Zeitpunkt des Notrufs in der Nachricht anzugeben, falls verfügbar. Standardmäßig ist "Koordinaten senden" nicht aktiviert.
 - **Textnachricht:** erlaubt Ihnen, den Inhalt der Textnachricht zu modifizieren, die im Fall eines Notfalls bei aktivierter SOS-Applikation gesendet wird. Standardmäßig lautet der Text "NOTFALLNACHRICHT". Drücken Sie **OK**, um den Text zu bearbeiten. Drücken Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Wo bin ich?

Diese Applikation ermöglicht Ihnen die Lokalisierung Ihrer derzeitigen geografischen Position mithilfe von GPS-Daten, Wifi-Daten sowie den mobilen Daten Ihres MiniVision2.

Der Prozess der Standortbestimmung kann mehrere Sekunden dauern. Wenn Sie eine gute Netzwerkabdeckung haben und das Wifi funktioniert, kann dieser Prozess schneller von statten gehen.

Wenn die Applikation aktiv ist, aktualisiert ein kurzes Drücken auf die **OK**-Taste Ihren derzeitigen Standort.

Hinweis: Die angesagte geografische Position ist eine Schätzung basierend auf der Information des verfügbaren Netzwerks. Kapsys kann nicht für Ungenauigkeiten in der vom Netzwerk ausgegebenen Information zur Verantwortung gezogen werden.

Hinweis: Die "Wo bin ich?"-Applikation verwendet das GPS-System des Telefons, häufiger Gebrauch kann zu einem starken Akku-Verlust führen. Versichern Sie sich, dass Sie die Applikation mit der **Zurück**-Taste verlassen, wenn Sie die "Wo bin ich?"-Funktion nicht mehr benutzen.

Bedienungsanleitung

Mit dieser Anwendung können Sie das Benutzerhandbuch konsultieren.

Das Menü bietet die folgenden Optionen:

- **Start:** enthält eine Einführung in die Benutzung des Telefons.
- **Kapitel:** bietet Ihnen die Möglichkeit, das Kapitel auszuwählen, das Sie konsultieren möchten.
- **Aktualisierung überprüfen:** prüft, ob eine neuere Version des Benutzerhandbuchs zum Herunterladen zur Verfügung steht.

Einstellungen

Einleitung

Die Applikation erlaubt Ihnen, einige Funktionen zu aktivieren, deaktivieren oder die existierenden Einstellungen Ihres Telefons zu ändern. Das MiniVision2 wird mit verschiedenen voreingestellten Einstellungen, wie Zeit, Sprache, Display, usw. geliefert.

Diese Einstellungen werden in Kategorien unterteilt:

Display

Diese Kategorie gruppiert die Einstellungen, die mit der Nutzung des Bildschirms zusammenhängt:

- **Helligkeit:** stellt die Helligkeit des Bildschirms ein. Fünf Level sind verfügbar: "Sehr gering", "Gering", "Medium", "Hoch", "Maximum". Standardmäßig ist "Medium" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen anderen Helligkeitsgrad auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
Hinweis: die Helligkeit des Bildschirms hat Einfluss auf die Akkuleistung. Je höher die Helligkeit, desto höher der Verbrauch.
- **Ruhezustand:** erlaubt Ihnen, die Zeit einzustellen, nach der der Bildschirm in den Ruhemodus übergeht. Sieben Verzögerungen sind verfügbar: "15 Sekunden", "30 Sekunden", "1 Minute", "2 Minuten", "5 Minuten", "10 Minuten", "30 Minuten". Standardmäßig ist "1 Minute" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen anderen Verzögerungsmodus auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
Hinweis: Die Ruhemodus-Verzögerung beeinflusst die Akkuleistung. Je länger der Bildschirm in Betrieb ist, desto größer ist der Akkuverbrauch.
- **Schriftart:** ermöglicht es Ihnen, die Schriftart für den auf dem Bildschirm angezeigten Text einzustellen. Es stehen fünf Schriftarten zur Verfügung: "Standard", "Offener Legastheniker", "Kondensiert", "Times" und "Luciole". Standardmäßig ist "Standard" ausgewählt. Drücken Sie zum Ändern die **OK**-Taste, wählen Sie dann mit **Auf** und **Ab** eine andere Schriftart und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste.
- **Schriftgröße:** erlaubt Ihnen, die Größe des dargestellten Textes auf dem Bildschirm zu verändern. Vier Schriftgrößen sind verfügbar: "Klein" (5 Zeilen auf dem Bildschirm), "Medium" (4 Zeilen auf dem Bildschirm), "Groß" (3 Zeilen auf dem Bildschirm), "Sehr groß" (2 Zeilen auf dem Bildschirm). Standardmäßig ist "Medium" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um sie zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um eine andere Schriftgröße auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
- **Fett:** ermöglicht es Ihnen, den auf dem Bildschirm angezeigten Text fett zu machen. Standardmäßig ist "Fett" deaktiviert.
- **Text- und Hintergrundfarbe:** erlaubt Ihnen, den Kontrast des dargestellten Textes auf dem Bildschirm zu verändern. Sechs Auswahlmöglichkeiten bestehen: "Weiß auf schwarz", "Schwarz auf Weiß", "Blau auf gelb", "Gelb auf blau", "Gelb auf schwarz", "Schwarz auf gelb". Standardmäßig ist "Weiß auf schwarz" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um einen anderen Kontrast auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
- **Text Scrollgeschwindigkeit:** ein Text, der die Bildschirmweite überschreitet, wird bei Auswahl nach einigen Augenblicken automatisch gescrollt. Dieser Parameter wird benutzt, um die Geschwindigkeit, in der der Text gescrollt wird, einzustellen. Fünf Geschwindigkeiten sind verfügbar: "Sehr langsam", "Langsam", "Normal", "Schnell", "Sehr schnell". Standardmäßig ist "Normal" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um eine andere Text-Scrollgeschwindigkeit auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
- **Text Bildlaufverzögerung:** erlaubt Ihnen, die Zeit einzustellen, nach der der ausgewählte Text beginnt, auf dem Bildschirm zu scrollen. Sechs Auswahlmöglichkeiten

bestehen: "0,25 Sekunden", "0,5 Sekunden", "1 Sekunde", "2 Sekunden", "3 Sekunden", "4 Sekunden". Standardmäßig ist "1 Sekunde" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen anderen Verzögerungsmodus auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.

- **Anzeigemodus:** Ermöglicht die Konfiguration der App-Liste. Baummodus wird vorgeschlagen: Nur Text (automatisch eingestellt), nur Grafiksymbol und Text + Grafiksymbol. Drücken Sie **OK**, um den Modus zu verändern. Mit Pfeil nach oben und unten können Sie den Anzeigemodus auswählen und mit **OK** bestätigen.
- **Abblenden** (Bildschirm aus): diese Einstellung ist für blinde Nutzer geeignet und erlaubt es, zu einem schwarzen Bildschirm zu wechseln und Informationen vor Dritten zu verbergen. Dies spart Akkuleistung und schützt Ihre Privatsphäre. Standardmäßig ist "Schwarzer Bildschirm" abgestellt. Drücken Sie **OK**, um diese zu ändern. Bestätigen Sie die Nachricht, den Bildschirm zu schwärzen, mit Hilfe der Tasten **Auf** und **Ab** und bestätigen Sie die Auswahl "**Ja**" mit **OK**.

Hinweis: Dieser Modus ist nur verfügbar, wenn die "ScreenReader"-Funktion aktiviert ist (siehe unten).

Sprachausgabe

Diese Kategorie gruppiert die Einstellungen, die mit der Sprachausgabe des Bildschirms zusammenhängt:

- **Screen Reader:** aktiviert oder deaktiviert die Wiedergabe des Bildschirms. Standardmäßig ist "Screen Reader" aktiviert. Dies bedeutet, dass jeder ausgewählte Menüpunkt, den Sie mit **Auf** und **Ab** anwählen, sprachlich ausgegeben wird. Wenn Sie diese Funktion abschalten, spricht das MiniVision2 nicht mehr, und sie haben keinen Zugriff mehr auf andere Sprachausgabe-Einstellungen.
- **Premium-Stimmen:** erlaubt das Herunterladen von Premium-Stimmen in besserer Qualität. Hierzu benötigen Sie eine Internetverbindung.
 - **Download einer Premium-Stimme:** wählen Sie "Premium-Stimmen" und bestätigen Sie diese mit **OK**. Eine Bestätigung erscheint. Wählen Sie **Ja**, um den Download zu beginnen, und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Eine neue Maske erscheint. Diese zeigt Ihnen die Sprachtypen an. Wählen Sie **Männlich**, um eine männliche Stimme herunterzuladen, oder **Weiblich**, um eine weibliche Stimme herunterzuladen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Die neue Stimme wird dann heruntergeladen. Nach dem Download erscheint ein Installationsbildschirm. Wählen Sie **OK** auf dem Bildschirm und bestätigen Sie dies mit **OK**, um die Stimme zu installieren. Warnung: Die Sprachausgabe ist während der Installation nicht verfügbar. Das Telefon ist wieder bereit, wenn die Sprachausgabe wieder funktioniert.
 - Hinweis: Standardmäßig lädt das MiniVision2 Premium-Stimmen herunter, die der aktuell genutzten Systemsprache entsprechen. Die Sprachtypen können je nach gewählter Sprache variieren. Das MiniVision2 unterstützt nur eine Premium-Stimme. Wenn Sie beispielsweise von weiblich zu männlich wechseln, wird die weibliche Stimme deinstalliert.
 - **Löschen einer Premium-Stimme:** wählen Sie "Premium-Stimmen" und bestätigen Sie diese mit **OK**. Wenn bereits eine Stimme installiert ist, erscheint eine Löschmaske. Wählen Sie **Ja**, um die Stimme zu löschen und deinstallieren. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Warnung: Die Sprachausgabe ist während der Deinstallation nicht verfügbar. Das Telefon ist wieder bereit, wenn die Sprachausgabe wieder funktioniert.
- **Sprachgeschwindigkeit:** erlaubt Ihnen, die Sprachgeschwindigkeit einzustellen. Neun Geschwindigkeiten sind verfügbar: **Sehr langsam**, **Langsam**, **Normal**, **Schnell**, **Schneller**, **Sehr schnell**, **Noch schneller**, **Extrem schnelle** und **Am schnellsten**.

Standardmäßig ist **Normal** ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um sie zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um eine andere Sprachgeschwindigkeit auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.

Hinweis: Sie können die Sprachgeschwindigkeit aus jedem Bildschirm einstellen, indem Sie **Raute + 4** und **Raute + 5** drücken, um die Geschwindigkeit zu verringern oder erhöhen.

- **Sprache reaktivieren:** diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, eine bestimmte Information wiederzugeben, wenn Sie den Bildschirm des MiniVision2 einschalten. Sie können bis zu sechs Informationen ausgeben lassen, wenn Sie den Ruhemodus verlassen: die aktuelle Zeit, das aktuelle Datum, die Akkuleistung, den Netzwerkstatus, die Anzahl verpasster Anrufe und die Anzahl neuer Nachrichten. Standardmäßig sind nur "Aktuelle Zeit" und Akkuleistung" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um diese zu ändern. Benutzen Sie dann **Auf** und **Ab**, um die Information auszuwählen, die wiedergegeben werden soll, und drücken Sie zur Aktivierung **OK**. Drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu speichern.
- **Editor Echo:** erlaubt Ihnen, auszuwählen, wie Text, der im Bearbeitungsfeld eingegeben wird, wiederholt wird. Verfügbar sind vier Typen: "Kein Echo" (Buchstaben werden nicht sprachlich beim Tippen im Textfeld ausgegeben), "Echo Zeichen für Zeichen " (jeder Buchstabe wird angesagt), "Echo Wort für Wort " (Nur das Wort wird nach Eingabe eines Leerzeichen wiedergegeben), "Echo Zeichen und Wort " (jeder Buchstabe wird wiedergegeben und das Wort nach Eingabe eines Leerzeichens wiederholt). Standardmäßig ist "Buchstaben-Echo" eingestellt. Drücken Sie **OK**, um es zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um eine andere Wiederholung auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
- **Zeilenindex lesen:** erlaubt Ihnen, die Position auf dem ausgewählten Menüpunkt einer Liste auszusprechen. Wenn Sie beispielsweise den zweiten Menüpunkt einer zehnpunktigen Liste wählen, wird am Ende der Ansage "2 von 10" wiedergegeben. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
- **Ton abspielen, wenn Kamera oder LED laufen:** Diese Funktion ermöglicht das Abspielen eines leisen Tons, wenn die Kamera oder die Taschenlampe aktiviert sind. Dieser Ton warnt Sie, dass die App im Hintergrund läuft und hilft Ihnen, einen hohen Batteriekonsum zu vermeiden.

Bluetooth

Diese Kategorie erlaubt Ihnen, Verbindungen mit Bluetooth-Zubehör und -Geräten herzustellen oder zu bearbeiten. Standardmäßig ist Bluetooth abgeschaltet. Nur eine Einstellung ist auswählbar. Die Einstellung "Bluetooth" erlaubt Ihnen, Bluetooth auf Ihrem Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie **OK**, um Bluetooth einzuschalten und die folgenden Einstellungen zu sehen:

- **Verbundene Geräte:** erlaubt Ihnen, die Einstellungen der Bluetooth-Geräte zu bearbeiten, die bereits mit dem MiniVision2 verbunden sind. Wählen Sie ein bereits verbundenes Bluetooth-Gerät aus der Liste und drücken Sie **OK**, um zusätzliche Einstellungen des Gerätes einzusehen. Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um eine der folgenden Einstellungen zu wählen:
 - **Nicht verbunden/Verbunden:** erlaubt Ihnen, den Status der Bluetooth-Geräte anzuzeigen (verbunden oder nicht verbunden).
 - **Trennen:** trennt die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Gerät und dem MiniVision2.
- **Nach Bluetoothgeräten suchen:** öffnet die Suchmaske für sichtbare Bluetooth-Geräte in Ihrer Nähe. Wählen Sie aus der Liste mit **Auf** und **Ab** das Bluetooth-Gerät aus, das Sie verbinden möchten, und drücken Sie **OK**, um die Verbindung herzustellen. Wenn Sie einen Sicherheitscode eingeben sollen, versuchen Sie es mit den häufig genutzten

Codes 0000 oder 1234 und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**. Wenn das nicht funktioniert, ziehen Sie das Handbuch des Bluetooth-Gerätes zu Rate.

Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht in der Liste auftaucht, gehen Sie sicher, dass der Modus "Bluetooth-Verbindung" aktiviert ist.

Sie können eine neue Suche starten, indem Sie **Zurück** drücken und dann "Geräte suchen" erneut auswählen.

- **Bluetooth umbenennen:** erlaubt Ihnen, den Bluetooth-Namen des MiniVision2 zu ändern. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung des Gerätes, wenn Sie es mit einem anderen Gerät verbinden. Standardmäßig lautet der Bluetooth-Name "MiniVision2". Drücken Sie **OK**, um in das Textfeld zu gelangen und Text einzugeben. Drücken Sie **OK**, um den Text zu speichern.

Hinweis: Um den Akkuverbrauch zu verringern, sollten Sie Bluetooth bei Nichtnutzung ausschalten.

Wi-Fi

Diese Kategorie erlaubt Ihnen, Wi-Fi auf Ihrem MiniVision2 zu aktivieren. Wi-Fi kann benutzt werden, um Software-Updates auszuführen oder Premium-Stimmen herunterzuladen. Standardmäßig ist Wi-Fi ausgeschaltet. Sie können nur eine Einstellung auswählen: Wi-Fi ein- oder ausschalten. Drücken Sie **OK**, um WiFi einzuschalten und die folgenden Einstellungen zu sehen:

- **Status:** erlaubt Ihnen, den Namen des Wi-Fi-Routers, den Sie aktuell nutzen, einzusehen. Wenn Sie nicht mit einem Wi-Fi-Router verbunden sind, zeigt das MiniVision2 folgende Information an: "Keine Wi-Fi-Verbindung".
- **Bekannte Netzwerke:** erlaubt Ihnen, die Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, mit denen Sie bereits verbunden waren. Wählen Sie eine gespeicherte Verbindung aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um zusätzliche Einstellungen des Netzwerkes einzusehen. Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um eine der folgenden Einstellungen zu wählen:
 - **Verbinden/Trennen:** erlaubt Ihnen, zu einem bekannten Netzwerk zu verbinden oder sich vom aktuellen Wi-Fi-Router zu trennen.
 - **Vergessen:** entfernt den Wi-Fi-Router aus der Liste der bekannten Netzwerke.
- **Netzwerke suchen:** öffnet eine Suchmaske für Netzwerke in Reichweite. Wählen Sie den Wi-Fi-Router, mit dem Sie sich verbinden möchten, mit Hilfe der Tasten **Auf** und **Ab** und drücken Sie **OK**, um sich damit zu verbinden. Um ein sicheres Netzwerk auszuwählen, benötigen Sie ein Passwort. Geben Sie ein Passwort in Ihrem Wi-Fi-Router in der Bearbeitungsmaske und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Das MiniVision2 informiert Sie über den Status der Wi-Fi-Verbindung und kehrt zur Liste der Einstellungen zurück.

Hinweis: Wenn die Wi-Fi-Verbindung fehlgeschlagen ist, bedeutet dies, dass das eingegebene Passwort falsch eingegeben wurde. Kontrollieren Sie das Passwort. Im Fall eines Fehlers, kehren Sie zu "Bekannte Netzwerke" zurück, entfernen das Netzwerk und versuchen es erneut über "Netzwerk suchen".

Hinweis: Um den Akkuverbrauch zu verringern, sollten Sie Wi-Fi bei Nichtnutzung ausschalten.

Netzwerk

Diese Kategorie wird benutzt, um die MiniVision2-Netzwerkeinstellungen zu bearbeiten:

- **Flugmodus** erlaubt Ihnen, alle Radioübertragungen des Telefons abzuschalten (Wi-Fi, Bluetooth und mobile Daten). Standardmäßig ist der "Flugmodus" abgestellt.
- **Mobilfunkdaten:** erlaubt Ihnen, die Nutzung von mobilen Daten Ihres Telefon-Anbieters zu aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist "Mobile Daten" aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden Software-Updates und Premium-Stimmen nur über Wi-Fi heruntergeladen.

- **Daten-Roaming:** erlaubt Ihnen, die Nutzung von Internetdaten Ihres Telefon-Anbieters während eines Auslandsaufenthaltes zu aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist "Datenroaming" aktiviert.
Hinweis: manchmal ist es nötig, Datenroaming selbst im Inland anzuschalten, um Zugriff auf das Internet zu haben.
- **VoLTE-Anruf:** ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung von 4G für Anrufe. Überprüfen Sie mit Ihrem lokalen Netzwerkanbieter, ob diese Option verfügbar ist.

Sicherheit

Diese Kategorie erlaubt Ihnen, die Sicherheitseinstellungen des MiniVision2, wie beispielsweise PIN-Code oder Sperrbildschirmeinstellungen, anzuzeigen:

- **SIM-Sperre einrichten:** diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn eine SIM-Karte im MiniVision2 eingelegt wurde. Sie erlaubt, den PIN-Code der SIM-Karte abzuschalten oder zu bearbeiten. Zwei Einstellungen sind verfügbar:
 - **SIM-Karte sperren:** erlaubt Ihnen, einzustellen, ob Ihre SIM-Karte gesperrt ist oder nicht. Wenn Sie diese Einstellungen deaktivieren, müssen Sie keinen PIN-Code eingeben, wenn Sie das Telefon starten.
 - **PIN ändern:** erlaubt Ihnen, den Standard-PIN-Code der SIM-Karte zu ändern. Geben Sie Ihren alten PIN-Code mit Hilfe des numerischen Tastenfeldes ein und bestätigen Sie dies mit **OK**. Ein neues Textfeld erscheint, indem Sie Ihren neuen PIN-Code eingeben müssen. Bestätigen Sie dies mit **OK**. Geben Sie den neuen PIN erneut ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK** erneut, um die Änderung zu bestätigen.
- **Telefonsicherung:** fügt einen weiteren Sperrbildschirm hinzu, der erscheint, wenn der Ruhemodus beendet wird. Sie können die folgenden drei Einstellungen sehen:
 - **Keine:** stellt Telefonsperre aus. Standardmäßig ist "Keine Sperre" ausgewählt.
 - **Mit Code entsichern:** erlaubt Ihnen, einen vierstelligen Code einzustellen. Geben Sie Ihren Code in das Eingabefeld ein und bestätigen Sie diesen mit **OK**. Geben Sie den Code ein zweites Mal ein und bestätigen Sie diesen mit **OK**, um die Sperre zu aktivieren. Wenn das Telefon aus dem Ruhemodus kommt, müssen Sie Ihren persönlichen Code eingeben und mit **OK** bestätigen, um Zugriff auf das Telefon zu haben.
 - **Mit Tasten entsichern:** geben Sie eine Nummernfeldsperre ein. Wenn das Telefon aus dem Ruhemodus zurückkehrt, müssen Sie **Stern** drücken und halten, um auf Ihr Telefon zugreifen zu können.
- **Kennwörter anzeigen:** ermöglicht das Anzeigen und Sprechen des Pincodes und der Sperrcode-Passwörter des Telefons. Standardmäßig ist "Passwörter anzeigen" aktiviert. Dies bedeutet, dass die in den Eingabefeldern für den Pincode und den Telefonsperrcode eingegebenen Zeichen angezeigt und gesprochen werden. Wenn Sie diese Option deaktivieren, ersetzt die MiniVision2 die angezeigten Zeichen durch Sternchen, um die Privatsphäre Ihrer persönlichen Codes zu maximieren.

Sprache

Diese Kategorie definiert die Sprache und Sprachsynthese des MiniVision2:

Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um durch die Liste zu navigieren. Um die Sprache zu ändern, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Tastatur

Diese Kategorie erlaubt Ihnen, die Tastatureinstellungen des MiniVision2 zu verwalten:

- **Vibrationsfeedback:** erlaubt Ihnen, eine Vibration einzuschalten, wenn Sie eine Taste des Nummernfeldes drücken, um eine Aktion auszuführen. Standardmäßig ist "Vibrationsbestätigung" abgestellt.

- **Tonfeedback:** erlaubt Ihnen, einen Ton einzuschalten, wenn Sie eine Taste des Nummernfeldes drücken, um eine Aktion auszuführen. Standardmäßig ist "Tonbestätigung" aktiviert.
- **Nach Eingabe von Zeichen vibrieren:** erlaubt Ihnen, eine Vibration zu spüren, wenn Sie einen Buchstaben in einem Textfeld eingegeben haben. Standardmäßig ist "Vibration nach Buchstabeneingabe" abgestellt.
- **Beep nach Zeicheneingabe:** erlaubt Ihnen, einen Ton zu hören, wenn Sie einen Buchstaben in einem Textfeld eingegeben haben. Standardmäßig ist "Ton nach Buchstabeneingabe" aktiviert.
- **Prüfungsverzögerung der Zeicheneingabe:** erlaubt Ihnen, eine Verzögerung einzustellen, die nach einer Buchstabeneingabe in einem Bearbeitungsfeld aktiviert wird. Fünf Auswahlmöglichkeiten bestehen: "0,3 Sekunden", "0,5 Sekunden", "1 Sekunde", "2 Sekunden", "3 Sekunden". Standardmäßig ist "1 Sekunde" ausgewählt. Drücken Sie **OK**, um ihn zu modifizieren. Benutzen Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um einen anderen Verzögerungsmodus auszuwählen. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.
- **Anruf annehmen durch Drücken einer Ziffer auf der Tastatur:** erlaubt Ihnen, einen Anruf mit dem numerischen Tasten anzunehmen (dies ist hilfreich für Leute mit Schwierigkeiten, die **Anruf annehmen**-Taste zu finden). Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert.
- **Schneller Zugang:** ermöglicht es Ihnen, eine Anwendung oder einen Kontakt im Schnellzugriff mit einer numerischen Taste der Tastatur zu verknüpfen. Sobald die Anwendung oder der Kontakt zugeordnet ist, können Sie die programmierte Taste auf dem Startbildschirm lange drücken, um die Anwendung oder den Anruf direkt zu starten. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** eine Zifferntaste aus, der Sie einen Kontakt oder eine Anwendung zuordnen möchten, und bestätigen Sie dann mit der Taste **OK** (standardmäßig ist die Taste 1 für die Voicemail reserviert). Wählen Sie dann eine der beiden folgenden Optionen:
 - **Kontakt anrufen:** Ermöglicht es Ihnen, einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch zuzuordnen. Die Liste mit Ihren Kontakten wird angezeigt. Verwenden Sie erneut die Tasten **Auf** und **Ab**, um einen Kontakt aus Ihrer Liste auszuwählen, und bestätigen Sie die Zuordnung mit der Taste **OK**.
 - **Applikation starten:** ermöglicht das Zuordnen einer der 13 auf der MiniVision2 verfügbaren Anwendungen. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** eine Anwendung in der Liste aus und bestätigen Sie die Zuordnung durch Drücken der Taste **OK**.

Hinweis: Sie können auch einen Kontakt oder eine Anwendung direkt vom Startbildschirm aus einer Zifferntaste auf der Tastatur zuordnen. Drücken Sie dazu lange auf eine Zifferntaste auf der Tastatur, die nicht mit einem Kontakt oder einer Anwendung verknüpft ist, während Sie sich auf dem Startbildschirm befinden. Der Bildschirm "**Schneller Zugang**" öffnet sich und bietet Ihnen an, eine Anwendung oder einen Kontakt mit dieser Taste zu verknüpfen.

Datum& Zeit

Diese Kategorie erlaubt Ihnen, das Datum und die Zeit des MiniVision2 einzustellen, wenn diese nicht automatisch eingestellt wird:

- **Automatisches Datum und Uhrzeit:** benutzen Sie die Internetzeit, um das Datum und die Zeit des MiniVision2 automatisch einzustellen. Standardmäßig ist "Automatisches Datum und Zeit" aktiviert. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung auszuschalten und die folgenden Einstellungen zu sehen:
- **Datum festlegen:** erlaubt Ihnen, das Datum manuell einzustellen. Der erste Schritt ist die Auswahl des Jahres. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um das Jahr in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der zweite Schritt ist die Auswahl des Monats. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um den Monat in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der letzte Schritt ist die Auswahl

des Tages. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um den Tag in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

- **Uhrzeit festlegen:** erlaubt Ihnen, die Zeit manuell einzustellen. Der erste Schritt ist die Auswahl der Zeit. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die aktuelle Zeit in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Der zweite Schritt ist die Auswahl der Minuten. Benutzen Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die Minute in der Liste auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
- **24-Stunden-Format:** erlaubt Ihnen, die Zeitanzeige im 24-Stunden-Format statt 12-Stunden-Format (AM/PM) anzuzeigen. Diese Einstellung wird entsprechend der gewählten Sprache automatisch eingestellt, kann aber manuell geändert werden.
- **Zeitzone automatisch:** ermöglicht die Verwendung der vom Netzwerk eingestellten Zeitzone. Standardmäßig ist "Zeitzone automatisch" aktiviert. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Option zu deaktivieren und die nächste Einstellung aufzurufen:
 - **Zeitzone auswählen:** ermöglicht die manuelle Einstellung der Zeitzone, in der Sie sich befinden. Wählen Sie mit **Up** und **Down** die gewünschte Zeitzone und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste.

Über das Telefon

Diese Kategorie erlaubt es Ihnen, den Status des Telefons abzurufen und Software-Updates auf dem MiniVision2 durchzuführen:

- **Systemaktualisierungen:** erlaubt, Software-Updates des MiniVision2 über eine Internetverbindung auszuführen. Es wird empfohlen, eine Wi-Fi-Verbindung für den Download von Updates zu benutzen, um die Downloadzeit und das Datenvolumen der SIM-Karte gering zu halten. KAPSYS bietet kostenlose Software-Updates an, die die Produktnutzung optimieren. Bitte zögern Sie nicht, diese Einstellung so oft wie möglich einzusehen, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind. Die Information "Ihr System ist auf dem aktuellsten Stand" wird angesagt, wenn Ihr MiniVision2 auf dem aktuellsten Stand der Software ist. Wenn ein Update verfügbar ist, wird eine Download-Maske angezeigt. Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um "Download" auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**, um den Download zu beginnen. Der Downloadfortschritt wird angesagt und auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Bildschirm in den Ruhemodus wechselt, drücken Sie bitte **Anruf auflegen**, um das Telefon aufzuwecken und zur Download-Maske zurückzukehren. Nach dem Download erscheint ein Installationsbildschirm. Benutzen Sie **Auf** und **Ab**, um "Installieren" zu wählen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**, um das Update zu installieren. Sobald der Download beendet ist, schaltet sich das MiniVision2 aus und startet sich nach einigen Minuten neu. Warten Sie auf die Sprachausgabe, um Ihr Telefon wieder benutzen zu können.

Hinweis: Der Software-Update-Download kann, abhängig von Ihrer Internetverbindung, einige Minuten in Anspruch nehmen. Wenn ein Fehler während des Downloads auftaucht, starten Sie das Update erneut.

- **Status:** zeigt Ihnen den Telefonstatus an.
 - **Akku-Status:** zeigt Ihnen den aktuellen Batteriestand des Akkus an.
 - **Seriennummer:** zeigt Ihnen die Seriennummer des Telefons an.
 - **IMEI:** zeigt Ihnen die IMEI-Nummer des Telefons an.
 - **Bluetooth-Adresse:** zeigt Ihnen die Bluetooth-Adresse des Telefons an.
 - **WLAN-MAC-Adresse:** zeigt Ihnen die Wi-Fi MAC-Adresse an.
 - **Status der SIM-Karte:** zeigt Ihnen den anderen Status der SIM-Karte an.
 - **Netzwerk:** zeigt Ihnen den Namen Ihres Netz-Anbieters an.
 - **Signalstärke:** zeigt Ihnen die Stärke des GSM-Signals an (kein Signal, schwaches Signal, normales Signal, gutes Signal, sehr gutes Signal).
 - **Typ des Mobilfunknetzes:** zeigt Ihnen den aktuellen mobilen Netzwerk-Typ an (2G, 3G, 4G).

- **Roaming:** zeigt Ihnen an, ob Ihre SIM-Karte Roaming benutzt (ja oder nein).
- **Meine Telefonnummer:** zeigt Ihnen die Telefonnummer Ihrer SIM-Karte an.
- **Modellnummer:** zeigt Ihnen den Modellnamen des Telefons an.
- **Benutzerdefinierte Version:** zeigt Ihnen die Softwareversion des MiniVision2 an.

Technische Maßangaben

Design

- **Maße:** 125 x 60 x 13.5 mm
- **Gewicht:** 103 g
- **Display:** 2.3" / QVGA (240 x 320 Pixel)

Hardware

- **Prozessor:** Dual Core Cortex-A7@ 1.3 GHz
- **Interner Speicher:** RAM 512 MB, Flash 4 GB
- **Externer Speicher:** SD-Karte, bis zu 32 GB
- **Datenverbindung:** 4G / 3G / 2G
- **Drahtloses Netzwerk:** Wi-Fi 802.11 (2.4 GHz b/g/n) und Bluetooth 4.2
- **SIM-Karten-Format:** einzelne Nano-SIM
- **Anschlüsse:** Audio-Jack 3,5 mm, Micro-USB
- **Akkulaufzeit:**
 - **Akku:** 1600 mAh Li-ion
 - **Standby:** 200 h
 - **Sprachzeit:** 7 h
- **SAR:**
 - Kopf: 1,78 W/Kg
 - Körper: 1,89 W/Kg
 - Gliedmaßen: 3,08 W/Kg
- **Flash-LED und Kamera:** 2 MPixels
- **Klingeltöne und Vibrationsfunktionen**

Im Fall eines Problems

Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, bitten wir Sie, die folgenden Punkte zu lesen:

- Um die Leistung des Telefons zu verbessern, empfehlen wir, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten.
- Für eine optimale Nutzung wird empfohlen, den Akku voll aufzuladen und einige Tests durchzuführen:

Mein Telefon geht nicht an / Der Bildschirm bleibt schwarz

- Drücken Sie Anruf auflegen, bis der Bildschirm angeht.
- Überprüfen Sie das Akku-Ladelevel.
- Überprüfen Sie die Batteriekontakte. Entfernen und legen Sie den Akku erneut ein und schalten Sie das Telefon ein.

Die Lesbarkeit meines Bildschirms ist unbefriedigend

- Reinigen Sie den Bildschirm
- Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms Ihrer Umgebung an

Mein Telefon geht selbstständig aus

- Drücken Sie Anruf auflegen, um das Telefon anzuschalten.
- Überprüfen Sie das Akku-Ladelevel.

Mein Telefon hat geringe Akkuleistung

- Laden Sie das Telefon (für mindestens 4 Stunden).
- Schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ab, um die Laufzeit des Akkus zu erhöhen. Sie können die Helligkeit des Bildschirms verringern oder dauerhaft ausschalten, indem Sie die Einstellung "Bildschirm aus" wählen.

Der Akku lädt sich nicht richtig auf

- Überprüfen Sie, dass sich der Akku nicht komplett entladen hat.
- Überprüfen Sie, dass das Laden unter normalen Bedingungen stattfindet (0°C, 40°C).
- Überprüfen Sie, dass der Akku eingelegt ist, um geladen zu werden.
- Gehen Sie sicher, dass der Akku und das Ladegerät von KAPSYS sind.
- Überprüfen Sie die Steckersysteme anderer Länder während Ihrer Reise.

Mein Telefon ist nicht mit einem Netzwerk verbunden

- Versuchen Sie an einem anderen Ort, ob das Telefon eine Verbindung findet.
- Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckung mit Ihrem Anbieter
- Schalten Sie den Flugmodus aus
- Überprüfen Sie die Gültigkeit Ihrer SIM-Karte mit Hilfe Ihres Anbieters
- Versuchen Sie es später erneut, da das Netzwerk auch überlastet sein kann
- Entfernen und installieren Sie die SIM-Karte neu.

SIM-Kartenfehler / Keine Telefonfunktion kann ausgeführt werden

- Überprüfen Sie, dass die SIM-Karte richtig eingelegt wurde.
- Überprüfen Sie, dass die SIM-Karte nicht zerkratzt oder beschädigt wurde.

Ich kann keinen Anruf tätigen

- Überprüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer angerufen haben.
- Überprüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landesvorwahl.
- Gehen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem Netzwerk verbunden ist, das nicht überladen oder nicht verfügbar ist.

- Wenn Sie sich im Ausland befinden, gehen Sie sicher, dass Ihr Anbieter Ihnen Service gewährt.
- Überprüfen Sie, ob der Flugmodus ausgeschaltet ist..

Ich kann keine Anrufe empfangen

- Gehen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem Netzwerk verbunden ist (überladen, nicht verbunden).
- Überprüfen Sie, ob der Flugmodus ausgeschaltet ist..

Die Tonqualität der Anrufe ist nicht optimal

- Während eines Anrufes können Sie die Lautstärke mit den Tasten **Links** und **Rechts** einstellen.
- Überprüfen Sie das GSM-Sendelevel mit dem Kürzel Raute + 1 .

Es wird keine Nummer gewählt, wenn ich eine Nummer aus meiner Kontaktliste auswähle

- Überprüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer eingegeben haben.
- Überprüfen Sie, dass Sie die richtige Ländervorwahl eingegeben haben.

Meine Anrufer können keine Nachricht auf meiner Mailbox hinterlassen

- Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckung mit Ihrem Anbieter

Ich kann nicht auf meine Mailbox zugreifen

- Überprüfen Sie, dass die Mailboxnummer Ihres Anbieters korrekt eingegeben wurde.
- Versuchen Sie es später erneut, da das Netzwerk auch überlastet sein kann

SIM-Karte ist blockiert

- Wenn Sie Ihren PIN-Code drei Mal falsch eingegeben haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Anbieter, um den PUK-Code zu erhalten.

Wie kann ich mein Telefon zurücksetzen?

Wenn das Gerät nicht mehr richtig eingestellt oder komplett blockiert ist, ist es möglich, einige Rücksetzungen der MiniVision2-Parameter vorzunehmen. Verwenden Sie dazu die physische Tastatur, um einen der folgenden Codes vom Startbildschirm aus einzugeben, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK:

- ***#111#:** ermöglicht das Zurücksetzen der Eingabehilfen-Einstellungen auf den Standardwert.
- ***#333#:** ermöglicht einen kompletten System-Reset. **Löscht alle persönlichen Daten, die auf der MiniVision2 installiert sind** (Kontakte, Notizen, Nachrichten, Ereignisse, Alarm, Wifi usw.)
- ***#444#:** ermöglicht den Zugriff auf den Bildschirm zur Konfiguration des APN-Profiles (erweiterte Optionen)
- ***#555#:** ermöglicht den direkten Zugriff auf den Bildschirm zur Änderung der Systemsprache.

Über dieses Dokument

Informationen dieses Dokumentes können jederzeit ohne weitere Hinweise geändert werden. KAPSYS behält sich vor, die Inhalte dieses Dokumentes jederzeit zu ändern, ohne dies einer Person oder einem Unternehmen anzukündigen. KAPSYS kann nicht für technische oder editorielle Fehler dieses Dokuments oder für absichtliche oder Folgeschäden aus der Nutzung dieses Dokumentes verantwortlich gemacht werden. KAPSYS versucht stets, die Qualität und Funktionen ihrer Produkte zu verbessern. Deshalb ermutigt Sie KAPSYS dazu, die Webseite (www.kapsys.com) für die neuesten Updates und Hilfen zu diesem Produkt zu besuchen. Das Produkt entspricht den CE-Richtlinien für private, kommerzielle und leichtindustrielle Nutzung. Das Gehör kann Schäden davontragen, wenn über längere Zeit mit voller Lautstärke Musik gehört wird.

Gesetzliche Kündigungsfrist und Garantie

Vorsichtsmaßnahmen für die Benutzung und Warnungen

- Behandeln Sie Ihr Telefon und das Zubehör sorgfältig, lassen Sie es nicht fallen und vermeiden Sie harten Aufprall.
- Legen Sie das Produkt nicht auseinander, da durch dieses Verhalten die Garantie verfällt und das Telefon nicht mehr nutzbar gemacht werden kann.
- Reinigen Sie das Telefon nur mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien, Säuren oder Reinigungsmitteln, da diese das Gerät beschädigen können.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Schützen Sie es bitte vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen und bewahren Sie es nicht an feuchten, heißen oder korrosiven Orten auf.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von magnetischen Feldern.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn der Bildschirm gebrochen oder angerissen ist, um Verletzungen und Schnittwunden zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht an Orten mit explosiven Atmosphären.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in sanitären Gebäuden und fragen Sie qualifiziertes Personal um Erlaubnis, bevor Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten verwenden.
- Laden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 45°C (113°F).
- Benutzen Sie das Produkt nicht an Orten mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Temperaturreichweite: -10°C (14°F) bis +55°C (131°F), kurzzeitige Lagertemperatur: -20°C (-4°F) bis +60°C (140°F), langzeitliche Lagertemperatur: -10°C (-4°F) bis +25°C (77°F)
- Wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nutzen, kann es heiß werden.
- Für eine optimale Nutzung, schalten Sie das Telefon von Zeit zu Zeit ab und entfernen den Akku.

Gesundheit und Sicherheit

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie immer Ihre Hände während des Autofahrens frei: fahren Sie umsichtig und folgen Sie den Sicherheitsregeln
- Schützen Sie Ihr Gehör: regulieren Sie die Lautstärke auf Ihren Kopfhörern oder Lautsprechern.
- Wenn Sie ein medizinisches Implantat haben oder jemanden kennen, der eines besitzt, und Sie Fragen zur Nutzung dieses Gerätes haben, kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Hersteller des Herzschrittmachers.
- Radio-Übertragungszubehör kann die normale Funktionalität medizinischer Geräte beeinflussen.

Garantie

Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn das Gerät eine Störung aufweist.

Unabhängig von der Störung wird keine Garantie in den folgenden Punkten gewährleistet:

- Normaler Verschleiß des Gerätes, absinkende Akkuleistung und reduzierter Speicherplatz.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Aussetzung von Flüssigkeiten und Luftfeuchtigkeit oder Hitzequellen hervorgerufen wurden.
- Schäden am Gerät, die durch einen Stoß verursacht wurden.
- Unterlassung der Nutzung von Vorkehrungen, Unfällen, Fahrlässigkeit, Missbrauch, nicht mit dem Handbuch übereinstimmende Nutzung des Gerätes oder kommerzielle Nutzung des Gerätes.

- Kurzschluss des Akkus oder Verwendung des Akkus in einem anderen Gerät.
- Benutzung von Zubehör oder Verbindungsstücken, die nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Schäden, die durch Reparaturen unautorisierte Personen durchgeführt wurden.

Es wird empfohlen, dass Sie eine oder mehrere Datensicherungen Ihres Gerätes durchführen. Der Händler kann nicht für Datenverlust verantwortlich gemacht werden, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, repariert oder ersetzt werden muss.

Es kann keine Garantie für Netzwerk- oder Datenprobleme des Gerätes erteilt werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Anbieter.

Spezifische Absorptionsrate

Ihr MiniVision2 ist ein Sende-Empfänger. Es wurde entsprechend den Limitierungen der Europäischen Unions-Vorschrift zur Aussetzung durch Radiofrequenzen angepasst. Die Aussetzungsrate für mobile Geräte basieren auf den Messwerten, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet werden.

Der höchste Wert der Nutzung dieses Gerätes liegt bei:

- Ohr: 1,78 W / Kg (gemessen auf 10 Gramm Zellgewebe)
- Körper: 1,89 W / Kg (auf 10 Gramm Zellgewebe)
- Gliedmaßen: 3,08 W / Kg (auf 10 Gramm Zellgewebe)

Das SAR-Limit ist definiert durch die ICNIRP-Richtlinie und beträgt: 2,0 Watt / Kilogramm (W / kg) auf 10 Gramm Zellgewebe.

Um das SAR auszuwerten, wird das Gerät in standardmäßigem Gebrauch und auch in höchst ausgelastetem Gebrauch auf allen Frequenzen getestet. Das eigentliche SAR-Level des Gerätes im Gebrauch kann weniger betragen als der maximale Wert des Gerätes, für den es hergestellt wurde, da es nur die benötigte Leistung verwendet, die es zur Nutzung benötigt. Dieser Wert variiert abhängig von einer Anzahl an Faktoren, wie beispielsweise die Distanz zur Basis eines Netzwerkes.

Im Fall, dass das Produkt in der Hand und nicht am Ohr genutzt wird, wird empfohlen, das Gerät mit einem Mindestabstand von 1,5 cm vom Körper zu tragen.

Die Nutzung von Zubehör kann die SAR-Werte beeinflussen. Die SAR-Werte variieren je nach Test- und Melde-Standards, abhängig von Ländern und Netzwerkstärke.

Kundendienst

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Kundenservice Ihres Händlers.

Sie können auch den KAPSYS-Kundendienst kontaktieren: KAPSYS Customer Service - 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie – Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, France, oder die Webseite aufrufen: www.kapsys.com.

Handelskennzeichen

Die Firma- und Produktnamen in diesem Dokument und Nutzerhandbüchern sind Handelskennzeichen der respektiven Besitzer.

KAPSYS-Wörter, -Handelskennzeichen und -Logos sind Handelszeichen der KAPSYS SAS.

Bluetooth-Namen, -Marken und -Logos sind registrierte Handelsmarken der Bluetooth SIG Inc.

Nuance ist eine registrierte Handelsmarke der Nuance Corporation Inc.

Alle Marken und Produktnamen sind Handelskennzeichen oder registrierte Marken der Firmen.

Index – Navigations-Tastenfeld

Die unten folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Funktionen des physischen Navigations-Tastenfeldes an:

Taste	Aktion
Kurzes Drücken Anruf annehmen	Nimmt einen Anruf entgegen Öffnet die Telefon-Applikation
Langes Drücken Anruf annehmen	Anrufliste öffnen
Kurzes Drücken Anruf auflegen	Kehrt zum Startbildschirm zurück Aktiviert / beendet Ruhemodus, wenn der Startbildschirm angezeigt wird Beendet den aktuellen Anruf Lehnt einen eingehenden Anruf ab
Langes Drücken Anruf auflegen	Schaltet das MiniVision2 ein/aus
Kurzes Drücken Auf	Zum vorherigen Eintrag bewegen
Kurzes Drücken Ab	Zum nächsten Eintrag bewegen
Langes Drücken Auf	Geht zum ersten Eintrag einer Liste
Langes Drücken Ab	Geht zum letzten Eintrag einer Liste
Kurzes Drücken Links	Verringert die Lautstärke der Sprachsynthese Bewegt den Cursor in einer Textbearbeitung nach links
Kurzes Drücken Rechts	Erhöht die Lautstärke der Sprachsynthese Bewegt den Cursor in einer Textbearbeitung nach rechts
Kurzes Drücken OK	Aktiviert / Bestätigt die Auswahl
Langes Drücken OK	Aktiviert die Spracherkennung in einem Bearbeitungsfeld (Diktiermodus)
Kurzes Drücken Zurück	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück Löscht den letzten Buchstaben in einem Textbearbeitungsfeld
Langes Drücken Zurück	Leert das komplette Eingabefeld
Kurzes Drücken Menü	Öffnet die Einstellungen der angezeigten Maske

Index – Alphanumerisches Tastenfeld

Die Tabelle unten folgend zeigt die Operation des alphanumerischen Tastenfeldes im Bearbeitungsfeld.

Taste	Aktion
Kurzes Drücken 1	Gibt einen der folgenden Buchstaben ein: 1 . ? ! @ - _ , ' \ " () / : ; + & % * = < > € £ \$ ¥ ¤ \ [] { } \ ~ ^ ` i §
Kurzes Drücken 2	Gibt einen der folgenden Buchstaben ein: a b c 2 A B C ä à å ā
Kurzes Drücken 3	Gibt einen der folgenden Buchstaben ein: d e f 3 D E F đ é ē
Kurzes Drücken 4	Gibt einen der folgenden Buchstaben ein: g h l 4 G H I
Kurzes Drücken 5	Gibt einen der folgenden Buchstaben ein: j k l 5 J K L
Kurzes Drücken 6	Gibt einen der folgenden Buchstaben ein: m n o 6 M N O ö
Kurzes Drücken 7	Gibt einen der folgenden Buchstaben ein: p q r s 7 P Q R S ß
Kurzes Drücken 8	Gibt einen der folgenden Buchstaben ein: t u v 8 T U V ü
Kurzes Drücken 9	Gibt einen der folgenden Buchstaben ein: w x y z 9 W X Y Z
Kurzes Drücken 0	Gibt einen der folgenden Buchstaben ein: Leerzeichen, 0, neue Zeile
Kurzes Drücken Stern	Blockiert das Tastenfeld: Normal, Shift, Numerisch
Kurzes Drücken Raute	1. Mal: Öffnet die Liste der Sonderzeichen: . , ; : ! ? @ & > < = - + * / \ # () { } [] % " ' ~ ^ ` \$ € £ § _ 2. Mal: Öffnet die Liste der Emotikons: Glückliches und trauriges Gesicht, Zungestreckendes Gesicht, expressionsloses Gesicht, enttäushtes Gesicht, lächelndes Gesicht, weinendes Gesicht, Herzaugen-gesicht, zwinkerndes Gesicht.

Index – Zugänglichkeit Abkürzungstasten

Die Tabelle unten folgend zeigt die verschiedenen zugänglichkeits-Abkürzungen aus jeder Maske:

Kürzel	Aktion
Raute + 1	Zeigt den Telefonstatus an: Zeit, Akku, Wi-Fi-Status, Bluetooth-Status, Netzwerk-Status
Raute + 2	Liest alle Elemente der Liste nacheinander von oben nach unten
Raute + 3	Nicht belegt
Raute + 4	Verringert die Sprachgeschwindigkeit
Raute + 5	Erhöht die Sprachgeschwindigkeit
Raute + 6	Nicht belegt
Raute + 7	Wiederholt das letzte gesprochene Element des MiniVision2
Raute + 8	Buchstabiert das letzte gesprochene Element des MiniVision2 (Buchstabe für Buchstabe)
Raute + 9	Nicht belegt
Raute + 0	Öffnet Telefoneinstellungen
Raute + Auf	Nicht belegt
Raute + Ab	Nicht belegt
Raute + Links	Nicht belegt
Raute + Rechts:	Nicht belegt

Index – Bearbeiten Abkürzungstasten

Die Tabelle unten folgend zeigt die verschiedenen Abkürzungen im Bearbeitungsfeld zum Text schreiben:

Kürzel	Aktion
Stern + 1	Nicht belegt
Stern + 2	Nicht belegt
Stern + 3	Schneidet ausgewählten Text aus
Stern + 4	Nicht belegt
Stern + 5	Nicht belegt
Stern + 6	Kopiert ausgewählten Text
Stern + 7	Nicht belegt
Stern + 8	Nicht belegt
Stern + 9	Fügt ausgewählten Text ein
Stern + 0	Nicht belegt
Stern+ Auf	Nicht belegt
Stern + Ab	Nicht belegt
Stern + Links	Wählt den Buchstaben links vom Cursor aus (Kann mehrere Male benutzt werden, um Teile eines Textes zu wählen: um ein ganzes Wort oder einen Satz auszuwählen)
Stern + Rechts:	Wählt den Buchstaben rechts vom Cursor aus (Kann mehrere Male benutzt werden, um Teile eines Textes zu wählen: um ein ganzes Wort oder einen Satz auszuwählen)