

Uživatelská příručka MiniVision

Souhrn

Uživatelská příručka MiniVision	1
Úvod	5
Obsah balení	6
Rozvržení zařízení	7
Přední strana	7
Horní okraj	8
Pravý okraj	8
Spodní okraj	8
Zadní strana	8
Uvedení do provozu	9
Vložení SIM karty	9
Vložení baterie	9
Nabíjení baterie	9
Zapnutí a vypnutí zařízení	9
Režim spánku	9
Rychlé nastavení	10
Odemknutí karty SIM zadaným kódem PIN	10
Začínáme	11
Základní informace o uživatelském rozhraní	11
Orientace v menu zařízení MiniVision	11
Zmena hlasitosti zvuku zařízení MiniVision	11
Psaní pomocí fyzické klávesnice	12
Diktování textu pomocí rozpoznávání řeči	12
Odstranění textu	13
Úprava textu	13
Editačné pole: menu	13
Editačné pole: klávesové zkratky	13
Zkratky pro usnadnění přístupu	14
Domovská obrazovka a seznam aplikací	15
Domovská obrazovka	15
Seznam aplikací	15
Volání	16
Přijetí hovoru	16
Ukončení hovoru	16
Odmítnutí příchozího hovoru	16

Uskutečnění hovoru	16
Možnosti během hovoru.....	17
Historie hovorů.....	17
Nastavení.....	18
Rychlá volba	19
Kontakty	20
Import kontaktů	20
Přidávání kontaktu	20
Úprava kontaktu.....	21
Smazání kontaktu	21
Smazání všech kontaktů.....	22
Hledání kontaktu.....	22
Volání kontaktu	22
Odeslání zprávy kontaktu	22
Sdílení kontaktu pomocí textové zprávy	22
Export kontaktů.....	22
Zprávy	23
Správa zpráv v režimu diskuze.....	23
Odeslání nové zprávy	23
Odeslání zpráv více příjemcům	23
Přesun zprávy.....	24
Zobrazení nové zprávy	24
Odpovědět na zprávu.....	24
Smazání zprávy z diskuze	24
Smazání diskuze	25
Smazání všech diskuzí	25
Vytvoření kontaktu z neznámého čísla	25
Volání kontaktu	25
Nastavení.....	25
Správa zpráv v chronologickém režimu.....	26
Odeslání nové zprávy	26
Odeslání zprávy více příjemcům.....	26
Přesun zprávy.....	27
Zobrazení nové zprávy	27
Odpovědět na zprávu.....	27
Smazání zprávy	27
Smazání všech zpráv.....	27
Vytvoření kontaktu z neznámého čísla	27
Volání kontaktu	28

Nastavení.....	28
Budík	29
Přidání budíku.....	29
Zastavení budíku	30
Úprava budíku	30
Zapnutí / vypnutí budíku	30
Smazání budíku	30
Smazání všech budíků.....	30
Kalendář	31
Přidání události	31
Zastavení alarmu události.....	32
Úprava události	32
Smazání události	32
Smazání všech událostí.....	32
Vyhledání události	32
FM rádio	33
Poslech rádia.....	33
Přidání rozhlasové stanice mezi oblíbené.....	33
Detektor barev.....	34
Oznámení barev	34
Najít barvu	34
Upozornění k nalezení barvy	34
Kalkulačka.....	35
Provedení výpočtu	35
SOS.....	36
Zapnutí / vypnutí funkce SOS	36
Nastavení funkce SOS.....	36
Nastavení	38
Obrazovka	38
Vokalizace	39
Bluetooth.....	40
Wi-Fi	40
Síť	41
Zabezpečení	41
Jazyk.....	42
Klávesnice	42
Datum a čas.....	42
O telefonu	43
Technické specifikace	44

Design.....	44
Hardware	44
V případě problému	45
Můj telefon se nezapne / mám černou obrazovku	45
Čitelnost mé obrazovky není uspokojivá.....	45
Můj telefon se sám vypíná	45
Můj telefon má nízkou výdrž baterie	45
Můj telefon se správně nenabíjí	45
Můj telefon není připojen k síti	45
Chyba karty SIM / Není k dispozici žádná funkce telefonu	45
Nemohu telefonovat.....	45
Nemohu přijímat příchozí hovory	46
Kvalita zvuku hovorů není optimální	46
Při volbě čísla v seznamu kontaktů není vytočeno žádné číslo	46
Nemohu přistupovat ke své hlasové schránce.....	46
Zamknutá karta SIM.....	46
O tomto dokumentu	47
Právní upozornění a záruka	48
Bezpečnostní opatření a upozornění	48
Zdraví a bezpečnost	48
Záruka.....	48
Informace o specifické míře absorpce	49
Zákaznický servis	49
Ochranné známky.....	49
Zoznam – Tlačítka navigačního panelu	50
Zoznam – Tlačítka alfanumerické klávesnice	51
Zoznam – Zkratky pro usnadnění přístupu	52
Zoznam – Zkratky při úpravě textu	53

Úvod

MiniVision je mobilní telefon speciálně určený pro zrakově postižené, slabozraké nebo nevidomé. Díky své skutečné fyzické klávesnici a plně vokalizovanému rozhraní je MiniVision 100% přístupný a snadno použitelný.

Uživatelské rozhraní a funkce tohoto telefonu byly plně přizpůsobeny tak, aby se zajistilo snadné učení a použití v každodenním životě.

Tato uživatelská příručka byla navržena tak, aby vás krok za krokem vedla při používání různých funkcí. Doplnuje příručku Rychlý průvodce a umožňuje vám co nejlépe využít vaše MiniVision.

Obsah balení

MiniVision je dodáván s:

- Baterie
- Napájecí adapter 220 / 110V – 5V USB
- Kabel micro USB
- Sluchátko s mikrofonem
- Řemínek na krk
- Stručná příručka pro uživatele

Seznam příslušenství, konfigurace nebo verze produktu se může v jednotlivých zemích lišit. Vzhled a vlastnosti produktu a příslušenství se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Doporučujeme používat pouze příslušenství schválené společností KAPSYS. Použití neschválených příslušenství může vést k problémům s výkonem i poruchám, na které záruka neplatí.

Rozvržení zařízení

Přední strana

Přední kryt přístroje MiniVision je rozdělen na dvě odlišné části:

V horní části obrazovky s úhlopříčkou 2,4 palce můžete zobrazit obsah telefonu. Jas obrazovky, velikost textu a kontrast lze změnit v sekci « [Obrazovka](#) ».

Nad displejem je umístěn reproduktor, který se používá během hovoru.

V dolní části zařízení MiniVision pod obrazovkou najdete fyzickou klávesnici. Tato fyzická klávesnice je rozdělena na dvě části:

První částí jsou navigační a ovládací panely, které umožňují navigaci do systému menu, ovládání hlasitosti a spuštění určitých akcí.

Navigační a ovládací panely jsou složeny následovně:

Zaoblený joystick ve tvaru obdélníku je umístěn ve středu panelu. Na každou stranu joysticku je možné klikat a umožňuje provádět akci. Ve zbytku dokumentu použijeme termíny: **Nahoru**, **Dolů**, **Vlevo** a **Vpravo** pro zadání použití joysticku. Centrální část joystickového tlačítka zvaného **OK** umožňuje potvrzení vybraného prvku..

Popis činnosti joysticku:

- **Nahoru**: vybere předchozí položku
- **Dolů**: vybere další položku
- **Vlevo**: snižuje hlasitost
- **Vpravo**: zvyšuje hlasitost
- **OK**: potvrdí vybranou položku

Další informace naleznete v sekci « [Začínáme](#) ».

Dobré vědět: Dlouhým stisknutím tlačítka **OK** se aktivuje hlasové rozpoznávání. To vám umožní použít hlas pro diktování textu ve vstupní oblasti (pro použití této funkce je nutné připojení k internetu). Další informace o této funkci naleznete v části « [Diktování textu pomocí rozpoznávání řeči](#) » tohoto manuálu.

Vlevo od joysticku se nacházejí tlačítka pro vstup do **Menu** a **Přijetí hovoru**, jedno nad druhým a oddělené vodorovnou lištou.

- **Menu**: tlačítko symbolizované čtverečkem, zobrazí další možnosti související s aktuálně zobrazenou aplikací nebo obrazovkou. To obvykle umožňuje přístup k nastavením funkcí nebo k dalším možnostem, jako jsou: potvrzení, odeslání, zrušení, odstranění, úprava atd.
- **Přijetí hovoru**: tlačítko symbolizované třemi vertikálními zelenými tečkami, přijímá příchozí hovor nebo přistupuje k funkcím telefonu přímo z jakékoli obrazovky.

Napravo od joysticku se nacházejí tlačítka **Zpět** a **Ukončení hovoru**, jedno nad druhým a oddělené vodorovnou lištou..

- **Zpět**: tlačítko symbolizované trojúhelníkem, umožňuje návrat na předchozí obrazovku nebo odstranění znaku v editačním poli.

- **Ukončení hovoru:** tlačítko symbolizované třemi vodorovnými červenými tečkami, zavěsí aktuální hovor, odmítne hovor, vrátí se na domovskou obrazovku nebo krátkým stisknutím tlačítka umožňuje návrat z pohotovostního režimu. Dlouhým stisknutím tlačítka zapína a vypína zařízení MiniVision.

Druhou částí fyzické klávesnice je alfanumerická klávesnice, která umožňuje vkládat údaje do zařízení MiniVision. Skládá se z 12 tlačítek (4 řádky se třemi tlačítky):

- 1. řádek - **1, 2, 3**
- 2. řádek - **4, 5, 6**
- 3. řádek - **7, 8, 9**
- 4. řádek – **Hvězdička, 0, Mřížka**

Na tlačítku **5** se nachází ergonomická značka.

Použití alfanumerické klávesnice je popsáno v kapitole « ***Psaní pomocí fyzické klávesnice*** ».

Horní okraj

Na horním okraji telefonu je k dispozici zářez pro vložení popruhu na krk. Chcete-li tak učinit, jednoduše sejměte zadní kryt MiniVision a potom vložte popruh pro krk do zářezu. Jakmile je umístěn, nasadte zadní kryt.

Pravý okraj

Na pravé straně telefonu je k dispozici 3,5 mm audio jack konektor pro napojení sluchátek.

Spodní okraj

Upně nalevo se nachází mikrofon pro volání a rozpoznávání hlasu. Vpravo od mikrofonu je k dispozici konektor Micro USB pro nabíjení zařízení MiniVision. Dále vpravo je zářez, který odstraní zadní kryt MiniVision. Zadní kryt MiniVision je plně odnímatelný a umožňuje přístup k baterii, slotu pro kartu SIM a kartu microSD.

Zadní strana

Na samé horní části zadního panelu vlevo najdete kameru, která se používá pro aplikaci « ***Detektor barev*** ».

Napravo od fotoaparátu je hlavní reproduktor, který slouží na poslech zvuku a syntézu řeči.

Uvedení do provozu

Vložení SIM karty

MiniVision je kompatibilní pouze s kartami Nano SIM (formát 4FF). Chcete-li kartu SIM vložit, otočte telefon, vyhledejte zárez vlevo dole a zvedněte zadní kryt. Konektor SIM a konektor Micro SD jsou umístěny vedle sebe pod baterií na horní straně elektronické desky. Čtečka karet SIM se nachází vlevo a čtečka karet SD se nachází vpravo. Stiskněte a posuňte dvířka směrem nahoru a otevřete konektor SIM. Vložte SIM kartu do přihrádky. Čip by měl směřovat dolů a zkosený roh vpravo dole. Po vložení SIM karty zavřete dvířka.

Stejným způsobem můžete přidat paměťovou kartu napravo od konektoru SIM, pokud chcete rozšířit vnitřní paměť zařízení MiniVision.

Vložení baterie

Vložte baterii umístěním nejprve její spodní hrany do otvoru. Dolní okraj je identifikovatelný díky kontaktům baterie. Pak zaklapněte horní část baterie. Konečně nasadte zadní kryt telefonu a pevně jej stiskněte.

Nabíjení baterie

Pokud používáte baterii poprvé, doporučujeme nabít baterii nejméně po dobu 4 hodin. Poté je možné baterii dobíjet podle vašeho použití.

Autonomie zařízení MiniVision závisí na tom, jakou funkci používáte. Čím více zařízení používáte, tím rychleji se baterie vybití. Můžete optimalizovat využití baterie úpravou určitých nastavení, jakou je jas obrazovky, zpoždění režimu spánku nebo vypnutí Bluetooth a Wi-Fi. Další informace v sekci « [Nastavení](#) ».

Chcete-li dobít baterii, připojte kabel USB mezi zařízeními MiniVision a nabíječkou dodávanou s tímto produktem. Potom připojte nabíječku do elektrické zásuvky.

Dobré vědět: Je-li k MiniVision připojen kabel USB, není možné zadní kryt nasunout ani vyjmout.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Chcete-li MiniVision zapnout, stiskněte a podržte tlačítko **Ukončení hovoru** umístěné vpravo dole na navigačním panelu. Když přístroj vibruje, uvolněte tlačítko. Pokud se výrobek nespustí, zkontrolujte, zda je baterie správně vložena, v případě potřeby zopakujte postup vložení baterie.

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko **Ukončení hovoru**. Poté stisknutím tlačítka **OK** potvrďte, vypnutí zařízení. Předtím, než je zařízení zcela vypnuto, se vyskytne lehké vibrace.

Režim spánku

Když je aktivní domovská obrazovka, krátkým stisknutím tlačítka **Ukončení hovoru** vstoupíte do režimu spánku. MiniVision oznámí "Režim spánku".

V režimu spánku je displej a klávesnice vypnutá, funkce ale zůstávají aktivní. Vždy můžete přijímat hovory a zprávy.

Chcete-li opustit režim spánku, znovu stiskněte tlačítko **Ukončení hovoru**, abyste se dostali do provozního režimu a vrátili se na domovskou obrazovku. MiniVision pak ohlásí "Domovská obrazovka".

Dobré vědět: Ve výchozím nastavení se po uplynutí jedné minuty nečinnosti MiniVision automaticky přepne do režimu spánku, aby se šetřila spotřeba baterie. V tomto případě krátké stisknutí tlačítka **Ukončení hovoru** způsobí vrácení na místo, kde jste byli, před opuštěním provozního režimu.

Dobré vědět: MiniVision obsahuje funkci nazvanou called "Řeč po probuzení". Tato funkce umožňuje oznamovat předem nakonfigurované informace po ukončení režimu spánku.

Použití této funkce je popsáno v sekci « **Vokalizace** ».

Rychlé nastavení

Když poprvé spustíte svůj MiniVision, série obrazovek vám umožní rychle nastavit váš MiniVision.

Krok 1: Výběr jazyka

Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte svůj jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Potvrzovací obrazovka se pak zobrazí ve vybraném jazyce. Pro potvrzení zvoleného jazyka vyberte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK**. Chcete-li se vrátit k výběru jazyka, vyberte možnost "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Krok 2: Povolte vokalizaci

Další obrazovka umožňuje zapnout nebo vypnout hlasovou obrazovku. Chcete-li aktivovat čtečku obrazovky (režim slepý) nebo "Ne", nechte hlasovou zpětnou vazbu (režim nízká viditelnost). Poté potvrďte svou volbu tlačítkem **OK**. Po dokončení posledního kroku se MiniVision restartuje a zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN karty SIM.

Odemknutí karty SIM zadaným kódem PIN

Na vaší SIM kartě je k dispozici čtyřmístný identifikační kód, který se nazývá PIN. Tento kód zamyká vaši SIM kartu proti možnému podvodnému použití.

Při každém zapnutí a vypnutí zařízení MiniVision je vyžadován kód PIN karty SIM. Chcete-li kartu SIM odemknout a získat přístup ke všem funkcím MiniVision, zadejte svůj kód PIN pomocí klávesnice a potvrďte tlačítkem **OK**.

Jakmile je kód PIN ověřen, MiniVision se spustí na domovské obrazovce.

Dobré vědět: pokud je kód PIN po 3 pokusech stále nesprávný, karta SIM bude zablokována a budete muset zadat 8 místný kód PUK poskytnutý vaším poskytovatelem služeb, abyste odemkli zařízení MiniVision.

Dobré vědět: můžete volat na tísňové číslo (viz dostupnost od poskytovatele služeb) přímo z obrazovky pro odemčení kódu PIN.

Základní informace o uživatelském rozhraní

Rozhraní MiniVision bylo vyvinuto pro snadné použití:

- Všechny položky viditelné na obrazovce MiniVision jsou uspořádány ve formátu seznamu a poskytují vám jednoduchou navigaci
- Neexistuje žádný grafický prvek, pouze text
- Každá informace se zobrazí na jednom řádku
- Dlouhé texty přesahující šířku obrazovky se automaticky posouvají horizontálně
- Ve výchozím nastavení je text zobrazený na obrazovce napsán bílým písmem na černém pozadí
- Pokud používáte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** pro navigaci v systému menu telefonu, zobrazí se vybraná položka v opačné barvě
- Každá vybraná položka je vokalizována (pokud jste během kroku 2 rychlého nastavení, jak je popsáno výše, aktivovali funkci "Vokalizace")
- Při otevírání nové obrazovky zvolí MiniVision první položku v seznamu
- Když se vrátíte na dříve otevřenou obrazovku, MiniVision se vrátí na poslední vybranou položku
- Když se dostanete na začátek nebo na konec seznamu, ozve se zvukový signál vybrané položky
- Chcete-li se ujistit, zda byla provedena nějaká akce, na displeji se pomocí rozbalovacího banneru zobrazí zpráva o potvrzení nebo informace (tato zpráva je rovněž vokalizována, pokud je povolena volba "Čtečka obrazovky"). Chcete-li tuto zprávu odmítnout, jednoduše stiskněte libovolné tlačítko a pokračujte v používání telefonu.

Orientace v menu zařízení MiniVision

Zde jsou různé klávesy umožňující navigaci v systému menu MiniVision:

Tlačítko **Nahoru** vybírá předchozí položku v seznamu.

Tlačítko **Dolů** vybírá další položku v seznamu.

Tlačítko **OK** potvrdí vaši volbu a ověří zvolený prvek.

Potvrzení položky obvykle má za následek zobrazení nové obrazovky.

Tlačítko **Zpět** se používá k návratu na jednu obrazovku zpět (například v případě chyby).

Tlačítko **Menu** slouží pro přístup k možnostem zobrazené obrazovky.

Tlačítko **Ukončení hovoru** slouží na vrácení na domovskou obrazovku.

Pokud jste již na domovské obrazovce, přepne telefon do režimu spánku.

Dobré vědět: dlouhým stiskem tlačítka **Nahoru** se vybírá první položka v seznamu a dlouhým stiskem tlačítka **Dolů** se vybírá poslední položka v seznamu.

Popis všech funkcí tlačítek je shrnut v sekci « [Zoznam – Tlačítka navigačního panelu](#) ».

Zmena hlasitosti zvuku zařízení MiniVision

Tlačítko **Vlevo** a **Vpravo** otevře ovládací panel zvuku MiniVision. Můžete spravovat různé hlasitosti takto:

- Běžná hlasitost - 15 úrovní: hlasitost vokalizace a FM rádio
- Hlasitost budíku - 7 úrovní: hlasitost tónů budíku
- Hlasitost vyzvánění - 7 úrovní: hlasitost vyzvánění telefonu

Po otevření ovládacího panelu hlasitosti použijte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** pro volbu hlasitosti, kterou chcete změnit. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Běžná hlasitost". Potom použijte tlačítko **Vlevo** pro snížení úrovně zvolené hlasitosti nebo **Vpravo** pro zvýšení hlasitosti.

Obrazovka pro nastavení hlasitosti se automaticky zavře po 5 sekundách nečinnosti. Tuto obrazovku můžete kdykoli zavřít stisknutím tlačítka **OK** nebo tlačítka **Zpět**.

Dobré vědět: hlasitost komunikace je nezávislá. Je nastavena přímo během hovoru pomocí tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo**.

Dobré vědět: Úroveň 0 hlasitosti vyzvánění odpovídá režimu "Tichý" (vibrování a vyzváněcí tón jsou vypnuty).

Psaní pomocí fyzické klávesnice

Když zařízení MiniVision ohlásí "Editačné pole", znamená to, že můžete zadat alfanumerická data. K zadávání textu nebo čísel se používá alfanumerická klávesnice (**1** až **Mřížka**).

Každé tlačítko na klávesnici poskytuje přístup k několika znakům.

Stisknutím stejného tlačítka rychle po sobě postupně měníte znaky.

- Tlačítko **1** slouží k zadávání znaků interpunkce nebo zvláštních znaků (@, &, +, závorky atd.).
- Tlačítka **2** až **9** slouží k vkládání alfanumerických znaků. Klávesa 2 například zobrazuje následující znaky: a, b, c, 2, A, B, C, a, atd.
- Tlačítko **0** slouží k vložení mezeru nebo znaku "+".
- Tlačítko **Hvězdička** zablokuje klávesnici v režimu "Normální", "Shift" nebo "Numerický".
- Tlačítko **Mřížka** otevře obrazovku pro výběr symbolů, interpunkce a zvláštních znaků. Poté pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte požadovaný znak ze seznamu a potvrďte tlačítkem **OK**. Stiskněte tlačítko **Mřížka** druhýkrát a otevřete obrazovku pro výběr smajlíků. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** můžete procházet seznamem dostupných smajlíků a potvrdit pomocí tlačítka **OK** pro vložení do editačního pole.

Kompletní seznam alfanumerických tlačítek klávesnice je k dispozici v sekci « **Zoznam – Tlačítka alfanumerické klávesnice** ».

Po zadání textu můžete pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** opakovat celý zadaný text. Potom potvrďte zadání stisknutím tlačítka **OK**.

Dobré vědět: Dlouhým stiskem tlačítek **0** až **9** v modifikační zóně je možné vložit číslo přímo bez zobrazení písmen. Příklad: Chcete-li v editačním poli zadat "2", můžete udělat 4 krátké stisknutí tlačítka **2** (a, b, c, 2) nebo dlouhé stisknutí tlačítka **2**.

Diktování textu pomocí rozpoznávání řeči

Zařízení MiniVision disponuje funkcí rozpoznávání hlasu, která vám umožňuje psát text v editovacím poli pomocí svého hlasu. Tato služba vyžaduje připojení k internetu (Wi-Fi přes router nebo síť 3G / 4G, která vyžaduje SIM kartu s předplacením dat).

Pokud nejste připojeni k datové síti nebo pokud je rychlost neuspokojivá, služba nebude fungovat a MiniVision vás na obrazovce informuje pomocí zprávy "Žádné datové připojení. Potřebujete 3G nebo Wi-Fi pro přístup k síti".

Chcete-li použít rozpoznávání hlasu, stiskněte a podržte tlačítko **OK** v editačním poli, dokud neuslyšíte pípnutí. Jakmile uslyšíte pípnutí, povězte jasně svůj text. Rozpoznávání hlasu se ukončí, jakmile přestanete mluvit (nebo pokud uděláte dlouhou přestávku). Po chvíli bude rozpoznáný text vložen do editačního pole a vokalizován. Chcete-li provést opravy, můžete také upravit text pomocí fyzické klávesnice.

Zde je několik doporučení pro použití rozpoznávání hlasu:

- Počkejte na konec pípnutí pro začatí diktování vašeho textu.
- Tiché prostředí zlepší výsledek rozpoznávání řeči.
- Rozpoznávání hlasu můžete použít v editačním poli kolikrát chcete, a ono to spojí výsledné texty.

- Můžete přidávat interpunkci hlasu (", " "?" "!" atd.), Abyste to mohli udělat hlasitě. vyslovte požadovanou interpunkci. Příklad: "Chcete jíst neděli doma otazník".
- Rozpoznávání řeči používá kontext věty. Bude proto relevantnější s dlouhými větami než s malými skupinami slov.

Odstranění textu

V editačním poli krátkým stisknutím tlačítka **Zpět** vymažete poslední zadaný znak. Chcete-li odstranit celý zadaný text, podržte stisknuté tlačítko **Zpět**.

Úprava textu

V editačním poli můžete pomocí tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo** přesunout kurzor a odstranit nebo přidat znak, slovo nebo frázi.

Tlačítko **Vlevo** posune kurzor doleva v editačním poli. Tlačítko **Vpravo** přesune kurzor doprava v editačním poli.

Dobré vědět: není možné měnit hlasitost zvuku MiniVision při úpravách textu, protože tlačítka **Levá** a **Pravá** jsou přiřazeny k pohybu kurzoru.

Editačné pole: menu

Když se na obrazovce zobrazí editačné pole, můžete stisknutím tlačítka Menu zobrazit následující možnosti:

- Uložit: uloží změny provedené v editačním poli
- Zrušit: zruší změny provedené v editačním poli
- Smazat vše: smazání veškerého textu v editačním poli
- Kopírovat vše: zkopíruje celý text editačního pole do schránky
- Vymout vše: zkopíruje a vymaže celý text editačního pole a zkopíruje jej do schránky
- Vložit vše: vloží obsah schránky do editačního pole

Editačné pole: klávesové zkratky

Když se na obrazovce zobrazí vstupní pole, můžete pomocí klávesových zkratk přesunout kurzor, vybrat, zkopírovat, vymout nebo vložit text.

Chcete-li to provést, současně stiskněte klávesu **Hvězdička** a další klávesu na fyzické klávesnici a spustíte konkrétní akce. Zde je seznam dostupných akcí:

- Stiskněte a podržte tlačítko **Hvězdička** a krátce stiskněte tlačítko **Vlevo**: vybírá znak nalevo od kurzoru. (Může být použito několikrát k výběru části textu, například k výběru celého slova nebo fráze)
- Stiskněte a podržte tlačítko **Hvězdička** a krátce stiskněte tlačítko **Vpravo**: vybírá znak napravo od kurzoru. (Může být použito několikrát k výběru části textu, například k výběru celého slova nebo fráze).
- Stiskněte a podržte tlačítko **Hvězdička** a krátce stiskněte tlačítko **0**: zkopíruje vybraný text do schránky.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Hvězdička** a krátce stiskněte tlačítko **3**: vystřihne vybraný text do schránky.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Hvězdička** a krátce stiskněte tlačítko **6**: zkopíruje vybraný text a uloží ho do schránky.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Hvězdička** a krátce stiskněte tlačítko **9**: vloží text ze schránky.

Zkratky pro usnadnění přístupu

Tyto klávesové zkratky umožňují otevřít nabídky přístupnosti, jako je řízení rychlosti syntézy řeči, opakování nebo hláskování posledního prvku, který MiniVision řekl. MiniVision podporuje zkratky pro usnadnění přístupu, které fungují na všech obrazovkách.

Chcete-li použít zkratku pro usnadnění přístupu, současně stiskněte klávesu **Mřížka** a další klávesu na fyzické klávesnici. Zde je seznam dostupných zkratek:

- Stiskněte a podržte tlačítko **Mřížka** a krátce stiskněte tlačítko **0**: otevře nastavení telefonu.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Mřížka** a krátce stiskněte tlačítko **1**: získáte stav telefonu (čas, úroveň baterie, stav sítě Wi-Fi, stav Bluetooth, stav sítě).
- Stiskněte a podržte tlačítko **Mřížka** a krátce stiskněte tlačítko **2**: přečtete všechny prvky seznamu jeden po druhém.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Mřížka** a krátce stiskněte tlačítko **4**: snižuje rychlost syntézy řeči.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Mřížka** a krátce stiskněte tlačítko **5**: zvyšuje rychlost syntézy řeči.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Mřížka** a krátce stiskněte tlačítko **7**: opakuje poslední prvek vokalizovaný zařízením MiniVision.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Mřížka** a krátce stiskněte tlačítko **8**: hláskuje poslední prvek vokalizovaný zařízením MiniVision (znak po znaku).

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je hlavní obrazovkou zařízení MiniVision. Tato obrazovka umožňuje rychle se dozvědět čas, počet nepřečtených zpráv a počet zmeškaných hovorů v telefonu.

Stisknutím tlačítka **Ukončení hovoru** se vrátíte k domovské obrazovce, zatímco je telefon zapnutý. Na domovskou obrazovku se můžete kdykoli a z libovolného místa vrátit. To je obzvláště užitečné, pokud jste v menu telefonu ztraceni.

Dobré vědět: Po zobrazení domovské obrazovky můžete vytočit telefonní číslo nebo použít rychlou volbu (dlouhé stisknutí číselného tlačítka na klávesnici rychle vyvolá kontakt). Tyto dvě funkce jsou detailně popsány v sekci « **Volání** ».

Chcete-li otevřít seznam aplikací, stiskněte jeden z následujících tří tlačítek: **Nahoru**, **Dolů** nebo **OK**.

Seznam aplikací

Když opustíte domovskou obrazovku, jak je popsáno výše, zobrazí se seznam aplikací, tedy seznam funkcí telefonu. MiniVision má 10 aplikací:

- **Volání**
- **Kontakty**
- **Zprávy**
- **Budík**
- **Kalendář**
- **FM rádio**
- **Detektor barev**
- **Kalkulačka**
- **SOS**
- **Nastavení**

Každá aplikace je podrobně vysvětlena v následujících částech.

Chcete-li otevřít aplikaci, pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte. Chcete-li aplikaci ukončit, stiskněte klávesu **Zpět**. Pravděpodobně budete muset použít klávesu **Zpět** vícekrát, pokud jste otevřeli několik obrazov stejné aplikace..

Aplikaci můžete také ukončit bez uložení aktuálních změn tím, že se vrátíte na domovskou obrazovku stisknutím tlačítka **Ukončení hovoru**.

Dobré vědět: Seznam aplikací nainstalovaných ve výchozím nastavení v aplikaci MiniVision se může lišit podle země, poskytovatele služeb a konfigurace produktu.

Volání

Aplikace Volání umožňuje uskutečňovat hovory, zobrazovat hlasové pošty a historii hovorů. K aplikaci Volání můžete kdykoli přistupovat stisknutím tlačítka **Přijetí hovoru**.

Přijímání hovoru

Po zazvonění telefonu stiskněte pro přijetí příchozího hovoru tlačítko **Přijetí hovoru**. Tlačítko v **Přijetí hovoru** se nachází na levém konci navigačního panel. Je symbolizován třemi vertikálními zelenými tečkami.

Ve výchozím nastavení je povoleno nastavení "Přijetí hovoru pomocí tlačítek 0-9", což umožňuje přijímat příchozí hovor stisknutím libovolných alfanumerických tlačítek na fyzické klávesnici. Další informace naleznete v části « **Klávesnice** ».

Dobré vědět: Po zazvonění telefonu můžete zvonení vypnout telefon a slyšet ID volajícího stisknutím klávesy **Vlevo** nebo **Vpravo**. Chcete-li ID volajícího zopakovat, stiskněte tlačítko **Nahoru**.

Ukončení hovoru

Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko **Ukončení hovoru** umístěné na pravém konci navigačního panelu. Je symbolizován třemi horizontálními červenými tečkami.

Odmítnutí příchozího hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte tlačítko **Ukončení hovoru**.

Uskutečnění hovoru

Z domovské obrazovky pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte jednu z následujících čtyř možností:

- **Volat kontakt:** umožňuje vybrat kontakt z telefonního seznamu. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte kontakt ze seznamu a spusťte hovor stisknutím tlačítka **OK**.

Dobré vědět: jako v aplikacích Kontakty a Zprávy můžete pomocí alfanumerické klávesnice vyhledat kontakt. Seznam názvů je potom filtrován při psaní. Filtrování je prováděno od začátku jména a příjmení. Seznam filtrovaných kontaktů můžete kdykoli procházet pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů**. Chcete-li vymazat znak z filtru, stiskněte tlačítko **Zpět**. Po nalezení kontaktu stiskněte tlačítko **OK** pro zahájení hovoru..

- **Vytáčení:** umožňuje zadat číslo telefonního čísla pomocí čísel. Když se zobrazí textové pole, zadejte své číslo pomocí číselné klávesnice, potvrďte zadání a spusťte hovor stisknutím tlačítka **OK** nebo **Přijetí hovoru**.

Dobré vědět: Můžete také vytočit telefonní číslo přímo z domovské obrazovky nebo z hlavní aplikace aplikace Volání. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítka čísel na numerické klávesnici pro zadání volaného čísla, potvrďte zadání a spusťte hovor stisknutím tlačítka **OK** nebo **Přijetí hovoru**.

- **Historie volání:** umožňuje vyvolat kontakt nebo telefonní číslo z minulých hovorů. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte číslo, které chcete vyvolat, a stisknutím tlačítka **OK** otevřete obrazovku možností. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Volat" a potvrďte tlačítkem **OK**.
- **Hlasová schránka:** umožňuje volat hlasovou schránku, pro přečtení zpráv.

Možnosti během hovoru

Během komunikace můžete stisknutím tlačítka **Menu** zobrazit následující možnosti:

- **Povolit reproduktor:** přepíná zvuk komunikace v reproduktoru MiniVision (režim hands-free). Chcete-li režim hands-free odebrat, stiskněte znovu **Menu**, vyberte možnost "Vypnout reproduktor" a potvrďte tlačítkem **OK**.
- **Ztlumit:** ztlumí mikrofon MiniVision tak, aby vás volající neslyšel.
- **Přidání hovoru:** pozastaví vašeho volajícího a volá druhý kontakt. Pomocí tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte druhý kontakt v seznamu a stisknutím tlačítka **OK** spustíte nový hovor.

Chcete-li změnit volajícího během dvojitého hovoru, stiskněte tlačítko **Menu** a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost "Přepnout volání" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: Během dvojitého hovoru tlačítko **Ukončení hovoru** ukončí aktuální hovor a přepne se na zadržený hovor.

Chcete-li volat v konferenčním režimu, stiskněte tlačítko **Menu** a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Konference" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: Během konferenčního hovoru ukončí tlačítko **Ukončení hovoru** oba hovory.

Historie hovorů

Historie volání vám umožňuje zobrazit všechna volání, přijata a zmeškaná z / do MiniVision. Počet zmeškaných hovorů je zobrazen na domovské obrazovce, stejně jako v seznamu aplikací, když zvolíte "Volání". Možnost "Řeč po probuzení" také umožňuje oznamovat počet přijatých nepřijatých hovorů při ukončení režimu spánku. Další informace naleznete v části « [Vokalizace](#) ».

Dobré vědět: Po ověření historie hovorů zmizí oznámení o zmeškaných hovorech.

Na hlavní obrazovce aplikace Volání použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** pro volbu "Historie hovorů" a potvrďte tlačítkem **OK**. Hovory uskutečněné, přijaté a zmeškané jsou uvedeny od posledního po nejstarší. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte ze seznamu seznam kontaktů nebo volání a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte následující možnosti:

- **Volat:** volání vybraného kontaktu nebo čísla.
- **Detail:** umožňuje zobrazit podrobnosti o hovoru. K dispozici jsou následující možnosti:
 - **Jméno:** umožní vám znát jméno kontaktu, který vám zavolal nebo který jste volali (je k dispozici pouze v případě, že je telefonní číslo uloženo ve vašich kontaktech).
 - **Datum:** umožňuje znát datum hovoru.
 - **Doba trvání:** informuje o délce hovoru.
 - **Stav:** umožňuje vám znát typ hovoru (odchozí hovor, příchozí hovor, zmeškaný hovor)
 - **Telefonní číslo:** umožňuje znát telefonní číslo kontaktu.
- **Smazat:** odstranění hovoru z historie
- **Vytvoření kontaktu:** umožňuje vytvořit kontakt z neznámého čísla v historii. Zobrazí se nová obrazovka pro vytvoření kontaktů s předplněným polem Telefonní číslo. Následující sekci « [Přidávání kontaktu](#) ».

Dobré vědět: Chcete-li vymazat všechna čísla z historie hovorů, stiskněte tlačítko **Menu** z "Historie volání" a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Odstranit vše" a potvrďte tlačítkem **OK**. Objeví se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" tlačítky **Nahoru** nebo **Dolů** a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte vymazání celé historie.

Nastavení

Z hlavní obrazovky aplikace Volání stiskněte **Menu** pro přístup k možnosti aplikace Volání a poté pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Nastavení" a potvrďte tlačítkem **OK**. K dispozici jsou následující nastavení:

- **Vibrace:** umožňuje vibrovat, když telefon zvoní během příchozího hovoru. Ve výchozím nastavení je tato možnost zakázána. Stisknutím tlačítka **OK** ji aktivujete.
- **Tón vyzvánění telefonu** umožňuje nastavit vyzvánění telefonu. Stisknutím tlačítka **OK** změníte vyzváněcí tón. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** v seznamu vyberte vyzváněcí tón a automaticky se po několik sekund přehraje. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení volby a návrat na obrazovku nastavení.
- **Číslo hlasové schránky:** umožňuje nastavit telefonní číslo vaší hlasové schránky. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte do editačního pole a vložte číslo. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** uložte. Následně budete moci volat záznamník přímo pomocí « **Rychlá volba** *Erreur ! Source du renvoi introuvable.* » tlačítkem **1**.
- **Přesměrování:** umožňuje nastavit automatické přesměrování. Ve výchozím nastavení není přesměrování nastaveno. Stiskněte tlačítko **OK** pro přístup k různým možnostem:
 - **Vždy přesměrovat:** umožňuje přesměrování volání na jiné číslo. Stisknutím tlačítka **OK** otevřete tuto konfiguraci. K dispozici jsou dvě možnosti:
 - **Stav:** umožňuje vám znát stav tohoto přesměrování (Zapnuto / Vypnuto).
 - **Přesměrovat na číslo:** nastaví číslo, na které jsou přesměrovány hovory. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte do editačního pole a vložte číslo. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** uložíte číslo.
 - **Přesměrovat, pokud je obsazeno:** umožňuje přesměrovat hovory na jiné číslo, když jste již ve volání. Stisknutím tlačítka **OK** otevřete tuto konfiguraci. K dispozici jsou dvě možnosti:
 - **Stav:** umožňuje vám znát stav tohoto přesměrování (Zapnuto / Vypnuto).
 - **Přesměrovat na číslo:** nastaví číslo, na které jsou přesměrovány hovory. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte do editačního pole a vložte číslo. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** uložíte číslo.
 - **Přesměrovat nezdvihnuté hovory:** umožňuje volání přesměrovat na jiné číslo, když nepřijmete hovor. Stisknutím tlačítka **OK** otevřete tuto konfiguraci. K dispozici jsou dvě možnosti:
 - **Stav:** umožňuje vám znát stav tohoto přesměrování (Zapnuto / Vypnuto).
 - **Přesměrovat na číslo:** nastaví číslo, na které jsou přesměrovány hovory. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte do editačního pole a vložte číslo. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** uložíte číslo.
 - **Přesměrovat, pokud je nedosažitelný:** umožňuje, aby byly hovory přesměrovány na jiné číslo, když je telefon nepřístupný. Stisknutím tlačítka **OK** otevřete tuto konfiguraci. K dispozici jsou dvě možnosti:
 - **Stav:** umožňuje vám znát stav tohoto přesměrování (Zapnuto / Vypnuto).
 - **Přesměrovat na číslo:** nastaví číslo, na které jsou přesměrovány hovory. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte do editačního pole a vložte číslo. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** uložíte číslo.
- **ID volajícího:** umožňuje odesílat telefonní číslo, když voláte někoho. K dispozici jsou tři možnosti: "Použít výchozí síť", "Skrýt číslo", "Zobrazit číslo". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Použít výchozí síť". Stiskněte tlačítko **OK** pro úpravu. Poté pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte jinou možnost a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Čekající hovor:** umožňuje přehrávat zvukový signál, když voláte a máte druhý hovor. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. Stisknutím tlačítka **OK** jej deaktivujete.

Rychlá volba

Rychlá volba umožňuje spojit vaše oblíbené kontakty s rychlým přístupem k číselným tlačítkům na klávesnici. Jakmile je kontakt přiřazen, dlouze stiskněte naprogramované tlačítko pro spuštění hovoru z domovské obrazovky.

Chcete-li nastavit rychlou volbu, stiskněte na hlavní obrazovce aplikace Volání stisknutím tlačítka **Menu** a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte položku Rychlá volba a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se seznam čísel rychlé volby.

Tlačítko **1** je vyhrazeno pro hlasovou poštu a je nakonfigurováno prostřednictvím volby "Hlasová schránka", která je k dispozici v části "Nastavení" aplikace Volání. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte tlačítka od **2** do **9** a stisknutím tlačítka **OK** vyhledejte kontakt, který chcete spojit. Když se vám zobrazí seznam kontaktů, použijte znovu tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** pro výběr kontaktu ze seznamu a potvrďte přidružení stisknutím tlačítka **OK**.

Dobré vědět: Můžete přímo spojit telefonní číslo s kontaktem z domovské obrazovky. Při dlouhém stisknutí nepřidruženého číselného tlačítka se zobrazí obrazovka potvrzení přidružení. Zvolte "Ano" tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** a pomocí tlačítka **OK** vytvořte číslo rychlé volby. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte kontakt v seznamu a potvrďte přidružení stisknutím tlačítka **OK**.

Kontakty

Aplikace Kontakty funguje jako telefonní seznam, ve kterém jsou všechny vaše kontakty seskupeny. Hlavní obrazovka umožňuje zobrazit všechny kontakty uložené na MiniVision. Kontakty jsou seřazeny podle abecedy. Každý vytvořený kontakt má následující formát: jméno kontaktu, příjmení kontaktu, telefonní číslo, typ.

Import kontaktů

Abyste zabránili problémům s kompatibilitou, ve výchozím nastavení se v zařízení MiniVision nezobrazuje žádný kontakt. Pokud si přejete, můžete kontakty importovat z vaší SIM karty nebo ze souboru VCF.

Chcete-li to provést, stisknutím tlačítka **Menu** na hlavní obrazovce aplikace Kontakty otevřete možnosti obrazovky. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost "Importovat" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka s následujícími dvěma možnostmi:

- **Import ze SIM karty:** Umožňuje kopírovat všechny kontakty z vaší SIM karty do vnitřní paměti MiniVision. Zobrazí se obrazovka potvrzení importu. Zvolte "Ano" a ověřte pomocí tlačítka **OK** potvrzení importu kontaktů ze SIM karty.
- **Importovat ze souboru VCF:** zkopíruje všechny kontakty obsažené v souboru VCF do vnitřní paměti MiniVision. Soubor VCF (nebo Vcard) je standardní formát souboru používaný k ukládání informací o kontaktech. Seznamy kontaktů ve formátu VCF lze ukládat z většiny programů pro správu kontaktů nainstalovaných v počítači nebo telefonu. Chcete-li tuto funkci používat, nejprve zkopírujte soubor VCF obsahující kontakty do vnitřní paměti MiniVision přes počítač. Chcete-li to provést, připojte zařízení MiniVision k počítači pomocí kabelu USB. MiniVision je rozpoznán jako externí úložný prostor. Otevřete složku "MiniVision" a poté "Vnitřní paměť" pro přístup k paměti telefonu. Zkopírujte soubor VCF do kořenového adresáře této složky. Jakmile je soubor zkopírován do vnitřní paměti MiniVision, stisknutím tlačítka **OK** potvrďte import ze souboru VCF. Objeví se obrazovka pro výběr souboru. Vyberte název souboru VCF pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** a ověřte pomocí tlačítka **OK** potvrzení importu z tohoto souboru. Zobrazí se obrazovka potvrzení importu. Zvolte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK** potvrzení importu kontaktů.

Dobré vědět: Během procesu importu vás na obrazovce informuje o vývoji importu v procentech. Jakmile dokončíte proces importu, MiniVision vás informuje o počtu importovaných kontaktů.

Dobré vědět: MiniVision podporuje pouze jedno telefonní číslo na jeden kontakt. Importované kontakty s více telefonními čísly budou duplikovány jedním číslem a rozlišeny podle typu čísla (Mobil, Práce, Domů, Ostatní).

Přidávání kontaktu

Na hlavní obrazovce aplikace Kontakty stiskněte tlačítko **Menu** a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Nový kontakt" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Zobrazí se obrazovka vytvoření kontaktů s následujícími polema pro vyplnění:

- **Jméno:** umožňuje vyplnit jméno vašeho kontaktu. Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do textového pole a vložte text. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** uložíte jméno a vrátíte se na obrazovku vytvoření kontaktů.
- **Příjmení:** umožňuje vyplnit příjmení vašeho kontaktu. Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do textového pole a vložte text. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** uložíte příjmení a vrátíte se na obrazovku vytvoření kontaktů.
- **Telefonní číslo:** umožňuje vyplnit telefonní číslo vašeho kontaktu. Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do pole pro úpravy a vložte číslo. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** uložíte telefonní číslo a vrátíte se na obrazovku vytvoření kontaktů.

Dobré vědět: MiniVision podporuje pouze jedno telefonní číslo na jeden kontakt. Pokud má váš kontakt dvě telefonní čísla, budete muset vytvořit druhý kontakt vyplněním stejného "Jméno" a "Příjmení" a poté změnit pouze pole "Číslo" a "Typ".

- **Typ:** umožňuje zadat typ telefonního čísla vašeho kontaktu. K dispozici jsou čtyři typy: "Mobil", "Práce", "Domácí", "Ostatní". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Mobil". Stiskněte tlačítko **OK** pro změnu, poté pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte jiný typ a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Poznámka:** přidá poznámku ke kontaktu. Stisknutím klávesy **OK** přejděte do textového pole a vložte text. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** uložíte svou poznámku a vrátíte se na obrazovku vytvoření kontaktů.
- **Vyzváněcí tón:** umožňuje nastavit vlastní vyzváněcí tón pro váš kontakt. Stisknutím tlačítka **OK** změníte vyzváněcí tón. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** v seznamu vyberte vyzvánění, vybrané vyzvánění se přehraje automaticky. Potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Vyzváněcí tón se uloží a znovu se zobrazí obrazovka vytvoření kontaktů.

Dobré vědět: Do MiniVision můžete přidat vlastní vyzváněcí tóny. Chcete-li to provést, připojte zařízení MiniVision k počítači pomocí kabelu USB. MiniVision je rozpoznán jako externí úložný prostor. Otevřete složku "MiniVision" a poté "Vnitřní paměť" pro přístup k paměti telefonu. Zkopírujte své vyzváněcí tóny MP3 do složky "Vyzváněcí tóny". Vaše vyzváněcí tóny budou dostupné v seznamu vyzváněcích tónů a budou označeny názvem souboru MP3.

Po dokončení různých kontaktů stiskněte tlačítko **Menu** pro otevření možností obrazovky. Poté pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Uložit" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: Stisknutím tlačítka **Zpět** také uložíte kontakt, pokud bude dokončeno alespoň jedno z výše uvedených polí.

Dobré vědět: Kontakty jsou vždy uloženy ve vnitřní paměti MiniVision.

Úprava kontaktu

Na hlavní obrazovce aplikace Kontakty použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** pro výběr kontaktu, který chcete upravit, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Kontakt se otevře v režimu úprav a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte pole, které chcete upravit, z následujících položek: "Jméno", "Příjmení", "Číslo", "Typ", "Poznámka". Potom postupujte stejným způsobem jako u « **Přidávání kontaktu** ».

Po úpravách stisknutím tlačítka **Menu** otevřete možnosti obrazovky. Poté pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Uložit" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: Stisknutím tlačítka **Zpět** také můžete uložit kontakt, pokud bylo modifikováno alespoň jedno z polí.

Chcete-li zrušit změny provedené v kontaktu, stiskněte tlačítko **Menu** pro otevření možností obrazovky a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Zrušit". Potvrďte zrušení tlačítkem **OK**.

Smazání kontaktu

Na hlavní obrazovce aplikace Kontakty použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** pro výběr kontaktu, který chcete smazat, a potvrďte tlačítkem **OK**. Kontakt se otevře v režimu úprav. Stisknutím tlačítka **Menu** otevřete možnosti obrazovky a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte položku "Odstranit" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK** vymazání. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** zrušení odstranění.

Smazání všech kontaktů

Chcete-li odstranit všechny kontakty, stiskněte tlačítko **Menu** na hlavní obrazovce aplikace Kontakty a poté tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Odstranit vše" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" a pomocí tlačítka **OK** potvrďte odstranění všech kontaktů. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** zrušení odstranění.

Hledání kontaktu

Na hlavní obrazovce aplikace Kontakty použijte alfanumerickou klávesnici a zadejte název kontaktu. Seznam názvů je potom filtrován při psaní. Filtr se provádí na začátku Jméno a Příjmení. Seznam filtrovaných kontaktů můžete kdykoli procházet pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů**.

Chcete-li vymazat znak z filtru, stiskněte tlačítko **Zpět**.

Po nalezení kontaktu stiskněte klávesu **OK** pro zobrazení detailů kontaktu.

Volání kontaktu

Chcete-li zavolat kontakt, doporučujeme použít aplikaci « **Volání** ». Můžete však kontaktovat kontakt z aplikace Kontakty.

Z hlavní obrazovky aplikace Kontakty použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** pro výběr kontaktu, který chcete volat, a potvrďte tlačítkem **OK**. Kontaktní stránka se otevře v režimu úprav.

Stisknutím tlačítka **Menu** otevřete možnosti obrazovky a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost "Volat" a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**, abyste zahájili hovor. K ukončení hovoru použijte tlačítko **Ukončení hovoru** a vraťte se do aplikace "Kontakty".

Odeslání zprávy kontaktu

Chcete-li odeslat textovou zprávu kontaktu, doporučujeme použít aplikaci « Zprávy ».

Můžete však odeslat textovou zprávu do kontaktu z aplikace "Kontakty".

Z hlavní obrazovky aplikace Kontakty použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** pro výběr kontaktu, kterému chcete poslat zprávu, a potvrďte tlačítkem **OK**. Kontakt se otevře v režimu úprav.

Stisknutím tlačítka **Menu** otevřete možnosti obrazovky a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost Odeslat textovou zprávu a potvrďte tlačítkem **OK**. Jste přesměrováni do aplikace Zprávy s cílovým místem s vaším kontaktním číslem. Zadejte text a stisknutím tlačítka **OK** ověřte odeslání textové zprávy a vraťte se do aplikace "Kontakty".

Sdílení kontaktu pomocí textové zprávy

tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** pro výběr kontaktu, který chcete sdílet, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Kontakt se otevře v režimu úprav. Stisknutím tlačítka **Menu** otevřete možnosti obrazovky a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost Odeslat kontakt pomocí textové zprávy a potvrďte tlačítkem **OK**. Otevře se obrazovka kontaktů. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte osobu, se kterou chcete tento kontakt sdílet, a potvrďte tlačítkem **OK**. Jste přesměrováni na aplikaci "Zprávy" s tělem nové předplněné textové zprávy s kontaktními informacemi. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení odeslání textové zprávy a návrat do aplikace Kontakty.

Export kontaktů

Z hlavní obrazovky aplikace Kontakty stiskněte **Menu** a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte položku Exportovat do souboru VCF a potvrďte tlačítkem **OK**. Kopie vašich kontaktů je nyní k dispozici ve vnitřní paměti MiniVision. Tento soubor VCF s názvem 00X.VCF (kde X je počet souborů, které jste již záložovali) lze uložit v počítači.

Zprávy

Aplikace Zprávy umožňuje posílat a přijímat textové zprávy (SMS).

MiniVision neobdrží MMS (zprávy s příliš dlouhým textem nebo s multimediálním prvkem: obrázky, video atd.). Hlavní obrazovka aplikace Zprávy umožňuje zobrazit všechny zprávy přijaté a odeslané do MiniVision. K dispozici jsou dva typy zobrazení:

- **Režim diskuse:** umožňuje seskupit textové zprávy odeslané a přijaté diskusí. To znamená, že všechny zprávy přijaté a odeslané kontaktu jsou seskupeny do jedné složky nazvané Diskuse. Když otevřete diskusi, máte přístup k historii svých výměn.
- **Chronologický režim:** skupinové textové zprávy podle kategorií. To znamená, že všechny přijaté a odeslané zprávy jsou seskupeny do konkrétních složek: přijaté zprávy, odeslané zprávy, neodeslané zprávy a koncepty. Když otevřete složku, zobrazí se pouze zprávy určitého typu v chronologickém pořadí, tj. Přijaté zprávy ve složce Přijaté.

Ve výchozím nastavení je aktivován režim Diskuse. Chcete-li změnit režim zobrazení textových zpráv, stiskněte tlačítko **Menu** a pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů vyberte "Nastavení" a potvrďte tlačítkem **OK**. Po otevření obrazovky nastavení znovu použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** pro výběr "Režim zobrazení zpráv" a potvrďte tlačítkem **OK**. Tlačítka Nahoru nebo **Dolů** vyberte "Diskuse" nebo "Chronologický" a potvrďte tlačítkem **OK**. Ve zbývající části dokumentu bude činnost aplikace Messages vysvětlena v režimu Diskuse a poté v chronologickém režimu.

Správa zpráv v režimu diskuse

Po prvním odeslání textové zprávy MiniVision automaticky vytvoří diskusi o přeskupení všech výměn, které budete mít s tímto kontaktem. Stejně tak, když vám korespondent pošle zprávu poprvé, vytvoří se nová diskuse. Když odpovíte na zprávu od korespondenta, vaše zpráva se uloží do diskuse spojené s tímto kontaktem. Ve výchozím nastavení je název diskuse název kontaktu, pokud je odesílatel zprávy součástí vašich kontaktů, jinak bude diskuse pojmenována s telefonním číslem. Diskuse jsou seřazena v chronologickém pořadí, přičemž poslední je v horní části seznamu.

Odeslání nové zprávy

Z hlavní obrazovky aplikace Zprávy stiskněte tlačítko **Menu** a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Nová zpráva" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka pro výběr kontaktů. Jsou navrženy dvě možnosti:

- **Kontakty:** umožňuje vybrat kontakt z telefonního seznamu. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte kontakt ze seznamu a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
Dobré vědět: Stejně jako v aplikacích Kontakty a Volání můžete pomocí alfanumerické klávesnice vyhledat kontakt. Seznam názvů je potom filtrován při psaní. Filtr se provádí od začátku Jména a Příjmení. Seznam filtrovaných kontaktů můžete kdykoli procházet pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů**. Chcete-li vymazat znak z filtru, stiskněte tlačítko **Zpět**. Jakmile je kontakt nalezen, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK**.
- **Číslo vytáčení:** umožňuje zadat telefonní číslo pomocí čísel. Zobrazí se textové pole, zadejte své číslo pomocí číselné klávesnice a potvrďte zadání stisknutím tlačítka **OK**.

Po zvolení korespondenta se zobrazí editační pole. Zadejte text pomocí fyzické klávesnice nebo rozpoznávání hlasu do pole pro úpravy a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

MiniVision se vrátí zpět na hlavní obrazovku aplikace Diskuse o zprávách, kterou jste právě vytvořili. Diskuse se řadí na první místo v seznamu, protože se stává nejnovější.

Odeslání zpráv více příjemcům

Chcete-li odeslat stejnou zprávu více příjemcům, postupujte podle pokynů pro odeslání zprávy (viz výše). Když se zobrazí pole pro zadání textu, stisknutím tlačítka **Menu** otevřete možnosti. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost "Přidat příjemce" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se

obrazovka pro výběr kontaktů. Jak bylo popsáno výše, vyberte kontakt nebo vytočte číslo přímo. Znovu se zobrazí editační pole pro vložení textu.

Opakujte proces, chcete-li přidat další kontakt nebo zadat text (fyzickou klávesnicí nebo rozpoznáním hlasu). Potvrďte odesílání stisknutím tlačítka **OK**. Po potvrzení se MiniVision vrátí zpět na hlavní obrazovku aplikace Zprávy a vytvoří diskusi pro každého nového příjemce.

Přesun zprávy

Můžete přenést zprávu z jedné diskuse do druhé z vašich kontaktů. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** z hlavní obrazovky Zpráv vyberte diskusi, která obsahuje zprávu, kterou chcete přenést, a pak stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se historie zpráv, pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte zprávu, kterou chcete přenést, a poté stisknutím klávesy **OK** otevřete možnosti týkající se této zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Přenos" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka pro výběr kontaktů. Stejně jako při odesílání nové zprávy vyberte kontakt, kterému chcete poslat zprávu nebo zadejte číslo přímo. Po výběru kontaktu se zobrazí textové pole obsahující přenesenou zprávu. Potvrďte přenos zprávy stisknutím tlačítka **OK**.

Dobré vědět: Přesunutý text můžete upravit před odesláním.

Zobrazení nové zprávy

Počet nových zpráv přijatých na zařízení MiniVision je zobrazen na domovské obrazovce a v seznamu aplikací, když vyberete možnost "Zprávy". Možnost "Řeč po probuzení" také umožňuje oznamovat počet nových zpráv, které jste dostali při ukončení režimu spánku. Další informace naleznete v sekci « **Vokalizace** » v části "Nastavení".

V aplikaci Zprávy pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** z hlavní obrazovky aplikace vyberte diskusi, která obsahuje novou zprávu. Informace o "nepřečtených" a počtu nových přijatých zpráv jsou ohlášeny, když vyberete diskusi, která obsahuje nové zprávy. Stisknutím tlačítka **OK** otevřete diskusi a zobrazte historii přijatých a odeslaných zpráv. Historie zpráv je také tříděna v chronologickém pořadí, takže první položka v seznamu je poslední přijatá nebo odeslaná zpráva. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** můžete procházet historii. Přijaté a odeslané zprávy mají následující formát: Stav, (Odeslaná zpráva, přečtená zpráva nebo nepřečtená zpráva), Datum, Čas a Obsah zprávy.

Dobré vědět Oznámení nových zpráv zmizí, když jste vybrali zprávu (stav přijaté zprávy se změní z "Nepřečtená" na "Přečtená").

Odpověď na zprávu

Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** z hlavní obrazovky Zpráv vyberte diskusi, kterou chcete přijmout, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Když se objeví historie zpráv, MiniVision vybere poslední přijatou nebo odeslanou zprávu. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte možnosti týkající se této zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Odpověď" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Zobrazí se nové pole úprav. Zadejte text pomocí fyzické klávesnice nebo rozpoznávání hlasu a potvrďte odesílání stisknutím tlačítka **OK**. MiniVision se pak vrátí na hlavní obrazovku aplikace Zprávy v diskusi, kterou jste právě zodpověděli. Zpráva se řadí jako první do seznamu, protože se stala nejnovější.

Smazání zprávy z diskuze

Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** na hlavní obrazovce zpráv vyberte diskusi, ze které chcete zprávu smazat, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Zobrazí se historie zpráv a MiniVision vybere poslední přijatou nebo odeslanou zprávu. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte zprávu, kterou chcete smazat, a stisknutím tlačítka Nabídka zobrazte možnosti týkající se této zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Odstranit" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zvolte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK** potvrzení odstranění zvolené

zprávy. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** zrušení odstranění. MiniVision se vrací zpět do historie diskuse.

Smazání diskuze

Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** z hlavní obrazovky Zpráv vyberte diskusi, kterou chcete smazat, a potvrďte tlačítkem **OK**. Stisknutím tlačítka **Menu** otevřete možnosti diskuze. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Odstranit diskusi" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK** potvrzení odstranění diskuze. Po potvrzení akce se MiniVision vrátí zpět do historie diskuse. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** zrušení odstranění.

Smazání všech diskuzí

Chcete-li odstranit všechny diskuze, stiskněte tlačítko **Menu** na hlavní obrazovce aplikace Zprávy a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Odstranit vše" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK** potvrzení odstranění všech diskuzí. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** zrušení odstranění.

Vytvoření kontaktu z neznámého čísla

Pokud obdržíte zprávu neznámého čísla, můžete jej přidat přímo do kontaktů prostřednictvím aplikace Zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** z hlavní obrazovky Zpráv vyberte diskusi s neznámým číslem.

Zobrazí se historie zpráv a MiniVision vybere poslední přijatou nebo odeslanou zprávu. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte možnosti týkající se této zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Přidat do kontaktu" a potvrďte tlačítkem **OK**. Objeví se nová obrazovka pro vytvoření kontaktů s předplněným polem "Číslo". Postupujte podle pokynů « **Přidávání kontaktu** » abyste dokončili vytvoření nového kontaktu.

Volání kontaktu

Pro volání kontaktu je doporučeno používat aplikaci « **Volání** ». Můžete ale také volat z aplikace Zprávy.

Z hlavní obrazovky aplikace Zprávy pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte diskusi s kontaktem, který chcete volat.

Zobrazí se historie zpráv a MiniVision vybere poslední přijatou nebo odeslanou zprávu. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte možnosti týkající se této zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Volat" a potvrďte stisknutím tlačítka **OK** pro zahájení hovoru.

Nastavení

Chcete-li vstoupit do nastavení aplikace Zprávy, stiskněte **Menu** a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Nastavení" a potvrďte tlačítkem **OK**. Otevře se obrazovka nastavení. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte některou z následujících možností:

- **Struktura zprávy:** umožňuje nastavit zobrazení v režimu Diskuse nebo v Chronologickém režimu. Ve výchozím nastavení je aktivován režim Diskuse. Viz úvod aplikace « **Zprávy** ».
- **Zpráva o doručení:** umožňuje změnit stav zprávy "Odeslaná zpráva" na "Zpráva doručena", když druhá strana obdržela zprávu. Ve výchozím nastavení je zpráva o doručení zakázána. Stiskněte tlačítko **OK** pro zapnutí.
- **Oznámení:** nastavuje režim upozornění pro příchod nové zprávy. K dispozici jsou dvě možnosti:
 - **Režim:** Umožňuje nastavit režim upozornění pro příchod nové zprávy. K dispozici jsou čtyři metody. "Žádné", "Vibrace", "Zvuk", "Zvuk a vibrace". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Zvuk". Stisknutím tlačítka **OK** upravte a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte jinou metodu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
 - **Zvuk:** umožňuje nastavit výstražný zvuk při příchodu nové zprávy. Ve výchozím nastavení je vybrán zvuk "Adara". Stisknutím tlačítka **OK** změňte zvuk upozornění.

Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** v seznamu. Zvolený zvuk se automaticky přehraje na několik sekund. Potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Zvuk se uloží a obrazovka s upozorněním se znovu zobrazí.

Dobré vědět: Můžete přidat vlastní zvuky oznámení pro nové zprávy v zařízení MiniVision. Chcete-li tak provést, připojte zařízení MiniVision k počítači pomocí kabelu USB. MiniVision je rozpoznán jako externí paměť. Otevřete složku "MiniVision" a vyberte možnost "Vnitřní paměť". Zkopírujte zvuky ve formátu MP3 do složky "Oznámení". Vaše zvuková hlášení o nové zprávě bude poté přidána do seznamu zvuků a bude označena názvem souboru MP3.

Správa zpráv v chronologickém režimu

V Chronologickém režimu jsou zprávy seřazeny do 4 složek:

- **Doručená pošta:** tato složka obsahuje zprávy, které vám korespondenti poslali.
- **Odeslané:** tato složka obsahuje zprávy, které jste odeslali svým korespondentům.
- **K odeslání:** tato složka obsahuje zprávy, které nemohly být odeslány (například nedostupnost sítě)
- **Koncept:** tato složka obsahuje zprávy napsané, ale neodeslané.

Ve výchozím nastavení se na hlavní obrazovce zpráv zobrazí pouze přijaté zprávy. Chcete-li změnit kategorii, stiskněte tlačítko **Menu** a proveďte výběr pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** a potvrďte tlačítkem **OK**.

V každé kategorii jsou zprávy seřazeny v chronologickém pořadí, poslední v horní části seznamu. Každá zpráva má následující formát: Stav (odeslaná zpráva, přečtená zpráva, nepřečtená zpráva, koncept zprávy nebo zpráva o odeslání), jméno kontaktu (nebo telefonní číslo, pokud není známo), datum, čas a obsah zprávy.

Odeslání nové zprávy

Z hlavní obrazovky aplikace Zprávy stiskněte tlačítko **Menu** a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Nová zpráva" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka pro výběr kontaktů. Jsou navrženy dvě možnosti:

- **Kontakty:** umožňuje vybrat kontakt z telefonního seznamu. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte kontakt ze seznamu a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Dobré vědět: Stejně jako v aplikacích Kontakty a Volání můžete pomocí alfanumerické klávesnice vyhledat kontakt. Seznam názvů je potom filtrován při psaní. Filtr se provádí od začátku Jména a Příjmení. Seznam filtrovaných kontaktů můžete kdykoli procházet pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů**. Chcete-li vymazat znak z filtru, stiskněte tlačítko **Zpět**. Jakmile je kontakt nalezen, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK**.

- **Číslo vytáčení:** umožňuje zadat telefonní číslo pomocí čísel. Zobrazí se textové pole, zadejte své číslo pomocí číselné klávesnice a potvrďte zadání stisknutím tlačítka **OK**.

Po zvolení korespondenta se zobrazí editační pole. Zadejte text pomocí fyzické klávesnice nebo rozpoznávání hlasu do pole pro úpravy a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Po odeslání zprávy se MiniVision vrátí zpět na hlavní obrazovku aplikace Zprávy zobrazující složku "Doručená pošta".

Odeslání zprávy více příjemcům

Chcete-li odeslat stejnou zprávu více příjemcům, postupujte podle pokynů pro odeslání zprávy (viz výše). Když se zobrazí pole pro zadání textu, stisknutím tlačítka **Menu** otevřete možnosti. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost "Přidat příjemce" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka pro výběr kontaktů. Jak bylo popsáno výše, vyberte kontakt nebo vytočte číslo přímo. Znovu se zobrazí editační pole pro vložení textu.

Opakujte proces, chcete-li přidat další kontakt nebo zadat text (fyzickou klávesnicí nebo rozpoznáním hlasu). Potvrďte odesílání stisknutím tlačítka **OK**. Po odeslání zprávy se MiniVision vrátí zpět na hlavní obrazovku aplikace Zprávy zobrazující složku "Doručená pošta".

Přesun zprávy

Můžete přenést zprávu z jedné diskuse do druhé z vašich kontaktů. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** z hlavní obrazovky Zpráv vyberte diskusi, která obsahuje zprávu, kterou chcete přenést, a pak stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se historie zpráv, pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte zprávu, kterou chcete přenést, a poté stisknutím klávesy **OK** otevřete možnosti týkající se této zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Přenos" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka pro výběr kontaktů. Stejně jako při odesílání nové zprávy vyberte kontakt, kterému chcete poslat zprávu nebo zadejte číslo přímo. Po výběru kontaktu se zobrazí textové pole obsahující přenesenou zprávu. Potvrďte přenos zprávy stisknutím tlačítka **OK**. Po odeslání zprávy se MiniVision vrátí zpět na hlavní obrazovku aplikace Zprávy zobrazující složku "Doručená pošta".

Dobré vědět: Přesunutý text můžete upravit před odesláním.

Zobrazení nové zprávy

Počet nových zpráv přijatých na zařízení MiniVision je zobrazen na domovské obrazovce a v seznamu aplikací, když vyberete možnost "Zprávy". Možnost "Řeč po probuzení" také umožňuje oznamovat počet nových zpráv, které jste dostali při ukončení režimu spánku. Další informace naleznete v části « **Vokalizace** ».

Ve výchozím nastavení se při otevření aplikace Zprávy zobrazí seznam nových zpráv. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** můžete procházet historii a vybrat nepřečtené zprávy. Nové zprávy jsou seřazeny v chronologickém pořadí, takže nejnovější jsou v horní části seznamu.

Dobré vědět: Oznámení nových zpráv zmizí, když jste vybrali zprávu (stav přijaté zprávy se změní z "Nepřečtená" na "Přečtená").

Odpověď na zprávu

Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** z hlavní obrazovky Zpráv vyberte diskusi, kterou chcete přijmout, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Když se objeví historie zpráv, MiniVision vybere poslední přijatou nebo odeslanou zprávu. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte možnosti týkající se této zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Odpověď" a potvrďte tlačítkem **OK**. Po odeslání zprávy se MiniVision vrátí zpět na hlavní obrazovku aplikace Zprávy zobrazující složku "Doručená pošta".

Smazání zprávy

Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** na hlavní obrazovce zpráv vyberte diskusi, ze které chcete zprávu smazat, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Zobrazí se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK** potvrzení odstranění zvolené zprávy. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** operaci zrušte. V obou případech se MiniVision vrátí zpět na hlavní obrazovku aplikace Zprávy zobrazující složku "Doručená pošta".

Smazání všech zpráv

Chcete-li odstranit všechny zprávy, stiskněte tlačítko **Menu** na hlavní obrazovce aplikace Zprávy a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Odstranit vše" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK** pro potvrzení odstranění všech zpráv. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** operaci zrušte.

Vytvoření kontaktu z neznámého čísla

Pokud obdržíte zprávu neznámého čísla, můžete jej přidat přímo do kontaktů prostřednictvím aplikace Zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** z hlavní obrazovky Zpráv vyberte diskusi s neznámým číslem.

Zobrazí se historie zpráv a MiniVision vybere poslední přijatou nebo odeslanou zprávu. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte možnosti týkající se této zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Přidat do kontaktu" a potvrďte tlačítkem **OK**. Objeví se nová obrazovka pro vytvoření kontaktů s

předplněným polem "Číslo". Postupujte podle pokynů « Přidávání kontaktu » abyste dokončili vytvoření nového kontaktu.

Volání kontaktu

Pro volání kontaktu je doporučeno používat aplikaci « **Volání** ». Můžete ale také volat z aplikace Zprávy.

Z hlavní obrazovky aplikace Zprávy pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte diskusi s kontaktem, který chcete volat.

Zobrazí se historie zpráv a MiniVision vybere poslední přijatou nebo odeslanou zprávu. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte možnosti týkající se této zprávy. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte "Volat" a potvrďte stisknutím tlačítka **OK** pro zahájení hovoru.

Nastavení

Chcete-li vstoupit do nastavení aplikace Zprávy, stiskněte Menu a pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů vyberte "Nastavení" a potvrďte tlačítkem **OK**. Otevře se obrazovka nastavení. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte některou z následujících možností:

- **Struktura zprávy:** umožňuje nastavit zobrazení v režimu Diskuse nebo v Chronologickém režimu. Ve výchozím nastavení je aktivován režim Diskuse. Viz úvod aplikace « **Zprávy** ».
- **Zpráva o doručení:** umožňuje změnit stav zprávy "Odeslaná zpráva" na "Zpráva doručena", když druhá strana obdržela zprávu. Ve výchozím nastavení je zpráva o doručení zakázána. Stiskněte tlačítko **OK** pro zapnutí.
- **Oznámení:** nastavuje režim upozornění pro příchod nové zprávy. K dispozici jsou dvě možnosti:
 - **Režim:** Umožňuje nastavit režim upozornění pro příchod nové zprávy. K dispozici jsou čtyři metody. "Žádné", "Vibrace", "Zvuk", "Zvuk a vibrace". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Zvuk". Stisknutím tlačítka **OK** upravte a pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte jinou metodu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
 - **Zvuk:** umožňuje nastavit výstražný zvuk při příchodu nové zprávy. Ve výchozím nastavení je vybrán zvuk "Adara". Stisknutím tlačítka **OK** změňte zvuk upozornění. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** v seznamu. Zvolený zvuk se automaticky přehraje na několik sekund. Potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Zvuk se uloží a obrazovka s upozorněním se znovu zobrazí.

Dobré vědět: Můžete přidat vlastní zvuky oznámení pro nové zprávy v zařízení MiniVision.

Chcete-li tak provést, připojte zařízení MiniVision k počítači pomocí kabelu USB. MiniVision je rozpoznán jako externí paměť. Otevřete složku "MiniVision" a vyberte možnost "Vnitřní paměť". Zkopírujte zvuky ve formátu MP3 do složky "Oznámení". Vaše zvuková hlášení o nové zprávě bude poté přidána do seznamu zvuků a bude označena názvem souboru MP3.

Budík

Aplikace Budík umožňuje spravovat různé budíky a připomenutí.

Hlavní obrazovka aplikace Budík umožňuje zobrazit všechny alarmy vytvořené na MiniVision. Budíky jsou seřazeny v chronologickém pořadí. Každý vytvořený budík má následující formát: Čas budíku, Stav budíku (zapnuto / vypnuto), Opakování alarmu, pokud je aktivováno (vyberte dny v týdnu, kdy chcete zvonit zvonění). Ve výchozím nastavení jsou nastaveny dva budíky:

8:30 - vypnuto - pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek.

9:30 - vypnuto - sobota, neděle.

Tyto alarmy můžete upravit nebo odstranit nebo vytvořit nové.

Přidání budíku

Z hlavní obrazovky aplikace Budík stiskněte tlačítko **Menu** a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte "Přidat budík" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Zobrazí se obrazovka vytvoření alarmu. Ukáže následující možnosti:

- **Stav Zapnuto / Vypnuto:** umožňuje zjistit stav alarmu, ať už je aktivován nebo ne. Ve výchozím nastavení je při vytváření budíku "Zapnuto". Zvolte "OK" pro změnu stavu a deaktivaci.
- **Čas:** umožňuje nastavit čas budíku. Ve výchozím nastavení je alarm předem naplněn aktuálním časem zaokrouhleným na 5 minut. Stisknutím tlačítka **OK** změňte čas. Prvním krokem je výběr hodin, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte čas v seznamu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Druhým krokem je výběr minut, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte minuty v seznamu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Čas se uloží a obrazovka pro vytvoření budíku se znovu zobrazí.
- **Vyzváněcí tón:** umožňuje nastavit tón budíku. Ve výchozím nastavení je vybrán "Cesium". Stisknutím tlačítka **OK** změňte vyzváněcí tón. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** v seznamu vyberte vyzvánění a po několika sekundách se automaticky přehraje. Potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Vyzváněcí tón se uloží a znovu se zobrazí obrazovka vytvoření alarmu.

Dobré vědět: Do MiniVision můžete přidat vlastní tóny alarmu. Chcete-li to provést, připojte zařízení MiniVision k počítači pomocí kabelu USB. MiniVision je rozpoznán jako externí úložný prostor. Otevřete složku "MiniVision" a poté "Vnitřní paměť" pro přístup k paměti telefonu. Zkopírujte své vyzváněcí tóny MP3 do složky "Budíky". Vaše vyzváněcí tóny budou k dispozici v seznamu vyzváněcích tónů a budou označeny názvem souboru MP3.

- **Opakovat:** umožňuje definovat opakování budíku v týdnu. Ve výchozím nastavení není aktivováno žádné opakování, znamená to, že budík zazvoní pouze jednou v nastaveném čase.

Můžete ale nastavit budík "Opakovat" tak, aby zazvonil každý den v týdnu nebo pouze určité dny. Stisknutím tlačítka **OK** změňte opakování. Zobrazí se obrazovka s dny v týdnu. Pomocí tlačítek nahoru a dolů v seznamu vyberte den, kdy má zvonit zvonění, a potvrďte stisknutím tlačítka **OK** pro aktivaci opakování. Operaci můžete opakovat i pro ostatní dny v týdnu. Jakmile je aktivována volba "Opakovat", stisknutím klávesy **Zpět** se vrátíte na obrazovku vytvoření budíku.

Jakmile jsou vyplněna různá možnosti budíku, stisknutím tlačítka **Menu** otevřete obrazovku možností. Potom pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte "Uložit" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se potvrzovací zpráva, která vám sdělí, jak dlouho bude naplánován další budík.

Dobré vědět: Stisknutím tlačítka **Zpět** také uložíte budík, pokud je vyplněno alespoň jedno z možností.

Zastavení budíku

Když zazvoní budík, zobrazí se obrazovka s následujícími možnostmi:

- Čas: umožňuje zjistit čas budíku, který zvoní
- Zastavení: pro zastavení budíku
- Odložení: umožňuje zastavit alarm a po 10 minutách znovu zazvonit.

Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů vyberte položku "Zastavit" nebo "Odložit", pak potvrďte akci stisknutím tlačítka OK.

Stisknutí tlačítka Zpět také zastaví budík.

Dobré vědět: MiniVision musí být zapnuto nebo v režimu spánku, aby zvonění zvonilo ve zvoleném nastaveném čase. Pokud je telefon vypnutý, budík nebude zvonit.

Úprava budíku

Z hlavní obrazovky aplikace Alarm použijte klávesy **Nahoru** a **Dolů** pro výběr budíku, který chcete změnit, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Budík se otevře v režimu úprav a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte pole, které chcete změnit, z následujících položek: Stav, Čas, Vyzvánění a / nebo Opakování.

Postupujte podle stejného postupu jako pro « **Přidání budíku** ».

Po úpravách stisknutím tlačítka **Menu** otevřete obrazovku možností. Poté pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte "Uložit" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: Stisknutím tlačítka Zpět také uložíte budík, pokud bylo změněno alespoň jedno z možností.

Chcete-li zrušit změny provedené v budíku, stisknutím tlačítka **Menu** otevřete obrazovku možností a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte možnost "Odmítnout". Potvrďte zrušení tlačítkem **OK**.

Zapnutí / vypnutí budíku

Z hlavní obrazovky aplikace Budík použijte klávesy **Nahoru** a **Dolů** pro výběr budíku, který chcete aktivovat nebo deaktivovat, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Budík se otevře v režimu úprav a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte pole Zapnuto / Vypnuto a stisknutím tlačítka **OK** změňte stav.

Stisknutím tlačítka **Zpět** uložte změnu stavu.

Smazání budíku

Z hlavní obrazovky aplikace Budík použijte klávesy **Nahoru** a **Dolů** pro výběr budíku, který chcete smazat, a potvrďte tlačítkem **OK**. Budík se otevře v režimu úprav. Stiskněte tlačítko **Menu** pro otevření obrazovky možností a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte "Odstranit" a potvrďte tlačítkem **OK**. Objeví se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK** potvrzení odstranění. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** zrušení odstranění.

Smazání všech budíků

Chcete-li odstranit všechny poplachy, stiskněte tlačítko **Menu** na hlavní obrazovce aplikace Budík a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte "Odstranit vše" a potvrďte tlačítkem **OK**. Objeví se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" a potvrďte stisknutím tlačítka **OK** pro vymazání všech budíků. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** zrušení odstranění.

Aplikace Kalendář umožňuje spravovat různé schůzky a události.

Hlavní obrazovka kalendáře umožňuje zobrazit všechny vytvořené události. Události jsou seřazeny v chronologickém pořadí. Každá vytvořená událost má následující formát: Název události, Datum události, Čas události. Ve výchozím nastavení není vytvořena žádná událost.

Přidání události

Z hlavní obrazovky aplikace Kalendář stiskněte tlačítko **Menu** a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte "Nová událost" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Objeví se obrazovka vytvoření události. Ukáže následující možnosti:

- **Název:** umožňuje vám zadat název vaší události. Ve výchozím nastavení není "Název" vyplněn. Stisknutím klávesy **OK** přejděte do editačního pole a zadejte text. Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte název a vrátíte se do formuláře vytváření událostí.
- **Datum:** umožňuje definovat datum události. Ve výchozím nastavení je datum předem zadáno s aktuálním datem. Stisknutím tlačítka **OK** změňte datum. Prvním krokem je výběr roku, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte rok v seznamu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Druhým krokem je výběr měsíce, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte měsíc v seznamu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Posledním krokem je výběr dne, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte den v seznamu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Aktuální datum se uloží a znovu se zobrazí obrazovka vytváření událostí.
- **Čas:** umožňuje definovat čas události. Ve výchozím nastavení je událost předem daná aktuálním časem zaokrouhleným na 5 minut. Stisknutím tlačítka **OK** změňte čas. Prvním krokem je výběr hodin, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte čas v seznamu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Druhým krokem je výběr minut, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte minuty v seznamu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Čas se uloží a znovu se zobrazí obrazovka vytváření událostí.
- **Opakování:** umožňuje definovat opakování události. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "jednou". To znamená, že událost zazvoní pouze v den setkání v nastaveném čase. Můžete však definovat opakování tak, aby se událost opakovala denně, týdně, měsíčně atd.
Stisknutím tlačítka **OK** změňte opakování. K dispozici jsou šest možností: Jednou, Každou hodinu, Každý den, Každý týden, Každý měsíc, Každý rok. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** v seznamu vyberte požadované opakování a potvrďte tlačítkem **OK**. Opakování se uloží a znovu se zobrazí obrazovka pro vytvoření události.
- **Připomenutí:** umožňuje definovat, kdy má dojít k vyvolání události. K dispozici jsou sedm připomenutí: "Na čas", "5 minut před", "10 minut před", "30 minut před", "1 den před", "Den před", "Je vybrána volba "Na čas". Pro úpravu stiskněte tlačítko **OK** a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte další hodnotu připomenutí a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Vyzváněcí tón:** umožňuje nastavit vyzváněcí tón události. Stisknutím tlačítka **OK** změňte vyzváněcí tón. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** v seznamu vyberte vyzvánění, které se automaticky po několika sekundách přehraje. Potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Vyzváněcí tón se uloží a znovu se zobrazí obrazovka vytvoření události.

Dobré vědět: Do MiniVision můžete přidat vlastní vyzváněcí tóny. Chcete-li to provést, připojte zařízení MiniVision k počítači pomocí kabelu USB. MiniVision je rozpoznán jako externí úložný prostor. Otevřete složku "MiniVision" a poté "Vnitřní paměť" pro přístup k paměti telefonu. Zkopírujte své vyzváněcí tóny MP3 do složky "Vyzváněcí tóny". Vaše vyzváněcí tóny budou k dispozici v seznamu vyzváněcích tónů a budou označeny názvem souboru MP3.

Po zadání různých polí události stiskněte tlačítko **Menu** pro otevření obrazovky možností. Poté pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte "Uložit" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: Stisknutím tlačítka **Zpět** také uložíte událost, pokud je vyplněno alespoň jedno z možností.

Zastavení alarmu události

Když zazvoní alarm události, zobrazí se obrazovka s následujícími možnostmi:

- Název: umožňuje znát název události
- Zastavení: pro zastavení alarmu události
- Odložení: umožňuje zastavit alarm události a po 10 minutách znovu zazvonit

Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte možnost "Zastavit" nebo "Odložit", poté potvrďte akci stisknutím tlačítka **OK**. Stisknutím tlačítka **Zpět** také zastavíte alarm události.

Dobré vědět: MiniVision musí být zapnutý nebo musí být v režimu spánku, aby se ozval alarm události v zvoleném nastaveném čase. Pokud je telefon vypnutý, alarm události nebude zvonit.

Úprava události

Z hlavní obrazovky aplikace Kalendář pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte událost, kterou chcete změnit, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Událost se otevře v režimu úprav a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte pole, které chcete změnit, z následujících možností: titul, datum, čas, opakování, připomenutí, vyzvánění.

Postupujte podle stejného postupu jako pro « [Přidání události](#) ».

Po úpravách stisknutím tlačítka Menu otevřete obrazovku možností. Potom pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte "Uložit" a potvrďte tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: Stisknutím tlačítka **Zpět** také uložíte událost, pokud bylo modifikováno alespoň jedno z možností. Chcete-li zrušit změny události, stisknutím tlačítka Menu otevřete obrazovku možností a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte možnost "Zrušit". Potvrďte zrušení tlačítkem **OK**.

Smazání události

Z hlavní obrazovky aplikace Kalendář pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte událost, kterou chcete smazat, a potvrďte tlačítkem **OK**. Událost se otevře v režimu úprav. Stisknutím tlačítka **Menu** otevřete obrazovku možností a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte položku "Odstranit událost" a potvrďte tlačítkem **OK**. Objeví se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK** potvrzení odstranění. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** zrušení odstranění.

Smazání všech událostí

Chcete-li odstranit všechny události, stiskněte **Menu** na hlavním displeji a tlačítka **Nahoru** a **Dolů** vyberte "Smazat vše" a potvrďte tlačítkem **OK**. Objeví se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" a potvrďte tlačítkem **OK** potvrzení odstranění všech událostí. V opačném případě vyberte "Ne" a potvrďte tlačítkem **OK** zrušení odstranění.

Vyhledání události

Z hlavní obrazovky aplikace Kalendář použijte alfanumerickou klávesnici pro zadání názvu události. Seznam událostí je potom filtrován při psaní. Seznam filtrovaných událostí můžete kdykoli prohlížet pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů**.

Chcete-li vymazat znak z filtru, stiskněte tlačítko **Zpět**.

Jakmile je událost nalezena, stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte podrobnosti události.

FM rádio

Aplikace FM rádio umožňuje poslouchat rozhlasové stanice.

Poslech rádia

Chcete-li poslouchat FM rádio, připojte sluchátka na pravou stranu zařízení MiniVision. Budou se používat jako anténa pro zachycení rádiového signálu FM.

- Tlačítko OK se používá k pozastavení nebo obnovení přehrávání rádia
- Tlačítkem Nahoru se vybírá následující frekvence (krok 0,1Mhz)
- Tlačítkem Dolů vybírá předchozí frekvenci (krok 0,1Mhz).

Dobré vědět: Dlouhým stisknutím tlačítka **Nahoru** se automaticky vybírá další stanice. Dlouhým stisknutím tlačítka **Dolů** se automaticky vybírá předchozí stanice.

Přidání rozhlasové stanice mezi oblíbené

Při poslechu rádia FM můžete stisknutím a přidržením jednoho z číselných tlačítek na klávesnici (1 až 9) přidat rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat ve vašich oblíbených stanicích.

Následně krátké stisknutí jednoho z číselných tlačítek umožňuje rychlé návrat na jednu z již uložených oblíbených stanic.

Klávesa **Menu** slouží k zobrazení obrazovky oblíbených stanic registrovaných na MiniVision.

Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** můžete procházet seznamem a stisknutím tlačítka **OK** spustíte přehrávání.

Detektor barev

Aplikace Detektor barev umožňuje používat zařízení MiniVision pro rozpoznávání a detekci barev. Jakmile je aplikace spuštěna, jsou k dispozici tři možnosti:

Oznámení barev

Tato funkce umožňuje používat fotoaparát MiniVision k oznamování barvy objektu, na který cílíte. Oznámení barvy se opakuje každou sekundu nebo po změně barvy. Chcete-li optimalizovat výsledek detekce, doporučujeme umístit telefon v rozmezí 5 až 10 cm od cíle v dostatečně osvětleném prostředí..

Seznam barev, které MiniVision dokáže rozpoznat, jsou: Červená, Oranžová, Žlutá, Žlutá-zelená, Zelená, Smaragdová, Tyrkysová, Modrá, Akvamarínová, Purpurová, Fuchsia, Růžová, Bílá, Šedá, Černá.

Výsledek detekce barev závisí na okolním jasu. Barva nebude oznámena stejným způsobem, pokud je objekt špatně osvětlený nebo příliš světlý. Informace o odstínu se někdy dodávají po barvě: bledé, světlé, tmavé, velmi tmavé.

Kromě toho je obtížné analyzovat některé barvy. Jedná se o následující tři barvy:

- **Bílá:** Pokud je telefon orientován na velmi světlý objekt, bude ohlášen jako bílý, avšak většinu času budou bílé objekty rozpoznány světle šedou, světle šedou nebo světle žlutou v závislosti na jasu prostředí.
- **Černá:** Stejně tak, pokud je fotoaparát v kontaktu s objektem nebo pokud jste v místnosti bez světla, bude objekt hlášen v černé barvě. V závislosti na okolním jasu budou černé objekty zpravidla uváděny jako tmavě šedé nebo tmavě modré.
- **Hnědá:** Tato barva je směsí tří primárních barev (červená, modrá, žlutá), takže tento tón je často označován jako tmavě oranžový nebo tmavě červený.

Najít barvu

Tato funkce umožňuje použít fotoaparát pro vyhledání barvy. To vám umožní rychle najít objekt, pokud znáte jeho barvu. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů vyberte barvu, kterou chcete zjistit ze seznamu dostupných barev.

Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte barvu, kterou chcete zjistit. Poté skenujte své okolí kamerou MiniVision v požadovaném směru. Po zjištění zvolené barvy se vysílá zvukový signál. Upozornění můžete změnit výběrem třetí možnosti aplikace, která je "Upozornění k nalezení barvy".

Upozornění k nalezení barvy

Změna typu oznámení při použití funkce "Najít barvu". K dispozici jsou tři možnosti:

- **Zvuk:** při detekci barvy se vysílá zvukový signál.
- **Vibrace:** vibrování, když je detekována barva.
- **Zvuk a vibrace:** zvukový signál a vibrace jsou přehrávány, když je detekována barva.

Kalkulačka

Aplikace Kalkulačka umožňuje provádět jednoduché operace pomocí klávesnice MiniVision..

Provedení výpočtu

Chcete-li provést výpočet, použijte různá tlačítka na číselné klávesnici pro zadávání čísel a operativních znaků do editačního pole.

- Tlačítka od **0** do **9** zadávají čísla pro výpočty.
- Tlačítko **Hvězdička** se používá k zadání operativního znaku z následujícího seznamu: plus, mínus, násobení, dělení, bodka, čárka.
- Tlačítkem **Mřížka** a tlačítkem **OK** potvrzíte operaci.
- Tlačítkem **Zpět** se vymaže poslední číslice nebo znak transakce zadaný v editačním poli.
- Tlačítko **Menu** slouží k zobrazení nové obrazovky obsahující funkce "Smazat", která umožňuje obnovení zóny modifikace.

Dobré vědět: Jakmile je operace potvrzena, můžete pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** opakovat výsledek operace. Můžete také provést nový výpočet z výsledku vložení nového operativního znamení následovaného číslem.

MiniVision je vybaven funkcí SOS, která umožňuje volání nebo zasílání nouzových zpráv na předdefinované kontakty (až 10).

Upozornění: Společnost KAPSYS za žádných okolností nemůže být zodpovědná za žádné přímé nebo nepřímé škody související s poruchou funkce SOS, která je způsobena technickým problémem produktu nebo nedostupností provozní sítě.

Zapnutí / vypnutí funkce SOS

Pomocí aplikace SOS můžete naplánovat "automatické" odeslání výstrahy formou telefonního hovoru nebo zprávy, nebo obojí na jednu nebo více osob, které jste si vybrali..

Chcete-li zahájit proces, podržte stisknuté tlačítko **Přijetí hovoru** po dobu 5 sekund.

Pro ukončení procesu stiskněte a podržte tlačítko **Přijetí hovoru** po dobu 5 sekund.

Dobré vědět: zobrazí se varovná obrazovka, když je povolen proces SOS.

Nastavení funkce SOS

Před použitím funkce SOS musíte definovat nastavení aplikace:

- **Tlačítko SOS:** aktivuje nebo deaktivuje spuštění funkce SOS pomocí tlačítka **Přijetí hovoru**. Ve výchozím nastavení je tlačítko SOS zakázáno.
- **Zpoždění aktivace:** nastavuje zpoždění nutnosti držení tlačítka, po kterém je spuštěn proces SOS. K dispozici jsou dvě zpoždění: 3 nebo 5 sekund. Ve výchozím nastavení je vybráno "5 sekund". Stiskněte tlačítko **OK** pro změnu, poté pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte další zpoždění a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Přehrávání alarmu:** povolte přenos silného slyšitelného upozornění, když je aktivován proces SOS. Ve výchozím nastavení není funkce "Přehrát alarm" aktivována..
- **Nastavení telefonních čísel:** Umožňuje definovat telefonní čísla osob, kterým chcete volat, nebo odeslat textovou zprávu, v případě nouze. Můžete nastavit až 10 nouzových telefonních čísel. Tato čísla tísňových telefonních čísel jsou číslována od 1 do 10. Po spuštění procesu SOS se první telefonní číslo seznamu používá k volání a / nebo odeslání předdefinované textové zprávy, druhého telefonního čísla, třetího telefonního čísla a tak dále na 10. telefonní číslo. Ve výchozím nastavení není žádné telefonní číslo vyplněno. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** můžete procházet seznamem a stisknutím tlačítka **OK** přiřadit telefonní číslo do pozice. Dále jsou navrženy dvě možnosti:
 - **Ze seznamu kontaktů:** umožňuje vybrat kontakt ze seznamu kontaktů. Poté pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte kontakt a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se seznam čísel s tím, že váš kontakt byl správně přiřazen zvolené pozici.
 - **Nastavit telefonní číslo:** ručně vytáhne telefonní číslo. Do editačního pole zadejte telefonní číslo a potvrďte registraci tlačítkem **OK**. Zobrazí se seznam čísel s telefonním číslem, které bylo správně přiřazeno k dříve zvolené poloze.
- **Telefonní hovor:** umožňuje telefonní volání na vaše tísňová čísla, když je povolen proces SOS. Osoby budou kontaktovány jeden po druhém v pořadí definovaném v seznamu "Nastavení telefonních čísel" až do přijetí hovoru. Ve výchozím nastavení není "Telefonní hovor" aktivován. Když tuto funkci povolíte, zobrazí se volba "Zpoždění odpovědi".
- **Zpoždění odpovědi:** umožňuje nastavit zpoždění, než se dostanete k dalšímu číslu, pokud je aktuální hovor nezodpovězen. K dispozici jsou tři zpoždění: "15 sekund", "30 sekund", "45 sekund". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "30 sekund". Stiskněte tlačítko **OK** pro změnu, poté pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte další zpoždění a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.

- **Odeslat zprávu:** umožňuje naplánovat odeslání textové zprávy, když je aktivován proces SOS. Každý uživatel v seznamu "Nastavení telefonních čísel" obdrží tísňovou zprávu. Ve výchozím nastavení není zpráva "Odeslat zprávu" aktivována. Po aktivaci této funkce se zobrazí text "Text zprávy".
 - **Text zprávy:** umožňuje přizpůsobit textovou zprávu, kterou aplikace SOS spustí v případě nouze. Ve výchozím nastavení je nastaven text "NOUZOVÁ ZPRÁVA". Stisknutím tlačítka **OK** upravte text ve vstupní oblasti. Dalším stisknutím tlačítka **OK** uložte změny.

Nastavení

Tato aplikace umožňuje aktivovat a deaktivovat určité funkce nebo měnit stávající nastavení telefonu. MiniVision je dodáván s několika předdefinovanými nastaveními, které lze upravovat například jako čas, jazyk, displej atd.

Tato nastavení jsou seřazeny podle kategorií:

Obrazovka

Tato kategorie seskupuje nastavení související s použitím obrazovky:

- **Jas:** nastavení úrovně jasu obrazovky. K dispozici jsou pět úrovní: "Velmi nízká", "Nízká", "Střední", "Vysoká", "Maximální". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Střední". Stiskněte tlačítko **OK** pro změnu, poté pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte jinou úroveň a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: Jas obrazovky má vliv na spotřebu baterie. Čím vyšší je jas, tím vyšší je spotřeba.

- **Zpoždění režimu spánku:** umožňuje nastavit dobu, po kterou se obrazovka přepne do režimu spánku. K dispozici jsou sedm prodlev: "15 sekund", "30 sekund", "1 minuta", "2 minuty", "5 minut", "10 minut", "30 minut". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "1 minuta". Stiskněte tlačítko **OK** pro změnu, poté pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte další zpoždění a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: zpoždění režimu spánku má vliv na spotřebu baterie. Čím delší zůstane obrazovka zapnuta, tím vyšší je spotřeba.

- **Velikost písma:** umožňuje upravit velikost textu zobrazovaného na obrazovce. K dispozici jsou čtyři velikosti písma: "Malá" (5 řádků zobrazených na obrazovce), "Střední" (4 řádky zobrazené na obrazovce), "Velké" (3 řádky zobrazené na obrazovce), "Velmi velké" (2 řádky zobrazené na obrazovce). Na obrazovce se ve výchozím nastavení zvolí "Střední". Pro změnu stiskněte tlačítko **OK** a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte jinou velikost písma a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Barvy textu a pozadí:** umožňuje definovat kontrasty textu zobrazeného na obrazovce. Šest kontrastů je k dispozici: "Bílá na černé", "Černá na bílé", "Modrá na žluté", "Žlutá na modré", "Žlutá na černé", "Černá na žluté". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Bílá na černé". Stiskněte tlačítko **OK** pro úpravu a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte jiný kontrast a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Rychlost posunu textu:** text, který přesahuje šířku obrazovky, se po několika okamžicích automaticky posouvá. Tento parametr slouží k nastavení rychlosti, se kterou se text posouvá. K dispozici jsou pět rychlostí: "Velmi pomalý", "Pomalý", "Normální", "Rychlý", "Velmi rychlý". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Normální". Pro změnu stiskněte tlačítko **OK** a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte jinou rychlost a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Časový posun textu:** umožňuje nastavit čas, po kterém se vybraný text začne pohybovat na obrazovce. K dispozici jsou: "0,25 sekundy", "0,5 sekundy", "1 sekunda", "2 sekundy", "3 sekundy", "4 sekundy". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "1 sekunda". Stiskněte tlačítko **OK** pro změnu, poté pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte další zpoždění a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Černá obrazovka:** tato funkce věnovaná nevidomým uživatelům umožňuje přepnout na černou obrazovku a skrýt informace zobrazené na obrazovce. Tím šetříte spotřebu baterie a zachováte soukromí. Ve výchozím nastavení je "Černá obrazovka" zakázána. Stiskněte tlačítko **OK** pro změnu. Potvrďte vypnutí obrazovky výběrem tlačítka "Ano" tlačítka **Nahoru** a **Dolů** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: Tento režim je k dispozici pouze tehdy, když je aktivována funkce "čtečka obrazovky" (viz níže).

Vokalizace

Tato kategorie seskupuje nastavení týkající se vokalizace obrazovky:

- **Čtečka obrazovky:** zapíná nebo vypíná přehrávání obrazovek. Ve výchozím nastavení je aktivována funkce "Čtečka obrazovky", což znamená, že každá položka, kterou vyberete tlačítka **Nahoru** a **Dolů**, bude vokalizována. Pokud tuto funkci deaktivujete, program MiniVision již nebude mluvit a již nebudete mít přístup k dalším nastavením vokalizace.
- **Hlasy Premium:** umožňuje vám stahovat Hlasy Premium vyšší kvality. Připojení k internetu je vyžadováno.
 - **Stáhnutí Hlas Premium:** vyberte "Hlasy Premium" a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se obrazovka s potvrzením. Zvolte "Ano" a pokračujte v procesu stahování a potvrďte tlačítkem **OK**. Objeví se nová obrazovka s výběrem typu jazyka. Zvolte "Muž", chcete-li stahovat hlas z mužského pohlaví nebo "Žena", stáhněte ženský hlas a potvrďte tlačítkem **OK**, chcete-li začít stahovat nový hlas. Po dokončení stahování se zobrazí obrazovka instalace. Zvolte "**OK**" na obrazovce a potvrďte tlačítkem **OK**, abyste nainstalovali hlas na zařízení MiniVision. Upozornění: Vokalizace je během instalace přerušena.

Dobré vědět: MiniVision ve výchozím nastavení stahuje hlas Premium, který odpovídá aktuálnímu jazyku systému. Typy navržených hlasů se mohou lišit v závislosti na použitém jazyku. MiniVision podporuje pouze jeden Premium hlas. Bude proto nutné odinstalovat ženský hlas, pokud chcete použít mužský hlas a naopak..

- **Odstranění Hlas Premium:** vyberte "Hlasy Premium" a potvrďte tlačítkem **OK**. Je-li již nainstalován hlas, objeví se obrazovka s potvrzením odstranění. Zvolte "Ano" pro odstranění a odinstalování hlasu a potvrďte tlačítkem **OK**. Pozor, v průběhu procesu mazání je vokalizace přerušena. Telefon je připraven k použití, když se vokalizace obnoví.
- **Rychlost řeči:** umožňuje nastavit rychlost hlasu. K dispozici jsou pět rychlostí: "Velmi pomalý", "Pomalý", "Normální", "Rychlý", "Velmi rychlý". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Normální". Pro změnu stiskněte tlačítko **OK** a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte jinou rychlost a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.

Dobré vědět: Můžete také rychle změnit rychlost řeči z libovolné obrazovky pomocí klávesových zkratk **Mřížka + 4** a **Mřížka + 5** pro snížení nebo zvýšení rychlosti hlasu.

- **Řeč po probuzení:** tato funkce umožňuje oznamovat určité informace po zapnutí obrazovky MiniVision. Při ukončení režimu spánku lze nastavit až šest položek informací: aktuální čas, aktuální datum, úroveň baterie, stav sítě, počet zmeškaných hovorů a počet nových zpráv. Ve výchozím nastavení jsou vybrány pouze "Aktuální čas" a "Úroveň baterie". Stiskněte tlačítko **OK** pro úpravu. Poté pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte informace, které chcete ohlásit při probuzení, a stisknutím tlačítka **OK** ji aktivujte. Stisknutím tlačítka **Zpět** ověřte změny.
- **Editor ohlášení:** umožňuje definovat, jak je text zadaný v editačních polích ohlášen. K dispozici jsou čtyři typy ohlášení: "Žádné ohlášení" (znaky nejsou vokalizovány při psaní textu), "Vokalizace znaku" (každý znak je vokalizován), "Vokalizace slova" (pouze slovo se vokalizováno, po vložení mezery), "Vokalizace znaku a slova" (každý znak je vokalizován a slovo se vokalizuje po vložení mezery). Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Vokalizace znaku". Pro změnu stiskněte tlačítko **OK** a pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte další ozvěnu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Specifikace pozice v seznamu:** umožňuje vokalizovat pozici vybrané položky v seznamu. Pokud například vyberete druhou položku v seznamu deseti položek, MiniVision bude na konci oznámení oznamovat "2 z 10". Ve výchozím nastavení je "Specifikace pozice v seznamu" zakázáno..
- **Vokalizace hesel:** umožňuje vokalizovat hesla při připojení sluchátek. Ve výchozím nastavení je povoleno "Vokalizace hesel". Stisknutím klávesy **OK** deaktivujete volbu.

Bluetooth

Tato kategorie umožňuje povolit a spravovat připojení příslušenství a zařízení pomocí Bluetooth. Ve výchozím nastavení je funkce Bluetooth v systému MiniVision vypnuta, takže je k dispozici pouze jedna možnost. Tato první volba s názvem "Bluetooth" umožňuje zapnout nebo vypnout Bluetooth. Stisknutím tlačítka **OK** povolíte Bluetooth a získáte přístup k následujícím doplňkům:

- **Spárované zařízení:** umožňuje spravovat nastavení zařízení Bluetooth, která jsou již připojena k zařízení MiniVision. Vyberte ze seznamu již připojené zařízení Bluetooth a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte další možnosti týkající se tohoto zařízení. Potom pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte jednu z následujících dvou možností:
 - **Nepřipojeno / připojeno:** umožňuje zjistit stav zařízení Bluetooth (připojeného nebo nepřipojeného)
 - **Zrušení spojení:** odpojuje připojení Bluetooth mezi zařízením a zařízením MiniVision.
- **Hledání zařízení:** otevřete vyhledávací obrazovku pro viditelné Bluetooth zařízení kolem vás. Vyberte ze seznamu zařízení Bluetooth, které chcete spárovat pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** a stisknutím tlačítka **OK** se k němu připojte. Pokud budete vyzváni k zadání tajného kódu, vyzkoušejte 0000 nebo 1234 a potvrďte tlačítkem **OK** (to jsou nejběžnější kódy). Pokud to nefunguje, přečtěte si dokumentaci dodané se zařízením.

Dobré vědět Pokud se zařízení Bluetooth nezobrazuje v seznamu, ujistěte se, že je v režimu "Bluetooth připojení".

Nové vyhledávání můžete vynutit pomocí tlačítka **Zpět** a vrátit se zpět a potom znovu vybrat možnost "Hledání zařízení".

- **Přejmenovat:** Umožňuje změnit název Bluetooth MiniVision tak, aby se snadněji identifikoval, když jej chcete připojit k jinému zařízení Bluetooth. Ve výchozím nastavení se telefon Bluetooth nazývá "MiniVision". Stisknutím tlačítka **OK** přejděte do oblasti úprav a upravte název. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.

Dobré vědět: Chcete-li prodloužit spotřebu baterie, vypněte připojení Bluetooth, když jej nepoužíváte.

Wi-Fi

Tato kategorie vám umožňuje aktivovat Wi-Fi na vašem MiniVision prostřednictvím internetového boxu. Wi-Fi lze použít k provádění aktualizací softwaru, rozpoznávání hlasu nebo stažení hlasu Premium. Ve výchozím nastavení je služba Wi-Fi ve službě MiniVision vypnuta, takže je k dispozici pouze jedna volba, která vám umožní aktivovat nebo deaktivovat Wi-Fi zařízení. Stisknutím tlačítka **OK** aktivujete Wi-Fi a získáte přístup k následujícím doplňkům:

- **Stav:** umožňuje vám znát název Wi-Fi sítě, ke kterému jste aktuálně připojeni. Pokud nejste připojeni k žádné Wi-Fi síti, MiniVision vám poskytne následující informace: "Není připojeno Wi-Fi".
- **Znamé sítě:** umožňuje spravovat Wi-Fi sítě, ke kterým jste již byli připojeni. Vyberte jeden ze uložených Wi-Fi sítí ze seznamu a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte další možnosti související s touto sítí. Potom pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte jednu z následujících dvou možností:
 - **Připojit / Odpojit:** umožňuje připojení k uložené síti nebo odpojení od aktuální Wi-Fi sítě.
 - **Zapomenout:** odstraní Wi-Fi síť ze seznamu známých sítí..

- **Hledání sítí:** otevření vyhledávací obrazovky pro dostupné Wi-Fi. Zvolte Wi-Fi síť pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** a klepnutím na tlačítko OK se k ní připojíte. Pro připojení k zabezpečené síti Wi-Fi je nutné heslo. Zadejte heslo Wi-Fi a potvrďte tlačítkem **OK**. Na konci postupu vás MiniVision informuje o stavu připojení Wi-Fi a vrátí vás do seznamu nastavení.

Dobré vědět: Pokud připojení Wi-Fi selhalo, znamená to, že zadané heslo pravděpodobně není správné. Zkontrolujte heslo, zejména v případě, že heslo rozlišuje velká a malá písmena. V případě chyby se vraťte do sítě známých sítí, abyste zrušili tuto síť a zkuste to znovu v nabídce "Hledání sítí".

Dobré vědět Chcete-li prodloužit spotřebu baterie, vypněte připojení Wi-Fi, pokud jej nepoužíváte.

Síť

Tato kategorie slouží k správě nastavení sítě MiniVision:

- **Režim letadlo:** umožňuje deaktivovat všechny zdroje rádiového přenosu produktu (připojení Wi-Fi, Bluetooth a celulární síť). Ve výchozím nastavení je režim "Letadlo" deaktivován.
- **Mobilní data:** umožňuje aktivovat nebo deaktivovat používání internetových dat. Ve výchozím nastavení je povoleno "Mobilní data". Pokud tuto možnost deaktivujete, aktualizace softwaru, stahování hlasu premium a rozpoznávání řeči budou prováděny pouze přes Wi-Fi.
- **Datový roaming:** umožňuje aktivovat nebo deaktivovat používání internetových dat vašeho telefonního předplatného, když jste v zahraničí. Ve výchozím nastavení je povoleno "Datový roaming".

Dobré vědět: Někdy je nutné aktivovat datový roaming u některých poskytovatelů služeb, abyste měli přístup k internetu i ve vaší zemi.

Zabezpečení

Tato kategorie umožňuje spravovat nastavení zabezpečení MiniVision, jako je například změna kódu PIN nebo přidání zámku obrazovky telefonu:

- **Zámek karty SIM:** tato volba je dostupná pouze v případě, že je do MiniVision vložena karta SIM. Umožňuje zrušit PIN kód vaší SIM karty nebo ji upravit. K dispozici jsou dvě možnosti:
 - **Zamknout kartu SIM:** Umožňuje určit, zda je karta SIM zamčená nebo ne. Pokud deaktivujete funkci "Zamknout SIM kartu", nebudete při zapínání telefonu zadávat kód PIN.
 - **Změna kódu PIN karty SIM:** Umožňuje změnit výchozí kód PIN vaší SIM karty. Zadejte starý PIN kód pomocí numerické klávesnice a potvrďte tlačítkem **OK**. Zobrazí se nové pole pro zadání nového kódu PIN a potvrďte tlačítkem **OK**. Nakonec zadejte nový PIN a potvrďte tlačítkem **OK**.
- **Zámek telefonu:** přidává další zámek obrazovky, když telefon ukončí režim spánku. Můžete vybrat jednu z následujících tří možností:
 - **Žádné zamykání:** neumožňuje zablokování obrazovky. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "Žádné zamykání".
 - **Uzamčení pomocí kódu:** Umožňuje nastavit čtyřmístný kód zámku. Zadejte kód do pole a potvrďte tlačítkem **OK**. Zadejte kód podruhé a potvrďte tlačítkem **OK** pro potvrzení zamykacího kódu. Když telefon ukončí režim spánku, budete muset zadat osobní kód, poté potvrdit tlačítkem **OK** pro přístup k obsahu telefonu.
 - **Zamknutí pomocí klávesnic:** přidejte obrazovku uzamčení klávesnice. Když telefon vyprší ze režimu spánku, budete muset stisknout a podržet tlačítko **Hvězdička** a získat přístup k obsahu telefonu.

Jazyk

Tato kategorie definuje jazyk MiniVision a syntézy řeči:

Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** můžete procházet seznamem a pomocí tlačítka **OK** můžete změnit jazyk systému.

Klávesnice

Tato kategorie umožňuje spravovat nastavení klávesnice MiniVision:

- **Zpětná vazba vibrace:** umožňuje přehrávat vibrace, když stisknete klávesu na fyzické klávesnici, abyste potvrdili, že akce byla vzata v úvahu. Ve výchozím nastavení je funkce "Vibrační zpětná vazba" zakázána.
- **Zvuková zpětná vazba:** umožňuje stisknutím klávesy na fyzické klávesnici přehrát zvukový signál, abyste potvrdili, že akce byla zohledněna. Ve výchozím nastavení je aktivována funkce "Zvuková zpětná vazba".
- **Vibrace po zadání znaků:** umožňuje přehrávat vibrace, když je znak zadán. Ve výchozím nastavení je funkce "Vibrace po zadání znaků" zakázána.
- **Zvuk po zadání znaku:** umožňuje přehrávání zvukového signálu, když je znak potvrzen v editovacím poli. Ve výchozím nastavení je zapnuto nastavení "Zvuk po zadání znaku".
- **Zpoždění potvrzení znaků vstupu:** umožňuje definovat zpoždění, po kterém je potvrzený znak napsaný v modifikační zóně. K dispozici je: "0,3 sekundy", "0,5 sekundy", "1 sekundu", "2 sekundy", "3 sekundy". Ve výchozím nastavení je vybrána možnost "1 sekunda". Stiskněte tlačítko **OK** pro změnu, poté pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte další zpoždění a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Přijetí hovoru pomocí tlačítek 0-9:** umožňuje přijímat hovor pomocí libovolného tlačítka na numerické klávesnici (užitečné pro osoby se sníženou citlivostí nebo potíže při identifikaci tlačítka **Přijetí hovoru**). Ve výchozím nastavení je toto nastavení povoleno.

Datum a čas

Tato kategorie vám umožňuje nastavit datum a čas MiniVision, pokud se automaticky neaktualizují:

- **Automatický datum a čas:** pro automatické nastavení data a času MiniVision použijte čas sítě. Ve výchozím nastavení je povoleno "Automatický datum a čas". Stisknutím tlačítka **OK** tuto volbu deaktivujete a máte přístup k následujícím nastavením:
- **Nastavit datum:** Umožňuje ručně nastavit datum telefonu. Prvním krokem je výběr roku, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte aktuální rok a potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Druhým krokem je výběr měsíce, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte aktuální měsíc a potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Posledním krokem je výběr dne, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte aktuální den a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Nastavit čas:** umožňuje manuálně nastavit čas telefonu. Prvním krokem je výběr času, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte aktuální čas a potvrďte volbu tlačítkem **OK**. Druhým krokem je výběr minut, pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte správnou hodnotu a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- **Použití 24hodinového formátu:** umožňuje nastavit formát zobrazení času na 24 hodin namísto 12 hodin (AM / PM). Toto nastavení je automaticky nastaveno podle jazyka produktu, ale lze jej změnit ručně.

O telefonu

Tato kategorie umožňuje zjistit stav telefonu a aktualizovat verzi softwaru MiniVision:

- **Aktualizace systému:** umožňuje aktualizovat verzi softwaru MiniVision prostřednictvím připojení k internetu. Pro stahování aktualizací je doporučeno používat připojení Wi-Fi, aby se optimalizoval čas. KAPSYS nabízí bezplatné aktualizace softwaru, které zlepšují používání produktu. Neváhejte pravidelně kontrolovat tuto možnost, abyste získali nejnovější aktualizace. Informace o tom, že váš systém je aktuální, bude oznámen, pokud má MiniVision nejnovější verzi softwaru. Je-li k dispozici aktualizace, zobrazí se obrazovka stahování. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte položku Stáhnout a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Průběh stahování je ohlášen a zobrazen na obrazovce. Pokud se obrazovka přepne do režimu spánku, stiskněte klávesu pro uvolnění hovoru, abyste probudili produkt a vrátili se na obrazovku pro stahování. Po dokončení stahování se zobrazí obrazovka instalace. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte možnost "Nainstalovat" a pomocí tlačítka **OK** ji nainstalujte. Na konci aktualizace softwaru se MiniVision vypne a po několika minutách se restartuje. Počkejte prosím, až se zapne vokalizace k používání vašeho produktu.

Dobré vědět: Stahování aktualizace softwaru může chvíli trvat v závislosti na vašem připojení k internetu. Pokud během stahování dojde k chybě, restartujte aktualizaci.

- **Stav:** poskytuje stav telefonu.
 - **Stav baterie:** umožňuje zjistit aktuální úroveň baterie.
 - **Sériové číslo:** uvádí sériové číslo vašeho produktu.
 - **IMEI:** poskytuje číslo IMEI vašeho produktu.
 - **Adresa Bluetooth:** poskytuje adresu Bluetooth vašeho produktu.
 - **Adresa Wi-Fi MAC:** poskytuje MAC adresu Wi-fi vašeho produktu.
 - **Stav SIM:** poskytuje odlišný stav odeslaný SIM kartou.
 - **Sít:** umožňuje znát jméno své telefonní společnosti.
 - **Kvalita signálu:** umožňuje znát intenzitu signálu GSM (bez signálu, slabý signal, průměrný signál, dobrý signál, vynikající signál”).
 - **Mobilní síť:** umožňuje vám znát typ aktuální mobilní sítě.
 - **Roaming:** umožňuje zjistit, zda vaše SIM karta používá datový roaming (ano nebo ne).
 - **Moje telefonní číslo:** umožňuje znát název modelu telefonu.
- **Číslo modelu:** umožňuje znát název modelu telefonu.
- **Číslo verze:** umožňuje znát číslo verze software MiniVision.

Technické specifikace

Design

- **Rozměry:** 124 x 51 x 13 mm / 5 x 2 x 0.5 in
- **Hmotnost:** 100 g
- **Displej:** 2.4" / QVGA (240 x 320 pixels)

Hardware

- **Procesor:** Dual Core Cortex-A7, až 1.0GHz
- **Platforma:** Qualcomm Snapdragon 250
- **Vnitřní paměť:** RAM 512MB, Flash 4GB
- **Externí paměť:** SD karta, až 32GB
- **Mobilní připojení:** 4G / 3G / 2G
- **Bezdrátové připojení:** Wi-Fi and Bluetooth 4.1
- **Formát karty SIM:** jedna Nano SIM
- **Konektory:** audio jack 3.5 mm, Micro USB
- **Spotřeba energie:**
 - **Baterie:** 1400mAh Li-ion
 - **Pohotovostní doba:** 300h
 - **Doba hovoru:** 7h
- **SAR:** 1.21 W/Kg běžného použití / 1.30 W/Kg intenzivní používání
- **Blesk LED a fotoaparát:** 2 Mpixels
- **Vyzváněcí tóny a funkce vibrací**

V případě problému

Než kontaktujete zákaznický servis, doporučujeme si přečíst následující doporučení:

- Chcete-li optimalizovat výkon telefonu, doporučujeme čas od času vypnout telefon.
- Pro optimální provoz se doporučuje plně nabit baterii a provést některé kontroly:

Můj telefon se nezapne / mám černou obrazovku

- Stiskněte tlačítko **Ukončení hovoru**, dokud se displej nezapne.
- Zkontrolujte nabíjení baterie.
- Zkontrolujte kontakty baterie, vyjměte a znovu vložte baterii a znovu zapněte telefon.

Čitelnost mé obrazovky není uspokojivá

- Vyčistěte obrazovku.
- Upravte úroveň jasů obrazovky do vašeho prostředí.

Můj telefon se sám vypíná

- Stisknutím tlačítka **Ukončení hovoru** telefon probudíte.
- Zkontrolujte nabíjení baterie.

Můj telefon má nízkou výdrž baterie

- Zkontrolujte, zda jste dodrželi celkovou dobu nabíjení (minimálně 4 hodiny).
- Chcete-li zvýšit spotřebu baterie, vypněte Wi-Fi a Bluetooth, pokud ji nepotřebujete. Můžete také snížit jas obrazovky.

Můj telefon se správně nenabíjí

- Zkontrolujte, zda není baterie zcela vybitá.
- Zkontrolujte, zda je nabíjení za normálních podmínek (0 ° C - 40 ° C).
- Zkontrolujte vložení baterie; musí být před připojením nabíječky vložena.
- Ujistěte se, že používáte nabíječku a baterii dodávanou společností KAPSYS.
- Zkontrolujte kompatibilitu prodejen v zahraničí.

Můj telefon není připojen k síti

- Zkuste zjistit, zda se telefon někde jinde zdál.
- Zkontrolujte pokrytí sítě u vašeho poskytovatele služeb.
- Zkontrolujte, zda je režim letadla vypnutý.
- Zkontrolujte platnost vaší SIM karty u poskytovatele služeb.
- Zkuste později, protože síť může být přetížena
- Vyjměte a znovu nainstalujte SIM kartu.

Chyba karty SIM / Není k dispozici žádná funkce telefonu

- Zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně.
- Zkontrolujte, zda není čip na kartě SIM poškozen nebo poškrábaný.

Nemohu telefonovat

- Ověřte, zda jste vytočili platné číslo.
- Pro mezinárodní volání zkontrolujte kódy země / oblasti.
- Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti, zda není přetížený nebo nedostupný.
- V zahraničí se obraťte na svého poskytovatele služeb, že jste se přihlásili k volání do zahraničí.
- Zkontrolujte, zda je režim letadla vypnutý.

Nemohu přijímat příchozí hovory

- Ujistěte se, že je telefon zapnutý a připojen k síti (přetížená síť, síť není k dispozici).
- Zkontrolujte, zda je režim letadla vypnutý.

Kvalita zvuku hovorů není optimální

- Během hovoru můžete nastavit hlasitost volání tlačítky **Vlevo** a **Vpravo**.
- Ovládejte úroveň příjmu GSM pomocí klávesy **Mřížka + 1**.

Při volbě čísla v seznamu kontaktů není vytočeno žádné číslo

- Zkontrolujte, zda jste toto číslo správně zaregistrovali.
- Zkontrolujte, zda jste při volání do zahraničí zvolili předvolbu země.

Moji korespondenti nemohou ponechat vzkaz v mé poštovní schránce

- Zkontrolujte dostupnost této služby u poskytovatele služeb.

Nemohu přistupovat ke své hlasové schránce

- Zkontrolujte, zda bylo správně zadáno číslo hlasové schránky vašeho poskytovatele služeb.
- Zkuste později, protože síť může být přetížena.

Zamknutá karta SIM

- Zadali jste nesprávný PIN kód třikrát, obraťte se na svého poskytovatele služeb, abyste získali kód odemknutí PUK.

O tomto dokumentu

Informace zveřejněné v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost KAPSYS si vyhrazuje právo upravit obsah tohoto dokumentu bez povinnosti informovat jakoukoli osobu nebo subjekt. Společnost KAPSYS není zodpovědná za žádné technické nebo editační chyby nebo opomenutí v této příručce ani za žádné vedlejší nebo následné škody vyplývající z výkonu nebo použití tohoto dokumentu. Společnost KAPSYS se snaží neustále zlepšovat kvalitu a funkce svých produktů, takže společnost KAPSYS doporučuje, abyste navštívili její webové stránky (www.kapsys.com), kde najdete nejnovější dokumentační informace o používání a provozu tohoto produktu.

Produkt splňuje požadavky CE v souvislosti s obytným, komerčním nebo lehkým průmyslovým prostředím. Při plném výkonu může prodloužené poslouchání přehrávače poškodit ucho uživatele.

Právní upozornění a záruka

Bezpečnostní opatření a upozornění

- S telefonem a jeho příslušenstvím zacházejte opatrně, nehažte je a vyhněte se silným nárazům
- Nerozebírejte výrobek, protože to znemožní záruku a může způsobit poškození, které může způsobit nepoužitelnost výrobku
- Očistěte výrobek pouze měkkým, čistým a suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie, čisticí prostředky ani brusiva, které by mohly poškodit přístroj
- Tento výrobek není vodotěsný, chraňte ho před vlhkostí a postříkáním kapalin
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdroje tepla a neskladujte jej na horkém, vlhkém nebo korozivním místě
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti magnetických polí
- Nepoužívejte výrobek, pokud je obrazovka poškozená nebo popraskaná, aby nedošlo k poranění
- Nepoužívejte výrobek v oblastech s výbušnou atmosférou
- Nepoužívejte výrobek ve zdravotnických zařízeních a požádejte o povolení od licencovaného personálu, než budete používat telefon v blízkosti zdravotnického zařízení
- Výrobek nenabíjejte při teplotách pod 0 ° C (32 ° F) nebo nad 45 ° C (113 ° F)
- Nepoužívejte výrobek v oblastech s vysokou nebo nízkou teplotou. Teplotní rozsah: -10 ° C až + 55 ° C, krátkodobá skladovací teplota: -20 ° C až +60 ° C, dlouhodobá skladovací teplota: -10 ° C až + 25 ° C (77 ° F)
- Pokud používáte výrobek delší dobu, může se stát horký
- Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, čas od času vypněte napájení a vyjměte baterii

Zdraví a bezpečnost

- Udržujte výrobek mimo dosahu malých dětí
- Vždy udržujte ruce v bezpečí při řízení vozidla: zodpovědně řídit a dodržovat bezpečnostní pravidla
- Chraňte sluch: omezte používání sluchátek nebo reproduktorů ve velké hlasitosti
- Pokud máte zdravotní implantát, nebo pokud máte někoho s ním a máte otázky ohledně používání bezdrátového zařízení, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru
- Zařízení s rádiovým přenosem může narušit správné fungování nedostatečně chráněných zdravotnických prostředků

Záruka

V případě poruchy se obraťte na prodejce.

Na výrobek není poskytována žádná záruka, bez ohledu na zjištěnou poruchu, v následujících případech:

Běžné opotřebení výrobku a snížení nabíjení a kapacity akumulátoru.

Poškození způsobené nevhodným použitím, vlhkostí nebo kapalinami, blízkostí nebo vystavením zdroji tepla.

Přístroj prasklý nebo zlomený nebo vykazující viditelné známky nárazu.

Nedodržení bezpečnostních pokynů pro použití, nehody, nedbalosti, nesprávného použití nebo použití, které nejsou v souladu s pokyny dodávanými se spotřebičem nebo s komerčním použitím výrobku.

Zkratka baterie nebo používání baterie v jiném zařízení, než je váš výrobek.

Použití příslušenství nebo konektorů, které výrobce nedoporučuje.

Škody způsobené opravami nebo pokusy o opravu osobami, které nejsou oprávněny společností KAPSYS.

Doporučuje se provést jedno nebo více záloh dat uložených v produktu. Distributor nemůže být zodpovědný za ztrátu těchto údajů v důsledku poruchy, opravy nebo výměny produktu. Nebude zaručena žádná porucha související se síťovými službami. Měli byste se přímo obrátit na svého poskytovatele síťových služeb.

Informace o specifické míře absorpce

Vaše zařízení MiniVision je vysílač. Byl navržen tak, aby splňoval limity stanovené doporučeními Evropské unie pro vystavení rádiovým frekvencím.

Pokyny pro expozici pro mobilní zařízení jsou založeny na měrné jednotce známou jako Specifická míra absorpce (SAR).

Nejvyšší hodnota pro používání tohoto zařízení je:

· Ucho: 0,65 W / kg

· Tělo: 1,30 W / kg

Limit SAR definovaný v pokynech ICNIRP činí 2,0 wattu / kilogram (W / kg) v průměru na 10 gramů tkáně.

Při zkouškách určujících SAR se zařízení používá ve standardních provozních polohách a pracuje na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech testovaných kmitočtových pásmech. Skutečná úroveň SAR používaného zařízení může být nižší než maximální hodnota, protože zařízení je navrženo tak, aby používalo pouze sílu potřebnou pro dosažení sítě. Tato hodnota se mění v závislosti na řadě faktorů, jako je vzdálenost základnové stanice sítě.

V případě použití ručního výrobku, který není nosen u ucha nebo je nesen blízko těla, doporučuje se udržovat vzdálenost mezi tělem a zadní částí výrobku větší než 1,5 cm.

Použití příslušenství může měnit hodnoty SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle platných testovacích a zpravodajských norem platných v různých zemích a podle pásma sítě

Zákaznický servis

Další informace získáte od zákaznického servisu prodejce.

Můžete také kontaktovat zákaznický servis KAPSYS - 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie – Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Francie nebo navštivte naše webové stránky: www.kapsys.com.

Ochranné známky

Názvy společností a produktů uvedené v tomto dokumentu a v příručkách jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů.

KAPSYS slova, ochranné známky a loga jsou ochranné známky společnosti KAPSYS SAS.

Bluetooth slova, ochranné známky a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG Inc.

Nuance je registrovaná ochranná známka společnosti Nuance Corporation Inc.

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Zoznam – Tlačítka navigačního panelu

Níže uvedená tabulka zobrazuje různé funkce navigačního panelu fyzické klávesnice:

Tlačítko	Akce
Krátké stisknutí Přijetí hovoru	Přijměte příchozí hovor, když zazvoní telefon Otevřete telefonní aplikaci
Dlouhé stisknutí Přijetí hovoru	Spustíte proces « SOS »
Krátké stisknutí Ukončení hovoru	Vraťte se zpět na domovskou obrazovku Ak se zobrazí domovská obrazovka, aktivujte nebo ukončete režim spánku Zavěste aktuální hovor Odmítnutí příchozího hovoru
Dlouhé stisknutí Ukončení hovoru	Zapněte / vypněte MiniVision
Krátké stisknutí Nahoru	Přeskočte na předchozí položku
Krátké stisknutí Dolů	Přeskočte na další položku
Dlouhé stisknutí Nahoru	Přesuňte na první položku v seznamu
Dlouhé stisknutí Dolů	Přesuňte na poslední položku v seznamu
Krátké stisknutí Vlevo	Snižte hlasitost syntézy řeči Přesuňte kurzor doleva v textovém poli
Krátké stisknutí Vpravo	Zvyšte hlasitost syntézy řeči Přesuňte kurzor doprava v editačním poli
Krátké stisknutí OK	Aktivovat / Potvrdit vybranou položku
Dlouhé stisknutí OK	Povolíte rozpoznávání řeči ve vstupní oblasti (režim diktování)
Krátké stisknutí Zpět	Návrat na předchozí obrazovku Odstranit poslední znak v editačním poli
Dlouhé stisknutí Zpět	Vymazání celé oblasti zadávání
Krátké stisknutí Menu	Otevřete možnosti zobrazené obrazovky

Zoznam – Tlačítka alfanumerické klávesnice

Níže uvedená tabulka zobrazuje různé funkce alfanumerické klávesnice ve vstupních oblastech.

Key	Action
Krátké stisknutí 1	Zadejte jeden z následujících znaků (za sebou): 1. ? ! @ - , ' () / : ; + & % * = < > € £ \$ ¥ ¤ \ [] { } \ ~ ^ ` ¡ ¢ §
Krátké stisknutí 2	Zadejte jeden z následujících znaků (za sebou): a b c 2 á č ě A B C Á Ć Ā
Krátké stisknutí 3	Zadejte jeden z následujících znaků (za sebou): d e f 3 đ é ě D E F Ď É Ě
Krátké stisknutí 4	Zadejte jeden z následujících znaků (za sebou): g h i 4 í G H I Í
Krátké stisknutí 5	Zadejte jeden z následujících znaků (za sebou): j k l 5 J K L
Krátké stisknutí 6	Zadejte jeden z následujících znaků (za sebou): m n o 6 ň ó ö M N O Ň Ó Ö
Krátké stisknutí 7	Zadejte jeden z následujících znaků (za sebou): p q r s 7 ř š P Q R S Ř Š
Krátké stisknutí 8	Zadejte jeden z následujících znaků (za sebou): t u v 8 ť ú ů ü T U V Ť Ú Ů Ü
Krátké stisknutí 9	Zadejte jeden z následujících znaků (za sebou): w x y z 9 ý ž W X Y Z Ý Ž
Krátké stisknutí 0	Zadejte jeden z následujících znaků (za sebou): Mezera, 0, nový řádek
Krátké stisknutí Hvězdička	Zamknutí klávesnice (za sebou): Normální, Shift, Numerické
Krátké stisknutí Mřížka	1. raz: Otevření seznamu speciálních znaků: : . , ; : ! ? @ & > < = - + * / \ # () { } [] % " ' ~ ^ 2 \$ € £ § _ 2. raz: Otevření seznamu emotikonů: Šťastná tvář, smutná tvář, obličej s jazykem, tvář bez výrazu, zklamaná tvář, smajlíková tvář, plačící tvář, tvář v očích ve tvaru srdce, tvář s blikajícíma očima.

Zoznam – Zkratky pro usnadnění přístupu

Níže uvedená tabulka zobrazuje různé zkratky pro usnadnění dostupnosti z libovolné obrazovky:

Shortcut	Action
Mřížka + 1	Zobrazí stav telefonu: čas, úroveň baterie, stav Wi-Fi, stav Bluetooth, stav sítě.
Mřížka + 2	Přečte všechny položky ze seznamu, jeden po druhém, v horní části stránky.
Mřížka + 3	Není přiděleno
Mřížka + 4	Snížení rychlosti řeči
Mřížka + 5	Zvýšení rychlost řeči
Mřížka + 6	Není přiděleno
Mřížka + 7	Zopakuje poslední prvek vokalizovaný MiniVision
Mřížka + 8	Napíše poslední prvek vokalizovaný funkcí MiniVision (znak podle znaku)
Mřížka + 9	Není přiděleno
Mřížka + 0	Otevřete nastavení telefonu
Mřížka + Nahoru	Není přiděleno
Mřížka + Dolů	Není přiděleno
Mřížka + Vlevo	Není přiděleno
Mřížka + Vpravo	Není přiděleno

Zoznam – Zkratky při úpravě textu

Níže uvedená tabulka zobrazuje různé zkratky v editačních polích pro psaní textu:

Shortcuts	Action
Hvězdička + 1	Není přiděleno
Hvězdička + 2	Není přiděleno
Hvězdička + 3	Vyjmout vybraný text
Hvězdička + 4	Není přiděleno
Hvězdička + 5	Není přiděleno
Hvězdička + 6	Zkopíruje vybraný text
Hvězdička + 7	Není přiděleno
Hvězdička + 8	Není přiděleno
Hvězdička + 9	Vloží vybraný text
Hvězdička + 0	Není přiděleno
Hvězdička + Nahoru	Není přiděleno
Hvězdička + Dolů	Není přiděleno
Hvězdička + Vlevo	Vybere znak nalevo od kurzoru. (Může být použito několikrát k výběru části textu: například pro výběr celého slova nebo fráze)
Hvězdička + Vpravo	Vybere znak napravo od kurzoru. (Může být použito několikrát k výběru části textu: například pro výběr celého slova nebo fráze)