

## 4. FAQ - Lecteur MP3 et radio FM

### **Que se passe-t-il si je reçois un appel pendant l'écoute d'un morceau ?**

Dès qu'un correspondant vous appelle, le lecteur M.P.3 est mis en pause tandis que la sonnerie de votre téléphone retentit normalement. décrochez en appuyant sur Ok. Lorsque vous raccrochez en pressant la touche « C », la communication est interrompue et l'écoute du morceau reprend là où elle s'était interrompue.

### **Comment utiliser la fonction radio FM ?**

La Radio FM du SmartVision n'est pas une Web Radio, vous n'avez donc pas besoin de connexion 3G ou Wi-Fi pour la faire fonctionner.

La Radio FM ne fonctionne que lorsque les écouteurs sont connectés, car ils jouent le rôle d'antenne radio. Utilisez les différentes touches pour scanner les fréquences.

Pour mémoriser une station de radio pendant une écoute, faites un appui long sur une des touches du clavier physique (de 0 à 9). Pour écouter une station enregistrée, faites un appui court sur l'une des touches programmées.

Vous pouvez également mettre la radio en mode « Haut-parleur » via le « Menu » de l'application Radio FM.