

## Liste des mots-clés de la commande vocale


### Rappel

Une commande vocale est un ordre dicté par la voix de l'utilisateur. Elle permet d'obtenir une information vocale de votre SmartVision, de contrôler l'activation ou la désactivation d'une fonction ou d'exécuter des actions plus complexes du téléphone.

Les commandes vocales sont gérées par des mots clés prédéfinis et intégrés dans le produit. Ces commandes peuvent être utilisées à tout moment, et quel que soit le contexte.



1. **Appuyez puis relâchez** le bouton de commande vocale (**appui court**), un signal sonore est émis.



2. La fenêtre « **Commande** » s'ouvre, prononcez distinctement le mot-clé, par exemple « **Quelle heure est-il ?** ».

La réponse est donnée par la voix de synthèse de SmartVision, par exemple « **Il est 13:46** ».

### Les mots-clés des commandes vocales

Les commandes vocales présentées dans les pages qui suivent ont été intégrées au produit et sont les seules reconnaissables par SmartVision.

Les mots-clés sont classés selon 3 catégories :

- Pour vous renseigner sur l'état actuel du téléphone.
- Pour activer ou désactiver un réglage ou une fonction.
- Pour gérer les commandes et les options liées à une application.

### Mots-clés relatifs aux différents états du SmartVision

Quelle heure est-il ?	Annonce l'heure courante.
Date ?	Annonce la date courante.
Mots clés ?	Annonce la liste de tous les mots clés actifs.
Niveau de batterie ?	Annonce le niveau de la batterie.
Etat du réseau ?	Annonce le niveau de réception du réseau.
Etat du Wi-Fi ?	Annonce l'état du Wi-Fi (connecté ou déconnecté).
Etat du Bluetooth ?	Annonce l'état du Bluetooth (connecté ou déconnecté).
Etat du GPS ?	Annonce l'état du GPS (connecté ou déconnecté).
Etat du NFC ?	Annonce l'état du NFC (connecté ou déconnecté).
Etat de la sonnerie ?	Annonce l'état de la sonnerie (mode standard, mode silence, mode réunion).
Etat du téléphone?	Annonce l'état du téléphone (Wi-Fi, GPS, Bluetooth).

### Mots-clés relatifs aux activations ou aux réglages du SmartVision

Menu	Ouvre le menu de l'écran courant.
Ecran d'accueil	Retourne à l'écran d'accueil.
Retour	Retourne à l'écran précédent.
Notifications	Ouvre le volet de notifications.
Activer GPS	Active la localisation par GPS.
Désactiver GPS	Désactive la localisation par GPS.
Activer Wi-Fi	Active le Wi-Fi.
Désactiver Wi-Fi	Désactive le Wi-Fi.
Activer Bluetooth	Active le Bluetooth.
Désactiver Bluetooth	Désactive le Bluetooth.
Activer NFC	Active le lecteur NFC.
Désactiver NFC	Désactive le lecteur NFC.
Activer Sonnerie Générale	Active la sonnerie en mode général sonnerie et vibreur.
Activer Sonnerie silencieuse	Active la sonnerie en mode vibreur.
Activer Sonnerie réunion	Désactive la sonnerie et le vibreur.
Activer Sonnerie Extérieure	Active la sonnerie au volume maximum.
Monte le son	Augmente le volume.
Baisse le son	Diminue le volume.

## Mots-clés de commande spécifiques à l'application de navigation [Kaptén](#)

- Les mots-clés génériques :

Paramètres	Active le menu Paramètres
KTag	Active le menu K-Tag
Parcours	Active le menu Parcours
Réception satellite	Annonce la qualité de la réception GPS
Où suis-je ?	Annonce votre position actuelle
Position courante	Annonce la latitude et la longitude en degrés, minutes secondes et l'altitude en mètres
Activer la navigation libre	Active la navigation libre
Désactiver la navigation libre	Désactive la navigation libre
Vitesse limite	Annonce la limitation de vitesse de la route sur laquelle vous êtes
Vitesse actuelle	Annonce la vitesse à laquelle vous êtes
Recherche adresse utile proche	Annonce les adresses utiles toutes catégorie confondue autour de votre position actuelle

- Les mots-clés de la navigation :

Instruction suivante	Annonce la prochaine instruction de navigation
Dernière instruction	Répète la dernière instruction de navigation
Destination actuelle	Annonce la destination courante
Distance restante	Annonce la distance restant à parcourir
Heure d'arrivée	Annonce l'heure d'arrivée
Mode de navigation actuel	Annonce le mode de navigation courant
Passer en mode piéton	Permet de passer en navigation piétonne sans ressaisir l'adresse de destination
Passer en mode voiture	Permet de passer en navigation voiture sans ressaisir l'adresse de destination
Carnet de route	Permet d'activer le mode carnet de route durant une navigation
Arrêter navigation	Permet d'arrêter la navigation en cours

## Mots-clés de commande spécifiques aux applications du SmartVision

« Démarrer application », suivi du nom de l'application : démarre l'application nommée. Exemple, « Démarrer application Loupe ».

« Envoyer Message à », suivi du nom d'un contact : créer un message vers le « Contact ». Exemple « Envoyer Message à Paul Thomas ».

« Appeler », suivi du nom du contact : appelle le contact. Exemple « Appeler Paul Thomas ».

« Appeler », suivi du nom du contact puis « Mobile » ou « Bureau » : appelle le contact sur son numéro de téléphone de mobile ou du bureau. Exemple « Appeler Paul Thomas Mobile ».