

Proces aktualizácie softvéru

Pre stiahnutie a nainštalovanie aktualizácii telefónu smartVision2 je nutné internetové pripojenie. Aktualizáciu vykonáte zvolením položky "Stiahnuť a nainštalovať" z "Nastavenia", ďalej "Informácie o telefóne" a následne "Aktualizácia systému".

Sťahovanie aktualizácie trvá niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho pripojenia. Napredovanie sťahovania aktualizácie môžete sledovať v panely oznámení. Keď je sťahovanie dokončené, vyberte "Inštalovať" z obrazovky aktualizácie. Aktualizácia potrvá niekoľko minút. Po jej dokončení začne telefón opäťovne rozprávať.

Vylepšenia systému:

Prehľad:

Oprava chýb a vylepšenie výkonu.

Vylepšenia prekladu.

Vylepšenie audia

Vylepšenia aplikácii:

Prístupnosť:

- Vibrácie po vložení znaku sú sfunkčnené.
- Pípnutie po vložení znaku je sfunkčnené.
- Pridané nové klávesové skratky:
 - Prepnúť zvuk do slúchadla/reproduktora
 - Zapnúť/čítač obrazovky
 - Zapnúť/vypnúť obrazovku
 - Zapnutie/vypnutie dotykového panelu
 - Zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth
 - Zapnutie/vypnutie funkcie Wi-Fi
 - Zapnutie/vypnutie režimu lokalizácie (GPS)
 - Zapnutie/vypnutie režimu lietadla
 - Zapnutie/vypnutie svetidla
 - Zobrazenie obrazovky priradenia skratiek
 - Nastaviť odozvu úprav na: Žiadne
 - Nastaviť odozvu úprav na: Znak
 - Nastaviť odozvu úprav na: Slovo
 - Nastaviť odozvu úprav na: Veta
 - Nastaviť odozvu úprav na: Znak a slovo
 - Nastaviť odozvu úprav na: Znak, slovo a vetu
 - Prepnúť zvukový profil na Normálny
 - Prepnúť zvukový profil na Tichý
 - Prepnúť zvukový profil na Stretnutie
 - Prepnúť zvukový profil na Vonkajšie prostredie

Tieto klávesové skratky nie sú v predvolenom nastavení zapnuté. Vyberte položku "Klávesové skratky" z nastavení prístupnosti Kapsys pre ich priradenie.

- Vylepšenie odozvy oznamovania zmeny rýchlosti hlasu pomocou klávesovej skratky #4 a #5 (oznamovanie v percentách bolo zmenené za slovné)
- Možno používať smerové klávesy pri použití funkcie MagniText v režime na šírku displeja

BookReader:

- Vylepšenie čítania formátov Epub, TXT, DOC, HTML.
- SmartVision2 sa už pri čítaní neprepína do režimu spánku.
- Možno použiť kláves 0 na prehratie/zastavenie prehrávania.
- Priečink "Books" je automaticky vytvorený pri prvom otvorení aplikácie BookReader.
- Priečink "Download" môže byť tiež použitý na ukladanie dokumentov alebo kníh.
- Uložiť Audio knihu: Externá a interná pamäť bola premenovaná.

Detekcia farby

- Vylepšenie funkcie "Nájsť farbu"

FM Rádio

- Pridané nové klávesové skratky:
 - Kláves "1": Predchádzajúca stanica
 - Kláves "2": Otvoriť alebo zatvoriť okno rádiových staníc
 - Kláves "3": Nasledujúca stanica
 - Kláves "4": Zníženie frekvencie
 - Kláves "5": Prehrať pozastaviť rádio
 - Kláves "6": Zvýšiť frekvenciu
 - Kláves "7": Predchádzajúca obľúbená stanica
 - Kláves "8": Spustenie/zastavenie nahrávania
 - Kláves "9": Nasledujúca obľúbená stanica
 - Kláves "0": Otvoriť editovacie pole pre manuálne zadanie frekvencie

Kapten :

- Vylepšenie úpravy Ktag.
- Informácie o aktuálnej pozícii sú teraz správne ohlasované.
- Vylepšenie navigácie: Okamžité pokyny sú teraz správne vokalizované.

OCR:

- OCR jazyky sa teraz nastavujú automaticky podľa jazyka systému.
- Vylepšenie inštrukcii podpory
- Informovanie, keď nie je zistený žiaden text.
- Vylepšenie oznamovania detekcie hrán v reálnom čase

Poznámky

- Skratka Prehrať/Pozastaviť bola pridaná na kláves "0"

Telefón:

- Možnosť zadať symbol "+" stlačením a dlhým podržaním klávesu "0".