

MiniVision et MiniVision Lite

Note de mise à jour – software version n° MV_7733

Procédure de mise à jour logicielle

Une connexion internet Wifi est requise pour installer la mise à jour MiniVision.

Pour mettre à jour votre produit, aller dans « Paramètres », sélectionner « A propos du téléphone », puis enfin sélectionner « Mise à jour du système » en haut de la liste et appuyer sur le bouton « **OK** » pour démarrer le téléchargement.

Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionner « Installer » depuis l'écran de « Mise à jour du système ». Le processus de mise à jour prendra alors un moment avant que le produit redémarre et qu'il soit de nouveau opérationnel (démarrage de la vocalisation).

Amélioration système

- **Général :**
 - Correction des Bugs.
 - Amélioration des performances.
 - Amélioration des traductions et de la vocalisation.
- **Système :**
 - Une fenêtre de confirmation a été ajoutée lorsque vous changez la langue du MiniVision afin d'éviter les erreurs.
 - Il est maintenant possible d'accéder directement à l'écran de sélection de la langue en composant le code suivant depuis l'écran d'accueil : ***#555#** (puis validez en appuyant sur la touche OK)
 - Suppression du bug qui répétait parfois un message d'information en continu sur l'écran d'accueil.
 - Mise à jour de la base de données des APN des fournisseurs d'accès.
- **Accessibilité :**
 - Deux nouveaux raccourcis ont été ajoutés pour gérer les profils audio des sonneries :
 - **# et Droite** : définit le profil audio de la sonnerie sur Extérieur (Volume de la sonnerie au maximum 7/7)
 - **# et Gauche** : définit le profil audio de la sonnerie sur Silencieux (volume de la sonnerie au minimum 0/7)

Amélioration des applications

- **Téléphone :**
 - Le statut de la fonction « Renvoi d'appel » est désormais correctement mis à jour après modification.
 - L'état de la fonction « Renvoi d'appel » n'est plus annoncé pendant l'appel.

Modèle MiniVision seulement : ajout d'une nouvelle application

- **Dictaphone :**

L'application Dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux sur votre téléphone, de les réécouter, de les renommer et de les supprimer.
Pour plus d'informations, merci de consulter le manuel utilisateur.